

**Einsatz des Drahtlosnetzwerkadapters YWA-10 mit einem der unten aufgeführten AV-Receiver****Deutsch**

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, wenn Sie die Firmware Ihres Receivers aktualisieren möchten.

- Führen Sie die Firmware-Aktualisierung mit Hilfe eines USB-Speichergeräts durch. Die Firmware und die Anweisungen können von der Website von Yamaha heruntergeladen werden: <http://download.yamaha.com/>
- Wenn Sie die Firmware über das Netzwerk mit Hilfe des YWA-10 aktualisieren, schließen Sie das mitgelieferte USB-Netzkabel am USB-Port an der Vorderseite des Receivers an.

Der DC-OUT-Anschluss an der Rückseite ist nicht für die Firmware-Aktualisierung vorgesehen. Je nach den Bedingungen des Drahtlosnetzwerks ist es evtl. nicht möglich, die Firmware zu aktualisieren.

Liste der AV-Receiver-Modelle:

- RX-A3020, RX-A2020, RX-A1020, RX-A820, RX-A720
- RX-V3073, RX-V2073, RX-V1073, RX-V773, RX-V673
- HTR-7065, HTR-6065