

Ergänzendes Benutzerhandbuch für CL/QL StageMix V. 8.1/8.5



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie die iPad-App "CL/QL StageMix" für die digitalen Mischpulte der CL/QL-Serie von Yamaha heruntergeladen haben. Dieses ergänzende Benutzerhandbuch beschreibt die neuen Funktionen und

Änderungen, die mit CL/QL StageMix der Versionen 8.1 und 8.5 eingeführt wurden.

StageMix ist eine Anwendung für das Apple iPad, das von einem beliebigen Ort innerhalb der WLAN-Reichweite aus eine Fernsteuerung der digitalen Mischpult-Funktionen der CL/QL-Serie von Yamaha über eine einfache, intuitive grafische Oberfläche ermöglicht. Die Software wurde speziell dafür konzipiert, dass Techniker die Monitormischungen von den Positionen der Darsteller auf der Bühne aus einstellen können, indem Sie die Mischparameter direkt über das iPad steuern, anstatt sich auf verbale Aussagen eines zweiten Technikers verlassen zu müssen. Das Ergebnis sind bessere Mischungen in kürzerer Zeit; ein enormer Vorteil bei zeitbegrenzten Soundchecks vor der Show. Obwohl StageMix hauptsächlich für die Anforderungen zum Einstellen von Monitormischungen auf der Bühne vorgesehen ist, erweitert sich die Funktionsvielfalt ständig, so dass es für verschiedene Fernsteuerungsfunktionen verwendet werden kann.

Hinweis: iOS-Anwendungen werden unter Umständen in Ihrem Gebiet nicht unterstützt. Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.

Die neueste Firmware-Version für die CL/QL-Serie kann heruntergeladen werden unter http://www.yamahaproaudio.com/

INHALT

	Seite
1. Vom Pult trennen und zum Startmenü zurückkehren	3
2. Nicht verwendete MIX/MATRIX-Sends ausblenden	5
2.1 Hide Unused in Send-on-Faders	6
2.2 Hide Unused in der Channel-SENDS-Editoransicht	7
3. GEQ- und PEQ8-Libraries	9

1. Vom Pult trennen und zum Startmenü zurückkehren

Ab Version 8.1 unterstützt CL/QL StageMix iOS Multi-Tasking. Wenn StageMix in den Hintergrund bewegt wird (d. h. wenn während des Betriebs die Home-Taste des iPad gedrückt wird), versucht StageMix automatisch, bei jedem erneuten Öffnen von StageMix wieder eine Verbindung zur zuvor verwendeten Pult-IP-Adresse herzustellen.



Um sich mit der IP-Adresse eines anderen Pults zu verbinden, oder wenn das vorher vorhandene Pult nicht mehr verfügbar ist, wählen Sie aus dem Einblendfenster "Synchronisation" die Schaltfläche [RETURN TO START MENU]. Hiermit kehrt StageMix zum Start-Menü zurück, von dem aus ein anderes Pult ausgewählt oder eine neue Pultverbindung erstellt werden kann.

HINWEIS: Wenn zwischen den Vorgängen, eine Anwendung in den Hintergrund zu senden und erneut zu öffnen, eine längere Zeit vergeht, ist es wahrscheinlich, dass iOS die Anwendung vollständig geschlossen hat. In diesem Fall wird StageMix erneut geöffnet und es erscheint das Startmenü.

Sie können auch jederzeit während der Verwendung von StageMix zum Start-Menü zurückkehren, indem Sie in der oberen Zeile des SETUP-Menüs auf die Schaltfläche [Disconnect and Return to Start Menu] (Trennen und zurück zum Startmenü) tippen.



Wenn die Beendigung von StageMix durch den iPad App Switcher erzwungen wurde, öffnet sich beim nächsten Starten von StageMix direkt das Startmenü.

Wenn Sie das aktive OFFLINE DEMO beenden und zum Startmenü zurückkehren möchten, um die Verbindung zu einem vorhandenen Mischpult herzustellen, müssen Sie entweder die Schaltfläche [Disconnect and Return to Start Menu] im Setup-Menü betätigen, oder Sie müssen StageMix schließen und erneut starten.

Um StageMix vom aktuellen Pult zu trennen und eine Verbindung zu einem anderen Pult herzustellen, verwenden Sie die Schaltfläche [Disconnect and Return to Start Menu].

2. Nicht verwendete MIX/MATRIX-Sends ausblenden

Diese Funktion gilt für die folgenden beiden StageMix-Ansichten -

- Sends-on-Fader-Ansicht
- Kanal-Sends-Ansicht

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind alle nicht verwendeten Mix- oder Matrix-Sends vorübergehend unsichtbar. Dies hat zur Folge, dass nur Sends angezeigt werden, die Audiosignale an den ausgewählten Ziel-Mix senden oder vom ausgewählten Kanal gesendet werden. Dadurch kann der Anwender schnell erkennen, welche Kanäle aktuell tatsächlich Audio-Daten zur Ziel-Mix- oder Matrix-Mischung senden, oder an welche Mixes und Matrix-Mischungen der gewählte Eingangs- oder Mix-Kanal gesendet wird.

Welche Mix- oder Matrix-Sends tatsächlich verborgen werden, wenn "Hide Unused" aktiviert ist, hängt vom Modus ab, der im SETUP-Menü angewendet wird, sowie vom aktuellen Status der einzelnen Mix- oder Matrix-Sends.

12:01 Thu 6 Aug			? 85% 🚮
About Disconne	ct and Return to Start Menu		Done
GENERAL	CH SELECT		
Fader Delay 🔵 0.	00 sec	StageMix	
		Console	
Filled EQ Graph	METERS		
	Input Meter Point	t PRE PC D.GAIN D.G	GAIN FADER ON
	Output Meter Poi	int PRE EQ	PRE FADER POST ON
Show Send Levels in Meter Bridge	Display Key Inpu Dynamics Meters	ut for s	ON
Enable Phantom Power Switching	RTA		
Set EQ band to 0dB with ON	Peak Hold Mode	Freeze	All Peaks High Peak
	Input Gain	-2412dB	3 OdB 12dB 24dB
Show dB Markings on Mixer	Number of Bands	5 61-band	121-band
Set DCA to 0dB with Double-Tap	CUE		
	Cue A Mode	MIX CUE	LAST CUE 5.1 SOLO
Disable Screen Auto-Lock	Cue Operation M	lode Coave	REMOTE
Demo Mode Metering	Cue B Mode		LAST CUE
Hide Unused Mix/ Matrix Sends Mode Fader - 00 Fader	Solo in Place Moc	de	OFF

Im Setup-Menü können Sie einen der folgenden drei Modi auswählen (siehe Abschnitt 10.0 im CL/QL StageMix Benutzerhandbuch):

- Send OFF Mix- oder Matrix-Sends, die in dem Moment, in dem Hide Unused aktiviert wurde, ausgeschaltet waren, werden nicht angezeigt.
- Fader -inf Mix- oder Matrix-Sends, deren Pegel in dem Moment, in dem Hide Unused aktiviert wurde, auf -inf eingestellt waren, sind nicht sichtbar.

• Fader -inf und Send OFF – Mix- oder Matrix-Sends, die in dem Moment, in dem Hide Unused aktiviert wurde, ausgeschaltet und deren Pegel auf -inf eingestellt waren, sind nicht sichtbar.

2.1 Hide Unused in Send-on-Faders

Einschalten von SENDS ON FADERS (beachten Sie Abschnitt 4.11 im CL/QL StageMix Benutzerhandbuch)

Um Hide Unused zu aktivieren, tippen Sie im Balken links auf die Schaltfläche [HIDE UNUSED].



Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle nicht verwendeten Kanalzüge ausgeblendet, und in der Hauptansicht mit den acht Fadern wie auch in der oberen Meter-Bridge werden nur die Kanalzüge mit aktiven Send-Kanälen angezeigt.



Um zum normalen Sends-on-Faders-Bildschirm zurückzukehren und die Send-Fader für alle Kanäle anzuzeigen, deaktivieren Sie [HIDE UNUSED] jederzeit vom linken Balken aus.

Hinweis: Wenn Sie zwischen den Ziel-Mix- oder Matrix-Sends umschalten oder Sends-on-Fader verlassen und erneut aufrufen, bleibt HIDE UNUSED aktiviert.

2.2 Hide Unused in der Channel-SENDS-Editoransicht

Navigieren Sie zur Editoransicht Channel SENDS (lesen Sie hierzu den Abschnitt 5.9 im CL/QL StageMix Benutzerhandbuch). Um HIDE UNUSED zu aktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche [HIDE UNUSED] in der oberen Leiste.



Bei Aktivierung werden nur die nicht verwendeten Mix- oder Matrix-Send-Fader ausgeblendet, und es werden nur aktive Fader angezeigt, auch im Overview-Scroll-Bereich.



Hinweis: Der Status der Hide-Unused-Darstellung wird automatisch aktualisiert, nachdem Sie einen der folgenden Vorgänge ausgeführt haben:

- Scene-Abruf
- Abruf aus der Kanal-Library
- Kanal einfügen
- Kanal zurücksetzen
- Kanal verschieben

Hinweis: Der Status der Hide-Unused-Darstellung wird nicht aktualisiert, wenn ein verborgener Mix-Send eingeschaltet ist und/oder der Send-Pegel von -inf aus erhöht wird, falls diese Parameter direkt vom angeschlossenen Pult oder von einem anderen Controller aus verändert werden. Um die Ansicht in StageMix zu aktualisieren, müssen Sie [HIDE UNUSED] manuell deaktivieren und wieder aktivieren.

Hide Unused bleibt aktiv, wenn Sie zwischen den Kanälen navigieren.

3. GEQ- und PEQ8-Libraries

Speicher- und Abruf-Funktionen aus Libraries für grafische Rack-EQs und für parametrische 8-Band-EQs (PEQ8) von CL/QL StageMix sind jetzt verfügbar.

Diese Libraries können entweder über die Rack-Ansicht oder über einen entsprechenden Kanal-Editor aufgerufen werden, wo immer auf dem jeweiligen Kanal ein Rack-basierter Prozessor insertiert wurde.

(Für Rack-Zugriff und -Steuerung lesen Sie Abschnitt 8 des CL/QL StageMix Benutzerhandbuchs.)

Wenn Sie einen GEQ/PEQ8 über das Rack verwenden, können Sie auf die Library zugreifen, indem Sie die [LIBRARY]-Schaltfläche antippen, die sich in der oberen Leiste von StageMix befindet. Dadurch öffnet sich ein Einblendfenster, das eine Liste aller aktuell gespeicherten Libraries des aktuellen Prozessortyps innerhalb des Pults enthält.





Wählen Sie das gewünschte Library-Preset aus der Liste aus, und tippen Sie auf [RECALL], um das Preset der Library auf den aktuellen GEQ oder PEQ8 anzuwenden.

Um die aktuellen Einstellungen des GEQ oder PEQ8 als neues oder bestehendes Library-Preset zu speichern, wählen Sie den Library-Typ und die Preset-Nummer und tippen Sie auf [STORE]. Verwenden Sie die Tastatur, um dem Preset einen Namen zu geben.

Für den Zugriff auf diese Libraries tippen Sie auf die [LIBRARY]-Schaltfläche in der oberen linken Ecke, wenn Sie einen GEQ oder PEQ8 verwenden, der über die Selected-Channel-Editoransicht aufgerufen wird. Die Speicher- und Abrufvorgänge in der Library sind die gleichen wie oben beschrieben.



LIBRARY G2A: PEG8 INS-1 INS-2 IFF LPF RESET COPY PASTE EQ ON MIXER Precise RTA ON HOLD GAIN FREQ 1 Z 3 4 5 6 7 E RACK PEQ IOH2 200H2 IX 2K 5k 10k 20k SELECT PEQ LIBRARY 001: Group Vocal EQ Freq 132.00H2 G 002: G 10k 20k 5k 10k 20k 002: Gain 0.0dB Q 4.00 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 1 2 4 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th>14:48 Fri 7 Aug</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>奈48%∎</th>	14:48 Fri 7 Aug								奈48%∎
Precise R1A ON HOLD GAIN FREQ 1 Z 3 4 5 7 5 RACK PEQ 10H2 200H2 500H2 1k 2k 5k 10k 20k SELECT PEQ LIBRARY 001: Group Vocal EQ Freq 132.00H2 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 1 2 4 6 1 1 2 4 6 1	LIBRARY	G2A: PEQ8	1 INS-2	PF LPF		RESET	COPY PASTE	EQ ON	MIXER
RACK PEQ 10H2 200H2 1k 2k 1k 2k 10k 20k SELECT PEQ LIBRARY 000: Initial Data MX O 2 GIRLS Image: Composition of the second seco		Precise RTA	ON HOLD	GAIN GAIN	REQ	1 2	3 4	5 6	7 8
SELECT PEQ LIBRARY MX 0 2 GIRLS 001: Group Vocal EQ LECACY Freq 132.00Hz Gain 0.0dB Q 4.00 Freq 132.00Hz Gain 0.0dB Q 4.00 003: 004: 6 LP 006: 006: 7 7 007: 3 5 7	T	RACK PEQ	100Hz	200Hz	500Hz	1k :	2k 5	5k 10	k 20k
© 000: Initial Data 001: Group Vocal EQ LEGACV 002: Gain 0.0dB Q 4.00 006: 006: 007: 008:	SI	ELECT PEQ LIBRARY			MX				
001: Group Vocal EQ UEACY 002: Freq 132.00Hz Gain 0.0dB Q 4.00 004: 005: 006: 007: 008: STORE	n 000: Initia	al Data	_						-10
LEGACY O02: Freq 132.00Hz Gain 0.0dB Gain 0.0dB <td>001: Grou</td> <td>vocal EQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-20</td>	001: Grou	vocal EQ							-20
002: Freq 132.00Hz 003: Q 4.00 004: Q 4.00 005: 1 2 4 006: 7 007: 3 008: 7	LEGACY								-20
003: Gain 0.0dB Q 4.00 004: 005: 006: 007: 008: STORE	002:		Freq 13	2.00Hz					-30
004: 005: 006: 007: 008: STORE RECALL	003:		Gain 0 Q 4	.0dB .00					
005: 006: 007: 008: STORE RECALL	004:								-40
006: 007: 008: 5 7 1 STORE RECALL RECALL 1 <td>005:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	005:				-		-		
006: 007: 008: STORE RECALL			1	2	4 =	_	6	LP	-50
007: 008: STORE RECALL	006:								
008: STORE RECALL	007:			3		5	· · · · ·		-60
STORE RECALL	008:								2001
STORE RECALL									-70
STORE RECALL									-80
STORE RECALL	_								
	STORE								-90
	1000				в		c		
GIRLS -18 CONTRACTOR -19 CONT	GIRLS	-18	¥.						-100
CHANNEL CH PEQ DYN INS DEQ MIS GEQ SENDS SURR. PAN	* *	CHANNEL			INS PEQ				

Hinweise: Wie beim Pult ist es nicht möglich, GEQ-Libraries mit mehr als 15 verwendeten Bändern auf einem einen "FLEX15 GEQ abzurufen.

Besondere Hinweise

- Die Software und dieses Benutzerhandbuch sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Das Kopieren der Software und die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung als Ganzes oder in Teilen sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt.
- Yamaha übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Nutzung dieser Software und der dazugehörigen Dokumentation und kann nicht für die Folgen der Nutzung der Bedienungsanleitung und der Software verantwortlich gemacht werden.
- Die in diesem Benutzerhandbuch abgebildeten Bildschirmdarstellungen dienen nur der Veranschaulichung und können von der auf Ihrem Computer angezeigten Darstellung abweichen.
- Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden separat bekanntgegeben.
- Apple, das Apple Logo und iPad sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Die in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Yamaha Pro Audio global website <u>http://www.yamahaproaudio.com/</u> Yamaha Downloads <u>https://download.yamaha.com/</u>

Manual Development Group © 2020 Yamaha Corporation Published 11/2020 LB-A0