



Referenzhandbuch

Verwendung des Referenzhandbuchs

Das Referenzhandbuch des 01V96i (dieses Dokument) erlaubt die gezielte Suche nach Begriffen und das Springen zu den erwähnten Seiten und Abschnitten.

Suchen von Begriffen

Für die Suche von Begriffen müssen Sie die Suchfunktion des Programms verwenden, mit dem Sie sich dieses Dokument durchlesen.

Wenn Sie "Adobe Reader" verwenden, müssen Sie den Begriff im Suchfeld eintragen und anschließend die <Enter>-Taste der Computertastatur drücken, um die Suche zu starten.

Achtung: Die aktuelle Version von "Adobe Reader" steht auf folgender Website zum Download bereit. http://www.adobe.com/products/reader.html

Aufrufen der nächsten/vorigen Seite

Wenn Sie "Adobe Reader" verwenden, können Sie bequem zu zuvor aufgerufenen Seiten springen. Nutzen Sie diese Funktion, nachdem Sie auf einen Link geklickt haben und wieder zur ursprünglichen Seite zurückzukehren möchten.

Achtung:

- Wenn die Vor/Zurück-Buttons nicht in der Werkzeugleiste angezeigt werden, können Sie die <Alt>-Taste der Computertastatur gedrückt halten, während Sie <←><→> betätigen, um zur vorangehenden/nachfolgenden Seite zu gehen.
- Hinweise zu den übrigen Funktionen Ihres PDF-Leseprogramms entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

Verwendung der Funktionsübersicht

Auf Seite 4 und folgende finden Sie eine Übersicht aller 01V96i-Funktionen. Über die Seitenangaben erreichen Sie die Seite, wo die betreffenden Funktionen erläutert werden.

Inhalt

Verwendung des Referenzhandbuchs 1
Inhalt der Bedienungsanleitung (Buch)
Funktionsübersicht
Bedienfeld und Anschlüsse 6
Bedienoberfläche 6
Rückseite
Analoge & digitale Fin-/Ausgänge 12
Analog-Ein-/Ausgange 12
Digital-Ein-/Ausgänge
Wandeln der Sampling-Frequenz von Platinensignalen
Statusüberwachung der Digital-Eingangskanäle
Dither für Digital-Ausgänge 15
Arbeiten mit hohen Sampling-Frequenzen (Transfer Format) 16
Eingangskanäle
Vorstellung der Eingangskanäle 17
Bedienung der Eingangskanäle über das Display 18
Bedienung der Eingangskanäle über das Bedienfeld 25
Paaren von Eingangskanälen
Benennen der Eingangskanäle 28
Die (Summen-) Busse 29
Über den Stereo-Bus 29
Bus 1-8
Einstellen der Stereo- und Bus-Parameter über das Display 30
Einstellen der Stereo- und Bus-Parameter über das Bedienfeld 33
Paaren von Bussen oder AUX-Wegen
Abschwächen der Ausgangssignale
Benennen des Stereo-Busses und der Busse 35
Die AUX-Wege 36
AUX 1-8
Einstellen der AUX-Parameter über das Display
Einstellen der AUX-Parameter über die Bedienoberfläche 38
Einstellen der AUX-Hinwegpegel
Uberwachen der AUX-Hinwegpegel mehrerer Kanale
Stereoposition der AUX-Hinwegsignale
Kopieren der Fader-werte zu den Hinwegpegeiparametern 42
Routen der Ein- & Ausgange 43
Kouten der Eingange
Ausgangszuordnung
Insert Pouting 47
Manitar (Abhäran)
Monitor (Abnoren)
WI0111101 49
Finstellan dar Sala Funktion 40
Einstellen der Solo-Funktion
Einstellen der Solo-Funktion 49 Arbeiten mit der Monitor-Funktion 50 Verwendung der Solo-Funktion 51
Einstellen der Solo-Funktion 49 Arbeiten mit der Monitor-Funktion 50 Verwendung der Solo-Funktion 51 Surround Position 52
Einstellen der Solo-Funktion 49 Arbeiten mit der Monitor-Funktion 50 Verwendung der Solo-Funktion 51 Surround-Position 52 Apropos Surround-Pan 52
Einstellen der Solo-Funktion 49 Arbeiten mit der Monitor-Funktion 50 Verwendung der Solo-Funktion 51 Surround-Position 52 Apropos Surround-Pan 52 Finstellungen des Surround-Modue ² 53
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln von
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln vonParametern59
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln vonParametern59Gruppen und "Links"59
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln vonParametern59Gruppen und "Links"59Arbeiten mit den Fader- und Mute-Gruppen59
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln vonParametern59Gruppen und "Links"59Arbeiten mit den Fader- und Mute-Gruppen59Fader-Gruppensumme (Master)61
Einstellen der Solo-Funktion49Arbeiten mit der Monitor-Funktion50Verwendung der Solo-Funktion51Surround-Position52Apropos Surround-Pan52Einstellungen des Surround-Modus'53Surround-Position56Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln vonParametern59Gruppen und "Links"59Fader-Gruppensumme (Master)61Mute-Gruppensumme (Master)62

Interne Effekte	64
Über die internen Effekte	. 64
Ansprechen der Effekte über die AUX-Wege	. 64
Einschleifen eines Effektprozessors in einen Kanal	. 65
Editieren der Effekte	. 66
Apropos Zusatzeffekte ("Add-On")	. 67
Apropos Plug-Ins	. 67
Szenenspeicher	68
Apropos Szenenspeicher	. 68
Daten, die in einer Szene gespeichert werden	. 68
Über die Szenennummern	. 68
Speichern und Laden von Szenen	. 69
Automatische Aktualisierung der Szenenspeicher	. 70
Fade Time: Szenenübergänge	. 71
Ausklammern bestimmter Parameter	. 72
Ändern der Szenenreihenfolge (Sort)	. 72
Kopieren und Einfügen einer Szene (Global Paste)	. 73
Die Speicherbereiche (Libraries)	74
Über die Speicher	. 74
Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher	. 74
Arbeiten mit den Speicherbereichen	. 75
Fernbedienung ("Remote")	83
Über die MIDI Remote-Funktion	. 83
Fernbedienung von Pro Tools	. 83
Fernbedienung von Nuendo/Cubase	. 93
"Remote"-Ebene für andere DAWs	. 94
MIDI Remote-Ebene	. 94
Machine Control-Funktionen	. 98
MIDI	100
Das 01V96i und MIDI	100
Einstellen des MIDI-Ports	101
Zuordnen ("mappen") der Szenen zu den	
MIDI-Programmnummern	103
Zuordnen von Steuerbefehlen (CC) zu den Parametern	104
Arbeiten mit Parameter Change-Befehlen	106
Archivieren der Parameter via MIDI (Bulk Dump)	107
Andere Funktionen	109
Finstellen bestimmter Vorgaben	109
Anlegen eigener Mischebenen (User Assignable Laver)	110
Verkoppeln mehrerer Pulte (Cascade)	111
Kontrolle der Batteriespannung und Systemversion	113
Kalibrieren der Fader	113
Indox	115
	110
Annang: Parameterubersichten	119
USER DEFINED KEYS	119
Antangliche USER DEFINED KEYS-Belegungen	121
Input Patch-Parameter	121
Input Patch-Vorgaben	123
Output Patch-Parameter	125
Dutput Patch-Vorgaben	12/
Bankvorgaben für die "User Denned Remote-Ebene	128
Effektparameter	132
Effecte und Temposynchronisation	146
EQ-werksprogramme	14/
Gate- weiksprogramme (Is= 44.1 KHZ)	148
Nonpressor-werksprogramme (IS= 44.1 KHZ)	149
	151
Annang: MIDI 1	56
Zuordnungen der Szenenspeicher zu den	
MIDI-Programmnummern	156
Zuoranungsvorgaben der Parameter zu den CC-Nummern	157
MIDI-Dateniormat	173
MIDI Implementation Chart am Ende der A	۱nl.

Inhalt der Bedienungsanleitung (Buch)

Der Aufbau der gedruckten Bedienungsanleitung lautet folgendermaßen:

VORSICHTSMASSNAHMEN

Willkommen

Lieferumfang Über die beiliegenden Discs Über die beiliegende DAW-Software Über die beiliegenden Zusatzprogramme Firmware-Updates Über diese Bedienungsanleitung Konventionen für diese Bedienungsanleitung

Bedienfeld und Anschlüsse

Bedienoberfläche Rückseite Einbau einer optionalen Platine

Die wichtigsten Bedienvorgänge

Über das Display Aufrufen von Funktionsgruppen und Display-Seiten Aufbau der Display-Funktionen Anwahl der Mischebene ("Layer") Anwahl eines Kanals Anwahl des Fader-Modus Meteranzeigen

Verbindungen und Einstellungen

Verbindungen Wordclock-Verbindungen und -Einstellungen Routing der Ein- und Ausgänge

Praxisbeispiele

Routing der Ein- und Ausgänge Einstellen der Eingangpegel Paaren von Eingangskanälen Routen der Signale Klangregelung (EQ) der Eingangssignale Arbeiten mit den EQ-Speichern Kompressor für die Eingangssignale Verwendung der internen Effekte Verwendung des USB-Ports für die Aufnahme Abhörpegel der DAW-Signale Verwendung von Szenenspeichern Ändern der Kanalnamen Anlegen eigener Mischebenen (User Assignable Layer) Verwendung des Oszillators Arbeiten mit den definierbaren Tastern (User Defined Keys) Verriegeln der Bedienoberfläche Initialisieren des 01V96i

Fehlersuche

Fehlermeldungen

Inhalt der Referenzhandbuch

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen Speicher (Libraries) Spezifikationen der Analog-Eingänge Spezifikationen der Analog-Ausgänge Spezifikationen der Digital-Eingänge Spezifikationen der Digital-Ausgänge Ein-/Ausgänge des Slots Spezifikationen der MIDI/USB/WORD CLOCK-Ein- und -Ausgänge Abmessungen

Sonderzubehör

Rackeinbau des 01V96i mit dem RK1 Rack-Einbausatz

Index

01V96i Blockschaltbild

01V96i Pegelschaltbild

3

Funktionsübersicht

DISPLAY ACCESS

Seitennummern in Klammern (XX) verweisen auf die Bedienungsanleitung (Buch).

TASTER	FUNKTION SEITENNAME						
	SCENE	SCENE MEMORY	68				
SCENE	IN FADE	INPUT FADE TIME	71				
	OUT FADE	OUTPUT FADE TIME	71				
	RCL SAFE	RECALL SAFE	72				
SCENE	SORT	SORT	72				
	PASTE SRC	GLOBAL PASTE SOURCE CH SELECT	73				
	PASTE DST	GLOBAL PASTE DESTINATION SCENE	73				
	WORD CLOCK	WORD CLOCK SELECT	14				
	FORMAT	HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT	14 15 16				
	PREFER1	PREFERENCES 1	109				
	PREFER2	PREFERENCES 2	110				
	MIDI/HOST	MIDI/TO HOST SETUP	100				
DIO/SETUP	MONITOR	MONITOR	49				
	REMOTE	REMOTE	85				
	MACHINE	MACHINE CONTROL	98				
	SURR BUS	SURROUND BAS SETUP	54				
	CASCADE	CASCADE IN ATTENUATION	112				
	OUTPUT ATT	OUTPUT PORT ATTENUATOR	34				
	SETUP	MIDI SETUP	101				
MIDI	PGM ASGN	PROGRAM CHANGE ASSIGN TABLE	102				
	CTL ASGN	CONTROL CHANGE ASSIGN TABLE	104				
	BULK	BULK DUMP	107				
	OSCILLATOR	OSCILLATOR	(45)				
	CH STATUS	CHANNEL STATUS MONITOR	14				
UTILITY	BATTERY	BATTERY CHECK	113				
	USER DEF	USER DEFINED KEY ASSIGN	119				
	LOCK	OPERATION LOCK	(47)				
	PHASE	PHASE	18				
₼ /INSERT/	INSERT	INSERT	47				
DELAY	DLY 1-16	INPUT CH1-16 DELAY	18				
	DLY17-32	INPUT CH17-32 DELAY	18				
	OUT DLY	OUTPUT DELAY	30				
	PAN	PAN	22				
	ROUIT-16	INPUT CH1-16 ROUTING	22				
	ROUT17-STI	ROUTING/ST IN	22				
	BUS TO ST	BUS TO STEREO	31				
PAN/ ROUTING	SURR MODE	SURROUND MODE	53 56				
			50				
	SURR17-32	INPUT CH17-32	58				
	SURR ST IN	STEREO INPUT SURROUND	58				

TASTER	FUNKTION	SEITENNAME	LINK
	INPUT	INPUT PAIR	27
	OUTPUT	OUTPUT PAIR	33
	IN FADER	INPUT FADER GROUP	59
	IN MUTE	INPUT MUTE GROUP	59
	OUT FADER	OUTPUT FADER GROUP	59
	OUT MUTE	OUTPUT MUTE GROUP	60
PAIR/	IN EQ	INPUT EQUALIZER LINK	62
GROUP	OUT EQ	OUTPUT EQUALIZER LINK	62
	IN COMP	INPUT COMP LINK	63
	OUT COMP	OUTPUT COMP LINK	63
	IN MASTER	INPUT FADER GROUP MASTER	61
	OUT MASTER	OUTPUT FADER GROUP MASTER	61
	IN PATCH	INPUT PATCH	43
	INPUT INS	INPUT INSERT IN PATCH	48
	EFFECT	EFFECT INPUT/OUTPUT PATCH	64
	CASCADE IN	CASCADE IN PATCH	112
	IN NAME	INPUT CHANNEL NAME	28
DATCH	IN LIB	INPUT PATCH LIBRARY	75
PAICH	OUT PATCH	SLOT OUTPUT PATCH	44
	USB OUT	USB OUT PATCH	45
	OUTPUT INS	OUTPUT INSERT IN PATCH	48
	DIRECT OUT	DIRECT OUT DESTINATION	46
-	2TR OUT	2TR OUT DIGITAL PATCH	45
	OUT NAME	OUTPUT CHANNEL NAME	35
	OUT LIB	OUTPUT PATCH LIBRARY	76
	GATE EDIT	GATE EDIT	19
DYNAMICS	GATE LIB	GATE LIBRARY	79
	COMP EDIT	COMP EDIT	20
	COMP LIB	COMP LIBRARY	79
	EQ EDIT	EQUALIZER EDIT	21
EQ	EQ LIBRARY		81
			20
			30
			66
			00
			66
			76
EFFECT	FX2 LIB	FX 2 LIBRARY	76
	FX3 LIB	FX3 LIBRARY	76
	FX4 LIB	FX4 LIBRARY	76
	P-IN EDIT	PLUG-IN EFFECT CARD	67
			22
	PARAMETER	PARAMETER VIEW	31 37
VIEW	FADER	FADER VIEW	24 32 38
	LIBRARY	CHANNEL LIBRARY	75
	1-16 AUX	INPUT CH1-16 AUX VIEW	40
	17-STI AUX	INPUT CH17-ST IN AUX VIEW	40

FADER MODE

TASTER	FUNKTION	SEITENNAME	LINK
	SEND	AUX1-AUX8 SEND	38
AUX1	PAN	AUX1-AUX8 PAN	41
AUX8	VIEW1-16	INPUT CH1-16 AUX VIEW	40
	VIEW17-STI	INPUT CH17-ST IN AUX VIEW	40
	CH1-32	CH1-32 METER	8
	ST IN	ST IN METER	8
номе	MASTER	MASTER METER	8
(METER)	EFFECT	EFFECT1-4 INPUT/OUTPUT METER	8
	STEREO	STEREO METER	8
	POSITION	METER POSITION	8

LAYER

TASTER	FUNKTION	SEITENNAME	LINK
1-16			8
17-32			8
MASTER			8
REMOTE	USER DEFINED		94
	ProTools		83
	Nuendo		93
	Cubase		93
	General DAW		94
	USER ASSIGNABLE LAYER		110

5

Bedienfeld und Anschlüsse

Bedienoberfläche



Achtung: Eine Vorstellung dieser Bedienelemente finden Sie unter "Bedienfeld und Anschlüsse" in der Bedienungsanleitung.

Bedienfeld und Anschlüsse

AD Input-Sektion





- (1) INPUT-Buchsen A/B
- (2) INPUT-Buchsen 13–16
- 3 INSERT I/O-Buchsen
- ④ PAD-Taster
- **5** GAIN-Regler
- 6 PEAK-Dioden
- (7) SIGNAL-Dioden
- (8) AD15/16-Schalter

Monitor Out- & Kopfhörersektion



- 1 2TR IN/OUT-Buchsen
- (2) Monitor-Quellenwahltaster
- ③ MONITOR LEVEL-Regler
- (4) PHONES LEVEL-Regler
- **(5)** PHONES-Buchse

Kanalzüge

- ① [SEL]-Taster
- 2 [SOLO]-Taster
- ③ [ON]-Taster
- (4) Kanal-Fader



STEREO-Feld

- (1) [SEL]-Taster
- (2) [ON]-Taster
- ③ [STEREO]-Fader



1 0 2

6 ⁰ 6

0

SEL

0

SOLO

0

ON

 \bigcirc

ST IN 1/8 ST IN 2/8

ON

1

(2)

(3)

(4)

(5)

DISPLAY ACCESS-Feld



- (1) [SCENE]-Taster
- 2 [DIO/SETUP]-Taster
- ③ [MIDI]-Taster
- ④ [UTILITY]-Taster
- ⑤ [∮ /INSERT/DELAY]-Taster
- 6 [PAN/ROUTING]-Taster
- (7) [PAIR/GROUP]-Taster
- (8) [PATCH]-Taster
- (9) [DYNAMICS]-Taster
- (10 [EQ]-Taster
- (1) [EFFECT]-Taster
- 12 [VIEW]-Taster

LAYER-Feld

- ① [1–16]-/[17–32]-Taster
- 2 [MASTER]-Taster
- ③ [REMOTE]-Taster



FADER MODE-Feld

- (1) [AUX 1]-[AUX 8]-Taster
- 2 [HOME]-Taster

ST IN-Feld

① [ST IN]-Taster

③ [SOLO]-Taster

(2) [SEL]-Taster

(4) [ON]-Taster

(5) Pegelregler



Tipp: Die ST IN-Kanäle sind nicht mit den Mischebenen verknüpft.

9

Display-Feld



- 1 Display
- ② Stereo-Meter
- ③ Kontrastregler
- ④ [F1]–[F4]-Taster
- (5) Linker Registerwahltaster [
- ⑥ Rechter Registerwahltaster [►]

HUTE1-32 A MUTE33-48 A OUT FADER A OUT MUTE

SCENE MEMORY-Feld



- (1) [STORE]-Taster
- ② Szenenspeichertaster [▲]/[▼]
- ③ [RECALL]-Taster

USER DEFINED KEYS-Feld

① [1]–[8]-Taster



Dateneingabefeld

SELECTED CHANNEL-Feld

- 1 [PAN]-Regler
- 2 [HIGH]-Taster
- ③ [HIGH-MID]-Taster
- (4) [LOW-MID]-Taster
- (5) [LOW]-Taster
- 6 [Q]-Regler
- (7) [FREQUENCY]-Regler
- (8) [GAIN]-Regler





- 1 Parameterrad
- 2 [ENTER]-Taster
- ③ [DEC]-/[INC]-Taster
- ④ Cursortaster ([◀]/[►]/[▲]/[♥])

SOLO-Feld

- () [SOLO]-Diode
- (2) [CLEAR]-Taster



Rückseite



PHANTOM +48V



- 1 CH1-4 ON/OFF-Schalter
- 2 CH5-8 ON/OFF-Schalter
- ③ CH9–12 ON/OFF-Schalter

AD Output-Sektion



- 1 MONITOR OUT-Buchsen L/R
- ② OMNI OUT 1-4
- ③ STEREO OUT L/R

Digital I/O-Feld



- 1 WORD CLOCK OUT-Anschluss
- 2 WORD CLOCK IN-Anschluss
- **③ ADAT IN/OUT-Buchsen**
- (4) 2TR OUT DIGITAL COAXIAL
- **(5) 2TR IN DIGITAL COAXIAL**

MIDI/USB-Steueranschlüsse



MIDI IN/THRU/OUT-Buchsen
 TO HOST USB-Anschluss

SLOT-Sektion

① SLOT



Power-Sektion

- ① POWER ON/OFF-Schalter
- 2 AC IN-Anschluss



Analoge & digitale Ein-/Ausgänge

In diesem Kapitel werden die analogen und digitalen Ein-/Ausgänge des 01V96i vorgestellt. Außerdem erfahren Sie hier Grundlegendes über die Arbeit mit den Digital-Ein-/Ausgängen.

Analog-Ein-/Ausgänge

Input-Feld

Auf der Oberseite des 01V96i finden sich Eingangsbuchsen, an die man Mikrofone und Signalquellen mit Line-Pegel anschließen kann.

• INPUT-Buchsen A 1-12

An diese symmetrischen XLR-Buchsen können Signalquellen mit Line-Pegel oder Mikrofone angeschlossen werden. Der



Nenneingangspegel lautet -60 dB bis +4 dB. Mit den PHANTOM [+48V]-Schaltern auf der Rückseite kann die +48V-Phantomspeisung dieser Eingänge ein- und ausgeschaltet werden.

INPUT-Buchsen B 1–12

An diese symmetrischen TRS-



Buchsen können Signalquellen mit Line-Pegel oder Mikrofone angeschlossen werden. Der Nenneingangspegel lautet –60 dB bis +4 dB.

Die INPUT A- und INPUT B-Buchsen können nicht gleichzeitig verwendet werden. (Beispiel: INPUT A-2 und INPUT B-2 können nicht simultan genutzt werden.) Wenn Sie an die A- und B-Buchse derselben INPUT-Nummer eine Signalquelle anschließen, wird nur das an INPUT B anliegende Signal verwendet (d.h. B-2 hat Vorrang vor A-2).

INPUT-Buchsen 13–16

An diese symmetrischen TRS-Klinken kann man Signale mit Line-Pegel anlegen. Wenn der AD15/16-Taster



13

gedrückt ist, werden die an den Buchsen INPUT 15 und 16 anliegenden Signale ignoriert. Dann sind nämlich die an 2TR IN anliegenden

Signale auf die Eingangskanäle 15 und 16 geroutet.

Tipp: Die an den INPUT-Buchsen anliegenden Signale können frei auf die gewünschten Eingangskanäle geroutet werden. (Alles Weitere zum Routen der Eingangssignale finden Sie auf Seite 43.)

• INSERT I/O-Buchsen

Über diese TRS-Klinkenbuchsen

kann man externe Geräte, z.B. Effektprozessoren, in den Signalweg der AD-Eingangskanäle einschleifen.

 Phantomspeisung

	PHANTOM +48V	
CH9-12 ON 0FF	CH5-8 ON III OFF	CH1-4 ON I OFF

Die Input-Buch-

sen 1-12 sind mit einer +48V-Phantomspeisung ausgestattet, die man z.B. für Kondensatormikrofone und DI-Boxen braucht. Mit den PHANTOM [+48V]-Schaltern auf der Rückseite kann die +48V-Phantomspeisung der betreffenden Eingänge ein- und ausgeschaltet werden.

- PAD-Taster
 - Die Input-Buchsen 1-12 bieten einen PAD-Taster, mit dem der Eingangspegel um 20 dB abge-



schwächt werden kann. Diese Schalter gelten jeweils für beide Eingangsbuchsen (INPUT A und B).

GAIN-Regler

Die Input-Buchsen 1-16 bieten einen Gain-Drehregler, mit dem die Eingangsempfindlichkeit optimiert werden kann. Die Ein-



gangsempfindlichkeit der INPUT-Buchsen 1-12 beträgt -16 dB bis -60 dB, wenn der PAD-Taster aus ist und +4 dB bis -40 dB bei aktivem PAD-Taster. Die Eingangsempfindlichkeit der INPUT-Buchsen 13-16 lautet hinge-

PEAK- & SIGNAL-Dioden

Die SIGNAL-Diode leuchtet, wenn der Pegel des betreffenden INPUT-Anschlusses 1-16



-34 dB oder mehr beträgt. Die PEAK-Diode leuchtet, wenn der Pegel des betreffenden Eingangskanals 3 dB unter dem Nennwert liegt.

• 2TR IN-Buchsen

An diese unsymmetrischen RCA/Cinch-Buchsen kann man Signalquellen mit Line-Pegel (z.B. einen CD-Player) anschließen.

Wenn der AD15/16-Taster der AD Input-Sektion gedrückt ist, werden die

hier anliegenden Signale auf die AD-Eingangskanäle 15 und 16 geroutet. Wenn der Monitor-Quellenwahltaster gedrückt ist, werden die über diese Buchsen empfangenen Signale über die MONITOR OUT-Buchsen ausgegeben.



01V96i—Referenzhandbuch

gen +4 dB bis -26 dB.

Ausgänge

Auf der Ober- und Rückseite des 01V96i finden sich Ausgänge, mit denen man die Abhöre, Effektprozessoren und andere Geräte mit Line-Pegel anschließen kann.

• MONITOR OUT-Buchsen L/R

Diese Buchsen sind als symmetrische TRS-Klinken ausgeführt. Hier liegen die Monitor- oder die über 2TR IN empfangenen Signale an. Der Nennausgangspegel lautet +4 dB.



Mit dem Wahlschalter im MONITOR OUT & PHONES-Feld wählen Sie die Signale, die über diese Buchsen ausgegeben werden sollen.

OMNI OUT-Buchsen 1–4

An diese symmetrischen TRS-Klinkenbuchsen können die Busse angelegt werden. Sie lassen sich aber auch



als Direktausgänge nutzen. Der Nennausgangspegel lautet +4 dB.

Tipp: Die OMNI OUT-Buchsen sind frei belegbar. (Alles Weitere zum Routen der gewünschten Signale auf die OMNI OUT-Buchsen finden Sie auf Seite 44.)

• STEREO OUT L/R

An diesen symmetrischen XLR-3-32-Buchsen liegen die Signale des Stereo-Busses an. Der Nennausgangspegel lautet +4 dB.



• 2TR OUT-Buchsen

Hierbei handelt es sich um unsymmetrische RCA/Cinch-Buchsen, die man mit den Eingängen eines Gerätes mit Line-Pegel (beispielsweise eines Aufnahmegeräts) verbinden kann. Hier liegen immer die Signale des Stereo-Busses an.



Digital-Ein-/Ausgänge

Auf der Rückseite des 01V96i finden sich auch digitale Einund Ausgänge, so dass man externe Geräte direkt auf der digitalen Ebene anschließen kann. Die Digital-Ein-/Ausgänge sind frei belegbar.

Außerdem kann man die Anzahl der analogen oder digitalen Ein-/Ausgänge durch Einbau einer optionalen Platine in den Slot erweitern.

Digital-Ein-/Ausgangsbuchsen

• 2TR IN DIGITAL-Buchse

2TR IN DIGITAL ist als RCA/Cinch-Buchse ausgeführt, über die Digital-Signale im Consumer-Format (IEC-60958) empfangen werden. Die hier anliegenden Signale können auf die gewünschten Eingangskanäle geroutet werden (Seite 43).



• 2TR OUT DIGITAL-Buchse

An diese RCA/Cinch-Buchse können Digital-Signale im Consumer-Format (IEC-60958) angelegt werden. Auf diese Buchse können Busse oder der Insert Out-Signalpunkt der gewünschten Eingangskanäle geroutet werden (Seite 45).



• ADAT IN-Buchse

An diesen TOSLINK-Anschluss können 8 Kanäle im ADAT Optical-Format angelegt und auf die gewünschten Eingangskanäle geroutet werden (Seite 43).

ADAT OUT-Buchse

Dieser TOSLINK-Anschluss gibt 8 Kanäle im ADAT Optical-Format aus. Auf diese Buchse können Busse oder der Insert Out-Signalpunkt der gewünschten Eingangskanäle geroutet werden (Seite 44).

SLOT

In diesen Steckplatz kann man eine optionale Mini-YGDAI-Platine ("Yamaha General Digital Audio Interface") mit den benötigten Ein- und Ausgängen anschließen. Solche Platinen können AD/DA-Wandler enthalten oder als digitale Ein-/Ausgangseinheiten in so gängigen Formaten wie AES/EBU, ADAT und Tascam ausgeführt sein. Die an den Eingängen der Platine anliegenden Signale können auf die gewünschten Eingangskanäle geroutet und als Insert-Eingänge genutzt werden (Seite 43).

Die Platinenausgänge können den Bussen zugeordnet oder als Direktausgänge der Eingangskanäle genutzt werden (siehe Seite 46).

Hinweise zu den momentan verfügbaren mini-YGDAI-Platinen finden Sie unter "Spezifikationen des SLOT-Schachts" in der Bedienungsanleitung.

Aktuelle Informationen über mini-YGDAI E/A-Platinen finden Sie auf der Yamaha Professional Audio-Website. http://www.yamahaproaudio.com/

Wandeln der Sampling-Frequenz von Platinensignalen

Die optionale MY8-AE96S Digital-E/A-Platine ist mit Sampling-Frequenzwandlern ausgestattet, welche die eingehenden Digital-Signale an die Sampling-Frequenz des 01V96i angleichen.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Format"-Seite erscheint.

Schalten Sie die Sampling-Frequenzwandlung mit den Buttons der SRC-Felder ein oder aus. Die Sampling-Frequenzwandler digitaler E/A-Platinen werden immer paarweise aktiviert oder ausgeschaltet (ungeradzahlig & geradzahlig, in dieser Reihenfolge).

D10/SE1 CH6-Cł		1 In 1	itial M	Data ST	S 1935		12 STI	3 STI4
HIGHER	SAMPLE	E RATE	DATA	TRANSP	FER FO	RMAT:)		
	IN		ООТ	1/2	3/	SRC	5/6	7/8
SLOT AE96SRC		E D CHI	IUBLE ANNEL	ON 96 kHz	0Ff 96 kl] Hz 96	ON kHz	OFF 96 kHz
adat	DOUBL CHANN	EL CH	UBLE ANNEL					
(DITHER) 2TR OUT DIGITAL (OFF)								
	1/2	3/4	576	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
SLOT AE96SRC	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)
adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)				
		KA F	ормат	8 P	BEEEB1	A P	BEEEB	2 🖉 🖬 13

Tipp: Im FS-Feld wird die Sampling-Frequenz angezeigt, die das 01V96i momentan verwendet.

Achtung: Bislang bietet nur die Digital-E/A-Platine MY8-AE96S von Yamaha solche Frequenzwandler. Wenn Sie also eine andere Platine mit digitalen Ein-/Ausgängen bzw. überhaupt keine Platine in das 01V96i eingebaut haben, sind die Buttons der SRC-Felder nicht belegt.

2. Führen Sie den Cursor zu einem 2-Kanal-Button im richtigen SRC-Feld und drücken Sie [ENTER].

Der Sampling-Frequenzwandler des betreffenden Eingangspaares wird nun aktiviert oder ausgeschaltet. Wenn er aktiv ist, wird die Sampling-Frequenz der empfangenen Signale auf die vom 01V96i verwendete Sampling-Frequenz konvertiert.

Statusüberwachung der Digital-Eingangskanäle

Den Kanalstatus (Sampling-Frequenz, Emphasis usw.) der über die 2TR IN DIGITAL- und/oder Slot-Eingänge empfangenen Signale kann man folgendermaßen überwachen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [UTILITY]-Taster und anschließend [F2].

Es erscheint die "Utility | CH Status"-Seite.



Hier können Sie mit folgenden Buttons den Kanal oder Anschluss wählen, dessen Kanalstatus Sie in Erfahrung bringen möchten.

(1) 2TR IN

Aktivieren Sie diesen Button, um den Kanalstatus der an der 2TR IN DIGITAL-Buchse anliegenden Signale zu überwachen.

2 SLOT

Mit diesen Buttons kann der Kanalstatus zweier benachbarter Eingänge (ungeradzahlig & geradzahlig, in dieser Reihenfolge) der im Slot installierten Digital-E/A-Platine überwacht werden.

2. Führen Sie den Cursor zum Button des benötigten Eingangs und drücken Sie [ENTER].

Nun werden die Statusinformationen ("Channel Status") des gewählten Eingangs(paares) angezeigt. Wenn Sie eine andere Mini-YGDAI E/A-Platine als jene des AES/EBU-Formats installiert haben, wird die "Channel Status"-Information grau dargestellt. Der Kanalstatus informiert Sie über folgende Dinge:

3 FS

Verweist auf die Sampling-Frequenz. Wenn kein Signal eingeht bzw. wenn das eingehende Signal nicht zum internen Wordclock-Takt synchron läuft, erscheint hier "Unlock".

(4) EMPHASIS

Hier wird angezeigt, ob das betreffende Signal Emphasis-Informationen enthält oder nicht.

(5) CATEGORY

Verweist auf den Status des "Category Code Bits", das nur in IEC958 Part 2-Signalen (alias S/PDIF, Consumer) enthalten ist. Dieser Parameter kann folgende Werte haben:

Parameterwert	Beschreibung
General	Zeitweilige Verwendung
Laser Optical	Optisches Lasergerät
D/D Conv	Digital/Digital-Wandler und Signalverarbeitungsgerät
Magnetic	Gerät mit Magnetband oder magnetischem Speichermedium
D.Broadcast	Digitales Radiosignal
Instruments	Musikinstrument, Mikrofon sowie andere Quellen, die Signalstränge erzeugen
A/D Conv	A/D-Wandler (ohne Copyright- Informationen)
A/D Conv with (C)	A/D-Wandler (mit Copyright- Informationen)
Solid Memory	Festspeichergerät
Experimental	Gerät im Experimentstadium
Unknown	Unbekannt

Achtung: Wenn IEC958 Part 3-Signale (AES/EBU-Professional) eingehen, wird in der CATEGORY-Zeile "AES/EBU" angezeigt (solche Signale enthalten aber kein Category Code-Bit).

6 COPY

Verweist auf den Status des Kopierschutzes, der sich nur auf IEC958 Part 2-Signale (alias S/PDIF, Consumer) bezieht. "OK" bedeutet, dass der Kopierschutz nicht aktiv ist. "Prohibit" bedeutet, dass das Material kopiergeschützt ist.

3. Wenn Sie einen SLOT-Button wählen, der



auf einen Schacht mit einer MY16-AE-Platine verweist, können Sie mit den Buttons 01–08 und 09–16 unten rechts im Display die gewünschte Kanalgruppe wählen.

01-08

Dither für Digital-Ausgänge

Wenn Digital-Audiosignale an Geräte mit einer geringeren Sampling-Frequenz ausgegeben werden müssen, werden Bits unterdrückt, was zu unangenehmem Rauschen führt. Dieses unangenehme Rauschen kann man maskieren, indem man die ausgegebenen Digital-Signale absichtlich mit "angenehmem" Rauschen versieht. Das nennt man "Dither". Die Dither-Funktion des 01V96i steht für die 2TR OUT DIGITAL-Buchse und Slot-Ausgänge zur Verfügung. Diese Funktion sollten Sie z.B. aktivieren, wenn die mit dem 01V96i abgemischten Stereo-Daten mit einem 16-Bit Recorder gemastert usw. werden sollen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Format"-Seite erscheint.

Die Dither-Parameter befinden sich am unteren Seitenrand.

DIO/SE CH1-CI		0 ^{In}	itial M	Data ST	B S 48k	$\mathcal{O}^{\mathbb{N}}$				
(HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT)										
	IN		оот	1/2	3/	SRC 4	; 5/6	7/8		
SLOT adat) (-)	-	-		-	-		
adat			-)							
(DITHER)				21 D	FR OUT	OFF				
	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	1171	2 13/1	4 15/16		
SLOT adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(<u>OFF</u>)	(OFF)	COFF				
adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)						
) CLOC	KAN F	ORMAT	A P	REFER1	鷐	PREFE	R2 📓 🕨 I		

2. Führen Sie den Cursor zum Ausgang oder Kanal, dessen Ausgabe "gedithered" werden soll und stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den vom Empfängergerät vorausgesetzten Auflösungswert (Anzahl der Bits) ein.

Achtung:

- Ausgeschaltete ("OFF") Ausgänge bzw. Kanäle kann man nicht "dithern".
- Das Dither-Rauschen wird nur hinzugefügt, wenn die Wortbreite (Auflösung) des externen Gerätes geringer ist als die des 01V96i.

Tipp: Um die aktuell gewählte Einstellung zu allen Ausgängen zu kopieren, müssen Sie den [ENTER]-Taster zweimal schnell drücken. Es erscheint eine Rückfrage, die Sie beantworten müssen.

15

Arbeiten mit hohen Sampling-Frequenzen (Transfer Format)

Wenn Digital-Daten mit hoher Sampling-Frequenz (88,2 kHz oder 96 kHz) von oder zum 01V96i übertragen werden sollen, müssen Sie einstellen, wie dieser Datentransfer erfolgen soll. Das richtet sich in erster Linie nach der Arbeitsweise der externen Geräte.

- Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Word Clock"-Seite erscheint.
- **2.** Wählen Sie "INT88.2k" oder "INT96k" als Wordclock-Takt.

Achtung: Bei Verwendung des 01V96i mit hoher Sampling-Frequenz (88,2 kHz oder 96 kHz) stehen nur zwei Effektprozessoren zur Verfügung.

3. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Format"-Seite erscheint.

		1						
D10/SE CH1-CI	<u>TUP </u> C	00 🖿	itial Ma	Data ST	B S 488 () (3 ST 14
HIGHER	SAMPLE	E RF TE	DATA	TRANSP	FER FO	RMAT:		
II	1.51			I		SRC		
	119		001	1/2	37	4 5	576	7/8
SLOT adat	-)	-)	-	-		-	-
adat			-)					
(DITHER) 2TR OUT OFF								
	1/2	374	576	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
SLOT adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	OFF	(OFF)
adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)				
UOP		KÅ F	ормат	8 D	DEFEDI	A D	DFFFD	2 🖉 🕨 1

4. Führen Sie den Cursor mit den Cursortasten zum IN/OUT-Parameterfeld (①) und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] das Format für den Datentransfer.

Mit den IN/OUT-Parametern können folgende Transfertypen für die Slot-Ein- und -Ausgänge gewählt werden.

• DOUBLE CHANNEL

Im Double Channel-Modus werden Digital-Audiodaten mit genau der halben Sampling-Frequenz (44,1/48 kHz) des aktuell verwendeten Wertes empfangen und gesendet. Für diesen Datentransfer werden jeweils zwei Kanäle belegt. Vorteil dieses Systems ist, dass man das 01V96i mit hoher Sampling-Frequenz betreiben und trotzdem mit älteren Geräten (44,1/48kHz) arbeiten kann.

Achtung: Im Double Channel-Modus halbiert sich die Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgänge des Schachtes. Die geradzahligen Kanäle stehen dann nicht zur Verfügung.

DOUBLE SPEED

Im Double Speed-Modus werden Digital-Audiodaten mit der gewählten hohen Sampling-Frequenz (88,2 oder 96 kHz) empfangen und gesendet. Wählen Sie diesen Modus nur, wenn die externen Geräte die gewählte hohe Sampling-Frequenz auch wirklich unterstützen.

Achtung: Diese Einstellung kann nur für Schächte gewählt werden, in denen Sie digitale E/A-Platinen installiert haben, welche die Übertragung von Audiodaten mit doppelter Geschwindigkeit unterstützen (Beispiele: MY8-AE96, MY8-AE96S).

• SINGLE

Im Single-Modus werden Digital-Audiodaten mit genau der halben Sampling-Frequenz (44,1/48 kHz) des aktuell vom 01V96i verwendeten hohen Frequenzwertes empfangen und gesendet. Das erlaubt es z.B. Digital-Signale mit einer Frequenz von 44,1kHz zu empfangen, obwohl das 01V96i selbst mit 88,2kHz arbeitet.

Achtung: Diese Einstellung steht nicht für Schächte zur Verfügung, in denen Sie digitale E/A-Platinen installiert haben, welche die Übertragung von Audiodaten mit doppelter Geschwindigkeit unterstützen (Beispiele: MY8-AE96, MY8-AE96S).

Tipp: Wenn in einem Parameterfeld "–"erscheint, enthält der Schacht keine E/A-Platine bzw. eine AD/DA-Platine oder aber eine Digital-E/A-Platine, die keine Datentransferspielchen unterstützt.

Eingangskanäle

In diesem Kapitel werden die Parameter der Eingangskanäle auf dem 01V96i vorgestellt.

Vorstellung der Eingangskanäle

Über die Eingangskanäle können der Pegel und die Klangregelung der an das 01V96i angelegten Signale (sowie die Signalausgabe der internen Effektprozessoren 1–4) eingestellt werden. Die bearbeiteten Signale können dann an die Busse 1–8, den Stereo-Bus und die AUX-Wege 1–8 ausgegeben werden. Es gibt zwei Eingangskanaltypen mit leicht unterschiedlichen Bestückungen: Mono-Eingangskanäle 1–32 und ST IN-Kanäle 1–4 (stereo).

Eingangskanäle 1–32

Diese Mono-Eingangskanäle bieten einen Phasenschalter, ein Gate, einen Kompressor, eine Abschwächung und eine Klangregelung (EQ). Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss der Eingangskanäle 1–32.



Die Eingangskanäle 1–32 weisen folgende Parameter auf:

• Ø (Phase)

Hier können Sie die Phase der eingehenden Signale drehen.

• GATE

Hierbei handelt es sich um einen Dynamikprozessor, der als Gate oder Ducking-Effekt genutzt werden kann.

• COMP (Kompressor)

Hierbei handelt es sich um einen Dynamikprozessor, der als Kompressor, Expander oder Limiter genutzt werden kann. Das COMP-Signal kann vor der Klangregelung (Pre-EQ), vor (Pre-Fader) oder hinter dem Fader (Post-Fader) abgegriffen werden.

• ATT (Abschwächung)

Hiermit können Sie den Pegel des betreffenden Kanals unmittelbar vor seinem EQ (Klangregelung) anheben oder abschwächen. Damit verhindern Sie, dass das Kanalsignal am Ausgang seines EQs verzerrt bzw. extrem schwach ist.

• **4 BAND EQ (Klangregelung mit 4 Frequenzbändern)** Hierbei handelt es sich um einen parametrischen EQ mit vier einstellbaren Frequenzbändern (HIGH, HIGH-MID, LOW-MID und LOW).

• INPUT DELAY (Eingangsverzögerung)

Hier kann das an den Eingangskanal angelegte Signal verzögert werden. Damit können z.B. Laufzeitunterschiede mehrerer Kanäle ausgebügelt werden. Diese Sektion lässt sich aber auch als Delay-Effekt nutzen und bietet sogar einen Feedback-Parameter.

• ON (an/aus)

Hiermit kann der betreffende Kanal ein-/ausgeschaltet werden. "Off" bedeutet, dass das Signal dieses Kanals nicht ausgegeben wird.

• LEVEL

Hier kann der Eingangspegel des an den Eingangskanal angelegten Signals eingestellt werden.

• PAN

Hier kann die Stereoposition des Kanalsignals im Stereo-Bus eingestellt werden. Bei Bedarf kann diese Einstellung auch für die Signalausgabe an ein Buspaar verwendet werden.

• AUX (AUX-Hinwegpegel)

Hier können Sie den Pegel des Signals einstellen, das an die AUX-Busse 1–8 angelegt wird ("Effektanteil"). Das Signal für die AUX-Busse kann vor (Pre-Fader) oder hinter dem Fader (Post-Fader) abgegriffen werden.

• INSERT

Hier können Sie über die internen oder Platinen-Ein-/Ausgänge einen externen Prozessor in den Signalweg des gewählten Kanals einschleifen. Auch die internen Effektprozessoren können als Insert-Effekte genutzt werden. Es können alle Ein- und Ausgänge bzw. E/A-Platinenkanäle geroutet werden. (Hierbei handelt es sich übrigens nicht um die INSERT I/O-Buchsen des AD Input-Feldes.)

• METER

Hier können Sie den Signalpunkt wählen, von dem aus das Kanalsignal zu den Metern der "Meter"-Seite übertragen wird. Alles Weitere zur Wahl des Metersignalpunktes finden Sie unter "Verwendung der Pegelmeter" in der Bedienungsanleitung (Buch).

ST IN-Kanäle 1–4

Diese Stereo-Kanäle erlauben die Bearbeitung von Stereo-Signalen. Sie enthalten einen Phasenschalter, eine Abschwächung und eine Klangregelung (EQ). Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss der ST IN-Kanäle 1–4.



Die ST IN-Kanäle 1-4 weisen folgende Parameter auf:

- Ø (Phase)
- ATT (Abschwächung)
- 4 BAND EQ (Klangregelung mit 4 Frequenzbändern)
- ON (an/aus)
- LEVEL
- PAN
- AUX (AUX-Hinwegpegel)
- METER

Weitere Hinweise zu den einzelnen Parametern finden Sie unter "Eingangskanäle 1–32" weiter oben.

Tipp: Die Einstellungen dieser Parameter können in einem Kanalspeicher gesichert werden. Außerdem stehen Speicher für die Gate-, COMP- und EQ-Einstellungen zur Verfügung.

Bedienung der Eingangskanäle über das Display

Um den änderungsbedürftigen Eingangskanalparameter zu wählen, müssen Sie den Cursor entweder dorthin führen und dann den Wert einstellen oder aber den entsprechenden Taster oder Regler des Bedienfeldes verwenden.

Hier wird gezeigt, wie man die Parameter über das Display einstellt.

Phasendrehung

Um die Phase eines Eingangskanals zu drehen, müssen Sie den [\oint /INSERT/DELAY]-Taster so oft drücken, bis folgende " \oint /INS/DLY | Phase"-Seite erscheint.

Führen Sie den Cursor zum NOR/REV-Button des änderungsbedürftigen Kanals und ändern Sie die Einstellung, indem Sie [ENTER] oder [INC]/[DEC] drücken.



1 NOR/REV

Hiermit stellen Sie die Signalphase des betreffenden Eingangskanals ein. "NOR" bedeutet, dass die Phase normal ist; "REV" verweist auf eine Phasendrehung.

2 GLOBAL

Mit den GLOBAL NOR/REV-Buttons können Sie die Phase aller Eingangskanäle gleichzeitig einstellen.

Tipp:

- Der Name des momentan gewählten Kanals erscheint oben rechts im Display.
- Auch bei Kanalpaaren und ST IN-Kanälen muss die Phase für jeden Kanal separat eingestellt werden. Wenn Sie nach Anwahl eines ST IN-Kanals mit seinem [SEL]-Taster noch einmal diesen [SEL]-Taster drücken, wählen Sie abwechselnd den L- und R-Kanal.

Verzögern der Eingangskanäle (Delay)

Um die Verzögerung eines Eingangskanals einzustellen, müssen Sie den [\oint /INSERT/DELAY]-Taster so oft drücken, bis die Seite erscheint, die den Parameter des änderungsbedürftigen Kanals enthält.

• "DLY 1-16"-Seite

Hier kann die Delay-Funktion der Eingangskanäle 1–16 eingestellt werden.

• "DLY 17-32"-Seite

Hier kann die Delay-Funktion der Eingangskanäle 17–32 eingestellt werden.

Die Parameter dieser beiden Seiten (und das Einstellungsverfahren) sind miteinander identisch.



1 DELAY SCALE

Mit diesen Buttons können Sie die Einheit wählen, in der die Verzögerungszeit unter dem "msec"-Wert angezeigt wird.

- meter Der Wert wird in Metern angezeigt.
- feet Der Wert wird in Fuß angezeigt.
- sample.... Der Wert wird in Daten-Samples angezeigt.
- · beat Der Wert wird in Taktschlägen angezeigt.
- frame..... Der Wert wird in Zeitcode-Frames angezeigt.

(2) GANG-Button

Wenn dieser Button aktiv ist (invertierte Darstellung), werden gepaarte Kanäle immer gemeinsam verzögert. Wenn er nicht aktiv ist, muss die Verzögerungszeit für beide Kanäle eines Paares separat eingestellt werden.

③ Kanalfeld

Hier können die Delay-Parameter eingestellt werden. Es stehen folgende Delay-Parameter zur Verfügung:

• ON/OFF

Hiermit kann die Verzögerung des betreffenden Kanals ein- und ausgeschaltet werden.

• msec

Hiermit stellen Sie die Verzögerungszeit in Millisekunden ein.

meter/feet/sample/beat/frame

Hier kann die Verzögerungszeit in Metern, Fuß, Samples, Taktschlägen oder Frames eingestellt werden. Das richtet sich nach der gewählten DELAY SCALE-Option.

• MIX

Hiermit stellen Sie die Balance zwischen dem Original-(Eingangskanal) und verzögerten Signal (Delay) ein.

• FB.GAIN

Hiermit bestimmen Sie den Rückkopplungspegel (d.h. die Anzahl der Wiederholungen).

Tipp:

- Für die ST IN-Kanäle ist diese Funktion nicht belegt.
- Der Einstellbereich der Verzögerungszeit richtet sich nach der Sampling-Frequenz, die das 01V96i momentan verwendet.
- Wenn Sie den "meter"- oder "feet"-Button (DELAY SCALE) aktiviert haben, wird der Abstand anhand der Schallgeschwindigkeit (±343,59 m/sec bei 20° Celsius) umgerechnet. Das sagen wir Ihnen nur, damit Sie so schnell wie möglich die richtige Kompensation für Laufzeitunterschiede zwischen weit voneinander entfernten Signalquellen einstellen können.
- Bei Anwahl des "beat"-Buttons (DELAY SCALE) erscheinen Parameterfelder, in denen man einerseits den Notenwert der Taktschläge und andererseits das gewünschte Tempo (BPM) einstellen kann. Verwenden Sie den Noten- und BPM-Wert, wenn sich die Verzögerungszeit an einem Song-Tempo orientieren soll.

Verwendung des Gates der Eingangskanäle

Um das Gate eines Eingangskanals einzustellen, müssen Sie den Kanal über seinen [SEL]-Taster wählen, danach den DIS-PLAY ACCESS [DYNAMICS]-Taster und schließlich [F1] drücken. Es erscheint nun die "Dynamics | Gate Edit"-Seite.



(1) KEYIN SOURCE

Mit den hier gebotenen Buttons bestimmen Sie, wie das Gate des gewählten Eingangskanals ausgelöst werden soll.

• SELF...... Das Signal des Eingangskanals fungiert als Auslöser.

- AUX Das Signal eines AUX-Weges fungiert als Auslöser. Im Parameterfeld unter dem AUX-Button kann die Nummer jenes AUX-Weges gewählt werden.

2 STEREO LINK

Mit diesem ON/OFF-Button können zwei Gates miteinander verknüpft werden, was selbst dann möglich ist, wenn die betreffenden Eingangskanäle kein Stereopaar bilden.

3 CURVE

Diese Grafik zeigt die Pegelkurve des Gates an.

(4) TYPE

Hier erfahren Sie, welchen Effekttyp der Gate-Prozessor verwendet (GATE oder DUCKING).

Achtung: Hier kann jedoch kein anderer Gate-Typ gewählt werden. Das erreichen Sie nur, indem Sie einen Gate-Speicher aufrufen, der den benötigten Typ verwendet.

(5) Meter

Diese Meter zeigen den Pegel am Ausgang des Gate-Prozessors sowie die Intensität der Pegelreduzierung an.

6 ON/OFF

Mit dem ON/OFF-Button kann der Gate-Prozessor des aktuell gewählten Eingangskanals ein- oder ausgeschaltet werden.

7 PARAMETER

Hier können Sie die Gate-Parameter wunschgemäß einstellen. (Alles Weitere zu diesen Parametern finden Sie auf Seite 148.)

Tipp:

- Für die ST IN-Kanäle ist diese Funktion nicht belegt.
- Gate-Einstellungen, die Sie später noch einmal anderweitig benötigen, können in einem Gate-Speicher gesichert werden. Es stehen auch mehrere nützliche Werksprogramme zur Verfügung (siehe Seite 79).

Kompressoren für die Eingangskanäle

Um den Kompressor eines Eingangskanals einzustellen, müssen Sie den Kanal über seinen [SEL]-Taster wählen, danach den DISPLAY ACCESS [DYNAMICS]-Taster und schließlich [F3] drücken, damit die "Dynamics | Comp Edit"-Seite erscheint.



1 POSITION

Wählen Sie mit dem Parameterrad oder [INC]/[DEC] die Stelle im Signalweg, an welcher der Kompressor eingeschleift werden soll. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **PRE EQ**..... Der Signalpegel wird vor dem EQ komprimiert (Vorgabe).
- PRE FADER Unmittelbar vor dem Fader.
- POST FADER Komprimierung hinter dem Fader.

2 STEREO LINK

Mit diesem ON/OFF-Button können zwei Kompressoren miteinander verknüpft werden, was selbst dann möglich ist, wenn die betreffenden Eingangskanäle kein Stereopaar bilden.

3 CURVE

Diese Grafik zeigt die Pegelkurve des Kompressors an.

(4) TYPE

Hier erfahren Sie, welchen Effekttyp der Kompressor des betreffenden Kanals momentan verwendet (COMP/EXPAND/COMP (H)/COMP (S)).

Achtung: Hier kann kein anderer Kompressortyp gewählt werden. Das erreichen Sie nur, indem Sie einen COMP-Speicher aufrufen, der den benötigten Typ verwendet.

(5) Meter

Diese Meter zeigen den Pegel am Ausgang des Kompressors sowie die Intensität der Pegelreduzierung an.

6 ON/OFF

Hiermit kann der COMP-Prozessor des aktuell gewählten Eingangskanals ein- oder ausgeschaltet werden.

7 PARAMETER-Feld

Hier können Sie die COMP-Parameter wunschgemäß einstellen. (Alles Weitere zu den Parametern der einzelnen Kompressortypen finden Sie auf Seite 149.)

Tipp:

Für die ST IN-Kanäle ist diese Funktion nicht belegt.
Kompressoreinstellungen, die Sie später noch einmal anderweitig benötigen, können in einem COMP-Speicher gesichert werden. Es stehen auch mehrere nützliche Werk-

sprogramme zur Verfügung (siehe Seite 80).

Abschwächen von Eingangskanälen (ATT)

Um die Abschwächung eines Eingangskanals einzustellen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]-Taster drücken und anschließend mit [F3] die "EQ | In Att"-Seite aufrufen.

E CH1-	Q -CH1	00	Initi	al Da	ita ST 4) Ø		STI4	
: I NPUT	(CH1									
1	2	з		יטד — 5	6	7	8		- 18	
Ö ØdB	Ødb	Ødв	ØdB	ØdB	Фав	ØdB	ØdВ	Ö ØdB	Ö	
Å	10	ii ()		13	14 ()	15	16	2L -	- 2R	
ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	ØdB	
	18 OdB	19 OdB	20 OdB	OdB 21	OdB 22	23 0dB	24 OdB	BL − OdB	- 3R OdB	
	26 OdB	27 () ØdB	28 () ØdB	29 () ØdB	30 0dB	31 OdB	32 OdB	4L - OdB	- 4R OdB	

Führen Sie den Cursor zum Reglersymbol des änderungsbedürftigen Parameters und stellen Sie die gewünschte Pegelkorrektur (–96 dB bis +12 dB) ein.

Tipp: Auf der "EQ | EQ Edit"-Seite kann die Abschwächung ebenfalls eingestellt werden (allerdings nur in dB).

Eingangskanäle

Klangregelung (EQ) der Eingangssignale

Die Eingangskanäle des 01V96i bieten eine 4-Band-Klangregelung (LOW, LOW-MID, HIGH-MID, HIGH), die parametrisch ausgeführt ist. Das LOW-MID- und HIGH-MID-Band sind Glockenfilter. Das LOW- und HIGH-Band können hingegen auf mehrere Arten genutzt werden: Kuhschwanz, Glocke oder HPF bzw. LPF.

- 1. Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Klangregelung Sie einstellen möchten.
- **2.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]- und anschließend den [F1]-Taster, um die "EQ | EQ Edit"-Seite aufzurufen.



Auf dieser Seite stehen folgende Parameter zur Verfügung:

1) EQ ON

Mit dem ON/OFF-Button kann die Klangregelung des gewählten Eingangskanals ein- oder ausgeschaltet werden. Solange sich der Cursor bei einem beliebigen Parameter außer "TYPE" befindet, können Sie den EQ mit dem [ENTER]-Taster ein- und ausschalten, ohne diesen Button extra anzuwählen.

TYPE

Hiermit wählen Sie das Verhalten des EQs. "TYPE I" verweist auf die Klangregelung des Digital Mischpults 02R von Yamaha. Beim "TYPE II"-Algorithmus gibt es weitaus weniger Interferenzen zwischen den Bändern.

3 ATT

Hiermit kann der Kanalpegel vor dem Eingang des EQs (in dB) abgeschwächt werden. Dieser Parameter findet sich auch auf der "EQ | ATT In"-Seite.

(4) CURVE

Hier wird die EQ-Kurve des aktuell gewählten Eingangskanals angezeigt.

5 Meter

Diese Meter zeigen den Pegel des aktuell gewählten Eingangskanals und seines potenziellen Partners an.

6 LOW, L-MID, H-MID, HIGH

Hier befinden sich die Parameter der vier Frequenzbänder: Q (Güte), F (Frequenz) und G (Anhebung/Absenkung). Der Einstellbereich dieser Parameter lautet:

Parameter	LOW	LOW- MID	HIGH- MID	HIGH	
Q	HPF, 10,0 bis 0,10 (41 Schritte), L.SHELF	10,0 bis 0,10 (41 Schritte)		LPF, 10,0 bis 0,10 (41 Schritte), H.SHELF	
Frequenz	21,2 Hz bis 20,0 kHz (120 Schritte je 1/12. Oktave)				
Pegel (Gain)	–1 (i	8,0 dB b n 0,1dB :	is +18,0 Schritten	dB) ¹	

1. Die LOW- und HIGH-Regler dienen zum Ein-/Ausschalten des betreffenden Bandes, wenn Sie für "Q" HPF bzw. LPF gewählt haben.

Tipp:

- Wenn Sie "Q" im LOW-Feld auf "HPF" stellen, fungiert das LOW-Band als Hochpassfilter. Es fungiert hingegen als Kuhschwanzfilter, wenn Sie "Q" auf "L.SHELF" stellen.
- Wenn Sie "Q" im HIGH-Feld auf "LPF" stellen, fungiert das HIGH-Band als Tiefpassfilter. Es fungiert hingegen als Kuhschwanzfilter, wenn Sie "Q" auf "H.SHELF" stellen.
- **3.** Führen Sie den Cursor zum änderungsbedürftigen Parameter und stellen Sie mit dem Parameterrad den gewünschten Wert ein.

Tipp:

- Die EQ-Einstellungen der ST IN-Kanäle L und R sind immer miteinander verknüpft.
- Einen Kanal kann man auch entzerren, indem man die Taster des SELECTED CHANNEL-Feldes zwecks Anwahl des Frequenzbandes drückt und mit den Reglern dessen Q-, F- und G-Werte einstellt (siehe Seite 25).
- Die EQ-Einstellungen können in einem EQ-Speicher gesichert und später anderweitig verwendet werden. Jener Speicherbereich enthält auch praktische Werkseinstellungen (siehe Seite 147).

Stereoposition (Pan) der Eingangskanäle

Die Stereoposition der Eingangskanäle kann im Bereich L63-CENTER-R63 eingestellt werden. Drücken Sie den DIS-PLAY ACCESS [PAN/ROUTING]-Taster so oft, bis die "Pan/Route | Pan"-Seite erscheint.



Führen Sie den Cursor zum Pan-Reglersymbol des änderungsbedürftigen Kanals und stellen Sie mit dem Parameterrad den Wert ein.

(1) Pan-Regler

Diese Symbole dienen zum Einstellen der Stereoposition. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um den gewählten Kanal wieder in der Mitte anzuordnen.

(2) MODE

Mit dem MODE-Parameter bestimmen Sie, wie sich das Panorama von gepaarten Eingangskanälen verhält. Es stehen drei Pan-Modi zur Verfügung:

INDIVIDUAL



Im Individual-Modus müssen die beiden Pan-Parameter eines Eingangskanalpaares separat eingestellt werden.

GANG

Im Gang-Modus ändert sich der Pan-Parameter des "anderen" Kanals im gleichen Verhältnis wie jener des Kanals, den Sie gerade einstellen.

INV GANG

Im Inverse Gang-Modus ändert sich der Pan-Parameter des "anderen" Kanals im gleichen Verhältnis wie jener des Kanals, den Sie gerade einstellen - aber in der entgegengesetzten Richtung.

Tipp:

- Die Stereoposition der ST IN L/R-Kanäle kann separat eingestellt werden.
- Die Stereoposition eines Kanals kann man auch einstellen, indem man den SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler verwendet.
- Im Surround-Modus des 01V96i kann die Surround-Position eingestellt werden. Alles Weitere zur Surround-Position finden Sie auf Seite 52.

Routen der Eingangskanäle

Die Ausgabe eines Eingangskanals kann an den Stereo-Bus, die Busse 1-8 oder über einen zugeordneten Direktausgang (Direct Out) erfolgen. Laut Vorgabe wird ein Eingangskanal nur an den Stereo-Bus angelegt. Man kann ihn jedoch auch ohne Weiteres mit mehreren Ausgangszielen verbinden.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAN/ROU-TING]-Taster so oft, bis die nachstehend gezeigte Seite mit den benötigten Kanälen erscheint.

• "ROUT1-16"-Seite

Hier kann das Routing der Eingangskanäle 1-16 eingestellt werden.

• "ROUT17-STI"-Seite

Hier kann das Routing der Eingangskanäle 17-32 und der ST IN-Kanäle 1-4 eingestellt werden.

Die Parameter dieser beiden Seiten (und das Einstellungsverfahren) sind miteinander identisch.



(1) PAN-Buttons

Mit diesen Buttons bestimmen Sie, ob die Stereoposition eines Eingangskanals auch von Bussen übernommen wird, an die er angelegt wird. Im Surround-Modus kann man hiermit zudem bestimmen, ob sich die Surround Pan-Einstellung auch auf die Busse beziehen soll.

(2) Bus-Buttons 1–8

Mit diesen Buttons routen Sie den gewählten Eingangskanal auf den entsprechenden Bus. Wenn sich das 01V96i im Surround-Modus befindet, ändern sich die Button-Anzeigen wie folgt. Das richtet sich nach dem gewählten Surround-Modus:

Bus-Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8
Surround-Modus: 3-1	L	R	С	S	5	6	7	8
Surround-Modus: 5.1	L	R	Ls	Rs	С	Е	7	8
Surround-Modus: 6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	Е	8

L= links, R= rechts, C= Mitte, S= Surround, Ls=Surround links

Rs= Surround rechts, E= Basseffekt, Bs= Surround hinten

Die Werte in obiger Tabelle verweisen auf die Vorgaben. Die tatsächlichen Zuordnungen richten sich jedoch nach den Einstellungen der "DIO/Setup | Surround Bus Setup"-Seite.





L21

R21

③ S-Button

Wenn dieser Button aktiv ist, wird der aktuell gewählte Eingangskanal an den Stereo-Bus angelegt.

(4) D-Button

Wenn dieser Button aktiv ist, wird der aktuell gewählte Eingangskanal an den zugeordneten Direktausgang angelegt. Alles Weitere zu den Direktausgängen finden Sie auf Seite 46.

(5) ALL STEREO-Button

Mit diesem Button aktivieren Sie den S-Button aller Kanäle auf der aktuell gewählten Seite.

6 ALL BUS-Button

Mit diesem Button aktivieren Sie alle Bus-Buttons (1–8) aller Kanäle auf der aktuell gewählten Seite.

7 ALL CLEAR-Button

Mit diesem Button lösen Sie alle Routings auf der aktuell gewählten Seite.

8 SURROUND MODE

In diesem Feld erfahren Sie, welcher Surround-Modus momentan gewählt ist.

Tipp: Die Routings der ST IN-Kanäle L/R sind immer miteinander verknüpft. Für die ST IN-Kanäle ist kein "D"-Button belegt.

Überwachen der Eingangskanalparameter

Die Parameter des momentan gewählten Eingangskanals werden auf den "View | Parameter"- und "Fader"-Seiten nicht nur auf einen Blick angezeigt, sondern können dort auch geändert werden.

Überwachen der Gate-, Kompressor- und EQ-Einstellungen

Um die "View | Parameter"-Seite für einen Eingangskanal aufzurufen, müssen Sie den betreffenden Kanal über seinen [SEL]-Taster wählen und danach mehrmals den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster betätigen.

Führen Sie den Cursor zum Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] bzw. [ENTER] den gewünschten Wert ein.



Es stehen folgende Parameter zur Verfügung (Parameter mit einem (*) sind für die ST IN-Kanäle nicht belegt).

1 GATE-Feld (*)

Hier kann der Gate-Prozessor ein-/ausgeschaltet werden. Außerdem können seine Parameter editiert werden. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 19.)

2 COMP-Feld (*)

Hier kann der COMP-Prozessor ein-/ausgeschaltet werden. Außerdem können seine Parameter editiert werden. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 20.)

③ INSERT-Feld (*)

Hier kann man die Insert-Schleife des gewählten Eingangskanals aktivieren/ausschalten sowie den Insert Inund Insert Out-Signalpunkt definieren. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 47.)

④ EQ-Feld

Hier können die EQ-Parameter eingestellt werden. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 21.)

(5) Meter

Diese Meter zeigen den Pegel des momentan gewählten Eingangskanals und seines potenziellen "Paarungspartners" an.

23

⑥ Ø (Phase)-Feld

Bei Bedarf können Sie hier die Phase des gewählten Eingangskanals drehen. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 18.)

7 DELAY-Feld (*)

Hier kann die Delay-Funktion des gewählten Eingangskanals eingestellt werden. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 18.)

8 PAIR-Feld (*)

Hier erfahren Sie, ob der gewählte Kanal Teil eines Paares ist oder nicht. Ein heiles Herz () bedeutet, dass der Kanal Teil eines Paares ist. Ein zerrissenes Herz () bedeutet, dass der Kanal als Mono-Kanal fungiert. (Wie man das macht, erfahren Sie auf Seite 26.)

Überwachen der Pan-, Fader- und AUX Send-Einstellungen

Um die "View | Parameter"-Seite für einen Eingangskanal aufzurufen, müssen Sie den betreffenden Kanal über seinen [SEL]-Taster wählen und danach mehrmals den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster betätigen.

Führen Sie den Cursor zum Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Wert ein.



1 PAN/ON/Fader-Feld

• PAN-Regler

Hiermit können Sie die Stereoposition des gewählten Eingangskanals einstellen.

Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um den gewählten Kanal wieder in der Mitte anzuordnen.

ON/OFF-Button

Mit diesem Button kann die Signalausgabe des gewählten Eingangskanals ein-/ausgeschaltet werden.

Fader

Mit diesem Parameter kann der Pegel des gewählten Eingangskanals eingestellt werden. Wenn der Pegel 0,0 dB beträgt, wird das Fader-Symbol invertiert dargestellt. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um den Wert 0,0 dB einzustellen.

2 SURROUND PAN-Feld

• SURROUND PAN

Hier werden die Surround-Parameter des gewählten Eingangskanals angezeigt, wenn ein Surround-Modus gewählt wurde. Alles Weitere zur Surround-Position finden Sie auf Seite 52.

③ BUS ROUTING/FOLLOW PAN-Feld

• BUS ROUTING

Hiermit können Sie den gewählten Kanal auf den gewünschten Bus routen. Wenn der "D"-Button aktiv ist, wird der aktuell gewählte Eingangskanal an den zugeordneten Direktausgang angelegt. Dessen Name erscheint im Parameterfeld unter dem Button. (Für die ST IN-Kanäle ist kein "D"-Button belegt.)

• FOLLOW PAN

Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die Stereoposition eines Eingangskanals auch von den gepaarten Bussen übernommen wird, an die er angelegt wird ("Follow Pan"-Funktion). Wenn der Button nicht aktiv ist, steht die "Follow Pan"-Funktion nicht zur Verfügung. In dem Fall wird das Kanalsignal mit demselben Pegel an beide Hälften des Buspaares angelegt. Im Surround-Modus kann man hiermit zudem bestimmen, ob sich die Surround Pan-Einstellung auch auf die Busse beziehen soll.

④ AUX-Feld

• AUX

Hier können Sie den Hinwegpegel des gewählten Eingangskanals zu den AUX-Wegen 1–8 einstellen und die Signalpunkte wählen. (Alles Weitere zu den AUX-Wegen finden Sie auf Seite 36.)

5 Meterfeld

• Meter

Diese Meter zeigen den Pegel des momentan gewählten Eingangskanals an.

• PRE EQ/PRE FADER/POST FADER

Unter den Metern wird angezeigt, wo das Metersignal abgegriffen wird.

6 GROUP-Feld

• FADER/MUTE/EQ/COMP

Diese Buttons zeigen an, welchen Fader-, Mute-, EQund/oder COMP-Gruppen der gewählte Eingangskanal eventuell zugeordnet ist. Wenn der Kanal einer Gruppe zugeordnet wurde, wird deren Nummer angezeigt. Für Gruppen, denen ein Kanal nicht zugeordnet ist, wird "-" angezeigt. (Für die ST IN-Kanäle ist kein Kompressor belegt.)

Bedienung der Eingangskanäle über das Bedienfeld

Die meisten Parameter eines Eingangskanals kann man auch mit seinem Fader, [SEL]-Taster sowie den Bedienelementen des SELECTED CHANNEL-Feldes einstellen.

Pegel und Stereoposition der Eingangskanäle

■ Eingangskanäle 1–32

- **1.** Wählen Sie mit dem LAYER [1–16]- oder [17–32]-Taster die benötigte Mischebene.
- Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Pegel oder Stereoposition eingestellt werden soll.
- **3.** Mit den Fadern können nun die Pegel der auf jener Ebene verfügbaren Kanäle eingestellt werden.
- **4.** Die Stereoposition des gewählten Kanals kann mit dem SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler eingestellt werden.

Sobald Sie am [PAN]-Regler drehen, erscheint die "Pan/Route | Pan"-Seite.



ST IN-Kanäle 1–4

1. Wählen Sie mit dem ST IN [ST IN]-Taster die benötigten ST IN-Kanäle.

Die Dioden rechts neben dem [ST IN]-Taster zeigen an, welche ST IN-Kanäle momentan über die Bedienelemente des ST IN-Feldes beeinflusst werden können.

2. Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Pegel und/oder Stereoposition eingestellt werden soll. **3.** Stellen Sie mit dem Drehregler den Pegel des Kanals ein.

Die aktuelle Pegeleinstellung wird am oberen Display-Rand angezeigt.



4. Die Stereoposition kann mit dem SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler eingestellt werden.

Die PAN-Einstellung gilt entweder für den L- oder den R-Kanal des gewählten ST IN-Kanals. Durch wiederholtes Drücken des [SEL]-Tasters wählen Sie abwech-



selnd den L- und R-Kanal. (Oben links im Display erfahren Sie, welcher Kanal momentan gewählt ist.)

Klangregelung (EQ) der Eingangskanäle

- **1.** Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Einstellungen geändert werden sollen.
- **2.** Um die Klangregelung des gewählten Kanals einzustellen, müssen Sie einen der folgenden Taster drücken:
 - [HIGH]-Taster HIGH-Band
- [H-MID]-Taster.... HIGH-MID-Band
- [L-MID]-Taster LOW-MID-Band
- [LOW]-Taster...... LOW-Band
- **3.** Mit den Reglern SELECTED CHANNEL [Q], [FREQUENCY] und [GAIN] können Sie die Güte, Eckfrequenz und den Pegel des in Schritt 2 gewählten Frequenzbandes einstellen.

Wenn die "Auto EQUALIZER Display"-Option aktiv ist (Seite 109), zeigt der 01V96i automatisch die EQ/EQ-Editseite an.



25

Wenn die Option aus ist, wird stattdessen der Wert des einzustellenden Parameters angezeigt.

Alles Weitere zur Klangregelung finden Sie auf Seite 21.



Tipp:

- Halten Sie den in Schritt 2 gewählten Taster gedrückt, um das betreffende Frequenzband wieder neutral einzustellen.
- Drücken Sie SELECTED CHANNEL [HIGH] und [LOW] gleichzeitig, um alle EQ-Bänder (Q. Frequency & Gain) wieder neutral einzustellen.

Paaren von Eingangskanälen

Benachbarte Eingangskanäle der Ebenen 1 und 2 des 01V96i (ungeradzahlig/geradzahlig) können zu Stereopaaren verkoppelt und über einen Fader bedient werden. In dem Fall werden außerdem fast alle Kanalparameter miteinander verknüpft. Genauer gesagt, werden folgende Parameter miteinander verknüpft. Parameter, die nicht verknüpft werden (und also auch weiterhin separat eingestellt werden müssen), werden hier ebenfalls erwähnt:

Verknüpfte Parameter	Nicht verknüpfte Parameter
[SEL]-Taster	Eingangsrouting (In Patch)
Fader	Insert-Routing
Status des Kanals (an/aus)	Ausgangsrouting (Out Patch)
Insert-Schleife an/aus	Signalpunkt des COMP-Prozessors
Solo an/aus	Phase
Solo Safe-Einstellung	Delay an/aus
AUX an/aus	Verzögerungszeit*
AUX-Hinwegpegel	Delay Feedback
Signalpunkt der AUX-Wege (Pre/Post)	Delay Mix
Gate	Routing
COMP-Einstellungen	Pan, Follow Pan
EQ-Einstellungen	Surround-Position
Fader-Gruppe	Stereoposition der AUX-Hinwegsignale
Mute-Gruppe	Balance
Fade Time	Abschwächung**
Recall Safe	

- ** Auf der "EQ ATT"-Seite kann dieser Parameter für jeden Kanal separat eingestellt werden. Gepaarte Kanäle sind auf den Seiten "EQ | Edit" und "View" jedoch miteinander verknüpft.

Achtung: Die ST IN-Kanäle 1–4 können nicht mit den Eingangskanälen gepaart werden.

Zum Erstellen oder Trennen von Kanalpaaren können Sie entweder die [SEL]-Taster der beiden Kanäle oder die "Pair/Group"-Seiten verwenden.

Paaren von Kanälen über die [SEL]-Taster

- **1.** Halten Sie den [SEL]-Taster des ersten Kanals gedrückt, während Sie den [SEL]-Taster des zweiten Kanals betätigen. (Halten Sie immer den Taster des ungeradzahligen Kanals gedrückt und betätigen Sie den Taster des geradzahligen Kanals.)
- Wenn die "Pair Confirmation"-Option aktiv ist (siehe Seite 109), erscheint nun das "Channel Pairing"-Fenster.



Achtung: Es kann immer nur ein ungeradzahliger mit dem rechts daneben liegenden geradzahligen Kanal (in dieser Reihenfolge) gepaart werden. Das Spielchen mit den beiden [SEL]-Tastern funktioniert also nicht bei weiter auseinander liegenden Kanälen. "Vertikale" Paare lassen sich weder erstellen, noch trennen.

3. Führen Sie den Cursor zum benötigten Button im "Channel Pairing"-Fenster und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

In diesem Fenster stehen folgende Buttons zur Verfügung:

• CANCEL

Hiermit kann der Befehl abgebrochen werden.

• CH $x \rightarrow y$

Kopiert die Einstellungen des ungeradzahligen Kanals zum geradzahligen Kanal.

• CH $y \rightarrow x$

Kopiert die Einstellungen des geradzahligen Kanals zum ungeradzahligen Kanal.

• RESET BOTH

Ruft für beide Kanäle die Vorgabe-Einstellungen auf (das entspricht dem Laden des Kanalspeichers "01"). Führen Sie den Cursor zum gewünschten Button und drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Paarung zu bestätigen.

Tipp: Halten Sie den [SEL]-Taster des ersten Kanals eines Paares gedrückt, während Sie den [SEL]-Taster des zweiten Kanals drücken, um das Paar wieder zu trennen.

Paaren von Kanälen über das Display

1. Drücken Sie den [PAIR/GROUP]-Taster so oft, bis die "Pair/Grup | Input"-Seite erscheint.

	(2)	1)				
PAIR CH2	<u>/GRUP</u> 0	0	Initial ECTT	Dat	a BIST 5.1 438) }	STI2 STI3	STI4
(INPU	T PAIR)			PA	IR MODE	HORIZ	ONTAL UERT	ICAL
	1 💔 2 Mono×2		З 💔 4 Мо№2		5 💔 6 Mono×2		7 💔 8 Mono×2	
	9 💔 10 Mono×2		11 💔 12 Mono×2		13 💔 14 Mono×2		15 💔 16 Mono×2	
	17 💔 18 Mono×2		19 💔 20 Mono×2		21 💔 22 Mono×2		23 💔 24 Mono×2	
	25 💔 26 Mono×2		27 💔 28 Mono×2		29 💔 30 Mono×2		31 💔 32 MONO×2	
	INPUT	K	OUTPUT	Ä	IN FADER	Å	IN MUTE	

Auf dieser Seite stehen folgende Parameter zur Verfügung:

1 PAIR MODE

Hiermit bestimmen Sie, in welcher Richtung Kanäle gepaart werden können.

- ② STEREO/MONO x2-Buttons Hiermit können die betreffenden Kanäle gepaart bzw. wieder getrennt werden.
- **2.** Führen Sie den Cursor zum PAIR MODE-Parameterfeld (①) und aktivieren Sie den HORI-ZONTAL- oder VERTICAL-Button.

Diese beiden Buttons haben folgende Bedeutung:

HORIZONTAL

Kanalpaare können nur in horizontaler Richtung erstellt werden (Vorgabe).

• VERTICAL

In diesem Fall wird ein Kanal der Ebene 1 mit seinem Pendant der Ebene 2 verkoppelt (Beispiele: Kanal 1 & 17, Kanal 16 & 32 usw.). Das ist besonders praktisch, wenn Sie nahe bei einander liegende Fader für die Bedienung mehrerer Stereoquellen verwenden möchten.

Bei Anwahl eines anderen Paarmodus' ändern sich die möglichen Kombinationen.

Achtung:

- Bei Anwahl des jeweils anderen Paarmodus' ändern sich nur die Kanalnummern. Die Mischparameter gepaarter Partner ändern sich jedoch nicht.
- Beispiel: Wenn Sie vom HORIZONTAL- zum VERTI-CAL-Modus wechseln, ändert sich die "2"-Angabe der ersten Paarung zu "17". Die Parameterwerte ändern sich jedoch nicht. (Wenn Kanal 1 und 2 zu einem Paar verkoppelt wurden, wird Kanal 1 beim Moduswechsel mit Kanal 17 gepaart.)

3. Führen Sie den Cursor zum MONOx2-Button des gewünschten Kanals (2) und drücken Sie [ENTER].

Die Kanäle werden nun gepaart.

4. Wenn Sie das Paar wieder trennen möchten, müssen Sie den Cursor zum STEREO-Button führen und [ENTER] drücken.

Tipp: Auf der "Pair/Grup | Output"-Seite kann man mit diesem Verfahren auch Ausgangskanäle paaren und wieder trennen (siehe Seite 33).

Benennen der Eingangskanäle

Laut Vorgabe heißen die Eingangskanäle "CH1", "CH2" usw. Diese Namen können bei Bedarf aber geändert werden. Besonders bei etwas komplexeren Abmischungen ist es durchaus hilfreich, wenn man sofort ablesen kann, welcher Kanal denn nun welchem Signal zugeordnet ist.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | IN Name"- Seite erscheint.

(3	2
CH1-CH1 OO Ini	ial Data 🛛 🖪 S (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	TI 1 ST 12 ST 13 S 14
(INPUT CHANNEL NAME)		Input Auto Cop)
CH7 (CH7) CH6 (CH6) CH5 (CH5) CH4 (CH4) CH3 (CH3) CH2 (CH2) CH1 (CH1)	SCH7 > CH7 = CH6 > CH6 = CH5 > CH4 = CH4 > CH4 = CH3 > CH3 = CH3 > CH3 = CH2 > CH2 = CCH1 > CCH1	>

In der mittleren Spalte kann ein Kurzname (1) eingegeben werden; die rechte Spalte (2) erlaubt die Eingabe eines Vollnamens.

Wenn die "Name Input Auto Copy"-Option (③) aktiv ist, werden die ersten vier Zeichen des Vollnamens automatisch als Kurzname übernommen. Umgekehrt wird der Kurzname automatisch als Beginn des Vollnamens eingesetzt.

Bei Bedarf können Sie für alle Kanäle wieder die vorgegebenen Namen aufrufen, indem Sie den Cursor zum INI-TIALIZE-Button führen und [ENTER] drücken. Führen Sie den Cursor zum Eintrag, den Sie ändern möchten und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nun erscheint das "Title Edit"-Fenster, in dem Sie einen Namen eingeben können.



3. Geben Sie die zutreffenden Zeichen ein, führen Sie den Cursor zum OK-Button und drücken Sie [ENTER].

Der neue Name wird nun angezeigt.

Tipp: Der editierte Name wird in der Input Patch-Bibliothek gespeichert.

Die (Summen-) Busse

In diesem Kapitel werden die Parameter des Stereo-Busses und der Busse auf dem 01V96i vorgestellt.

Über den Stereo-Bus

Der Stereo-Bus kombiniert die Signale der Eingangskanäle und Busse 1–8 zu einem Stereo-Signal. Für den Stereo-Bus stehen ebenfalls ein EQ, ein Kompressor usw. zur Verfügung. Das abgemischte und eventuell bearbeitete Signal wird dann an STEREO OUT- und 2TR OUT-Buchsen ausgegeben. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss des Stereo-Busses.



• INSERT

Hier können Sie über die internen oder Platinen-Ein-/Ausgänge einen externen Prozessor in den Signalweg des Stereo-Busses einschleifen. Auch die internen Effektprozessoren können als Insert-Effekte genutzt werden.

ATT (Abschwächung)

Hiermit können Sie den Pegel des Signals unmittelbar vor dem EQ (Klangregelung) anheben oder abschwächen. Damit verhindern Sie, dass das Stereo-Signal am Ausgang des EQs verzerrt bzw. extrem schwach ist.

• 4 BAND EQ (Klangregelung mit 4 Frequenzbändern)

Hierbei handelt es sich um einen parametrischen EQ mit vier einstellbaren Frequenzbändern (HIGH, HIGH-MID, LOW-MID und LOW).

• COMP (Kompressor)

Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Kompressor, Expander oder Limiter genutzt werden kann. Dieser Prozessor kann sich vor der Klangregelung (Pre-EQ), vor (Pre) oder hinter (Post) dem [STEREO]-Fader befinden.

• ON (an/aus)

Hiermit kann der Stereo-Bus ein- oder ausgeschaltet werden.

• LEVEL

Mit dem [STEREO]-Fader stellen Sie den Ausgangspegel des Stereo-Busses ein.

Balance

Hiermit kann die Stereobalance zwischen dem linken (L) und rechten (R) Stereo-Buskanal eingestellt werden.

• OUTPUT DELAY (Ausgangsverzögerung)

Hier kann die Signalausgabe verzögert werden. Das brauchen Sie wohl nur, um eventuelle Timing-Probleme zu korrigieren.

• METER

Hier können Sie den Signalpunkt wählen, von dem aus das Stereo-Bussignal zu den Metern der "Meter"-Seite und der Stereo-Meterkette rechts neben dem Display übertragen wird.

Alles Weitere zur Wahl des Metersignalpunktes finden Sie unter "Verwendung der Pegelmeter" in der Bedienungsanleitung (Buch).

Achtung: Die Signale des Stereo-Busses kann man auf den "Patch | Out Patch"-Seiten auch auf andere Ausgänge (sogar einer E/A-Platine) routen.

Bus 1–8

Die Busse 1–8 können die Signale der Eingangskanäle zu Summen kombinieren. Auch für die Busse stehen ein EQ, ein Kompressor usw. zur Verfügung. Das summierte und eventuell bearbeitete Signal eines Busses wird dann an die zugeordneten Ausgangsbuchsen oder Platinenausgänge ausgegeben. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss der Bus-Signale.



- INSERT
- ATT (Abschwächung)
- 4 BAND EQ (Klangregelung mit 4 Frequenzbändern)
- COMP (Kompressor)
- ON (an/aus)
- LEVEL
- OUTPUT DELAY (Ausgangsverzögerung)
- METER

Diese Parameter haben die gleichen Funktionen wie die gleichnamigen Parameter des Stereo-Busses. Siehe daher die Erklärungen für den Stereo-Bus.

Bus to Stereo

Auch die Busse 1–8 werden an den Stereo-Bus angelegt. Außer ON, LEVEL und weiterer Parameter kann man auch den Hinwegpegel, den Status (an/aus), die Stereoposition und weitere Dinge einstellen.

Tipp:

- Einen ungeradzahligen Bus kann man bei Bedarf mit dem rechts daneben liegenden geradzahligen Bus paaren (siehe Seite 33).
- Laut Vorgabe werden die Busse 1–8 auf die Slot-Kanäle 1–8 und 9–16 sowie die ADAT OUT-Kanäle 1–8 geroutet. Das kann man auf der "Patch | Out Patch"-Seite jedoch ändern (siehe Seite 44).

Einstellen der Stereo- und Bus-Parameter über das Display

Um den änderungsbedürftigen Parameter des Stereo-Busses oder eines Busses 1–8 zu wählen, müssen Sie den Cursor entweder dorthin führen und dann den Wert einstellen oder aber den entsprechenden Taster oder Regler des Bedienfeldes verwenden.

Hier wird gezeigt, wie man die Parameter über das Display einstellt.

Tipp: Alles Weitere zur Verwendung der Insert-Schleifen finden Sie "Routen der Ein- & Ausgänge" auf Seite 43.

Signalabschwächung für den Stereo-Bus oder einen Bus

Um den Signalpegel des Stereo-Busses oder eines Busses abzuschwächen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]-Taster und danach [F4] drücken, damit die "EQ | Out Att"-Seite erscheint. Hier können Sie Bus 1–8, AUX 1–8 und/oder den Stereo-Bus abschwächen.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 20).

Verzögerung des Stereo-Busses oder eines Busses

Um die Signalausgabe des Stereo-Busses oder eines Busses 1–8 abzuschwächen, müssen Sie den

[∮ /INSERT/DELAY]-Taster so oft drücken, bis die " ∮ /INS/DLY | Out Dly"-Seite erscheint.

<u> </u>		00 In	itial M	Data 6.1	B ^S ∎ 488 1	\overline{O}	$\frac{12}{0}$	
COUTPUT	DELAY)				BUS1		
DELAY SCALE (meter) feet sample beat (frame)							GANG	
BUS		2	з	4	5	6	7	8
[msec] [sampie]	0.0 0.0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0	0FF 0.0 0
AUX		2	3 OFF			6 OFF		8 OFF
[msec] [sampie]	0.0	0.0	0.0	0.0 0	0.0	0.0	0.0	0.0
STEREO		- R				•		
[msec] [sampie]	0.0 0	0.0						
	JT DLY							

Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle. Allerdings sind die MIX/FB.GAIN-Parameter hier nicht belegt (siehe Seite 18).

Tipp: Die "Out Dly"-Seite kann man auch aufrufen, indem man den [ϕ /INSERT/DELAY]-Taster einmal drückt und dann den [SEL]-Taster des gewünschten Busses (Stereo oder 1–8) betätigt.

Kompressor für den Stereo-Bus und die Busse

Um den Kompressor des Stereo-Busses oder eines Busses 1–8 einzustellen, müssen Sie den [DYNAMICS]- und anschließend den [F3]-Taster drücken, damit die "Dynamics | Comp Edit"-Seite erscheint. Wählen Sie den (Stereo-)Bus anschließend, indem Sie seinen [SEL]-Taster drücken.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 20).

Die (Summen-) Busse

31

Klangregelung (EQ) des Stereo-Busses und der Busse

Um den EQ des Stereo-Busses oder eines Busses 1–8 einzustellen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]- und [F1]-Taster drücken, damit die "EQ | EQ Edit"-Seite erscheint. Wählen Sie den (Stereo-)Bus anschließend, indem Sie seinen [SEL]-Taster drücken.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 21). Der STEREO LINK-Parameter ist für den Stereo-Bus jedoch nicht belegt.

Routen der Busse 1–8 auf den Stereo-Bus

Die Busse 1–8 können auf die Ausgänge des Slots sowie auf den Stereo-Bus geroutet werden. Der Pegel und die Stereoposition der Bus-Signale im Stereo-Bus können separat eingestellt werden. Somit lassen sich die Busse 1–8 also auch als Subgruppen mehrerer Kanäle nutzen.

Um Bus 1–8 an den Stereo-Bus anzulegen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING]-Taster so oft drücken, bis die "Pan/Route | Bus To St"-Seite erscheint.



Führen Sie den Cursor zum Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Wert ein.

1 to st pan

Hiermit bestimmen Sie die Stereoposition der Busse 1–8 im linken und rechten Stereo-Buskanal.

2 TO ST ON/OFF

Hier können Sie die Signalausgabe von Bus 1–8 an den Stereo-Bus ein- und ausschalten.

③ TO ST-Fader

Mit diesen Fader-Symbolen können Sie den Pegel der Busse 1–8 im Stereo-Bus einstellen.

Überwachung des Stereo-Busses und der Busse

Die Parameter des Stereo-Busses bzw. momentan gewählten Busses werden auf den "View | Parameter"- und "Fader"-Seiten nicht nur auf einen Blick angezeigt, sondern können dort auch geändert werden.

Überwachen der Kompressor- und EQ-Einstellungen

Um die "View | Parameter"-Seite aufzurufen, müssen Sie den betreffenden Bus über seinen [SEL]-Taster wählen und danach den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster sowie [F1] betätigen.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle. Es gibt jedoch folgende Unterschiede:

- Für den Stereo-Bus und die Busse 1–8 stehen weder ein Gate-Prozessor, noch ein Phasenparameter zur Verfügung.
- Die "Stereo Out Parameter"-Seite bietet keinen Pair-Parameter.

Überwachen der Fader- und anderen Parametereinstellungen

Um die "View | Fader"-Seite aufzurufen, müssen Sie den Bus über seinen [SEL]-Taster wählen und danach den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster sowie [F2] betätigen.

Die "Fader"-Seiten des Stereo-Busses und der Busse 1–8 weisen kleine, aber feine Unterschiede auf.

"Stereo Out Fader"-Seite



1 BAL

Hiermit kann die Stereobalance zwischen dem linken (L) und rechten (R) Stereo-Buskanal eingestellt werden.

2 ON/OFF

Mit diesem Button kann der Stereo-Bus ein-/ausgeschaltet werden. Er ist mit dem [ON]-Taster des STE-REO-Kanalzugs verknüpft.

③ Fader

Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Stereo-Busses ein. Dieser Parameter ist mit dem [STEREO]-Fader verknüpft. Wenn der Pegel 0,0 dB beträgt, wird das Fader-Symbol invertiert dargestellt.

"Bus Out (1-8) Fader"-Seite



(1) BUS ON/OFF

Mit diesem Button kann der gewählte Bus (1–8) ein-/ausgeschaltet werden. Er ist mit dem [ON]-Taster (9–16) der Master-Ebene verknüpft.

2 BUS-Fader

Hiermit kann der Pegel des gewählten Busses (1–8) eingestellt werden. Er ist mit dem Fader (9–16) der Master-Ebene verknüpft. Wenn der Pegel 0,0 dB beträgt, wird das Fader-Symbol invertiert dargestellt.

3 TO ST PAN

Mit diesen Reglersymbolen können Sie die Stereoposition des gewählten Busses (1–8) im Stereo-Bus einstellen.

(4) TO ST ON/OFF

Mit diesem Button kann die Signalausgabe des gewählten Busses (1–8) an den Stereo-Bus ein-/ausgeschaltet werden.

(5) TO ST-Fader

Mit diesem Fader-Symbol können Sie den Signalpegel des gewählten Busses (1–8) im Stereo-Bus einstellen.

Tipp: Die Parameter TO ST PAN, ON/OFF und der TO ST-Fader können auch auf der "Pan/Route | Bus to St^{*}-Seite eingestellt werden.

Einstellen der Stereo- und Bus-Parameter über das Bedienfeld

Die meisten Parameter des Stereo-Busses sowie der Busse 1–8 kann man auch mit ihrem Fader und [SEL]-Taster sowie den Bedienelementen des CHANNEL SELECTED-Feldes einstellen.

Einstellen der Pegel

Mit dem [STEREO]-Fader kann der Pegel des Stereo-Busses eingestellt werden. Drücken Sie den [ON]-Taster im STE-REO-Feld, um den Stereo-Bus ein- oder auszuschalten. Um den Pegel eines Busses 1–8 einzustellen, müssen Sie zuerst den [MASTER]-Taster im LAYER-Feld drücken (um die Master-Mischebene zu wählen) und anschließend die Fader 9–16 verwenden. Mit den [ON]-Tastern 9–16 können die Busse 1–8 dann außerdem ein- oder ausgeschaltet werden.

Klangregelung (EQ) des Stereo-Busses und der Busse

- 1. Drücken Sie den [SEL]-Taster des änderungsbedürftigen Busses.
- 2. Um die Klangregelung (EQ) des gewählten Busses einzustellen, müssen Sie einen der folgenden Taster des SELECTED CHAN-NEL-Feldes drücken:
- [HIGH]-Taster HIGH-Band
- [H-MID]-Taster HIGH-MID-Band
- [L-MID]-Taster LOW-MID-Band
- [LOW]-Taster...... LOW-Band
- **3.** Mit den Reglern [Q], [FREQUENCY] und [GAIN] können Sie die Güte, Eckfrequenz und den Pegel des in Schritt 2 gewählten Frequenzbandes einstellen.

Alles Weitere zur Klangregelung finden Sie auf Seite 21.

4. Die Balance des Stereo-Busses kann mit dem SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler eingestellt werden.

Achtung: Solange ein AUX-Weg 1–8 oder Bus 1–8 gewählt ist, hat der [PAN]-Regler keine Funktion.

Paaren von Bussen oder AUX-Wegen

Einen ungeradzahligen Bus oder AUX-Weg kann man bei Bedarf mit dem rechts daneben liegenden geradzahligen Bus oder AUX-Weg zwecks Stereo-Verwendung paaren. Genauer gesagt, werden folgende Bus- oder AUX-Parameter miteinander verknüpft. Parameter, die nicht verknüpft werden (und also auch weiterhin separat eingestellt werden müssen), werden hier ebenfalls erwähnt:

Verknüpfte Parameter
[SEL]-Taster
Fader
Status des Kanals (an/aus)
Insert-Schleife an/aus
Solo an/aus
COMP-Einstellungen
Signalpunkt des COMP-Prozessors
EQ-Einstellungen
Fader-Gruppe
Mute-Gruppe
Fade Time
Recall Safe
Bus to Stereo an/aus*
Bus to Stereo-Fader*

Nicht verknüpfte Parameter
Ausgangszuordnung
Insert-Routing
Delay an/aus
Verzögerungszeit**
Bus to Stereo Pan [*]
Abschwächung***

- *** Auf der "EQ | ATT"-Seite kann dieser Parameter für jeden Kanal separat eingestellt werden. Gepaarte Kanäle sind auf den Seiten "EQ | Edit" und "View" jedoch miteinander verknüpft.

Parameter mit einem (*) sind nur für die Busse 1-8 belegt.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP]-Taster so oft, bis die "Pair/Grup | Output"-Seite erscheint.



Auf dieser Seite stehen folgende Parameter zur Verfügung:

Die (Summen-) Busse

33

(1) STEREO/MONOx2

Hiermit können die betreffenden Busse oder AUX-Wege gepaart bzw. wieder getrennt werden.

(2) F.S-Button

Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die AUX-Wege die für die Eingangskanäle eingestellte Surround-Position übernehmen, wenn auf dem 01V96i ein Surround-Modus (außer "Stereo") gewählt wird. Wenn dieser Button aktiv ist, übernehmen die AUX-Wege die Surround-Position der Eingangskanäle. Das ist z.B. praktisch, wenn Sie die Surround-Kanäle mit Surround-fähigen Effektprozessoren bearbeiten möchten.

2. Führen Sie den Cursor zum MONOx2-Button des benötigten Busses oder AUX-Weges und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Die beiden Busse oder AUX-Wege werden gepaart.

3. Um das Paar wieder zu trennen, müssen Sie den Cursor zum STEREO-Button des betreffenden Bus- oder AUX-Paares führen und [ENTER] drücken.

Abschwächen der Ausgangssignale

Um den Ausgangspegel des 01V96i abzuschwächen, müssen Sie die "EQ | Out Att"-Seite aufrufen und die betreffenden Regler des Stereo-Busses sowie der Busse 1-8 wunschgemäß einstellen.

Bei Bedarf können Sie auch Ausgänge und Kanäle der E/A-Platine anfahren und deren Pegelausgabe ebenfalls abschwächen. Dieses Verfahren ist praktisch, wenn Sie eben mal schnell einen Ausgangspegel ändern möchten, ohne die Quelle(n) eventuell separat leiser zu stellen.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Output Att"-Seite erscheint.



2. Führen Sie den Cursor zur linken Spalte (1) und wählen Sie mit dem Parameterrad den änderungsbedürftigen Ausgang oder Slot-Ausgangskanal.

Es stehen folgende Ausgänge und Slot-Kanäle zur Wahl:

- STEREO OUT L/R STEREO OUT L- & R-Kanal
- MONITOR OUT L/R MONITOR OUT L- &
- **R-Kanal** OMNI OUT 1-4..... OMNI OUT-Buchsen 1-4
- SLOT 1-1 bis 1-16 Slot-Kanäle 1-16
- ADAT OUT 1-8 ADAT OUT-Kanäle 1-8
- 2TR OUT DIGITAL L/R ... L- & R-Kanal von 2TR OUT DIGITAL
- **3.** Führen Sie den Cursor zum Parameter in der rechten Spalte (2) und stellen Sie die Abschwächung mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] ein.

Der Pegel kann im Bereich 0 dB bis -9 dB abgeschwächt werden.

Tipp: Um die Abschwächung aller Ausgangskanäle wieder auf 0 dB zu stellen, müssen Sie den Cursor zum INITIA-LIZE-Button führen und [ENTER] drücken.

Benennen des Stereo-Busses und der Busse

Bei Bedarf können Sie die Namen der Busse (BUS1, AUX4, STEREO usw.) ändern. Vor allem für die Busse kann es praktisch sein, wenn man sie "Monitor Out", "Effect Send" o.ä. nennt, weil man dann sofort weiß, welche Funktion sie haben.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | Out Name"- Seite erscheint.

		3			
PATCH BUS1-BUS1	00 Initi	al Data	B ST T 488 C) Ø	
COUTPUT CHA	NNEL NAME)		🛛 Name II	nput Au	ito Copy
	ID	SHORT	l	ONG	
BUS7	(BUS7) =	<bus7></bus7>	<bus7< td=""><td></td><td>></td></bus7<>		>
BUS6	(BUS6) =	<bus6></bus6>	<bus6< td=""><td></td><td>></td></bus6<>		>
BUS5	(BUS5) =	<bus5></bus5>	<bus5< td=""><td></td><td>></td></bus5<>		>
BUS4	(BUS4) =	<bus4></bus4>	<bus4< td=""><td></td><td>></td></bus4<>		>
BUS3	(BUS3) =	<bus3></bus3>	<bus3< td=""><td></td><td>></td></bus3<>		>
BUS2	(BUS2) =	<bus2></bus2>	<bus2< td=""><td></td><td>></td></bus2<>		>
BUS1	(BUS1) =	<bus1></bus1>	<bus1< td=""><td></td><td>></td></bus1<>		>
AUX8	(AUX8) =	<aux8></aux8>	<aux8< td=""><td></td><td>></td></aux8<>		>
AUX7	(AUX7) =	<aux7></aux7>	<aux7< td=""><td></td><td>></td></aux7<>		>
AUX6	(AUX6) =	<aux6></aux6>	<aux6< td=""><td></td><td>></td></aux6<>		>
AUX5	(AUX5) =	<aux5></aux5>	<aux5< td=""><td></td><td>></td></aux5<>		>
AUX4	(AUX4) =	<aux4></aux4>	<aux4< td=""><td></td><td>></td></aux4<>		>
AUX3	(AUX3) =	<aux3></aux3>	<aux3< td=""><td></td><td>>.</td></aux3<>		>.
				T	
				INITIA	LIZE
	INSADIRECT	00 👗	2TR OUT	, OUT	NAME 🔊 🕨
x					
		1	(2	

In der mittleren Spalte kann ein Kurzname (1) eingegeben werden; die rechte Spalte (2) erlaubt die Eingabe eines Vollnamens.

Wenn die "Name Input Auto Copy"-Option (③) aktiv ist, werden die ersten vier Zeichen des Vollnamens automatisch als Kurzname übernommen. Umgekehrt wird der Kurzname automatisch als Beginn des Vollnamens eingesetzt.

Bei Bedarf können Sie für alle Busse wieder die vorgegebenen Namen aufrufen, indem Sie den Cursor zum INI-TIALIZE-Button führen und [ENTER] drücken.

2. Führen Sie den Cursor zum Eintrag, den Sie ändern möchten und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nun erscheint das "Title Edit"-Fenster, in dem Sie einen Namen eingeben können.



3. Geben Sie die zutreffenden Zeichen ein, führen Sie den Cursor zum OK-Button und drücken Sie [ENTER].

Der neue Name wird nun angezeigt.

Tipp: Der editierte Name wird in der Output Patch-Bibliothek gespeichert.

Die AUX-Wege

In diesem Kapitel werden die Parameter der AUX-Wege 1–8 vorgestellt.

AUX 1–8

Die AUX-Wege 1–8 können die Signale der Eingangskanäle zu Summen kombinieren. Auch für die AUX-Wege stehen ein EQ, ein Kompressor usw. zur Verfügung. Das summierte und eventuell bearbeitete Signal eines AUX-Weges kann an einen internen Effekt, eine Ausgangsbuchse oder einen Kanal der E/A-Platine angelegt werden.

Das 01V96i bietet acht AUX-Wege, die man zum Ansprechen der internen oder externer Effektprozessoren oder für Abhörzwecke nutzen kann.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss der AUX-Wege 1–8.



- INSERT
- ATT (Abschwächung)
- 4 BAND EQ (Klangregelung mit 4 Frequenzbändern)
- COMP (Kompressor)
- ON (an/aus)
- LEVEL
- OUTPUT DELAY (Ausgabeverzögerung)
- METER

Diese Parameter sind mit ihren Pendants des Stereo-Busses und der Busse 1–8 identisch (siehe Seite 29).

Tipp: Einen ungeradzahligen AUX-Weg kann man bei Bedarf mit dem rechts daneben liegenden geradzahligen AUX-Weg zwecks Stereo-Verwendung paaren.

Achtung: Laut Vorgabe sind die AUX-Wege 1–4 auf die OMNI OUT-Buchsen 1–4 geroutet und mit den internen Effektprozessoren 1–4 verbunden. Das kann man auf der "Patch | Output"-Seite jedoch ändern.

Einstellen der AUX-Parameter über das Display

Um den änderungsbedürftigen Parameter eines AUX-Weges 1–8 zu wählen, müssen Sie den Cursor entweder dorthin führen und dann den Wert einstellen oder aber den entsprechenden Taster oder Regler des Bedienfeldes verwenden. Hier wird gezeigt, wie man die Parameter über das Display einstellt.

Tipp: Alles Weitere zur Verwendung der Insert-Schleifen finden Sie "Routen der Ein- & Ausgänge" auf Seite 43.

Abschwächen der AUX-Wege

Um den Signalpegel der AUX-Wege 1–8 abzuschwächen, müssen Sie den [EQ]- und den [F4]-Taster drücken, damit die "EQ | Out Att"-Seite erscheint.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 20).
Verzögern der AUX-Ausgabe

Um die Signalausgabe eines AUX-Weges 1–8 zu verzögern, müssen Sie den [ϕ /INSERT/DELAY]-Taster so oft drücken, bis die " ϕ /INS/DLY | Out Dly"-Seite erscheint.

<u> </u>	<u> </u>	0 In	itial 1011 – I	Data MDI 6.1	B 48K	G	D^{12} STI	3 ST 14
COUTPUT	DELAY:					AUX1		
C	DELAY S	CALE [neter [feet	samp1e (ьeat	frame	GANG
BUS	_1	2	3	_4	_ 5 į	_6	_7_	8
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sampie]	0	0	0	0	0	0	0	0
AUX	1 OFF	2 OFF	3 OFF	4 OFF	5 OFF	6 OFF	7 OFF	8 OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sampie]	0	ø	ø	ø	ø	ø	0	ø
STEREO	L —	- R						
	OFF	OFF						
[msec]	0.0	0.0						
[sampie]	0	0						
≋ৰ⊮‱ იւ	JT DLY							

Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle. Allerdings sind die MIX/FB.GAIN-Parameter hier nicht belegt (siehe Seite 18).

Tipp: Die "Out Dly"-Seite kann man auch aufrufen, indem man den [SEL]-Taster des gewünschten AUX-Weges (1–8) betätigt, während die DLY-Parameter angezeigt werden.

COMP-Einstellungen

Um den Kompressor der AUX-Wege 1–8 einzustellen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [DYNAMICS]- und anschließend den [F3]-Taster drücken, um die "Dynamics | Comp Edit"-Seite aufzurufen. Wählen Sie den AUX-Weg 1–8 anschließend, indem Sie seinen [SEL]-Taster drücken.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 20).

EQ-Einstellungen

Um den EQ eines AUX-Weges 1–8 einzustellen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]-Taster und [F1] drücken, damit die "EQ | EQ Edit"-Seite erscheint. Wählen Sie AUX-Weg 1–8 anschließend, indem Sie seinen [SEL]-Taster drücken.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 21).

Überwachen der AUX-Parameter

Die Parameter des momentan gewählten AUX-Weges werden auf den "View | Parameter"- und "Fader"-Seiten nicht nur auf einen Blick angezeigt, sondern können dort auch geändert werden.

Überwachen der Kompressor- und EQ-Einstellungen

Um die "View | Parameter"-Seite für einen AUX-Weg (1–8) aufzurufen, müssen Sie letzteren über seinen [SEL]-Taster wählen und danach den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster sowie [F1] betätigen.



Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle. Allerdings sind der Gate-Prozessor und Phasenparameter hier nicht belegt (siehe Seite 23).

Überwachen der Fader- und An/Aus-Einstellungen

Um die "View | Fader"-Seite für einen AUX-Weg (1–8) aufzurufen, müssen Sie letzteren über seinen [SEL]-Taster wählen und danach den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster sowie [F2] betätigen.



• ON/OFF

Mit diesem Button kann die Signalausgabe des gewählten AUX-Weges (1–8) ein-/ausgeschaltet werden. Er ist mit dem [ON]-Taster (1–8) der "Master"-Ebene verknüpft.

• Fader

Mit diesem Fader-Symbol können Sie den Signalpegel des gewählten AUX-Weges (1–8) einstellen. Er ist mit dem entsprechenden Fader (1–8) der Master-Ebene verknüpft. Wenn der Pegel 0,0 dB beträgt, wird das Fader-Symbol invertiert dargestellt.

Einstellen der AUX-Parameter über die Bedienoberfläche

Die meisten Parameter der AUX-Wege 1–8 kann man auch mit den Fadern und [SEL]-Tastern sowie den Bedienelementen des SELECTED CHANNEL-Feldes einstellen.

Einstellen der Pegel

Um den Pegel eines AUX-Weges 1–8 einzustellen, müssen Sie zuerst den [MASTER]-Taster im LAYER-Feld drücken (um die "Master"-Mischebene zu wählen) und anschließend die Fader 1–8 verwenden. Mit den [ON]-Tastern 1–8 können die AUX-Wege 1–8 dann außerdem ein- oder ausgeschaltet werden.

EQ-Einstellungen

Um die Klangregelung der AUX-Wege 1–8 einzustellen, müssen Sie den benötigten AUX-Weg über seinen [SEL]-Taster wählen und anschließend die Bedienelemente des SELECTED CHANNEL-Feldes verwenden. Die Parameter dieser Seite (und das Einstellungsverfahren) entsprechen jenen für die Eingangskanäle (siehe Seite 21).

Einstellen der AUX-Hinwegpegel

Selbstverständlich können Sie den Pegel einstellen, mit dem die Signale der Eingangskanäle an die AUX-Busse 1–8 angelegt werden ("Effektanteil").

Einstellen der AUX-Hinwegpegel über das Display

Die AUX-Hinwegpegel können für mehrere Kanäle auf einen Blick angezeigt und bei Bedarf geändert werden.

1. Wählen Sie über die Taster FADER MODE [AUX 1]–[AUX 8] den benötigten AUX-Weg.

2. Sorgen Sie dafür, dass das 01V96i die "Aux | Send"-Seite anzeigt.

Hier können Sie den Pegel der Eingangskanalsignale einstellen, die an den in Schritt 1 gewählten AUX-Weg angelegt werden ("Effektanteil").

Wenn die "Send"-Seite nicht angezeigt wird, müssen Sie den in Schritt 1 betätigten Taster so oft drücken, bis das wohl der Fall ist.



• AUX Send-Reglersymbole

Hiermit können Sie die AUX-Hinwegpegel der angezeigten Eingangskanäle einstellen. Der aktuelle Wert wird in dem numerischen Feld unter dem Regler angezeigt.

• PRE/POST

Mit diesen Buttons wählen Sie die Stelle, an der das Signal für den betreffenden AUX-Weg abgegriffen wird. "PRE" bedeutet, dass das Kanalsignal vor den Fader abgegriffen wird. "POST" bedeutet, dass sich der Effektanteil auch nach dem Kanalpegel richtet.

• MODE

Die AUX-Wege können auf zwei Arten angesprochen werden: Im "Fixed"- (die AUX-Hinwegsignale werden mit festem Pegel ausgegeben) oder "Variable"-Modus (der Effektanteil ist einstellbar).

• GLOBAL

Mit den Buttons GLOBAL PRE und POST können Sie für alle Eingangskanäle als AUX-Hinwegsignalpunkt "Pre" oder "Post" wählen. Mit den Buttons PRE POINT PRE ON und POST ON können Sie für "Pre-Fader" geschaltete Kanäle angeben, ob ihr Signal vor dem [ON]-Taster ("Pre-On") oder dahinter ("Post-On") abgezweigt werden soll.

Achtung: Im "Fixed"-Modus werden statt Reglersymbolen nur ON/OFF-Buttons angezeigt. Die PRE/POST-, GLOBAL PRE/POST- und PRE POINT PRE ON/POST ON-Buttons sind hier ebenso wenig belegt. Mit den ON/OFF-Buttons kann man die Signalausgabe des betreffenden Eingangskanals an den gewählten AUX-Weg ein- oder ausschalten.

3. Führen Sie den Cursor zum FIXED- oder VARI-ABLE-Button im MODE-Feld des aktuell gewählten AUX-Weges und wählen Sie den benötigten Modus.

Fixed-Modus

In diesem Modus werden die Kanalsignale mit Nennpegel (0,0 dB) zum betreffenden AUX-Weg übertragen. Statt Reglersymbolen und PRE/POST-Buttons werden nur ON/OFF-Buttons angezeigt.



• Variable-Modus

In diesem Modus ist der AUX-Hinwegpegel für jeden Eingangskanal einstellbar. Der Signalpunkt kann wahlweise vor (Pre-Fader) oder hinter dem Fader (Post-Fader) liegen. Auf dieser Seite werden folglich Reglersymbole und PRE/POST-Buttons angezeigt.



Tipp: Der "Variable"- und "Fixed"-Modus kann für jeden AUX-Weg separat eingestellt werden.

Achtung:

- Bei Anwahl des "Fixed"-Modus werden die ON/OFF-Buttons anfangs auf "OFF" gestellt.
- Wenn Sie danach in den "Variable"-Modus wechseln, wird als Signalpunkt PRE/POST= "POST" gewählt und der Hinwegpegel der Kanäle wird auf -∞ gestellt.
- 4. Wenn Sie in Schritt 3 den "Fixed"-Modus gewählt haben, müssen Sie nun die ON/OFF-Buttons aller benötigten Eingangskanäle auf "ON" stellen.

AU	X1	$\nabla \nabla$	Initi	al Da	ta	BISTI	1 STI2	2 STI 3	STI4
CH1	-CH1	<u> </u>	EDIT		6.1 4	88 6	$\overline{\mathcal{O}}$	$\overline{\mathcal{Q}}$	$\boldsymbol{\omega}$
CAUX1	SEND.				1	10DE	FIXED	VARI	ABLE
1	2	з	4	5	6	7	8	(GLO	BAL
ON	ON	0FF	0FF	0FF	ON	0FF	ON	PO	ST
	10		12	17	14	15	16		
	10		-12	15	14				
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF		
									IN
17	18	19	20	21	22	23	24	- 1''	2
OFF	0FF	OFF	0FF	0FF	OFF	0FF	OFF	OFF	OFF
25	26	27	20	20	20	24	20	-	a
25	20		20	29	50	51	52		-
OFF	OFF	OFF	0FF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SEND		PA	N 🔏	VIEW	1-16	Å VIE₩	17-ST	1

Achtung: Im "Fixed"-Modus sind die ON/OFF-Parameter gepaarter Eingangskanäle nicht miteinander verknüpft.

5. Wenn Sie in Schritt 3 den "Variable"-Modus wählen, müssen Sie mit den PRE/POST-Buttons den Signalpunkt und mit den Reglersymbolen den Hinwegpegel der Eingangskanäle zum gewählten AUX-Weg einstellen.



Auch im "Variable"-Modus kann man die Signalausgabe der Eingangskanäle an den gewählten AUX-Weg bei Bedarf unterbinden. Dafür müssen Sie den Cursor zum betreffenden Reglersymbol führen und [ENTER] drücken. (Das dadurch deaktivierte Reglersymbol wird dann grau dargestellt.)

Tipp:

- Im "Variable"-Modus sind der Hinwegpegel, die An/Ausund PRE/POST-Einstellung gepaarter Eingangskanäle miteinander verknüpft.
- Mit den Buttons GLOBAL PRE und POST können Sie für alle Eingangskanäle (auch jene, die momentan nicht angezeigt werden) als AUX-Hinwegsignalpunkt "Pre" oder "Post" wählen.

Achtung:

- Sorgen Sie dafür, dass sich der AUX-Hinwegpegel der als Rückwege fungierenden Kanäle auf dem Mindestwert befindet.
- Laut Vorgabe ist AUX-Weg 1 z.B. mit dem internen Effektprozessor "1" verbunden. Dessen Ausgänge werden an den linken und rechten Kanal von ST IN 1 angelegt. Wenn Sie den Hinwegpegel von ST IN 1 zu AUX-Weg 1 erhöhen, wird das Effektsignal noch einmal an den Prozessor angelegt. Die dabei entstehende Signalschleife (Heulen) könnte Ihre Abhöre beschädigen.

Überwachen der AUX-Hinwegpegel mehrerer Kanäle

Die Hinwegpegel der Eingangskanäle zu allen AUX-Wegen (1–8) sowie die Pre/Post-Einstellungen können auf einen Blick angezeigt werden.

Das ist z.B. praktisch, wenn mehrere Kanäle an mehrere AUX-Wege 1–8 angelegt werden bzw. um zu überprüfen, weshalb der eine oder andere Kanal unerlaubter Weise verhallt usw. wird.

Drücken Sie einen FADER MODE [AUX 1]–[AUX 8]-Taster so oft, bis die nachstehend gezeigte Seite mit den benötigten Kanälen erscheint.

• "View1-16"-Seite

Hier können Sie die AUX-Hinwegpegel der Eingangskanäle 1–16 überwachen.

"View17-STI"-Seite

Hier können Sie die AUX-Hinwegpegel der Eingangskanäle 17–32 sowie der ST IN-Kanäle 1–4 einstellen.

Hier werden die Eingangskanäle und ihre Verbindungen mit den AUX-Wegen als übersichtliche Matrix angezeigt. Die Parameter dieser beiden Seiten (und das Einstellungsverfahren) sind miteinander identisch.



1 DISPLAY

Mit diesen Buttons können Sie die Anzeige des benötigten Parameters aufrufen.

- LEVEL.......Aktivieren Sie den LEVEL-Button, damit die Hinwegpegel der gewählten Kanalgruppe zu AUX 1–8 als Balkengrafiken angezeigt werden.
- PRE/POSTAktivieren Sie den PRE/POST-Button, damit die Signalpunkte der gewählten Kanalgruppe zu AUX 1–8 angezeigt werden.

(2) FIX/VARI

Diese Buttons informieren Sie über den Modus ("Fixed" oder "Variable") der AUX-Wege 1–8. Diese Einstellung kann hier nicht geändert werden. 3 LEVEL

Hier wird der Hinwegpegel für den AUX-Weg (in dB) angezeigt, bei dem sich der Cursor momentan befindet.

- **2.** Führen Sie den Cursor zum DISPLAY LEVELoder PRE/POST-Button und drücken Sie [ENTER], damit die Hinwegpegel oder Signalpunkte angezeigt werden.
- **3.** Wenn Sie in Schritt 2 den PRE/POST-Button aktivieren, können Sie den Cursor zum Schneidepunkt eines Kanals mit einem AUX-Weg führen und jenen Signalpunkt mit dem [ENTER]-Taster ändern.

		_							LNI	DH I'	т —						
										~	•						
		1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	VARI	PO	PO	PB	PR	PO	PO	PR	PO	PO	PO	PO	PO	PR	PO	PR	PO
2	VARI	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO							
з	Παρτί	Þń	Þń	Þn	Þn	Þñ	ÞA	Þń	Þń	Þn	ÞA	Þń	Þń	Þń	ÞA	Þń	P.O

Achtung: "Pre" oder "Post" kann man nur für AUX-Wege mit "Variable"-Pegel wählen. Sicherheitshalber wird für AUX-Wege mit "Fixed"-Pegel "FIX" angezeigt, damit Sie wissen, dass "Pre" und "Post" nicht zur Verfügung stehen.

4. Wenn Sie in Schritt 2 den LEVEL-Button aktivieren, können Sie den Cursor zum Schneidepunkt eines Kanals mit einem AUX-Weg führen und den Hinwegpegel ändern sowie die Signalausgabe ein-/ausschalten.

Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Hinwegpegel ein. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Signalausgabe an den betreffenden AUX-Weg ein-/auszuschalten.

Die in den Matrixfeldern angezeigten Symbole richten sich nach dem Modus der AUX-Wege und haben folgende Bedeutung:

• AUX-Wege im "Fixed"-Modus

Für aktive AUX-Verbindungen wird "FIX" angezeigt. Nicht aktive Verbindungen sind an einem Punkt (".") erkenntlich.



• AUX-Wege im "Variable"-Modus

Die Hinwegpegel der Kanäle zu diesen AUX-Wegen werden als Balkengrafiken angezeigt. Wird ein Kanalsignal mit Nennpegel (0,0 dB) zu einem AUX-Weg gejagt, so erscheint in dem betreffenden Matrixfeld ein "N". "Hohle" Balken verweisen auf Hinwegpegel, die nicht verwendet werden, weil die betreffende Verbindung gelöst wurde.



Stereoposition der AUX-Hinwegsignale

Wenn man zwei AUX-Wege (ungeradzahlig, geradzahlig) zu einem Stereopaar verkoppelt, kann man für die Eingangskanäle auch die Stereoposition des Hinwegpegelsignals im betreffenden AUX-Paar einstellen.

- **1.** Paaren Sie die gewünschten AUX-Wege. (Auf Seite 33 finden Sie genauere Hinweise zum Paaren und Trennen von Kanälen.)
- 2. Wählen Sie über die Taster FADER MODE [AUX 1]–[AUX 8] das benötigte AUX-Paar.
- **3.** Drücken Sie den in Schritt 2 betätigten Taster so oft, bis die "Aux | Pan"-Seite erscheint.



1 AUX Pan-Regler

Hier kann die Stereoposition des Kanalsignals im AUX-Paar eingestellt werden.

2 MODE

Mit dem MODE-Parameter bestimmen Sie, wie sich das Panorama von gepaarten Eingangskanälen verhält.

3 INPUT PAN LINK

Wenn dieser Button aktiv ist, übernehmen die AUX-Wege die Stereoposition der Eingangskanäle.

- **4.** Führen Sie den Cursor zum Pan-Reglersymbol des änderungsbedürftigen Eingangskanals und stellen Sie mit dem Parameterrad den Wert ein.
- Wenn nötig, können Sie den Cursor auch zum MODE-Parameterfeld führen und dort INDI-VIDUAL, GANG oder INV GANG wählen. Drücken Sie gleich im Anschluss den [ENTER]-Taster.

Wenn der INPUT PAN LINK ON/OFF-Button nicht aktiv ist, ist diese MODE-Einstellung nicht mit jener der "Pan"-Seite verknüpft. (Alles Weitere zu den Mode-Optionen finden Sie auf Seite 22.) **6.** Um dafür zu sorgen, dass die aktuellen Stereopositionen der Eingangskanäle auch von den Hinwegsignalen zu gepaarten AUX-Bussen übernommen werden, müssen Sie den Cursor zum INPUT PAN LINK ON/OFF-Button führen und [ENTER] drücken.

Die Einstellungen der "Pan"-Seite werden nun zur "AUX Pan"-Seite kopiert und die Pan-Reglersymbole jener beiden Seiten sind miteinander verknüpft.

Tipp:

- Wenn ein AUX-Paar den "Variable"-Modus verwendet, sind die Hinwegpegel, die An/Aus- und PRE/POST-Einstellung der Eingangskanäle zu diesen AUX-Wegen miteinander verknüpft.
- Auch bei gepaarten AUX-Wegen sind die ON/OFF-Parameter gepaarter Eingangskanäle nicht miteinander verknüpft, wenn das AUX-Paar den "Fixed"-Modus verwendet.

Kopieren der Fader-Werte zu den Hinwegpegelparametern

Für AUX-Wege mit "Variable"-Pegel können Sie die Fader-Einstellungen aller Eingangskanäle der aktuellen Mischebene zu den entsprechenden AUX-Hinwegpegelparametern kopieren.

Dieses Verfahren ist praktisch, wenn Sie die AUX-Wege für Abhörzwecke nutzen und den Musikern im Studio eine vergleichbare Abmischung anbieten möchten wie jene, die Sie in der Regie hören.

1. Halten Sie den Taster der zu kopierenden Mischebene (LAYER [1–16] oder [17–32]) gedrückt.

Achtung: Wenn Sie den LAYER-Taster jetzt bereits freigeben, kann Schritt 2 nicht ausgeführt werden.

 Wählen Sie über die Taster FADER MODE [AUX 1]–[AUX 8] den als Ziel benötigten AUX-Weg.

Nun erscheint eine Rückfrage, über die Sie die Kopie bestätigen müssen.

CONFIRMATION				
1-16 Level Copy to AUX 1 SEND?				
NO				

3. Führen Sie den Cursor zum YES-Button und drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Kopie auszuführen.

Führen Sie den Cursor zum NO-Button und drücken Sie den [ENTER]-Taster, wenn die Kopie nicht ausgeführt werden darf.

Tipp: Wenn ein Eingangskanal vertikal mit einem anderen Kanal gepaart ist, übernimmt auch die "bessere Hälfte" den betreffenden AUX-Hinwegpegel.

Routen der Ein- & Ausgänge

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man die Signale des 01V96i über die Eingänge empfängt und an die gewünschten Ausgänge und Slot-Kanäle anlegt.

Routen der Eingänge

Die über die Buchsen INPUT 1–16, ADAT IN, 2TR IN DIGI-TAL und die Eingänge der in dem Slot befindlichen Platine empfangenen Signale kann man folgendermaßen auf die Eingangskanäle routen.

Beispiel eines Routings:



Laut Vorgabe sind die Eingangskanäle mit folgenden Eingängen verbunden:

Eingangskanäle	Eingangsbuchsen und Slot-Kanäle
1–16	INPUT-Buchsen 1–16
17–24	ADAT IN-Kanäle 1–8
25–32	Slot-Kanäle 1–8
ST IN-Kanäle 1–4	Ausgang 1–2 der internen Effektpro- zessoren 1–4

Diese Zuordnungen können bei Bedarf geändert werden.

Routen der Eingänge

Zum Kontrollieren oder Ändern der Eingangsroutings verfahren Sie bitte folgendermaßen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | In Patch"- Seite erscheint.

CH1-CH1	O Initial Data	
(INPUT PATCH)		(CH1
		AD IN 1
1 2	INPUT	6 7 8
AD1 (AD2	(AD3) (AD4) (AD5	AD6 (AD7 (AD8)
9 10	11 12 13	14 15 16
AD9 (AD10)	(AD11_)(AD12_)(AD13	3 (AD14 (AD15 (AD16)
17 18	19 20 21	22 23 24
	(ADAT3) (ADAT4) (ADAT	(5) (ADAT6) (ADAT7) (ADAT8)
25 26	27 28 29	30 31 32
SL-01)(SL-02)	(SL-03)(SL-04)(SL-0	35)(SL-06)(SL-07)(SL-08)
	STEREO INPO	UT1
1L	2L 2R 3L	
	(FX2-1) (FX2-2) (FX3-	-1) (FX3-2) (FX4-1) (FX4-2)
IN PATCH	A INPUT INS A FE	FEECT &CASCADE IN∦ ►
		<u> </u>
1)		

Die Eingänge, ADAT IN-Kanäle, TO HOST USB-Kanäle und Slot-Kanäle, die bereits auf Eingangskanäle geroutet sind, erscheinen in den Parameterfeldern ((1)) unter den Kanalnummern. Die Anzeigen der Parameterfelder haben folgende Bedeutung:

Parameterwert	Beschreibung
-	Keine Zuordnung
AD1-AD16	INPUT-Buchsen 1–16
ADAT1-ADAT8	ADAT IN-Kanäle 1–8
SL-01-SL-16	Slot-Kanäle 1–16
FX1-1-FX1-2	Ausgang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "1"
FX2-1-FX2-2	Ausgang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "2"
FX3-1-FX3-2	Ausgang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "3"
FX4-1-FX4-2	Ausgang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "4"
2TD-L & 2TD-R	2TR DIGITAL IN (L/R)
USB1-USB16	Eingangskanäle 1–16 des TO HOST USB-Ports

 Führen Sie den Cursor zum Input Patch-Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.



Der Vollname des momentan gewählten Kanals erscheint oben rechts im Display ((1)). Unter dem Kanalnamen wird der Vollname des gewählten Eingangskanals angezeigt ((2)). (Alles Weitere zum Ändern des Kanalnamens finden Sie auf Seite 28.)

3. Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Tipp:

- Ein Eingang kann bei Bedarf auch auf mehrere Kanäle geroutet werden.
- Die Input Patch-Einstellungen dieser Parameter können in einem Input Patch-Speicher gesichert werden. Alles Weitere hierzu erfahren Sie "Die Speicherbereiche (Libraries)" auf Seite 74.

Ausgangszuordnung

Der Stereo-Bus, die Busse 1–8 und die AUX-Wege 1–8 können auf einen beliebigen Ausgang ADAT OUT-Kanal oder Slot-Kanal des 01V96i geroutet werden.

Beispiel eines Routings:



Laut Vorgabe sind die Ausgänge, ADAT OUT- und Slot-Kanäle folgendermaßen belegt:

Ausgangsbuchsen und Slot-Kanäle	Signalfluss
ADAT OUT-Kanäle 1–8	Bus 1–8
Slot-Kanäle 1–8	Bus 1–8
Slot-Kanäle 9–16	Bus 1–8
OMNI OUT-Buchsen 1–4	AUX 1–4
2TR OUT DIGITAL (L)	L-Kanal des Stereo-Busses
2TR OUT DIGITAL (R)	R-Kanal des Stereobusses

Tipp:

- Ein Signal kann auch an mehrere Ausgänge angelegt werden.
- Die Output Patch-Einstellungen können in einem Output Patch-Speicher gesichert werden. Alles Weitere hierzu erfahren Sie "Die Speicherbereiche (Libraries)" auf Seite 74.

Diese Zuordnungen können bei Bedarf geändert werden. Das Verfahren für die Zuordnung von Signalen zu den Ausgängen und Slots richtet sich nach dem Ausgabeziel.

Ändern der Zuordnung für einen ADAT OUT- bzw. Slot-Kanals bzw. für eine OMNI OUT-Buchse

Mit folgendem Verfahren können Sie einem ADAT OUT-Kanal, einer installierten optionalen Mini-YGDAI-Platine oder den OMNI OUT-Buchsen andere Signale zuordnen.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | Out Patch"- Seite erscheint.

Die Parameterfelder zeigen die aktuellen Zuordnungen an.



(1) SLOT 1–16

Über diese Parameterfelder können Sie den Slot-Kanälen 1–16 die gewünschten Signale zuordnen.

2 ADAT 1-8

Über diese Parameterfelder können Sie den ADAT OUT-Kanälen 1–8 die gewünschten Signale zuordnen.

③ OMNI 1-4

Über diese Parameterfelder können Sie den OMNI OUT-Buchsen 1–4 die gewünschten Signale zuordnen. Die Anzeigen der Parameterfelder haben folgende Bedeutung:

Parameterwert	Beschreibung
-	Keine Zuordnung
BUS1–BUS8	Bus 1–8
AUX1–AUX8	AUX 1–8
ST L/R	Stereo-Bus
INS CH1–INS CH32	Insert-Ausgang von Eingangs- kanal 1–32
INS BUS1-INS BUS8	Insert-Ausgang von Bus 1–8
INS AUX1–INS AUX8	Insert-Ausgang von AUX 1–8
INS ST-L/ST-R	Insert-Ausgang des Ste- reo-Busses
CAS BUS1–BUS8	Cascade-Ausgang von Bus 1–8
CAS AUX1–AUX8	Cascade-Ausgang von AUX-Weg 1–8
CAS ST-L/ST-R	Cascade-Ausgänge des Ste- reo-Busses
CASSOLOL/ CASSOLOR	Cascade-Ausgang des Solo-Busses

- 2. Führen Sie den Cursor zum Patch-Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.
- **3.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Tipp: Die Output Patch-Einstellungen können in einem Output Patch-Speicher gesichert werden. Alles Weitere hierzu erfahren Sie "Die Speicherbereiche (Libraries)" auf Seite 74.

Routen der USB-Ausgänge

Laut Vorgabe sind folgende Ausgangssignale auf die USB OUT-Kanäle geroutet.

Ausgänge	Signale			
USB OUT1-8	Signale der Busse 1–8			
USB OUT9–16	Signale der Busse 1–8			

Zum Überprüfen oder Ändern dieser Routings müssen Sie folgendermaßen verfahren.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die,,Patch | USB Out"- Seite erscheint.

CH9-CH9 OC	Dinitial Da	ta BISTIIS STIBSS	
(USB OUT PATCH)		BUS	1
1 BUS1 5	2 (BUS2 (DUC5	3 (BUS3) 7 (BUS3)	4 BUS4 8
(BUS5 9 (BUS1 13 (DUCE	10 10 (BUS2 14	11 (BUS3 15 (BUS3	12 (BUS4 16 (BUS2
\	\	\	<u> (6667676768686888</u>
.IN NAME ,	IN LIB	OUT PATCH	USB OUT 🔏 🕨

Die Parameterfelder unter den Nummern zeigen die aktuelle Zuordnung an. Die Bedeutung dieser Anzeigen wird im folgenden erläutert.

Parameterwert	Beschreibung
-	Keine Zuordnung
BUS1–BUS8	Signale der Busse 1–8
AUX1–AUX8	Signale der AUX-Wege 1–8
ST L/R	Signale des Stereo-Busses
INS CH1–INS CH32	Insert-Ausgänge der Ein- gangskanäle 1–32
INS BUS1–INS BUS8	Insert-Ausgänge der Busse 1–8
INS AUX1–INS AUX8	Insert-Ausgänge der AUX-Wege 1–8
INS ST-L/ST-R	Insert-Ausgänge des Ste- reo-Busses

- **2.** Führen Sie den Cursor zu einem Parameterfeld und ändern Sie die Zuordnung mit dem Parameterrad (oder [INC]/[DEC]).
- **3.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Belegen der 2TR OUT DIGITAL-Buchse

Mit folgendem Verfahren können Sie der 2TR OUT DIGI-TAL-Buchse die gewünschten Signale zuordnen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die, Patch | 2TR Out"- Seite erscheint.

CH4-CH4 OO Initial Data	
(2TR OUT DIGITAL PATCH)	(2TR OUT Dig L
2TR OUT DIGI L	R
ST L (ST	
<u>§ ∎IMOUTPUT INSMOIRECT OUTM 2</u>	2TR OUT 🧥 OUT NAME 🎊 🕨

Auch bereits auf der "Out Patch"-Seite vergebene Signale können auf die 2TR OUT DIGITAL-Buchse geroutet werden.

- 2. Führen Sie den Cursor zum Patch-Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.
- **3.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Definieren der Direktausgänge (Direct Out)

Die Eingangskanäle 1–32 können auch direkt an den gewünschten Ausgang oder Slot-Ausgangskanal angelegt werden. In anderen Fällen können Sie sich für die Busse 1–8 und/oder den Stereo-Bus entscheiden. Dieses Routing-Verfahren erlaubt die Aufnahme der Eingangskanalsignale auf separate Spuren Ihres DAW-Programms.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | Direct Out"- Seite erscheint.



Auf dieser Seite stehen folgende Parameter zur Verfügung:

(1) 1–32

Diese Felder zeigen die aktuellen Direct Out-Routings (Ausgangsbuchsen, ADAT OUT- und Slot-Kanäle) für die Eingangskanäle 1–32 an.

2 DIRECT OUT

Hier können Sie bestimmen, wo das Signal für die Direktausgabe abgegriffen wird. Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- **PRE EQ**......Unmittelbar vor dem EQ des Eingangskanals.
- **PRE FADER** Unmittelbar vor dem Fader des Eingangskanals.
- POST FADER Hinter dem Fader des Eingangskanals.
- Führen Sie den Cursor zum Patch-Parameter (1–32), dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.

Bestimmen Sie bei Bedarf mit dem DIRECT OUT-Parameter, wo das Signal für die Direktausgabe abgegriffen werden soll.

3. Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Achtung: Wenn Sie ein Ziel wählen, das bereits von einer Output Patch-Einstellung belegt wird und dann die Direktausgabe aktivieren, wird die Output Patch-Verbindung zeitweilig außer Kraft gesetzt. Um die Output Patch-Einstellung wiederherzustellen, müssen Sie ein anderes Direct Out-Ziel wählen oder die Direktausgabe deaktivieren.

- **4.** Um einen Kanal direkt auf einen Ausgang(skanal) zu routen, müssen Sie den DIS-PLAY ACCESS [PAN/ROUTING]-Taster so oft drücken, bis die "Direct Out"-Seite der gewünschten Kanäle erscheint.
 - "Rout1-16"-Seite Hier kann das Routing der Eingangskanäle 1–16 eingestellt werden.
 - "Rout17-STI"-Seite….. Hier kann das Routing der Eingangskanäle 17–32 und der ST IN-Kanäle 1–4 eingestellt werden.

Tipp: Alles Weitere zu diesen Seiten finden Sie auf Seite 22.

 Führen Sie den Cursor zum "D"-Button eines Eingangskanals, dessen Signal direkt ausgegeben werden soll und drücken Sie [ENTER].

Erst jetzt ist die Verbindung mit dem gewählten Ausgang aktiv. Folglich müsste das Signal dieses Kanals am gewählten Ausgang, ADAT OUT- oder Slot-Kanal anliegen.

Insert-Routing

Die Ein- und Ausgangskanäle (Stereo-Bus, Bus 1–8 und AUX 1-8) des 01V96i bieten Signalschleifen, die "Inserts" heißen. Diese werden über den Insert Out-Signalpunkt nach außen geführt und über Insert In wieder eingespeist. Als Signalpunkte stehen die Ein- bzw. Ausgangsbuchsen, die ADAT- und Slot-Kanäle sowie die Ein- und Ausgänge der internen Effektprozessoren zur Verfügung. Die Insert-Schleifen sind vor allem für die individuelle Bearbeitung des betreffenden Kanals/Busses mit einem internen oder externen Effektprozessor gedacht.

Definieren der Insert In-Signalpunkte

Als Signalpunkte für die Insert-Schleifen des 01V96i stehen die Ein- bzw. Ausgangsbuchsen, die ADAT- und Slot-Kanäle sowie die Ein- und Ausgänge der internen Effektprozessoren zur Verfügung. Das Verfahren für die Vergabe dieser beiden Anschlüsse ist für die Ein- und Ausgangskanäle identisch.



- **1.** Drücken Sie den [SEL]-Taster des Ein- oder Ausgangskanals, dessen Insert-Signalpunkte Sie definieren möchten.
- Drücken Sie den [Ø /INSERT/DELAY]-Taster so oft, bis die "Ø /INS/DLY | Insert"-Seite erscheint.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

1 POSITION

Mit diesem Parameter wählen Sie den Signalpunkt der Insert-Schleife oder des Kanal-Kompressors. Der momentan definierbare Signalpunkt ist an dem invertiert dargestellten COMP- oder INSERT-Button erkenntlich.

2 INSERT-Feld

• ON/OFF

Hiermit kann die Insert-Schleife aktiviert und ausgeschaltet werden.

• OUT

Hier definieren Sie den Ausgang, ADAT OUT- bzw. Slot-Kanal oder Eingang eines internen Effektprozessors als Ziel (Ausgang) für die Insert-Schleife.

• IN

Hier definieren Sie den Eingang, ADAT IN- bzw. Slot-Kanal oder Ausgang eines internen Effektprozessors als Quelle (Eingang) für die Insert-Schleife.

③ COMP-Feld

• ON/OFF

Hiermit kann der COMP-Prozessor des Kanals/Busses ein- oder ausgeschaltet werden.

• ORDER

Wenn sich der Insert- und COMP-Signalpunkt an derselben Stelle des betreffenden Kanals befinden, können Sie mit diesem Parameter ihre Reihenfolge festlegen. Wenn Sie "COMP \rightarrow INS" wählen, wird das Signal erst vom Kompressor bearbeitet und danach zum Insert Out-Ziel übertragen. Wenn Sie "INS \rightarrow COMP" wählen, wird das Signal erst zum Insert Out-Ziel übertragen und danach vom Kompressor bearbeitet.

3. Führen Sie den Cursor zum OUT-Parameterfeld und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die Ausgangsbuchse, den Slot-Kanal oder den Eingang eines internen Effektprozessors, zu der/dem das Insert Out-Signal übertragen werden soll.

Die Anzeigen der Parameterfelder haben folgende Bedeutung:

Parameterwert	Beschreibung
-	Keine Zuordnung
ADAT 1-ADAT 8	ADAT OUT-Kanäle 1–8
SL-01–SL-16	Slot-Kanäle 1–16
OMNI1-OMNI4	OMNI OUT-Buchsen 1–4
2TD-L/2TD-R	2TR OUT DIGITAL (L/R)
FX1-1/FX1-2	Eingang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "1"
FX2-1/FX2-2	Eingang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "2"
FX3-1/FX3-2	Eingang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "3"
FX4-1/FX4-2	Eingang 1 & 2 des internen Effekt- prozessors "4"
USB1–USB16	Ausgangskanäle 1–16 des TO HOST USB-Ports

4. Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Wenn Sie den Cursor vor Drücken des [ENTER]-Tasters zu einem anderen Parameterfeld führen, werden die bis dahin vorgenommenen Änderungen wieder gelöscht.

5. Führen Sie den Cursor zum IN-Parameterfeld und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die Eingangsbuchse, den ADAT IN- bzw. Slot-Kanal oder den Ausgang eines internen Effektprozessors, die/der als Insert In-Signalpunkt fungieren soll.

Die Bedeutung der einzelnen Abkürzungen entnehmen Sie bitte den Erklärungen über die Input Patch-Quellen (siehe Seite 43).

6. Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Tipp: Führen Sie den Cursor zu einem noch freien OUToder IN-Parameterfeld und drücken Sie [ENTER]. Nun erscheint das "Patch Select"-Fenster. Wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Cursortasten eine Quelle bzw. ein Ziel und drücken Sie [ENTER]. Führen Sie den Cursor danach zum YES-Button und drücken Sie den [ENTER]-Taster. Der gewählte Anschluss ist nun definiert.

7. Um die Insert-Schleife zu aktivieren oder auszuschalten, müssen Sie den Cursor zum ON/OFF-Button im INSERT-Feld führen und [ENTER] drücken.

Überwachen und Korrigieren der Insert-Verbindungen

Bei Bedarf können Sie eine Display-Seite aufrufen, auf der die Insert In-Quellen aller Eingangs- oder Ausgangskanäle auf einen Blick angezeigt werden. So können Sie leichter ermitteln, ob ein Eingang eventuell mehreren Kanälen zugeordnet ist.

 Um die Insert In-Quelle der Eingangskanäle zu kontrollieren, müssen Sie den [PATCH]-Taster so oft drücken, bis die "Patch | Input Ins"-Seite erscheint.

Die hier gezeigte Seite enthält die Insert In-Definitionen für die Eingangskanäle 1–32.



- Führen Sie den Cursor zum Patch-Parameterfeld, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.
- **3.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.
- Um die Insert In-Quelle der Ausgangskanäle zu kontrollieren, müssen Sie den [PATCH]-Taster so oft drücken, bis die "Patch | Output Ins"-Seite erscheint.



- 5. Führen Sie den Cursor zum Patch-Parameterfeld, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Zuordnung her.
- **6.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.

Monitor (Abhören)

In diesem Kapitel werden die Abhör- und Solofunktionen des 01V96i vorgestellt.

Monitor

Das 01V96i bietet einen stereo ausgeführten Signalweg für Abhörzwecke. Dieses Signal liegt an den MONITOR OUT-Buchsen L & R und am PHONES-Anschluss an.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Signalfluss des Monitorbusses.



• SOLO-Bus

Hierbei handelt es sich um einen separaten Signalbus, der die Signale solo geschalteter Eingangskanäle an die MONITOR OUT-Buchsen anlegt und die Busse 1–8 sowie den Stereo-Bus dabei umgeht.

OUTPUT SOLO

Hiermit werden solo geschaltete Ausgangskanäle (AUX-Wege 1–8, Busse 1–8) an die MONITOR OUT-Buchsen angelegt.

Achtung: Ein- und Ausgangskanäle können niemals simultan solo geschaltet werden. Die Solo-Funktion gibt nur jeweils die Signale der Gruppe des zuletzt gewählten Kanals aus.

MONITOR TRIM

Hiermit können Sie den Pegel der Monitor-Summe auf der digitalen Ebene ändern.

MONITOR OUT LEVEL

Mit dem MONITOR [MONITOR OUT]-Regler im Bedienfeld kann der Ausgangspegel der Monitor-Signale auf der analogen Ebene eingestellt werden.

• MONITOR/2TR IN

Das 01V96i erlaubt das Abhören der internen Signale oder jener der 2TR IN-Buchsen.

• PHONES

Das Monitor-Signal liegt jederzeit am PHONES-Anschluss an. Die Lautstärke im Kopfhörer kann separat eingestellt werden.

Einstellen der Solo-Funktion

Um die Monitor- und Solo-Funktionen aufzurufen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft drücken, bis die "DIO/Setup | Monitor"-Seite erscheint.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

(1) SOLO

Hiermit kann die Solo-Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Die Vorgabe lautet "Enabled" (aktiv).

2 MODE

Hiermit bestimmen Sie, wie sich die Solo-Funktion genau verhält. Hier gibt es zwei Optionen, die jedoch nur für Eingangskanäle gelten.

RECORDING

Im "Recording Solo"-Modus werden die Signale der solo geschalteten Eingangskanäle über den Solo-Bus an die MONITOR OUT-Buchsen ausgegeben. Die übrigen Busse (Stereo-Bus und die Busse 1–8) werden jedoch nicht beeinflusst.

• MIXDOWN

Im "Mixdown Solo"-Modus werden die Signale der solo geschalteten Eingangskanäle über den Stereo-Bus an die MONITOR OUT-Buchsen angelegt. Nicht solo geschaltete Eingangskanäle werden nur an den Stereo-Bus angelegt, wenn die Solo-Funktion aus ist.

Tipp:

- Der "Recording Solo"-Modus ist praktisch, wenn Sie während der Aufnahme auf ganz bestimmte Signale achten (und die übrigen nicht hören) möchten, ohne jedoch die Ausgabe an den Stereo-Bus und die Busse 1–8 zu beeinflussen.
- Wählen Sie hingegen den "Mixdown Solo"-Modus, wenn Sie während der Abmischung nur die solo geschalteten Eingangskanäle hören möchten (z.B. um sie in aller Ruhe entzerren zu können).

③ SEL MODE

Hiermit bestimmen Sie, wie viele Eingangskanäle solo geschaltet werden können und also, was bei Drücken eines [SOLO]-Tasters geschieht. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.

MIX SOLO

Im "Mix Solo"-Modus können beliebig viele Kanäle solo geschaltet werden.

LAST SOLO

Im "Last Solo"-Modus kann nur jeweils ein Kanal solo geschaltet werden, indem man seinen [SOLO]-Taster drückt. In dem Fall werden eventuell zuvor bereits solo geschaltete Kanäle wieder vom Solo-Bus abgekoppelt.

(4) LISTEN

Hier bestimmen Sie, wo das Signal eines solo geschalteten Eingangskanals abgegriffen wird: "Pre Fader" (vor dem Fader) oder "Post Pan" (hinter dem Pan-Regler). Wenn Sie "Pre Fader" wählen, können Sie auch den PAN-Button darunter aktivieren, um dafür zu sorgen, dass der betreffende Kanal selbst im Solo-Betrieb seine Stereoposition wahrt. Dieser Parameter ist nur im "Recording Solo"-Modus belegt.

5 SOLO TRIM

Mit diesem Parameter können Sie den Pegel des Solo-Busses bei Bedarf reduzieren oder anheben (Einstellbereich: –96 dB bis +12 dB).

(6) FADER/SOLO RELEASE

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, kann der Solo-Status auch aufgehoben werden, indem man einen Fader, der sich bei Anwahl des Solo-Status' in der " $-\infty$ "-Position befand, hochfährt. Wenn sich die Fader nicht in der " $-\infty$ " befanden, funktioniert dieses System nicht. Im "Mixdown Solo"-Modus und für die Ausgangskanäle steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Achtung: Wenn Sie FADER/SOLO RELEASE ankreuzen, wird die Solo-Einstellung zeitweilig aufgehoben.

(7) SOLO SAFE CHANNEL

Bei der Arbeit im "Mixdown Solo"-Modus können bestimmte Kanäle vom Solo-System ausgeklammert werden. Solche Kanäle werden dann nicht mehr stummgeschaltet, wenn Sie andere Eingangskanäle solo schalten (daher die Bezeichnung "Safe"). Eingangskanäle, deren SOLO SAFE CHANNEL-Button aktiviert wurde, werden immer an den Stereo-Bus ausgegeben. Der Solo-Status anderer Kanäle hat hierauf keinen Einfluss. Mit dem ALL CLEAR-Button kann die Safe-Einstellung aller dahingehend konfigurierten Kanäle in einem Durchgang gelöscht werden.

Tipp: Beispiel: Wenn Sie den Solo Safe-Status für die Rückwege der internen Effektprozessoren aktivieren, werden die solo geschalteten Kanäle auch weiterhin mit den zugeordneten Effekten bearbeitet, was sonst nicht der Fall ist.

(8) MONITOR TRIM

Mit diesem Parameter können Sie den Pegel des Monitor-Signals bei Bedarf reduzieren oder anheben (Einstellbereich: –96 dB bis +12 dB).

9 MONO

Hiermit kann das Monitor-Signal mono geschaltet werden.

Arbeiten mit der Monitor-Funktion

1. Schließen Sie Ihre Abhöre an die MONITOR OUT-Buchsen an.

Wenn Sie lieber mit einem Kopfhörer abhören möchten, müssen Sie diesen an die PHONES-Buchse anschließen.

2. Mit dem Wahlschalter im MONITOR-Feld wählen Sie die Signale, die über diese Buchsen ausgegeben werden sollen.



Um die internen Signale des 01V96i auszugeben, müssen Sie den Wahlschalter deaktivieren (er muss hervorstehen). Um die Signale der 2TR IN-Buchsen zu hören, müssen Sie den Taster drücken.

Stellen Sie mit dem MONITOR [MONITOR LEVEL]-Regler den gewünschten Wiedergabepegel ein.

Die Lautstärke im Kopfhörer muss mit dem [PHONES LEVEL]-Regler eingestellt werden.

Verwendung der Solo-Funktion

Bei Bedarf können Sie einzelne Eingangskanäle, AUX-Wege 1–8 oder Busse 1–8 separat abhören, indem Sie die [SOLO]-Taster des Bedienfeldes verwenden.

- Drücken Sie den [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Monitor"-Seite erscheint.
- **2.** Aktivieren Sie den SOLO-Parameter ("On"). Stellen Sie bei Bedarf auch die übrigen Parameter dieser Seite ein.
- **3.** Um einen Eingangskanal solo zu schalten, müssen Sie zuerst den LAYER-Taster der Ebene drücken, auf der er sich befindet. Betätigen Sie anschließend den [SOLO]-Taster des gewünschten Kanals.

Der [SOLO]-Taster des momentan solo geschalteten Kanals und die SOLO [SOLO]-Diode leuchten. Nun werden nur noch die Signale der solo geschalteten Eingangskanäle an die MONITOR OUT-Buchsen ausgegeben.

Tipp: Wenn Sie mit dem SEL MODE-Parameter "Mix Solo" gewählt haben ("DIO/Setup | Monitor"-Seite), können auch mehrere Eingangskanäle gleichzeitig solo geschaltet werden.

4. Um Ausgangskanäle solo zu schalten, müssen Sie den LAYER [MASTER]-Taster drücken und den [SOLO]-Taster des betreffenden Kanals aktivieren.

Ein- und Ausgangskanäle (AUX 1–8, Bus 1–8) können niemals gleichzeitig solo geschaltet werden. Wenn Sie also zuerst einen Eingangskanal solo schalten und das danach auch für einen Ausgangskanal tun, hören Sie zeitweilig nur den Ausgangskanal.

Wenn Sie zuerst einen Ausgangskanal solo schalten und das danach auch für einen Eingangskanal tun, greift die Solo-Funktion des Ausgangskanals wieder, sobald Sie den Solo-Status des Eingangskanals deaktivieren.

5. Den Solo-Status eines Kanals kann man auch aufheben, indem man seinen [SOLO]-Taster wieder ausschaltet.

Die dazugehörige Diode erlischt. Um den Solo-Status aller Kanäle in einem Durchgang

rückgängig zu machen, müssen Sie den SOLO [CLEAR]-Taster drücken.

Surround-Position

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man die Surround-Position der Eingangskanäle, d.h. ihre Platzierung im Surround-Schallbild, festlegt.

Apropos Surround-Pan

Die Surround Pan-Funktion schafft ein zweidimensionales Schallfeld, für das man ein Mehrkanal-Wiedergabesystem benötigt. Das erlaubt das Anordnen der Signale vor, hinter, links und rechts der Hörer. Für die Anordnung der Signale können Sie das Parameterrad und die Taster [INC]/[DEC] verwenden.

Wenn "Follow Pan" keines einzigen Kanals aktiv ist (siehe Seite 24), können die Signale unabhängig von der Surround Pan-Einstellung auf die entsprechenden Busse geroutet werden. Das ist z.B. praktisch, wenn die Surround-Signalquelle bzw. ein Surround-Effektrückweg an die Busse angelegt wird. Wenn Sie "Nominal Pan" (siehe Seite 109) auf der "Prefer1"-Seite markieren, verwenden hart links und hart rechts angeordnete Eingangskanäle den Nennpegel. Ist das Kästchen nicht markiert, so wird der Pegel solcher Kanäle um +3dB angehoben.

Die Surround Pan-Einstellungen können in den Szenenspeichern gesichert werden. Außer dem herkömmlichen Stereo-Modus bietet das 01V96i folgende drei Surround-Modi:

• 3-1

In diesem Modus stehen vier Kanäle zur Verfügung: Vorne links, vorne rechts, Mitte und hinten.



• 5.1

In diesem Modus stehen sechs Kanäle zur Verfügung: Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, Mitte und Subwoofer (Tieftöner).



• 6.1

In diesem Modus stehen sieben Kanäle zur Verfügung: die sechs Kanäle des 5.1-Modus' sowie ein hinterer Mittenkanal.



Bei Anwahl eines dieser Surround-Modi werden die Surround-Kanäle an die auf der "DIO/Setup | Surr Bus"-Seite gewählten Busse angelegt (siehe Seite 54).

Die nachstehende Tabelle enthält die ab Werk vorgegebenen Zuordnungen der Surround-Kanäle zu den Bussen für die einzelnen Modi. .

Surround-Modus	BUS1	BUS2	BUS3	BUS4	BUS5	BUS6	BUS7
3-1	L	R	С	S	_		
51	Vorne links	Vorne rechts	Mitte	Surround	—		_
5.1	L	R	Ls	Rs	С	LFE	_
5.1	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Mitte	Subwoofer	_
61	L	R	Ls	Rs	С	Bs	LFE
0.1	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Mitte	Hinten Mitte	Subwoofer

Tipp: Die Surround-Position kann entweder zusätzlich zur normalen Stereoposition oder gemeinsam mit dieser eingestellt werden.

Einstellungen des Surround-Modus'

Als erstes muss man entscheiden, ob man das 01V96i im 3-1, 5.1 oder 6.1 Surround-Modus verwenden möchte und eine entsprechende mehrkanalige Abhöre an das 01V96i anschließen.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAN/ROU-TING]-Taster so oft, bis die "Pan/Surr | Surr Mode"-Seite erscheint.



(1) SURROUND MODE

Hier können Sie anhand der angebotenen Buttons den benötigten Surround-Modus wählen. Der aktive Button verweist auf den gewählten Surround-Modus und wird invertiert dargestellt.

- STEREO...... Das 01V96i verwendet den Stereo-Modus (Vorgabe).
- 3-1..... Anwahl des 3-1 Surround-Modus'.
- 5.1 Anwahl des 5.1 Surround-Modus'.
- 6.1 Anwahl des 6.1 Surround-Modus'.

2 PAN/SURR LINK

Wenn dieser Button aktiv ist, sind die Pan-Einstellungen der Eingangskanäle mit dem Stereo Surround-Panorama verknüpft.

(3 SURR/BUS SETUP +)

Drücken Sie diesen Button, damit die "Surr/Bus | Setup"-Seite erscheint. Dort können Sie die Surround-Kanäle den gewünschten Bussen zuordnen.

2. Führen Sie den Cursor zum Button des benötigten Surround-Modus'.

Sobald sich der Cursor bei einem dieser Buttons befindet, erscheinen Lautsprechersymbole, die auf die typische Hörposition verweisen. Auch die Zuordnung der Busse zu den Surround-Kanälen wird angezeigt.



• 5.1 Surround



• 6.1 Surround



3. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nun erscheint eine Rückfrage, über die Sie die Anwahl des neuen Surround-Modus' bestätigen müssen.



4. Führen Sie den Cursor zum YES-Button und drücken Sie [ENTER].

Das 01V96i aktiviert nun den gewählten Surround-Modus.

5. Um die Pan-Funktion der Eingangskanäle mit der Stereoverteilung zu verknüpfen, müssen Sie den Cursor zum PAN/SURR LINK-Button führen und [ENTER] drücken.

Wenn der PAN/SURR LINK-Button aktiv ist, ändert sich beim Einstellen des Pan-Parameters eines Eingangskanals auch die Surround-Stereoposition – und umgekehrt.

6. Um die Zuordnung der Surround-Kanäle zu den Bussen zu ändern, müssen Sie den Cursor zum SURR/BUS SETUP-Button führen und [ENTER] drücken. Nun erscheint die "DIO/Setup | SurrBus"-Seite.

3			C	P						E	
	<u>0/s</u> H1-	<u>etup</u> Ch1	00	lnit	ial D	ata DI ST	B S B S	TII S		13	STI4
(<u>su</u>	IRRO	UND B	US SE	<u>rup:</u>)							
IIc				TSUR		BUS	SETUP	I			
		BUS1	BUS2	BUS3	BUS4	BUS5	BUS6	BUS7	BUS8		
	3-1		(CR.)	(_ <u>C</u> _)	(<u>s</u>)					IN	IΤ
5	5.1	(_L_)	()	(Ls)	(Rs)	(_C_)	(LFE)			ΠN	IT
Ī	5.1	("L")	(R.)	(Ls)	(Rs)	(_C_)	(Bs)	(LFE)		ΠN	IT
4	🛛 S	urrou	nd LR	to S	tereo						
	_		_					SUR	ROUND	MO	DE 🕴

1 BUS1-BUS8

Mit diesen Parametern bestimmen Sie, welche Surround-Kanäle den Bussen im 3-1-, 5.1- oder 6.1-Modus zugeordnet werden.

2 INIT

Mit diesen Buttons wählen Sie wieder die werksseitig vorgegebenen Zuordnungen.

③ Surround LR to Stereo

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden der linke und rechte Frontkanal des Surround-Signals über die Buchsen STEREO L/R ausgegeben.

7. Um eine Zuordnung zu ändern, müssen Sie den Cursor zum gewünschten Bus-Parameter führen, mit dem Parameterrad den benötigten Kanal wählen und [ENTER] drücken.

Während dieser Neuverteilung wird der gewählte Kanal dem gewünschten Bus zugeordnet. Der diesem Bus bis dahin zugeordnete Kanal wird auf den "alten" Bus des gewählten Kanals geroutet.

Tipp:

- Die "Surr Bus"-Seite kann man auch durch wiederholtes Drücken des DISPLAY ACCESS [SETUP]-Tasters aufrufen.
- Die verfügbaren Busse richten sich nach dem derzeit gewählten Surround-Modus. Beispiel: Im 3-1-Modus können nur die Busse 1–4 belegt werden. Im 5.1-Modus sind die Busse 1–6 verfügbar, während der 6.1-Modus die Busse 1–7 anspricht.
- 8. Je nach der benötigten Surround-Anwendung können Sie die Busse auf die Ausgänge, die ADAT OUT- oder Slot-Kanäle routen. Verbinden Sie ein Wiedergabegerät oder eine Mehrspurmaschine mit den Ausgängen.

■ Aufnahme von Surround-Bewegungen

Wenn Sie Surround-Panoramabewegungen mit Ihrer DAW aufzeichnen möchten, müssen Sie die betreffenden Busse auf den TO HOST USB-Port routen, damit ihre Signale bei der DAW ankommen.

In der Abbildung unten wird gezeigt, wie man die Kanalsignale im 5.1 Surround-Modus mit einer DAW aufnimmt.

01V96i



■ Surround-Überwachung

Um Surround-Material abhören zu können, müssen Sie die Busse auf die Analog-Ausgänge routen, an welche Sie die Abhöre angeschlossen haben.

Im nachstehenden Beispiel haben wir Bus 1/2 (linker und rechter Frontkanal) auf die STEREO OUT-Buchsen L/R geroutet. Die Busse 3–6 werden auf die OMNI OUT-Buchsen 1–4 geroutet. Hier arbeiten wir im 5.1-Modus.

01V96i



Tipp: Um den linken und rechten Frontkanal über die Buchsen STEREO L/R ausgeben zu können, müssen Sie das "Surround LR to Stereo"-Kästchen auf der "Surr Bus"-Seite ankreuzen.

Surround-Position

Die Surround Pan-Parameter der Eingangskanäle können komfortabel eingestellt werden.

- Wählen Sie auf dem 01V96i einen Surround-Modus (außer "Stereo") und drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Platzierung Sie ändern möchten.
- Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAN/ROU-TING]-Taster so oft, bis die "Pan/Surr | Ch Edit"-Seite erscheint.

Auf der "Ch Edit"-Seite werden die Einstellungen des gewählten Eingangskanals sowie die Surround-Position seines potentiellen Partners angezeigt.

Nachstehend sehen Sie z.B., wie sich die Anzeige im 6.1-Modus ausnimmt.



Hier stehen folgende Parameter zur Verfügung:

1 Surround-Grafik

Diese Grafik verdeutlicht die Surround-Position im zweidimensionalen Schallfeld. Die Hörposition befindet sich in der Mitte. Die Raute () verweist auf die aktuell gewählte Surround-Position. Die Surround-Position () kann man sofort zum gewünschten Lautsprecher verschieben, indem man sein Symbol wählt und [ENTER] drückt.

2 Streckenmuster

Diese Buttons vertreten sieben mögliche Strecken, mit denen man vorgibt, wie sich ein Signal bei Verwendung des Parameterrades oder der Taster [INC]/[DEC] bewegt.

(3) FAST

Hiermit kann die Geschwindigkeit einer Positionsänderung beim Einstellen mit dem Parameterrad erhöht werden.

(4) Parameter der Streckenmuster

Mit diesen Parametern verfeinern Sie die zurückgelegten Surround-Strecken.

• WIDTH ↔Hiermit bestimmen Sie die Links/ Rechts-"Breite" des gewählten Musters.

- DEPTH ‡Hiermit bestimmen Sie die Vorne/ Hinten-"Tiefe" des gewählten Musters.
- OFFSET ++Hiermit können Sie einen Versatz für die Links/Rechts-Breite einstellen.
- OFFSET
 Hiermit können Sie einen Versatz
 für die Vorne/Hinten-Tiefe einstellen.

5 LFE

Dieser Parameter dient zum Einstellen des LFE-Pegels ("Low Frequency Effect") für den Subwoofer. Dieser Kanal ist nur im 5.1- und 6.1-Modus belegt.

6 F/R

Im 6.1 Surround-Modus erscheinen auch ein "F"- und "R"-Parameter. Mit "F" bestimmen Sie, wie stark das Signal des vorderen Mittenkanals im linken und rechten Kanal vertreten ist; "R" macht das gleiche für den hinteren Surround-Kanal sowie den hinteren linken und rechten Kanal.

(6) **DIV**

Im 3-1- und 5.1-Modus erscheint dieser Parameter (statt F/R). Damit bestimmen Sie, wie stark das Signal des vorderen Mittenkanals im linken und rechten Kanal vertreten ist. Hier muss ein Prozentwert 0–100% eingestellt werden. Der Wert "100%" bedeutet, dass der Mittenkanal nur über die C-Box ausgegeben wird ("echter Mittenkanal"). Die Einstellung "0" bedeutet, dass der Mittenkanal nur über den L- und R-Kanal ausgegeben wird. Wählen Sie "50", so wird der Mittenkanal zu gleichen Teilen über den L-, R- und C-Kanal ausgegeben.

(7) LINK

Dieser Button ist nur im 6.1-Modus belegt. Wenn Sie ihn aktivieren, werden "F" und "R" auf denselben Wert gestellt und ändern sich von dann ab immer gemeinsam.

8 ST LINK

Bei Aktivieren dieses Buttons werden die Surround Pan-Parameter der beiden momentan angezeigten Eingangskanäle miteinander verknüpft (Stereo-Verkoppelung). Diese Verknüpfung ist auch dann möglich, wenn die beiden Kanäle gar nicht gepaart sind.

9 PATTERN

Wenn zwei Eingangskanäle über Stereo Link miteinander verknüpft sind, bestimmen Sie mit den sieben Mustern hier, wie sich die Surround-Bewegungen bei Verwendung des Parameterrades oder der Taster [INC]/[DEC] verhalten. **3.** Wählen Sie eines der sieben Streckenmuster, indem Sie den zugeordneten Button aktivieren.

Hier stehen folgende Muster zur Verfügung:

• +Das Signal bewegt sich zwischen dem linken und rechten Kanal.



• Das Signal bewegt sich zwischen der vorderen und hinteren Ebene.



 Lum. Das Signal bewegt sich zwischen vorne links und hinten rechts. Dieses Muster kann man mit den Parametern WIDTH, DEPTH, OFFSET (++) und OFFSET (++) noch nachjustieren.



 J.....Das Signal bewegt sich zwischen vorne rechts und hinten links. Dieses Muster kann man mit den Parametern WIDTH, DEPTH, OFFSET
 (1) und OFFSET (+) ebenfalls nachjustieren.



.....Das Signal bewegt sich in einem Bogen von links nach rechts. Den Radius und die Gestalt des Bogens kann man mit den Parametern WIDTH, DEPTH, OFFSET (‡) und OFFSET (+) noch nachjustieren.



 C.....Das Signal bewegt sich in einem Bogen von vorne nach hinten. Den Radius und die Gestalt des Bogens kann man mit den Parametern WIDTH, DEPTH, OFFSET (1) und OFFSET (+) noch nachjustieren.



 Das Signal bewegt sich in einem Kreis oder ovalförmig. Den Radius und die Gestalt des Kreises/ Ovals kann man mit den Parametern WIDTH, DEPTH, OFFSET (‡) und OFFSET (+) noch nachjustieren.



- Korrigieren Sie bei Bedarf die Strecke, indem Sie die Parameter WIDTH, DEPTH, OFFSET (\$) und OFFSET (++) wunschgemäß einstellen.
- **5.** Um die Surround-Position einzustellen, müssen Sie den Cursor zu einer beliebigen Stelle außerhalb eines Parameterfeldes führen und am Parameterrad drehen.

Das Signal des gewählten Kanals beschreibt nun die eingestellte Bewegung.

Tipp: Bei Bedarf können die Vorne/Hinten- und Links/ Rechts-Bewegungen, das Streckenmuster sowie weitere Surround-Parameter auch via MIDI eingestellt werden, indem man ihnen die gewünschten Steuerbefehle (CC) zuordnet (siehe Seite 104).

6. Um die Surround-Positionen zweier Kanäle miteinander zu verkoppeln, muss man den ST LINK-Button aktivieren.

Wählen Sie im PATTERN-Parameterfeld unter dem ST LINK-Button, wie sich die verkoppelten Surround-Parameter verhalten sollen.

Nachstehend wird gezeigt, wie sich die Bewegungen verkoppelter Kanäle nach Anwahl eines Streckenmusters und ST LINK-Wertes zueinander verhalten. **Eine durchgehende Linie verweist auf die Bewegung des gewählten Kanals. Die Strichlinie vertritt die Strecke des Partnerkanals**.



7. Um die Surround-Einstellungen mehrerer Kanäle auf einen Blick anzuzeigen, müssen Sie den [PAN/ROUTING]-Taster so oft drücken, bis die "Pan/Route | Surr1-16"-, "Surr17-32"- oder "Surr ST IN"-Seite erscheint.

Auf diesen Seiten können die Surround-Positionen von 16 Kanälen eingestellt werden.



(1) Surround-Grafiken

Diese Grafiken vertreten die Streckenmuster und aktuellen Surround-Positionen der Eingangskanäle.

② ++ -Parameterfeld

Über dieses Parameterfeld können Sie die Surround-Position des gewählten Kanals nach links oder rechts verschieben.

③ **1**-Parameterfeld

Über dieses Parameterfeld können Sie die Surround-Position des gewählten Kanals nach vorne oder hinten verschieben.

8. Führen Sie den Cursor zum Parameterfeld des benötigten Kanals und drehen Sie am Parameterrad.

Das Signal des gewählten Kanals bewegt sich nun entlang der eingestellten Strecke. Drücken Sie [ENTER], um die "CH Edit"-Seite des aktuell gewählten Kanals aufzurufen.

Arbeiten mit Gruppen & Verkoppeln von Parametern

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man die Fader- oder [ON]-Taster mehrerer Kanäle gruppiert und die EQ- oder COMP-Parameter zwecks gemeinsamer Bedienung miteinander verknüpft ("Link").

Gruppen und "Links"

Das 01V96i erlaubt das Zusammenfassen der Fader oder [ON]-Taster mehrerer Ein- (Eingangskanäle 1–32, ST IN-Kanäle 1–4) bzw. Ausgangskanäle (Busse 1–8, AUX-Wege 1–8, Stereo-Bus) und das Verkoppeln der EQ- oder COMP-Parameter.

Für die Ein- und Ausgangskanäle sind folgende Gruppenund Link-Funktionen belegt.

• Fader-Gruppe

Die Fader der Ein- und Ausgangskanäle können zu Fader-Gruppen zusammengefasst werden. Genauer gesagt, stehen acht Gruppen für die Eingangskanäle und acht weitere für die Ausgangskanäle zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass man den Pegel aller Gruppenmitglieder ändern kann, indem man nur einen Fader verschiebt bzw. eine Reglereinstellung ändert. Die relativen Pegelunterschiede bleiben erhalten.

Das 01V96i bietet eine "Fader Group Master"-Funktion, mit der man den Pegel aller Gruppenmitglieder unter Wahrung der Kanalbalance ändern kann.

Mute-Gruppen

Auch die [ON]-Taster der Ein- und Ausgangskanäle können gruppiert werden. Genauer gesagt, stehen acht Mute-Gruppen für die Eingangskanäle und vier weitere für die Ausgangskanäle zur Verfügung. Dieses Gruppensystem erlaubt das simultane Ein-/Ausschalten aller Gruppenmitglieder, indem man den [ON]-Taster nur eines Kanals drückt. Übrigens können Mute-Gruppen auch Kombinationen ein- und ausgeschalteter Kanäle enthalten: Wenn Sie einen [ON]-Taster drücken, werden die aktiven Kanäle aus- und die ausgeschalteten Kanäle eingeschaltet.

Mit der "Mute Group Master"-Funktion des 01V96i können alle Kanäle einer Mute-Gruppe gleichzeitig ausgeschaltet werden.

• EQ Link

Die EQ-Parameter von Ein- und Ausgangskanälen können miteinander verkoppelt werden. Für die Ein- und Ausgangskanäle stehen jeweils vier EQ Link-Gruppen zur Verfügung.

Alle Kanäle einer solchen Gruppe verwenden dieselben EQ-Einstellungen. Wenn Sie einen EQ-Parameter eines

Gruppenmitglieds ändern, gilt diese Einstellung auch für die übrigen Gruppenmitglieder.

COMP Link

Die COMP-Parameter von Ein- und Ausgangskanälen können miteinander verkoppelt werden. Für die Ein- und Ausgangskanäle stehen jeweils vier COMP Link-Gruppen zur Verfügung.

Alle Kanäle einer solchen Gruppe verwenden dieselben COMP-Einstellungen. Wenn Sie einen COMP-Parameter eines Gruppenmitglieds ändern, gilt diese Einstellung auch für die übrigen Gruppenmitglieder.

Tipp: COMP Link ist für die ST IN-Kanäle nicht belegt, weil sie keinen Kompressor besitzen.

Arbeiten mit den Faderund Mute-Gruppen

Zum Erstellen von Fader- oder Mute-Gruppen ([ON]-Taster) für Ein- und Ausgangskanäle verfahren Sie bitten folgendermaßen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP]-Taster so oft, bis die nachstehend gezeigte Seite mit den benötigten Kanälen und Gruppenfunktionen erscheint.

• "In Fader"-Seite

Hier können die Fader-Gruppen (A–H) der Eingangskanäle 1–32 und ST IN-Kanäle 1–4 definiert werden.

• "Out Fader"-Seite

Hier können Sie die Busse (1–8), AUX-Wege (1–8) und den Stereo-Bus einer Fader-Gruppe (Q–T) zuordnen.

"In Fader"-Seite

Pf		2/	GF	<u>10</u>	۲ <u>۲</u>)(Ŋ	In	iti	a	1	Da	ta		[8 8	illi C	S	$\frac{1}{2}$	ST		4
l	,Н	-	ս	11		<u> </u>	2	121	ш				5		481	9	Ś		Ś	0	<u>v</u> v	
: П	NPI	JT	F	ADI	ER	GF	:OL	IP.)								×	INPU	JT	FA	DER	MASTE	F
	1	2	3	4	5	6	7	8	- 9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	EN	ABLE	MASTER	ŝ
A																		•••		A.	ØdB	J
в																				в	(ØdB)
С																				C	(ØdB)
D																				D	(ØdB)
E																				Е	(ØdB)
F																				F	(ØdB)
G																		•••		G	(ØdB)
н																		•••		н	0dB]
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	EN	ABLE	MASTER	i.
A																		•••		A.	ØdB	J
в																		•••		в	(ØdB	J
С																				C l	0dB)
D																				D	(ØdB)
E																				Е	(ØdB)
F																				F	(ØdB)
G																		•••		G	(ØdB)
н																				н	(ØdB)
			11	NDI	IT		а,	0		2HT	г	13	L п	N I	FO	DE	ъ		IN	MUT	F 😹 🕨	1

• "In Mute"-Seite

Hier können die Mute-Gruppen (I–P) der Eingangskanäle 1–32 und ST IN-Kanäle 1–4 definiert werden.

• "Out Mute"-Seite

Hier können Sie die Busse (1–8), AUX-Wege (1–8) und den Stereo-Bus einer Mute-Gruppe (U–X) zuordnen.

"In Mute"-Seite

PA	IF	27	GF	RUF	2	v		Ir	iti	a	1	Da	ta		E	als	ΞЦI	S	Щ2	SŢ	ĮЗ	STIA
Ĉ	Ĥİ	-	Ċŀ	11	<u>1</u> (<u>, i</u>	J	E	m	-			5	Г	48		\odot		\odot		ý	\odot
11 I.	IΡL	JT	Μ	UTI	ΕG	iRC)UP	·)							1	X	INP	JT	MUT	ΓE	MA	STER
	1	2	з	4	5	6	7	-8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENF	BLE	Щ	ASTER
11																		•••		I	ļ	MUTE
J																		•••		J	ļ	MUTE
к																		•••		к	_ (MUTE
L																				L	(MUTE
м																				м	[MUTE
Ν																				Ν	[MUTE
0																				0	- (MUTE
P																				P	[MUTE
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	ENF	ABLE	ĿМ	ASTER
1																		•••		I	ļ	MUTE
J																				J.	[MUTE
ĸ																		•••		к	[MUTE
L																				L	[MUTE
м																				м	[MUTE
Ν																				Ν	[MUTE
0																				0	ĺ	MUTE
P																				P	ĺ	MUTE
			11	NPU	JT		8	C	UTF	νU.	Г	Å	1	N	FA	DE	R 🛔	L	IN	MUT	E	

 Wählen Sie mit den Cursortastern (▲) und (♥) die benötigte Gruppe.

ſ	IN	ΡU	JΤ	Ff	ADE	ER	GR	:0L	IP:)								X	INP	JТ	FADER	MASTER
		1	2	з	4	5	6	7	8	- 9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENABLE	MASTER
	A																			8	(ØdB)
	в																			в	(0dB)
	С																			C	(0dB)
	D																			D	(0dB)
	Е																			Е	(0dB)
	F																			F	(0dB)

3. Drücken Sie den [SEL]-Taster aller Kanäle, die Sie dieser Gruppe zuordnen möchten.

Zugeordnete Kanäle sind an dem " • "-Symbol erkenntlich.

Example: Input Channels 1–4, 7, 8, and 15, 16 have been added to Fader group C.



Tipp:

- Wenn Sie einen Kanal, der Teil eines Paares ist, einer Gruppe zuordnen, wird auch sein Partner dieser Gruppe zugeordnet.
- Bei Bedarf können Sie der gewählten Gruppe auch Eingangskanäle einer anderen Mischebene zuordnen, indem Sie den betreffenden LAYER-Taster drücken.

Drücken Sie den [SEL]-Taster weiterer Kanäle, die Sie ebenfalls dieser Gruppe zuordnen möchten.

Das Pult puffert nun die aktuellen Fader-Einstellungen der gruppierten Kanäle, um die relativen Pegelunterschiede jederzeit beibehalten zu können.

Auch der An/Aus-Status (d.h. die Einstellung der [ON]-Taster) alle zugeordneten Kanäle wird gepuffert. **5.** Um diese Gruppe verwenden zu können, müssen Sie den Cursor zum betreffenden ENABLE-Button führen und [ENTER] drücken.

Solange der ENABLE-Button nicht aktiv ist, verhalten sich die dieser Gruppe zugeordneten Kanäle wie unabhängige Kanäle.

6. Bewegen Sie den Fader oder Pegelregler eines Gruppenmitglieds, um alle Kanäle dieser Gruppe lauter oder leiser zu stellen.

Achtung:

- Wenn sich dabei herausstellt, dass ein Kanal trotz relativer Balance nun zu leise oder zu laut ist, müssen Sie den ENABLE-Button der betreffenden Gruppe zuerst deaktivieren und den Pegel jenes Kanals anschließend wunschgemäß korrigieren.
- Wenn eine andere Display-Seite angezeigt wird, können Sie den Pegel eines Gruppenmitglieds separat ändern, indem Sie den [SEL]-Taster jenes Kanals gedrückt halten, während Sie seinen Fader verschieben.

7. Mute-Gruppen werden über den [ON]-Taster eines zugeordneten Kanals bedient.

Der Status alle Gruppenmitglieder ändert sich dann ebenfalls (von aus zu an bzw. von an zu aus – auch überkreuz).

Achtung:

- Das Ausklammerungsprinzip zwecks separater Umschaltung eines Gruppenmitglieds ist für Mute-Gruppen nicht belegt.
- Um den Status eines Gruppenmitglieds separat zu ändern, müssen Sie zuerst den ENABLE-Button der betreffenden Gruppe deaktivieren und den Kanal dann ein- oder ausschalten.

Fader-Gruppensumme (Master)

Das 01V96i bietet eine Fader Group Master-Funktion, mit der man den Pegel aller Gruppenmitglieder unter Wahrung der Kanalbalance ändern kann. Das entspricht der Arbeit mit VCA-Gruppen eines Analog-Mischpults. Solange diese Funktion aktiv ist, hat die Bedienung der Kanal-Fader keinen Einfluss auf die Kanalpegel innerhalb der zugeordneten Fader-Gruppe.

1. Führen Sie Schritt 5 unter "Arbeiten mit den Fader- und Mute-Gruppen" auf Seite 59 aus, führen Sie den Cursor zum INPUT FADER MASTER- oder OUTPUT FADER MASTER-Kästchen und drücken Sie [ENTER], um die "Fader Group Master"-Funktion zu aktivieren.

PA	IF	٧	GF	RUF	<u>''</u>	V	٦	In	iti	a	1	Da	ta		6	a S	Щ	S	Щ2	sт	US STI4
CH	28	}-	Cł	128	<u> </u>	<u>^`</u>	<u> </u>	E	Π				51		48I	1	S		<u>u</u>	6	y (y
110	ŧΡU	JT	F	ADE	ER	GF	ΟU	P)								Χ	INP	JT	FAD)ER	MASTE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENF	BLE	MASTER
A	۲	۲																		A	0dB
в																				в	ØdB
С			۲	۲			۲	۲							۲	۲				С	ØdB
D					۲	۲														D	(ØdB
Е																				Е	(ØdB
F																				F	(ØdB
G																				G	(ØdB
н																				н	ØdB
	17	18	19	20	21	22	23	24	- 25	26	27	28	- 29	30	31	32	3	4	ENP	BLE	MASTER
A	۲	۲	۲	۲							۲	۲								A	ØdB
в																				в	(ØdB
С																				С	(ØdB
D																				D	ØdB
Е																				Е	(ØdB
F																				F	ØdB
G																				G	(ØdB
н																				н	(ØdB
			11	NPI	IT		8	0	ILITE	ш	т	Å	L 11	ч I	FA	nF	вł		IN	MUT	F & ₽

2. Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, können Sie in der Master-Spalte den Gruppenpegel (aller zugeordneten Kanäle) einstellen.

Nach Anwahl der Master-Spalte können Sie die Fader-Gruppen der Eingangskanäle mit dem [ENTER]-Taster aktivieren und ausschalten.

Diese Einstellungen können auch auf der "In Master"-Seite oder "Out Master"-Seite vorgenommen werden (siehe unten).

3. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [GROUP]-Taster so oft, bis die "Group | In Master"- oder "Group | Out Master"-Seite erscheint.



4. Führen Sie den Cursor zum änderungsbedürftigen Parameter und ändern Sie seinen Wert mit dem Parameterrad, den [INC]/[DEC]-Tastern oder [ENTER].

• INPUT/OUTPUT FADER MASTER

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, kann der Summenpegel der Eingangs-Fader-Gruppen eingestellt werden. Dabei ergibt sich der Pegel der zugeordneten Eingangskanäle dann aus der Summe ihres Fader- und des Group Master-Wertes.

• ALL NOMINAL

Mit diesem Button können die Summenpegel aller Fader-Gruppen wieder auf den Nennwert gestellt werden.

• ON/OFF

Hiermit kann die betreffende Input Fader-Gruppe einund ausgeschaltet werden. Diese Funktion entspricht der VCA-Stummschaltung auf einem analogen Mischpult.

• Fader

Hiermit kann der Summenpegel der Fader-Gruppe eingestellt werden. Wenn der Pegel "0.0dB" beträgt, wird das Fader-Symbol invertiert dargestellt. Um einen Fader auf "0.0dB" zu stellen, brauchen Sie nur den [ENTER]-Taster zu drücken.

Die Parameter können auch über die Kanalzüge der Bedienoberfläche eingestellt werden, sofern man sie zuvor auf der "User Assignable Layer"-Mischebene der "Remote"-Gruppe definiert. Alles Weitere zur "User Assignable"-Mischebene finden Sie auf Seite 110.

• [SEL]-Taster

Hiermit können Sie den Cursor auf der "In Master"-Seite oder "Out Master"-Seite zum gewünschten Gruppen-Fader führen.

• [SOLO]-Taster

Hiermit können Sie die einzelnen Fader-Gruppen bei Bedarf solo schalten. Dabei werden dann jeweils alle Kanäle der betreffenden Gruppe solo bzw. stummgeschaltet.

• Kanal-Fader

Mit den Kanal-Fadern kann der Summenpegel der einzelnen Fader-Gruppen eingestellt werden.

Mute-Gruppensumme (Master)

Außer den Mute-Gruppen, mit denen die [ON]-Taster verkoppelt werden können bietet das 01V96i eine "Mute Group Master"-Funktion, die das Ein- und Ausschalten der gesamten Gruppe wie auf einem analogen Mischpult erlaubt. Solange diese Funktion aktiv ist, sind die [ON]-Taster der gruppierten Kanäle nicht miteinander verknüpft.

1. Führen Sie Schritt 5 unter "Arbeiten mit den Fader- und Mute-Gruppen" auf Seite 59 aus, führen Sie den Cursor zum INPUT MUTE MASTER- oder OUTPUT MUTE MASTER-Kästchen und drücken Sie [ENTER], um die "Mute Group Master"-Funktion zu aktivieren.

PA	IIF	2/	GF	lUP	1	1	J	lr	iti	a	1	Da	ta		0	<u>a </u> \$	۶Ţ	S	Щ2	SJ	13	ः डार् राष
C	:H4	l-1	CH	4	<u>ו</u> ע	<u>/\</u>	<u> </u>	El	Π				51		481	8	\odot		\odot	(<u>لا</u>	\odot
11 :	ΨPL	JT	Μ	UTE	: G	RO	UP	·)							1	X	INPU	JT	MU	ΤE	MF	STER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	EN	ABLI	E٢	ASTER
1.		•	•	٠		~	~	~						٠	•	۳				-		MOTE
1.0						•	•	•												J		MUTE
ĸ																		•••		к		MUTE
L			•••	•••		•••		•••	۲	۲	۲	۲		•••				•••		L		MUTE
м			•••	•••		•••				•••	•••							•••		м		MUTE
N																		•••		Ν		MUTE
0																				0		MUTE
Р																				P		MUTE
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	EN	ABLI	E٢	ASTER
																		•••		1		MUTE
J	۲	۲	•••	•••		•••		•••	۲	۲	•••			•••				•••		J		MUTE
к			•••	•••		•••				•••								•••		к		MUTE
L																				L		MUTE
м																		•••		м		MUTE
N																				Ν		MUTE
0																				0		MUTE
Р																				P		MUTE
			11	٩PU	IΤ	1	8	C	UTF	νU.	Г	Å	11	1	FA	DE	R 🎄	L	IN	MU	ΤE	

2. Wenn das "Mute Master"-Kästchen angekreuzt ist, kann man die Mute-Gruppen mit den MASTER MUTE-Buttons stumm- oder zuschalten.

Die [ON]-Taster von Kanälen, die über die "Mute Master"-Funktion ausgeschaltet werden, blinken. Wenn Sie diese Funktion oft benötigen, sollten Sie die MASTER MUTE-Buttons den USER DEFINED KEYS-Tastern zuordnen.

Arbeiten mit EQ- und Kompressorgruppen (Link)

Sehen wir uns nun an, wie man die EQ- und COMP-Parameter der Ein- und Ausgangskanäle miteinander verknüpft. Mit diesen "Link"-Funktionen sorgen Sie dafür, dass alle Kanäle der betreffenden Gruppe dieselben EQ- bzw. COMP-Einstellungen verwenden.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP]-Taster so oft, bis folgende Seite erscheint.

• "In EQ"-Seite

Hier können die EQ-Verknüpfungen (a–d) der Eingangskanäle 1–32 und ST IN-Kanäle 1–4 definiert werden.

	5	2	3	4	5	6	7	1N 8	PUT 9	10	11	12	13	14	15	16	г ⁵ 1	T IN 1	
a																			а
ь																			ь
c																			C
d																			d
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	
a																			a
ь																			ь
c																			с
d										•••									d

• "Out EQ"-Seite

Hier können Sie die EQ Link-Gruppen (e–h) für die Busse (1–8), AUX-Wege (1–8) und den Stereo-Bus definieren.



• "In COMP"-Seite

Hier können Sie die COMP Link-Gruppen (i–l) der Eingangskanäle 1–32 definieren.

PA I Ch	<u>R</u> /	/G -C	RL H1	<u>JP</u>	0	0)¦	ni ao	ti D	al	D	at I	a ST	48	B Sk	sı Ç	5	ST C) ²	STI:	3 S' (\tilde{D}^{14}
: I NF	201	Γ (:0	MP	L	INK																
		-						_	IN	PUT	-						-					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1								•••			•••									Ļ.	
	1	•••	•••						•••		•••										J	
	ĸ								•••			•••									ĸ	
	1		•••						•••		•••										1	
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
	i								•••												i –	
	j		•••						•••		•••										j –	
	ĸ								•••		••••										k –	
	1																				1	
				_			_		_		_											
░◀░	۱.	11	4 (CO	MP	- Â)U1	· (:OMF	۰.											

• "Out COMP"- Seite

Hier können Sie die COMP Link-Gruppen (m–p) für die Busse (1–8), AUX-Wege (1–8) und den Stereo-Bus definieren.

PA AU	 X	<u>R/</u> 1-	<u>GR</u> AU	UF X1	¦C)()¦	lni aon	ti: ī	a1 	Do No	ita I E	T	6 48		\overline{O}	1 S	\mathcal{O} ($\hat{\mathcal{D}}^{113}$	
:01	JT	PU	T (100	1P		ιK:)												
		1	2	3	- AL 4	JX - 5	6	7	8	-	2	3	-Bl 4	JS- 5	6	7	8	STER	E0	
	m																		m	
	n																		n	
	0																		0	
	P																		P	
				_		_														
•	١ä		IN	CC)MP	_ Å		DUT	C	OMF	<u> </u>									

2. Wählen Sie mit dem [▲]- oder [♥]-Taster die Link-Gruppe, der Sie Kanäle zuordnen möchten.



3. Drücken Sie den [SEL]-Taster aller Kanäle, die Sie der gewählten EQ oder COMP Link-Gruppe zuordnen möchten.

Beispiel: Die Eingangskanäle 1–4, 7, 8, 12 und 14 sind EQ Link "b" zugeordnet.

	7	2	3	4	5	6	7	1N 8	PUT 9	10	11	12	13	14	15	16	F ST IN 7 1 2	
а																		a
Ь	۲	۲	۲	۲			۲	۲				۲		۲				Ь
с																		с
d																		d
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	
a																		a

Tipp:

- Wenn Sie einen Kanal, der Teil eines Paares ist, einer Link-Gruppe zuordnen, wird auch sein Partner dieser Gruppe zugeordnet.
- Bei Bedarf können Sie der gewählten Gruppe auch Eingangskanäle einer anderen Mischebene zuordnen, indem Sie den betreffenden LAYER-Taster drücken.
- **4.** Drücken Sie den [SEL]-Taster weiterer Kanäle, die Sie ebenfalls dieser Link-Gruppe zuordnen möchten.

Die EQ- bzw. COMP-Einstellungen des ersten Kanals, den Sie einem Link zuordnen, werden von den danach zugeordneten Kanälen übernommen.

5. Ordnen Sie nun die übrigen Kanäle zu. Wenn Sie danach die EQ- bzw. COMP-Einstellungen eines Kanals ändern, gilt diese Änderung auch für die übrigen "gelinkten" Kanäle.

Die Änderungen der EQ- bzw. COMP-Einstellungen werden auch von den übrigen "gelinkten" Kanälen übernommen.

Interne Effekte

In diesem Kapitel werden die internen Effektprozessoren des 01V96i vorgestellt.

Über die internen Effekte

Das 01V96i bietet vier separate Multi-Effektprozessoren. Diese können alle gängigen Effekttypen erzeugen, darunter mehrere **Hall- und Delay-Varianten**, **Modulationseffekte** und **kombinierte** Effekte.

Achtung: Bei Verwendung des 01V96i mit hoher Sampling-Frequenz (88,2 kHz oder 96 kHz) stehen nur die Effektprozessoren 1 und 2 zur Verfügung.

Die Ein- und Ausgänge der Effektprozessoren sind frei belegbar. So können die Eingänge eines Effektprozessors z.B. über AUX-Wege angesprochen und dann an ST IN-Kanäle angelegt werden (Send/Return-Prinzip). Außerdem lassen sie sich jedoch in den Signalweg eines Eingangskanals, Busses, AUX-Weges und sogar des Stereo-Busses einschleifen.

Die Effektprozessoren 1–4 können Effekte mit 1 Eingang/2 Ausgängen und 2 Ein- & 2 Ausgängen erzeugen.

AUX1-8		FX1 SEND 1-2	1 1/1dW	EFFECT 1		
INSERT OUT	ECT	FX2 SEND 1-2	1 LINUM 2	EFFECT 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PATCH
	SELF	FX3 SEND 1-2	1 <i>LINA</i> WI 2	EFFECT 3	1 72-12 2	INPUT I
		FX4 SEND 1-2	 1 L/IdW	EFFECT 4	1021 00 1	

Das 01V96i enthält einen Speicherbereich mit 56 Preset-(darunter auch Platz für Zusatzeffekte) und 72 Anwender-Effektprogrammen.

Ansprechen der Effekte über die AUX-Wege

Die Effektprozessoren können über die AUX-Wege angesprochen werden, indem man die AUX-Ausgänge mit den Eingängen des gewünschten Prozessors verbindet. Dessen Ausgänge können dann an ST IN-Kanäle angelegt werden.

1. Laden Sie das benötigte Effektprogramm.

Alles Weitere zum Aufrufen von Effektprogrammen finden Sie auf Seite 76.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | Effect"-Seite erscheint.

Hier können Sie die Ein- und Ausgänge der Effektprozessoren 1–4 wunschgemäß routen.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

(1) IN

Über diese Parameterfelder wählt man die Signale, die an die Effektprozessoren angelegt werden sollen.

2 OUT

Über diese Parameterfelder wählt man die Zielpunkte für die Ausgänge der Effektprozessoren.

3 💽 -Button

Hiermit rufen Sie die "FX1 Edit–FX4 Edit"-Seite auf, wo die Parameter des betreffenden Effektprozessors eingestellt werden können.

- 3. Um das Eingangssignal eines Effektprozessors zu wählen, müssen Sie den Cursor zum betreffenden IN-Feld führen, mit dem Parameterrad die Quelle wählen und [ENTER] drücken.
 - –Keine Zuordnung
- AUX1-8.....AUX-Wege 1-8
- INS CH1-32Insert-Ausgang von Eingangskanal 1-32
- INS BUS1-8.....Insert-Ausgang von Bus 1-8
- INS AUX1-8.....Insert-Ausgang von AUX-Weg 1-8
- INS ST-L/RInsert-Ausgang des Stereo-Busses

Tipp:

- Eine Quelle kann auch an mehrere Effektprozessoren angelegt werden.
- Führen Sie den Cursor zu einem IN-Parameterfeld und drücken Sie [ENTER]. Nun erscheint das "Patch Select"-Fenster. Hier können Sie ganz unbürokratisch das benötigte Quellensignal wählen.
- 4. Um die Ausgänge eines Effektprozessors zu routen, müssen Sie den Cursor zum betreffenden OUT-Feld führen, mit dem Parameterrad das Ziel (siehe die nachstehenden Optionen) wählen und [ENTER] drücken.
 - –Keine Zuordnung
 - CH1-32.....Eingangskanäle 1–32
 - ST IN 1L-ST IN 4R.....ST IN-Kanäle 1L-4R
 - INS CH1-32.....Insert-Eingang eines Eingangskanals
 - INS BUS1-8.....Insert-Eingang von Bus 1-8
 - INS AUX1–8.....Insert-Eingang von AUX

1 - 8

• INS ST-L & INS ST-R.....Insert-Eingänge des Stereo-Busses

Wenn Sie die Effektprozessoren über die AUX-Wege ansprechen, sollten Sie ihre Ausgänge an Kanal 1–32 oder ST IN 1–4 (eher der Regelfall) anlegen. Die hier vergebenen Kanäle fungieren dann als Rückwege (Return). Im Falle eines Effekts mit 1 Ein-/2 Ausgängen bzw. 2 Einund 2 Ausgängen können die beiden Ausgänge an separate Kanäle angelegt werden (zwecks Stereo-Wiedergabe).

Tipp:

- Wenn Sie einen ST IN-Kanal als Ziel wählen, können der L- und R-Kanal separat belegt werden.
- Für die Verbindungen der OUT-Parameterfelder können Sie ebenfalls das "Patch Select"-Fenster wählen (siehe Schritt 3).
- Die Anzahl der Eingänge der Effektprozessoren richtet sich nach dem momentan gewählten Effektprogramm.

Achtung: Es ist nicht möglich, die Ausgänge mehrerer Effektprozessoren auf dieselben Kanäle zu routen. Wenn Sie also einen Zielkanal wählen, dessen Name bereits in einem anderen OUT-Feld steht, ändert sich die alte Zuordnung zu "–" (keine Zuordnung).

5. Stellen Sie den Pegel des an den gewählten Effektprozessor angelegten AUX-Weges ein.

Alles Weitere zur Bedienung der AUX-Wege finden Sie "Die AUX-Wege" auf Seite 36.

Achtung: Stellen Sie den AUX-Hinwegpegel der als Rückwege fungierenden Kanäle auf den Mindestwert. Sonst wird das Effektsignal nämlich noch einmal zum Effektprozessor übertragen. Die dabei entstehende Rückkopplung könnte Ihre Boxen beschädigen. **Tipp:** Mit den Fadern der "Master"-Ebene bestimmen Sie den Pegel der an die Prozessoreingänge angelegten AUX-Signale. Die Pegel werden übrigens auf der "Meter | Master"-Seite angezeigt.

6. Stellen Sie den Pegel, die Stereoposition und die Klangregelung der als Rückwege fungierenden Eingangskanäle wunschgemäßein.

Tipp: Für diese AUX-Verwendung der Effektprozessoren empfehlen wir, den MIX BALANCE-Parameter des betreffenden Effekts auf "100%" zu stellen (schließlich können Sie den Effektpegel ja mit den zugeordneten Eingangskanälen einstellen).

Einschleifen eines Effektprozessors in einen Kanal

Einen Effektprozessor kann man auch in den Signalweg eines Ein- oder Ausgangskanals (Bus 1–8, AUX-Weg 1–8 oder Stereo-Bus) einschleifen.

Achtung:

- Für die ST IN-Kanäle ist keine Insert-Schleife belegt.
- Prozessoren, die als Insert-Effekte genutzt werden, stehen für die übrigen Kanäle nicht mehr zur Verfügung und können auch nicht mehr über die AUX-Wege angesprochen werden.
- **1.** Wählen Sie einen Effektprozessor (1–4) und rufen Sie ein Effektprogramm auf.
- Drücken Sie den [SEL]-Taster des Ein- oder Ausgangskanals, in den der Prozessor eingeschleift werden soll.

Tipp: Bei mehrmaligem Drücken des STEREO [SEL]-Tasters wählen Sie abwechselnd den linken und rechten Stereo-Buskanal.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS
 [Ø /INSERT/DELAY]-Taster so oft, bis die " Ø /INS/DLY | Insert"-Seite erscheint.



- **4.** Wählen Sie mit dem INSERT-Button im POSI-TION-Feld den Insert-Signalpunkt.
- Führen Sie den Cursor zum OUT-Parameter im INSERT-Parameterfeld und wählen Sie dort die Eingänge des in Schritt 1 gewählten Effektprozessors.
- FX1-1 & FX1-2 Eingang 1 & 2 des internen Effektprozessors "1"
- FX2-1 & FX2-2 Eingang 1 & 2 des internen Effektprozessors "2"
- FX3-1 & FX3-2 Eingang 1 & 2 des internen Effektprozessors "3"
- FX4-1 & FX4-2 Eingang 1 & 2 des internen Effektprozessors "4"
- **6.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.
- 7. Führen Sie den Cursor zum IN-Parameterfeld des INSERT-Feldes und definieren Sie dort die Ausgänge des in Schritt 1 gewählten Effektprozessors. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- **8.** Führen Sie den Cursor zum ON/OFF-Button im INSERT-Feld und drücken Sie [ENTER], um diesen Button zu aktivieren.

Der Effektprozessor ist nun eingeschleift.

Tipp:

- Den Effektanteil kann man jetzt nur noch über den MIX BALANCE-Parameter des gewählten Effektprogramms einstellen. Für bestimmte Effekte sollte jedoch nur das "nasse" Signal verwendet werden.
- Führen Sie den Cursor zu einem noch freien IN- oder OUT-Parameterfeld und drücken Sie [ENTER]. Nun erscheint das "Patch Select"-Fenster, wo Sie die noch verfügbaren Signalwege wählen können.

Editieren der Effekte

Um das einem Effektprozessor 1–4 zugeordnete Programm zu editieren, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [EFFECT]-Taster so oft drücken, bis die dazugehörige "Edit"-Seite erscheint.

Die Effektprozessoren 1-4 erreichen Sie über folgende Seiten:

- Effektprozessor 1 .. "FX1 Edit"-Seite
- Effektprozessor 2 .. "FX2 Edit"-Seite
- Effektprozessor 3 .. "FX3 Edit"-Seite
- Effektprozessor 4.. "FX4 Edit"-Seite

Auf diesen "Edit"-Seiten finden sich folgende Parameter.



(1) EFFECT NAME

Hier erscheint der Name des Programms, das der gewählte Effektprozessor momentan verwendet.

(2) TYPE

Verweist auf den Typ des Programms, das der gewählte Effektprozessor momentan verwendet. Unter diesem Parameter werden die verfügbaren Ein- und Ausgänge angezeigt.

③ LIBRARY + -Button

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], um die "Library"-Seite des gewählten Effektprozessors aufzurufen.

4 PHTCH + -Button

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], um die "Patch | Effect"-Seite aufzurufen. Dort können Sie die gewünschten Quellen/Ziele an die Einund Ausgänge der Effektprozessoren 1–4 anlegen.

(5) MIX BALANCE

Mit diesem Reglersymbol können Sie die Balance zwischen dem Original- und Effektsignal einstellen. Wenn Sie "0%" wählen, ist der Effekt unhörbar. Wenn Sie "100%" wählen, ist nur noch der Effekt zu hören. Aktivieren Sie den BYPASS-Button, um den momentan gewählten Effektprozessor zu umgehen.

6 TEMPO

Hier können Sie das Tempo und Intervall der gewählten Effekte einstellen. Bestimmte Parameter sind nur für einige Effekttypen belegt. Wählen Sie mit dem Reglersymbol links den Tempowert im Bereich 25–300 BPM. Wenn Sie den **MIDI CLK-Button** aktivieren, wird der TEMPO-Wert der am MIDI IN-Port des 01V96i anliegenden MIDI Clock-Signale angezeigt. Sie können den Tempowert auch einstellen, indem Sie den Cursor zu diesem **TAP TEMPO-Button** führen und zweimal den [ENTER]-Taster drücken. Das 01V96i berechnet das Tempo anhand des Intervalls zwischen den beiden "Taps" mit dem [ENTER]-Taster.

Tipp: Wenn Sie den "Freeze"-Effekt gewählt haben, werden im TEMPO-Feld der Aufnahme- und Wiedergabe-Button, der Pufferzustand und eine Balkengrafik angezeigt.

7 Meter

Diese Meter zeigen den Pegel an den Ein- oder Ausgängen des aktuell gewählten Effektprozessors an. Aktivieren Sie den IN- oder OUT-Button, um die Ein- bzw. Ausgangspegel überwachen zu können.

Tipp: Die Ein- und Ausgangspegel der Effektprozessoren können auch auf den Seiten "Meter | Effect 1–4" überwacht werden.

Führen Sie den Cursor zum Parameter, dessen Einstellung Sie ändern möchten. Stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Wert ein. Die editierten Effekteinstellungen können in der Effektbibliothek gesichert werden (siehe Seite 76).

Achtung: Hier kann kein anderer Effekttyp gewählt werden. Das erreichen Sie nur, indem Sie einen Effektspeicher aufrufen, der den benötigten Typ verwendet.

Apropos Zusatzeffekte ("Add-On")

Das 01V96i enthält ab Werk bereits "Add-On"-Effekte, die auf der VCM-Technologie beruhen und das Verhalten analoger Schaltungen simulieren. Die "Add-On Effects" befinden sich dann in den Speichern 45 und folgende. Editierte Fassungen dieser Effekte können in einem Speicher ab Nummer 57 gesichert werden.



Apropos Plug-Ins

Wenn Sie eine Mini-YGDAI-Platine mit Effekten in den Slot einbauen, stehen deren Effektprozessoren zusätzlich zu den internen Prozessoren zur Verfügung.

Auf die Plug-In-Eingänge lassen sich Busse sowie die Insert Out-Signalpunkte der gewünschten Kanäle routen. Die Plug-In-Ausgänge können hingegen an Eingangskanäle oder Insert In-Signalpunkte angelegt werden.

Drücken Sie den [EFFECT]-Taster so oft, bis die "Effect | P-In Edit"-Seite erscheint.

Weitere Hinweise zum Editieren der belegten Parameter entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Plug-Ins.



Szenenspeicher

In diesem Kapitel werden die Szenenspeicher des 01V96i vorgestellt, in denen die Misch- und Effekteinstellungen gesichert werden können.

Apropos Szenenspeicher

In den Szenenspeichern können Schnappschüsse der Mischund Effekteinstellungen aller 01V96i-Kanäle gesichert werden.

Es stehen 99 Szenenspeicher zur Verfügung. Den jeweils benötigten Szenenspeicher kann man entweder über das Display oder über fest zugeordnete Bedienelemente aufrufen.

Tipp:

- Die Anwahl der Szenenspeicher kann über MIDI-Programmwechsel automatisiert werden (siehe Seite 103).
- Mit der Bulk Dump-Funktion können Sie die Einstellungen der Szenenspeicher extern archivieren (siehe Seite 107).

Daten, die in einer Szene gespeichert werden

Folgende Einstellungen werden in einer Szene gespeichert:

Szene	Parameter
	Alle Kanal-Fader (und Pegelregler)
	Hinwegpegel der Kanäle zu den AUX-Bussen 1–8
	Pegel der AUX-Wege 1–8 und Busse 1–8
	Status der [ON]-Taster aller Kanäle
	Phase aller Kanäle
	ATT-Einstellungen (Abschwä- chung) aller Kanäle
	Verzögerung aller Kanäle (mit Aus- nahme der ST IN-Kanäle)
Mischparameter	Kompressoreinstellungen aller Kanäle (mit Ausnahme der ST IN-Kanäle)
	Gate-Einstellungen aller Kanäle (mit Ausnahme der ST IN-Kanäle)
	EQ-Einstellungen aller Kanäle
	Pan-Einstellungen aller Kanäle
	Routing aller Kanäle
	Fader-Gruppen, Mute-Gruppen, Fader-Summengruppen, Mute-Summengruppen, EQ- und COMP-Verknüpfungen
	Paardefinitionen aller Kanäle
Effektparameter	Effektprogramme der Prozessoren 1–4 und die Parametereinstellun- gen
"Remote"-Ebene	Fader- und [ON]-Status (wenn als Remote TARGET "USER DEFINED" gewählt ist)

Szene	Parameter
Szeneneinstellungen	Name der Szene und Fade Time-Einstellung
Routing der Eingänge	Nummer des gewählten Input Patch-Speichers
Ausgangszuordnung	Nummer des gewählten Output Patch-Speichers

Achtung:

- Szenenspeicher enthalten die Adresse der verwendeten Inputund Output Patch-Speicher, aber nicht die (eventuell geänderten) Routing-Einstellungen selbst.
- Wenn Sie die Ein- und Ausgangsroutings nach einer Änderung nicht speichern, lauten die Routings bei der nächsten Anwahl der Szene eventuell ganz anders.

Über die Szenennummern

Die Szenenspeicher tragen die Nummern "U" bzw. 00–99. Ihre eigenen Einstellungen können in den Speichern 01–99 gesichert werden. Bei Laden eines Szenenspeichers wird seine Nummer am oberen Display-Rand angezeigt.

Szenenspeicher "00" enthält die Vorgaben aller Mischparameter und kann nur geladen werden. Um also alle Mischparameter des 01V96i zu initialisieren, müssen Sie Szenenspeicher "0" aufrufen.

Mit der "Initial Data Nominal"-Option auf der "Setup | Prefer1"-Seite (siehe Seite 109) können Sie angeben, ob die Fader der Eingangskanäle bei Aufrufen dieser Szene auf "0 dB" oder " $-\infty$ dB" gestellt werden.

Szenenspeicher "Ud" enthält die Mischeinstellungen, die unmittelbar vor Aufrufen oder Speichern einer Szene verwendet wurden. Wenn Sie das Laden oder Speichern einer Szene rückgängig machen (oder wiederherstellen) möchten, müssen Sie Szenenspeicher "U" aufrufen.

Wenn Sie die Einstellungen nach Laden eines Szenenspeichers ändern, tritt die Edit-Warnung auf den Plan ("EDIT" am oberen LCD-Rand). Diese weist Sie darauf hin, dass die aktuellen Einstellungen nicht mehr mit jenen der zuletzt geladenen Version übereinstimmen. Der Inhalt des Editierpuffers (der die aktuell verwendeten Einstellungen enthält) wird bei Ausschalten des 01V96i nicht gelöscht. Somit können Sie sofort nach dem erneuten Einschalten des 01V96i weiterarbeiten.



Szene "2" wurde gerade erst geladen. Die Einstellungen im Puffer entsprechen also noch der gespeicherten Version. Daher ist die Editieranzeige des 01V96i nicht sichtbar.

Display



Die Einstellungen haben sich seit Laden der Szene "2" geändert. Die Editierwarnung wird aktiviert, damit Sie wissen, dass die aktuellen 01V96i-Einstellungen nicht mehr mit jenen von Szene "2" übereinstimmen.

Speichern und Laden von Szenen

Szenen kann man entweder über die Taster des Bedienfeldes oder über die "Scene Memory"-Seite im Display aufrufen.

Achtung:

- Vor dem Speichern einer Szene sollten Sie nachdenken, ob der Editierpuffer wirklich nur Änderungen enthält, die Sie auch in einem späteren Leben noch einmal brauchen. Kontrollieren Sie vorsichtshalber noch einmal die Fader-Einstellungen.
- Wenn Sie nicht genau wissen, wie die Einstellungen des Editierpuffers lauten, sollten Sie die zuletzt geladene Szene erneut laden und alles noch einmal wissentlich so einstellen, wie Sie es haben möchten. Sicherheitshalber sollten Sie die neuen Einstellungen prinzipiell immer in einem noch freien Szenenspeicher ablegen.

Speichern/Laden einer Szene mit den SCENE MEMORY-Tastern

Szenen kann man über die SCENE MEMORY-Taster aufrufen und speichern.

- **1.** Stellen Sie alle Mischparameter des 01V96i wunschgemäß ein.
- 2. Wählen Sie mit SCENE MEMORY [▲] oder [▼] den benötigten Szenenspeicher.

Da Sie nun wahrscheinlich eine andere Speichernummer wählen, blinkt diese im SCENE MEMORY-Display. Die Szenenspeicher "U" ("Ud") und "0" ("00") können nur geladen werden. Man kann dort also keine Einstellungen sichern. Außerdem kann man keine Einstellungen in schreibgeschützten Szenenspeichern ablegen.

3. Drücken Sie den SCENE MEMORY [STORE]-Taster.

Nun erscheint das "Title Edit"-Fenster, in dem Sie der Szene einen Namen verpassen können.

Tipp: Wenn Sie diesen Zwischenruf des Pultes eher störend finden, müssen Sie den "Store Confirmation"-Parameter der "DIO/Setup | Prefer1"-Seite deaktivieren (siehe Seite 109). In dem Fall bekommen neu gespeicherte Szenen dann jeweils den Namen der zuletzt geladenen Szene.

4. Geben Sie den Namen ein, führen Sie den Cursor zum OK-Button und drücken Sie [ENTER].

Das "Title Edit"-Fenster verschwindet wieder und die Einstellungen werden im gewählten Szenenspeicher gesichert.

5. Um eine zuvor gespeicherte Szene zu laden, müssen Sie mit SCENE MEMORY [▲] und [♥] den Speicher wählen und anschließend den SCENE MEMORY [RECALL]-Taster drücken.

Tipp: Wenn Sie den "Recall Confirmation"-Parameter auf der "DIO/Setup | Prefer1"-Seite aktivieren(siehe Seite 109), erscheint vor Laden der Daten eine Rückfrage.

Speichern/Laden einer Szene über die "Scene Memory"-Seite

Auf der "Scene Memory"-Seite kann man Szenen speichern, laden, sichern, löschen und ihre Namen ändern.

- 1. Stellen Sie alle Mischparameter des 01V96i wunschgemäß ein.
- **2.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft, bis die "Scene | Scene"-Seite erscheint.



3. Wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Szenenspeicher, führen Sie den Cursor zu einem der folgenden Buttons und drücken Sie [ENTER].

1 TITLE EDIT

Aktivieren Sie diesen Button, damit das "Title Edit"-Fenster erscheint, in dem Sie der Szene einen Namen verpassen können.

2 RECALL

Mit diesem Button können die Einstellungen des gewählten Szenenspeichers geladen werden.

3 STORE

Mit diesem Button sichern Sie die aktuellen Einstellungen im gewählten Szenenspeicher. Laut Vorgabe erscheint vor Speichern der Szenendaten eine Rückfrage.

(4) CLEAR

Mit diesem Button können die Einstellungen des gewählten Szenenspeichers gelöscht werden.

5 PROTECT ON/OFF

Mit diesem Button kann der Speicherschutz des gewählten Szenenspeichers ein-/ausgeschaltet werden. Neben dem Namen geschützter Szenenspeicher erscheint ein Hängeschloss (🖨).

6 Speicherübersicht

Die Szenenspeicher 01–99 erscheinen in der Speicherübersicht. Die Namen der gespeicherten Szenen werden in der Titelspalte angezeigt. Speicher, die noch keine Daten enthalten, heißen "No Data!". Der momentan gewählte Speicher ist an dem gestrichelten Kasten und den Symbolen und erkenntlich.

7 PATCH LINK INPUT

Hier wird die Nummer des Input Patch-Speichers angezeigt, der mit der jeweiligen Szene verknüpft ist. Beim Speichern einer Szene wird der zuletzt aufgerufene oder gespeicherte Input Patch-Speicher automatisch mit der betreffenden Szene verknüpft. Wenn Sie diese Szene später wieder aufrufen, wird jener Speicher ebenfalls automatisch geladen. Bei Bedarf können Sie den Cursor zu den Parameterfeldern führen und eine andere Link-Adresse wählen.

(8) PATCH LINK OUTPUT

Hier wird die Nummer des Output Patch-Speichers angezeigt, der mit der jeweiligen Szene verknüpft ist. Beim Speichern einer Szene wird der zuletzt aufgerufene oder gespeicherte Output Patch-Speicher automatisch mit der betreffenden Szene verknüpft. Wenn Sie diese Szene später wieder aufrufen, wird jener Speicher ebenfalls automatisch geladen. Bei Bedarf können Sie den Cursor zu den Parameterfeldern führen und eine andere Link-Adresse wählen.

Automatische Aktualisierung der Szenenspeicher

Wenn das "Scene MEM Auto Update"-Kästchen auf der "Setup | Prefer1"-Seite (siehe Seite 109) angekreuzt ist, werden Einstellungsänderungen in einem Schattenspeicher gepuffert. Jede Szene verfügt über einen eigenen Schatten. Das nennt man die Auto Update-Funktion.

Solange die "Auto Update"-Funktion aktiv ist, werden Änderungen, die Sie nach Speichern einer Szene vornehmen, in dem Schattenspeicher gepuffert. Bei Laden einer Szene, werden abwechselnd die offiziellen und die Schatteneinstellungen aufgerufen.

Mithin kann man selbst nach Laden der offiziellen Szeneneinstellungen noch die editierte Fassung aufrufen und an dieser weiter arbeiten.

Wenn die "EDIT"-Meldung am oberen Display-Rand erscheint, ist die editierte Fassung des Schattenspeichers gewählt.



Wenn Sie die Einstellungen des Schattenspeichers aufgerufen haben, werden jene beim nächsten Speichervorgang als offizielle Version gesichert. (In dem Fall enthalten der offizielle und der Schattenspeicher dann dieselben Einstellungen.)

Fade Time: Szenenübergänge

Sie können selbst bestimmen, wie lange es beim Laden einer Szene dauern soll, bis die Fader (oder Pegelregler) der Einund Ausgangskanäle die neuen Positionen angefahren haben. Die "Fade Time"-Einstellung kann für jeden Kanal separat vorgenommen werden (00,0–30,0 Sekunden in 0,1s-Schritten). Der "Fade Time"-Wert kann entweder für jede Szene separat oder für alle Szenen eingestellt werden.

Überblendung für Eingangskanäle

Um den "Fade Time"-Wert der Eingangskanäle 1–32 und ST IN-Kanäle 1–4 einstellen zu können, müssen Sie den DIS-PLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft drücken, bis die "Scene | In Fade"-Seite erscheint. Führen Sie den Cursor zum Parameterfeld des benötigten Kanals und stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die gewünschte Geschwindigkeit ein.

1 SCEN CH1-C			(3 itial) Data ST	2 8 S	TI1 ST D C CH1		
				ALL I	NPUT CL	EAR		
	1 00.0	2 00.0	3 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.0
	9 00.0	10 00.0	11 00.0	12 00.0	13 00.0	14 00.0	15 00.0	16 00.0
[sec]	17 00.0	18 00.0	19 00.0	20 00.0	21 00.0	22 00.0	23 00.0	24 00.0
	25 00.0	26 00.0	27 00.0	28 00.0	29 00.0	30 00.0	31 00.0	32 00.0
ST IN [sec]	1 00.0	2 00.0	з 00.0	4 00.0				
	CENE	A 11	I FADE	👗 OU	T FADE	E 👗 RO	CL SAF	e 🎊 🕨 🕅

(1) Global Fade Time

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden bei Laden einer Szene die aktuellen "Fade Time"-Werte verwendet. (Die "Fade Time"-Werte der aufgerufenen Szene kommen dann also nicht zum Einsatz.) Diese Einstellung ist mit jener der "Out Fade"-Seite verknüpft.

2 ALL INPUT CLEAR

Mit diesem Button können Sie "Fade Time" für alle Kanäle der momentan angezeigten Seite wieder auf "00.0" stellen.

③ INPUT CH1-32/ST IN 1-4

Mit diesen Parametern kann der "Fade Time"-Wert der betreffenden Eingangskanäle im Bereich 00,0–30,0 Sekunden eingestellt werden. Kanalpaare verwenden immer dieselbe "Fade Time"-Einstellung.

Tipp:

- Der f
 ür einen Kanal gespeicherte "Fade Time"-Wert wird bei Aufrufen einer Szene nicht "gefahren", wenn Sie den Fader jenes Kanals zu dem Zeitpunkt gerade verschieben.
- Bei Bedarf können Sie den "Fade Time"-Wert des aktuell gewählten Eingangskanals zu allen anderen Eingangskanälen kopieren, indem Sie den [ENTER]-Taster zweimal schnell drücken ("Doppelklick"). Damit sparen Sie also eine Menge Zeit, wenn alle Kanäle sowieso denselben Wert verwenden sollen.

Überblendung für Ausgangskanäle

Um den "Fade Time"-Wert der Ausgangskanäle (Stereo-Bus, Busse 1–8, AUX-Wege 1–8) einstellen zu können, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft drücken, bis die "Scene | Out Fade"-Seite erscheint.

Das Einstellungsverfahren ist mit jenem der "In Fade"-Seite identisch.

L! [<u>UUTPUT</u> □ Globa	1 Fad	<u>IME</u> J e Time		ALL CLEAR				
<u> r</u>	BUS [sec]	1 00.0	2 00.0	з 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.
<u> </u> 	AUX [sec]	1 00.0	2 00.0	з 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.
	STEREO [sec]	00.0							-
	INPUT MASTER [sec]	А 00.0	в 00.0	с 00.0	р 00.0	Е 00.0	F 00.0	с 00.0	н 00.
	OUTPUT MASTER • [sec]	9 00.0	R 00.0	5 00.0	т 00.0				

① BUS1-8

Mit diesen Parametern kann der "Fade Time"-Wert der Busse 1–8 im Bereich 00,0–30,0 Sekunden eingestellt werden.

2 AUX1-8

Mit diesen Parametern kann der "Fade Time"-Wert der AUX-Wege 1–8 im Bereich 00,0–30,0 Sekunden eingestellt werden.

3 STEREO

Mit diesem Parameter kann der "Fade Time"-Wert des Stereo-Busses im Bereich 00,0–30,0 Sekunden eingestellt werden.

④ INPUT MASTER A-H

Mit diesen Parametern kann der "Fade Time"-Wert der Summengruppen (Master) für die Eingangskanäle A–H eingestellt werden.

(5) OUTPUT MASTER Q-T

Mit diesen Parametern kann der "Fade Time"-Wert der Summengruppen (Master) für die Ausgangskanäle Q–T eingestellt werden.

Tipp: Bei Bedarf können Sie den "Fade Time"-Wert des aktuell gewählten Ausgangskanals zu allen anderen Ausgangskanälen kopieren, indem Sie den [ENTER]-Taster zweimal schnell drücken ("Doppelklick").

71

Ausklammern bestimmter Parameter

Beim Laden einer Szene ändern sich normalerweise alle Mischparameter. Vielleicht möchten Sie aber, dass **die aktuellen Einstellungen bestimmter Parameter von bestimmten Kanälen** beibehalten werden. Dann brauchen Sie **Recall Safe**. "Recall Safe" kann entweder für jede Szene separat oder für alle Szenen gemeinsam eingestellt werden. Um die "Recall Safe"-Funktion einstellen zu können, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft drücken, bis die "Scene | Rcl Safe"-Seite erscheint.



1 Global Recall Safe

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die "Recall Safe"-Einstellungen der geladenen Szenenspeicher ignoriert. Stattdessen werden die aktuellen Einstellungen verwendet.

2 SAFE

Hiermit kann die "Recall Safe"-Funktion ein- und ausgeschaltet werden.

③ MODE

Mit den MODE-Buttons bestimmen Sie, welche Parameter sich bei Laden dieser Szene nicht ändern dürfen. Die MODE-Buttons entsprechen folgenden Parametern:

- ALL Alle Parameter
- FADER......Kanal-Fader (oder Pegelregler)
- ON.....An/Aus-Status der Kanäle
- PAN Pan-Parameter der Kanäle, Balance des Stereo-Busses
- EQEQ-Parameter der Kanäle
- COMP COMP-Parameter der Kanäle
- GATE.....Gate-Parameter der Kanäle
- AUX.....AUX-Hinwegpegel der Kanäle,
 Pre/Post
- AUX ONVerbindungsstatus mit den AUX-Wegen
- DELAY.....Verzögerung der Kanäle
- ROUTINGRouting der Kanäle

Tipp: Den ALL-Button kann man nicht gleichzeitig mit anderen Buttons aktivieren.

(4) RECALL SAFE CHANNEL-Feld

Hier können Sie einstellen, welche Kanäle vom Laden einer Szene nicht mehr oder nur noch teilweise betroffen sein sollen: Eingangskanäle 1–32, ST IN-Kanäle 1–4, Busse 1–8, AUX-Wege 1–8, Stereo-Bus, die internen Effektprozessoren, die USER DEFINED "Remote"-Ebenen und Plug-In-Effekte. "Recall Safe" bezieht sich nur jeweils auf Kanäle und Funktionen, deren Button Sie hier aktivieren.

Ändern der Szenenreihenfolge (Sort)

Mit dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Szenenspeicher ändern.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft, bis die "Scene | Sort"-Seite erscheint.

1)		2) I	
CH4-CH4	EXTRA MIX		12 ST13	STI4
SCENE MEMORY S	RT.) (EXEC		NATION	
11.C No Dc 10.C No Dc 9.C No Dc 8.C No Dc 6.C No Dc 5.EXTRA MIX 4.ENDING MI 3.2ND MIX 2.VOCAL OFF 1.INTRO MIX	ita!] ita!] ita!] ita!] ita!] ita!] X	6.E No I 5.EXTRA M 4.ENDING I 3.2ND MIX 2.VOCAL OI 1.INTRO M 0.Initial	Data! IX MIX FF IX Data	J
8418 SORT &	PASTE SBC #	BASTE DST		

- **2.** Führen Sie den Cursor zum SOURCE-Fenster links (1) und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den Szenenspeicher, den Sie woanders hin verschieben möchten.
- **3.** Führen Sie den Cursor zum DESTINA-TION-Fenster rechts (2) und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die Position, wo der links gewählte Szenenspeicher eingefügt werden soll.
- Drücken Sie [ENTER], um diese "Umordnung" zu bestätigen.

Die Nummern der Szenenspeicher ändern sich nun entsprechend.
Kopieren und Einfügen einer Szene (Global Paste)

Die Einstellungen eines Kanals oder Parameters innerhalb der aktuellen Szene können zu anderen Szenenspeichern kopiert werden. Das ist z.B. praktisch, wenn Sie bereits vorgenommene Parameter-Einstellungen der aktuellen Szene auf andere Szenen übertragen möchten.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft, bis die "Paste SRC"-Seite erscheint.



2. Wählen Sie mit den Cursor-Tastern, den [SEL]-Tastern oder dem Parameterrad die Kanalkategorie und drücken Sie [ENTER] oder [INC]/[DEC], um den zu kopierenden Quellkanal zu wählen.

Die Nummer des Quellkanals wird invertiert dargestellt. Auch Group Master, die internen Effektprozessoren oder eine "User Defined" Remote-Ebene können als Quelle gewählt werden.

- **3.** Wählen Sie mit den Cursor-Tastern oder dem Parameterrad den zu kopierenden Parameter und drücken Sie [ENTER].
- **4.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [SCENE]-Taster so oft, bis die "Paste DST"-Seite erscheint.



5. Wählen Sie mit dem Parameterrad oder [INC]/[DEC] die Zielszene(n).

Die zwischen FROM und (inklusive) TO aufgeführten Szenen entsprechen den Zielspeichern. Die Einstellungen können in bis zu 10 Szenen gleichzeitig eingefügt werden.

6. Wählen Sie mit den Cursor-Tastern den PASTE-Button und drücken Sie [ENTER], um die Einstellungen einzufügen.

Es können keine Einstellungen in schreibgeschützte Szenen eingefügt werden.

Um die Einstellungen vor dem Einfügen wiederherzustellen, müssen Sie den UNDO-Button wählen und [ENTER] drücken.

Wenn die Einstellungen der Szene nach dem Einfügen jedoch noch geändert werden (z.B. durch Speichern, Löschen oder Ordnen einer Szene, oder einem MIDI-Datenempfang per Bulk Dump), ist die UNDO-Funktion nicht belegt. Bedenken Sie, dass man einen Vorgang nach dem erneuten Einschalten des Pultes nicht mehr rückgängig machen kann.

73

Die Speicherbereiche (Libraries)

In diesem Kapitel werden die Speicherbereiche des 01V96i vorgestellt.

Über die Speicher

Das 01V96i bietet 7 verschiedene Speicherbereiche, in denen folgende Daten gesichert werden können: Kanaleinstellungen, Ein- und Ausgangszuordnungen, Effekte sowie noch weitere Datentypen. Zweck dieser Speicher ist es, dass man zuvor verwendete Einstellungen blitzschnell wieder aufrufen kann. Das 01V96i bietet folgende Speicherbereiche:

- Kanalspeicher (Channel)
- Eingangszuordnungen (Input Patch)
- Ausgangszuordnungen (Output Patch)
- Effektspeicher
- Gate-Speicher
- Kompressorspeicher (COMP)
- EQ-Speicher

Tipp:

- Bei Bedarf können Sie die Daten dieser Speicherbereiche mit Studio Manager (liegt bei) auf der Festplatte des Computers archivieren. Vergessen Sie nicht, alle wichtigen Daten regelmäßig zu archivieren.
- Library-Daten kann man per Bulk Dump mit einem MIDI-Sequenzer, MIDI-Datenspeichergerät usw. archivieren (siehe Seite 107).

Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher

In der Regel erfolgt der Zugriff auf die einzelnen Speicherbereiche immer nach dem gleichen Muster.

1. Rufen Sie mit den Tastern im Bedienfeld die Seite des benötigten Speicherbereichs auf.

Wie man diese Seite aufruft, richtet sich nach dem benötigten Speicherbereich. Weiter unten finden Sie etwas spezifischere Auskünfte.

Für dieses Beispiel wollen wir mit der "Input Patch"-Seite arbeiten.



In der Mitte dieser Seite befindet sich eine Übersicht der verfügbaren Speicher. Speicher, die noch keine Daten enthalten, heißen "No Data!".

Geschützte Speicher sind an einem " 🖬 "-Symbol erkenntlich. Solche Speicher kann man nicht überschreiben, löschen oder umbenennen.

Die Speicher "0" und "U" können nur geladen werden. Bei Aufrufen des Speichers "0" werden die betreffenden Parameter initialisiert. Wenn Sie den letzten Lade- oder Speichervorgang rückgängig machen (oder wiederherstellen) möchten, müssen Sie den "U"-Speicher aufrufen.

2. Wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Speicher.

Der momentan gewählte Speicher ist an dem gestrichelten Kasten erkenntlich.

3. Führen Sie den Cursor zu einem der folgenden Buttons und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

1 TITLE EDIT

Aktivieren Sie diesen Button, damit das "Title Edit"-Fenster erscheint, in dem Sie dem Speicher einen Namen geben können. Führen Sie den Cursor zum OK-Button und drücken Sie [ENTER], um den Namen zu übernehmen. Alles Weitere zum Eingeben von Namen finden Sie unter "Das Title Edit-Fenster" in der Bedienungsanleitung (Buch).

2 RECALL

Mit diesem Button können die Einstellungen des gewählten Speichers geladen werden. Wenn Sie den "Recall Confirmation"-Parameter auf der "DIO/Setup | Prefer1"-Seite aktivieren, erscheint vor Laden der Daten eine Rückfrage.

3 STORE

Mit diesem Button sichern Sie die aktuellen Einstellungen im gewählten Speicher. Vor dem Sichern können Sie den Daten über das "Title Edit"-Fenster einen Namen geben.

Wenn Sie nicht möchten, dass beim Speichern jeweils das "Title Edit"-Fenster erscheint, müssen Sie den "Store Confirmation"-Parameter der "DIO/Setup | Prefer1"-Seite deaktivieren. Unbenannte Einstellungen werden dann unter dem Namen "New Data" gespeichert.

(4) CLEAR

Mit diesem Button löschen Sie die Einstellungen des gewählten Speichers. Drücken Sie[ENTER]. Das 01V96i zeigt nun eine Rückfrage an. Um den Befehl auszuführen, müssen Sie den Cursor zum YES-Button in diesem Fenster führen und [ENTER]drücken.

Achtung: Bedenken Sie, dass man die Daten eines gelöschten Speichers nicht wiederherstellen kann. Kontrollieren Sie also doppelt, ob Sie auch wirklich den richtigen Speicher gewählt haben.

Arbeiten mit den Speicherbereichen

Channel Library (Kanalspeicher)

Die Kanalspeicher dienen zum Sichern und Laden der Einund Ausgangskanalparameter. Diese Bibliothek bietet 2 Preset- und 127 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Die Einstellungen eines Kanalspeichers werden beim Laden dem aktuell gewählten Kanal zugeordnet. Beispiel: Die Einstellungen eines Eingangskanals 1–32 können nicht für die ST IN-Kanäle 1–4, Busse 1–8, AUX-Wege 1–8 oder den Stereo-Bus geladen werden. Die Speicher "0" und "1" stellen in dieser Hinsicht jedoch eine Ausnahme dar.

Für den Zugriff auf die Kanalspeicher verfahren Sie bitte folgendermaßen.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [VIEW]-Taster so oft, bis die "View | Library"-Seite erscheint.



1) SEL CH

Hier erfahren Sie, welcher Kanal momentan gewählt ist.

2 CURRENT CONFIGURATION-Feld

Wenn Sie momentan einen Eingangskanal 1–32 oder ST IN-Kanal 1–4 gewählt haben, werden hier sein Surround-Modus und die AUX-Konfiguration angezeigt.

③ Meter

Diese Meter zeigen den Pegel des aktuell gewählten Kanals sowie seines potentiellen Partners an.

(4) STORED FROM

Hier erfahren Sie, von welchem Kanal die Einstellungen im gewählten Speicher ursprünglich stammen. Wenn dieser Speicher auf einem Eingangskanal 1–32 oder ST IN-Kanal 1–4 beruht, werden unter diesem Parameter dessen Surround-Modus und seine AUX-Konfiguration angezeigt.

Wählen Sie mit den LAYER-Tastern die benötigte Mischebene und drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals.

Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74.

Wenn der Speicher auf einem anderen Kanaltyp beruht, werden neben dem STORED FROM-Parameter ein Warnsymbol (♠) und "CONFLICT" angezeigt. Diese Warnung bedeutet, dass der aktuell gewählte Kanal die Daten jenes Speichers nicht auswerten kann.

Außerdem wird diese Warnung ausgelöst, wenn der Surround-Modus, die AUX-Paareinstellungen oder andere Parameter des gewählten Speichers unter den aktuellen Bedingungen nicht geladen werden können. Sie bedeutet aber nicht, dass man die Einstellungen nicht trotzdem laden kann – Hauptsache Quell- und Zielkanal sind vom gleichen Typ. (Bei Ungereimtheiten im Kanal-Umfeld übernimmt das 01V96i die Einstellungen des gewählten Speichers.)

Die Kanalbibliothek bietet folgende Werkseinstellungen.

Nr.	Name	Beschreibung
0	Reset (–∞ dB)	Hiermit werden alle Parameter des aktuell gewählten Kanals wieder auf die Werksvorgaben zurückgestellt. Der Fader fährt in die "∞ dB"-Posi- tion.
1	Reset (0 dB)	Hiermit werden alle Parameter des aktuell gewählten Kanals wieder auf die Werksvorgaben zurückgestellt. Der Fader fährt in die "OdB"-Posi- tion (Nennpegel).

Input Patch Library (Eingangszuordnungen)

In den Input Patch-Speichern können die Eingangszuordnungen der Kanäle gesichert werden. Diese Bibliothek bietet 1 Preset- und 32 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Die Input Patch-Bibliothek erreichen Sie durch wiederholtes Drücken des DISPLAY ACCESS [PATCH]-Tasters, bis die "Patch | IN LIB"-Seite erscheint. Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74.

PATCH CH1-CH1		ial Data	1 B ³ 5 T 48K	\mathcal{O}	ST 12 S	от 13 О	STI4
INPUT PATCH	LIBRARY:)					
	No.	LIBRARY '	TITLE				
	12.[11.[10.[9.[No Dat No Dat No Dat No Dat	al al al]]]			
RECALL	7.[No Dat	al]			
STORE	5.[No Dat]			
CLEAR	4.L 3.C	No Dat	.a!]			
	2.L 1.[No Dat No Dat	a!]			
•	U. U.	tial Do Undo Do	ata ata	8	4		
IN NAME	E 🖓 IN		OUT PAT	сн 📇 с	UTPUT	INS	5 🕷 🕨 🖻

Eingangskanäle 1–16	INPUT-Buchsen 1–16
Eingangskanäle 17–24	ADAT IN-Kanäle 1–8
Eingangskanäle 25–32	Slot-Kanäle 1–8
ST IN-Kanäle 1–4	Ausgang 1 & 2 der internen Effektprozessoren 1–4

Der Input Patch-Speicher "0" enthält folgende Einstellungen:

Output Patch Library (Ausgangskanalzuordnungen)

In den Output Patch-Speichern kann die Ausgangszuordnung des aktuell gewählten Ausgangskanals gesichert werden. Diese Bibliothek bietet 1 Preset- und 32

Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Die Output Patch-Bibliothek erreichen Sie durch wiederholtes Drücken des DISPLAY ACCESS [PATCH]-Tasters, bis die "Patch | Out LIB"-Seite erscheint.

Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74.



Der Output Patch-Speicher "0" enthält folgende Einstellungen:

Slot-Ausgangskanäle 1–8	Bus 1–8
Slot-Ausgangskanäle 9–16	Bus 1–8
ADAT OUT-Kanäle 1–8	Bus 1–8
OMNI OUT-Buchsen 1–4	AUX 1–4

Effect Library (Effektspeicher)

In den Effektspeichern können Sie die Einstellungen der internen Effektprozessoren 1–4 ablegen. Diese Bibliothek bietet 56 Preset- (u.a. auch für die "Add-On"-Effekte) und 72 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Achtung: Übrigens teilen sich die Effektprozessoren 1–4 ein und denselben Speicherbereich. Bedenken Sie jedoch, dass man die Speicher 19 "HQ Pitch" und 42 "Freeze" nur für Effektprozessor 1 oder 2 laden kann.

Um die Einstellungen eines Effektprozessors zu speichern oder zu laden, müssen Sie seine Effektseite aufrufen.

Die Effektbibliothek erreichen Sie durch wiederholtes Drücken des DISPLAY ACCESS [EFFECT]-Tasters, bis die Seite des benötigten Effektprozessors erscheint.

Die Library-Seiten aller Effektprozessoren sehen folgendermaßen aus:

- Effektspeicher von Prozessor 2..........,FX2 Lib"-Seite
- Effektspeicher von Prozessor 3...........,FX3 Lib"-Seite



1 EFFECT NAME

Hier erscheint der Name des Programms, das der gewählte Effektprozessor momentan verwendet.

(2) TYPE

Hier erfahren Sie, auf welchem Algorithmus die aktuellen Einstellungen beruhen. Unter dem TYPE-Parameter erfahren Sie, wie viele Ein- und Ausgänge der Effekt bietet.

3 EDIT +)

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], um die "Effect | FX1 Edit"-, "FX2 Edit"-, "FX3 Edit"- oder "FX4 Edit"-Seite aufzurufen. Dort können die Effektparameter editiert werden.

(4) PATCH +

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], um die "In Patch | Effect"-Seite aufzurufen. Dort können Sie die gewünschten Signalwege an die Einund Ausgänge der Effektprozessoren 1–4 anlegen.

(5) Meter

Diese Meter zeigen den Pegel an den Ein- oder Ausgängen des aktuell gewählten Effektprozessors an. Aktivieren Sie den IN- oder OUT-Button, um die Ein- bzw. Ausgangspegel überwachen zu können. Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74.

Nachstehende Tabellen bieten eine Übersicht der Werkseffektprogramme (Preset):

• Reverb (Hall)

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
1	Reverb Hall	REVERB HALL	Hall eines Konzertsaals mit Gate
2	Reverb Room	REVERB ROOM	Zimmerhall mit Gate
3	Reverb Stage	REVERB STAGE	Hall für Gesang mit Gate
4	Reverb Plate	REVERB PLATE	Plattenhall mit Gate
5	Early Ref.	EARLY REF.	Erstreflexionen ohne nachfolgender Hallfahne
6	Gate Reverb	GATE REVERB	Erstreflexionen mit Gate
7	Reverse Gate	REVERSE GATE	Umgekehrte Erstreflexionen mit Gate

• Delay-Effekte

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
8	Mono Delay	MONO DELAY	Pflegeleichter Mono-Delay
9	Stereo Delay	STEREO DELAY	Pflegeleichter Stereo-Delay
10	Mod.delay	MOD.DELAY	Herkömmlicher Delay mit Modulationsmöglichkeit der Wiederholungen
11	Delay LCR	DELAY LCR	Delay mit 3 separaten Wiederholungen (links, Mitte, rechts)
12	Echo	ECHO	Stereo-Delay mit Überkreuz-Rückkopplung für den linken und rechten Kanal

• Modulationseffekte

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
13	Chorus	CHORUS	Chorus
14	Flange	FLANGE	Flanger
15	Symphonic	SYMPHONIC	Ein von Yamaha entwickelter Effekt, der eine vollere Modulation liefert als ein Chorus-Effekt
16	Phaser	PHASER	16-Phasen Stereo-Phaser
17	Auto Pan	AUTO PAN	Automatischer Panorama-Effekt
18	TREMOLO	TREMOLO	Tremolo
19	HQ.Pitch	HQ.PITCH	Monophoner Pitch Shifter mit einem sehr stabilen Effekt (nur für die inter- nen Prozessoren 1 und 2).
20	Dual Pitch	DUAL PITCH	Stereo-Pitch Shifter
21	Rotary	ROTARY	Simulation einer Orgelbox
22	Ring Mod.	RING MOD.	Ringmodulator
23	Mod.Filter	MOD.FILTER	Modulierbares Filter

• Gitarreneffekte

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
24	Distortion	DISTORTION	Verzerrungseffekt
25	25 Amp Simulate AMP SIMULATE		Simulation eines Gitarrenverstärkers

• Dynamische Effekte

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
26	Dyna.Filter	DYNA.FILTER	Dynamisch steuerbares Filter
27	Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	Dynamisch steuerbarer Flanger-Effekt
28	Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	Dynamisch steuerbarer Phaser

• Effektkombinationen

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
29	Rev+Chorus	REV+CHORUS	Parallel geschalteter Hall und Chorus (nebeneinander)
30	Rev->Chorus	REV->CHORUS	In Serie geschalteter Hall und Chorus (hintereinander)
31	Rev+Flange	REV+FLANGE	Parallel geschalteter Hall und Flanger
32	Rev->Flange	REV->FLANGE	In Serie geschalteter Hall und Flanger
33	Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	Parallel geschalteter Hall und Symphonic-Effekt
34	Rev->Sympho.	REV->SYMPHO.	In Serie geschalteter Hall und Symphonic-Effekt
35	Rev->Pan	REV->PAN	In Serie geschalteter Hall und Auto Pan-Effekt
36	Delay+ER.	DELAY+ER.	Parallel geschalteter Delay- und Erstreflexionseffekt
37	Delay->ER.	DELAY->ER.	In Serie geschalteter Delay- und Erstreflexionseffekt
38	Delay+Rev	DELAY+REV	Parallel geschalteter Delay und Hall
39	Delay->Rev	DELAY->REV	In Serie geschalteter Delay und Hall
40	Dist->Delay	DIST->DELAY	In Serie geschalteter Distortion- und Delay-Effekt

• Andere

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
41	Multi.Filter	MULTI.FILTER	Dreiband-Parallelfilter (24 dB/Oktave)
42	Freeze	FREEZE	Schnörkelloser Sampler (nur für die internen Prozessoren 1 und 2).
43	Stereo Reverb	ST REVERB	Stereo-Hall
44	M.Band Dyna.	M.BAND DYNA.	3-Band-Dynamikprozessor

• Add-On Effects

Nr	Name	Typ	Beschreibung
	Name	тур	beschielbung
45	Comp276	COMP276	Simuliert das Verhalten eines analogen Kompressors, der bis heute als Studi- ostandard gilt.
46	Comp276S	COMP276S	Dies ist ein Stereomodell von "Comp276".
47	Comp260	COMP260	Simuliert das Verhalten eines Kompressors/Limiters aus der Mitte der 1970er, der für Beschallungsaufgaben als Standard gilt.
48	Comp260S	COMP260S	Dies ist ein Stereomodell von "Comp260".
49	Equalizer601	EQUALIZER601	Simuliert das Verhalten eines analogen Equalizers aus der Mitte der 1970er.
50	OpenDeck	OPENDECK	Dies ist ein Mastering-Effekt, der die Bandsättigung von zwei Tonbandgerä- ten simuliert – einem Aufnahme- und einem Wiedergabegerät.
51	REV-X Hall	REV-X HALL	Der "REV-X" Halleffekt bietet satte, kompakte Halleffekte mit sanfter Abklin-
52	REV-X Room	REV-X ROOM	grate, einer erstaunlichen Breite und einer Tiefe, die das Originalsignal voll
53	REV-X Plate	REV-X PLATE	Hier stehen drei Typen zur Wahl: "Hall", "Room" und "Plate".
54	Max100	MAX100	Eine Simulation eines beliebten Phaser-Effekts, der nur in der zweiten Hälfte der 1970er hergestellt wurde.
55	Vintage Phaser	VNTG PHASER	Dieses Modell simuliert kein spezifisches Gerät, sondern erlaubt es Ihnen vielmehr, sich Ihren eigenen Phaser-Sound zu "bauen".
56	Dual Phaser	DUAL PHASER	Dieser Effekt simuliert ein Effektpedal, das Mitte der 1970er vorgestellt wurde.

Gate Library

Die Gate-Bibliothek erlaubt das Speichern und Laden von Gate-Einstellungen für den aktuell gewählten Eingangskanal. Diese Bibliothek bietet 4 Preset- und 124 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Für den Zugriff auf die Gate-Speicher verfahren Sie bitte folgendermaßen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DYNA-MICS]-Taster und anschließend [F2].

Nun erscheint die "Dynamics | Gate Lib"-Seite.



1 CURRENT TYPE

Hier erfahren Sie, auf welchem Typ (Gate oder Ducking) die Gate-Einstellungen des gewählten Kanals beruhen.

2 CURRENT CURVE

Diese Kurve zeigt das Pegelverhältnis der Gate-Bearbeitung an.

③ GR-Meter

Diese Meter zeigen die Pegelreduzierung (GR) sowie den Ausgangspegel des gewählten Kanals und seines potentiellen Partners an.

(4) Type- & Curve-Feld

Hier werden der Typ (Gate oder Ducking) sowie die Pegelkurve des momentan gewählten Speichers angezeigt.

Tipp: Wenn Sie einen ST IN-Kanal (1–4), AUX-Weg (1–8), Bus (1–8) oder den Stereo-Bus wählen, die bekanntlich keinen Gate-Prozessor besitzen, zeigt das 01V96i die Warnung "XXX has no Gate!" an ("XXX" vertritt den Kanalnamen).

Wählen Sie mit den LAYER-Tastern die benötigte Mischebene und drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals.

Nun können Sie die Gate-Einstellungen des aktuell gewählten Kanals speichern bzw. für diesen einen anderen Speicher aufrufen. Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74. Nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht der vorprogrammierten Gate-Speicher:

Nr.	Name Typ		Beschreibung
1	Gate	GATE	Vorlage für Gate-Effekte
2	Ducking	DUCKING	Vorlage für Ducking-Effekte
3	A. Dr. BD	GATE	Gate-Programm für eine akustische Bassdrum
4	A. Dr. SN	GATE	Gate-Programm für eine akustische Snare

Comp (Kompressor) Library

Hier können Sie die Kompressor-Einstellungen des aktuell gewählten Eingangskanals, Busses 1–8, AUX-Weges 1–8 oder des Stereo-Busses speichern bzw. andere Einstellungen laden. Diese Bibliothek bietet 36 Preset- und 92 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Für den Zugriff auf die COMP-Speicher verfahren Sie bitte folgendermaßen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DYNA-MICS]-Taster und anschließend [F4].

Nun erscheint die "Dynamics | Comp Lib"-Seite.



(1) CURRENT TYPE

Hier erfahren Sie, auf welchem Typ (Compressor, Expander, Compander Soft oder Compander Hard) die COMP-Einstellungen des gewählten Kanals beruhen.

2 CURRENT CURVE

Diese Kurve zeigt das Pegelverhältnis der Kompressor-Bearbeitung an.

③ GR-Meter

Diese Meter zeigen die Pegelreduzierung (GR) des Kompressors sowie den Ausgangspegel des bearbeiteten Kanals und seines potentiellen Partners an.

(4) Type- & Curve-Feld

Hier werden der Typ sowie die Pegelkurve des momentan gewählten Speichers angezeigt.

2. Wählen Sie mit den LAYER-Tastern die benötigte Mischebene und drücken Sie den [SEL]-Taster des gewünschten Kanals.

Nun können Sie die COMP-Einstellungen des aktuell gewählten Kanals speichern bzw. einen anderen Speicher aufrufen. Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74. Wenn Sie einen ST IN-Kanal wählen, der bekanntlich keinen COMP-Prozessor besitzt, erscheint die Warnung "Stereo in has no Comp!".

Nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht der Preset-COMP-Programme:

Nr.	Name	Тур	Beschreibung
1	Comp	СОМР	Kompressor, mit dem die allgemeine Lautstärke gebändigt werden kann. Hiermit kön- nen Sie die Stereosumme (beim Abmischen) bzw. gepaarte Ein- oder Ausgangskanäle bearbeiten.
2	Expand	EXPAND	Expander-Vorlage.
3	Compander (H)	COMPAND-H	Compander-Vorlage mit "hartem Knie" (schnelle Sprünge).
4	Compander (S)	COMPAND-S	Compander-Vorlage mit "weichem Knie" (langsame Übergänge).
5	A. Dr. BD	COMP	Kompressor-Programm für eine akustische Bassdrum.
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Steiles Compander-Programm für eine akustische Bassdrum.
7	A. Dr. SN	COMP	Kompressor-Programm für eine akustische Snare.
8	A. Dr. SN	EXPAND	Expander-Programm für eine akustische Snare.
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	Sanftes Compander-Programm für eine akustische Snare.
10	A. Dr. Tom	EXPAND	Expander für akustische Toms: der Pegel wird reduziert, wenn die Toms nicht verwen- det werden, so dass kein Übersprechen der Bassdrum bzw. Snare auftritt.
11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	Sanfter Compander, mit dem der Anschlag und die räumliche Dimension von Becken hervorgehoben werden; vor allem für die Overhead-Kanäle gedacht. Der Pegel wird reduziert, wenn die Becken nicht verwendet werden, so dass kein Übersprechen ande- rer Instrumente auftritt.
12	E. B. Finger	СОМР	Kompressor, mit dem Anschlag und Pegel eines gezupften Basses etwas gleichförmiger gestaltet werden.
13	E. B. Slap	СОМР	Kompressor, mit dem Anschlag und Pegel eines "geslapten" Basses etwas gleichför- miger gestaltet werden.
14	Syn. Bass	СОМР	Kompressor, mit dem Pegelschwankungen eines Synthibasses ausgeglichen und/oder extra hervorgehoben werden.
15	Piano1	COMP	Kompressor, mit dem man ein Klavier etwas knackiger machen kann.
16	Piano2	СОМР	Alternative zu Speicher 15. Dank niedriger Pegelschwelle werden der Einsatz und Gesamtpegel des Klaviers kompakter gestaltet.
17	E. Guitar	СОМР	Kompressor für Einzelnoten und Arpeggien einer elektrischen Gitarre. Die Klangfarbe richtet sich nach der angewandten Spieltechnik.
18	A. Guitar	COMP	Kompressor für Schrammelparts und Arpeggien einer akustischen Gitarre.
19	Strings1	COMP	Kompressor für Streicher.
20	Strings2	COMP	Alternative zu Speicher 19, speziell für Bratschen und Celli.
21	Strings3	СОМР	Alternative zu Speicher 20, speziell für tief gestimmte Streichinstrumente wie Cello und Kontrabass.
22	BrassSection	COMP	Kompressor für Blechbläser mit schnellem und druckvollem Einsatz.
23	Syn. Pad	СОМР	Kompressor für "seichte" Klänge, die eventuell etwas zu verschwimmen drohen, z.B. Synthiteppiche. Hiermit wird eine allzu starke Streuung vermieden.
24	SamplingPerc	COMPAND-S	Kompressor, mit dem man dafür sorgt, dass gesampelte Percussion genauso kraftvoll zubeißen kann wie akustische Percussion.
25	Sampling BD	СОМР	Alternative zu Speicher 24, speziell für gesampelte Bassdrum.
26	Sampling SN	СОМР	Alternative zu Speicher 25, speziell für gesampelte Snare.
27	Hip Comp	COMPAND-S	Alternative zu Programm 26, speziell für gesampelte Loops und Grooves.
28	Solo Vocal1	COMP	Kompressor-Programm für den Sologesang.
29	Solo Vocal2	COMP	Alternative zu Programm 28.
30	Chorus	COMP	Alternative zu Programm 28, speziell für Chor.
31	Click Erase	EXPAND	Expander, mit dem man das Ticken des Metronoms (das von den Kopfhörern der Musi- ker abgenommen wird) unterdrücken kann.
32	Announcer	COMPAND-H	Steiler Compander, der den Pegel der Hintergrundmusik verringert, sobald der Kom- mentar einsetzt.
33	Limiter1	COMPAND-S	Sanftes Compander-Programm mit träger Freigabe.
34	Limiter2	СОМР	Kompressor für die Unterdrückung von Pegelspitzen.
35	Total Comp1	СОМР	Kompressor, mit dem die allgemeine Lautstärke gebändigt werden kann. Hiermit kön- nen Sie die Stereosumme (beim Abmischen) bzw. gepaarte Ein- oder Ausgangskanäle bearbeiten.
36	Total Comp2	COMP	Alternative zu Speicher 35 mit einer deutlicheren Pegelkomprimierung.

EQ-Speicher

Hier können Sie die EQ-Einstellungen des aktuell gewählten Eingangskanals, Busses 1–8, AUX-Weges 1–8 bzw. des Stereo-Busses speichern und andere Einstellungen laden. Diese Bibliothek bietet 40 Preset- und 160 Anwenderspeicher (die man überschreiben kann).

Für den Zugriff auf die EQ-Speicher verfahren Sie bitte folgendermaßen.

1. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [EQ]-Taster und anschließend [F2].

Nun erscheint die "EQ | EQ Library"-Seite.



(1) CURRENT TYPE

Hier erfahren Sie, welchen EQ-Typ (I oder II) der gewählte Kanal verwendet.

2 CURRENT CURVE

Hier wird die Frequenzkurve der momentan verwendeten EQ-Einstellungen angezeigt.

③ Meter

Diese Meter zeigen den Pegel des aktuell gewählten Kanals und seines potentiellen Partners am Ausgang des EQ an.

(4) Type- & Curve-Feld

Hier werden die Frequenzkurve und der EQ-Typ des momentan gewählten Speichers angezeigt.

2. Wählen Sie mit den LAYER-Tastern die benötigte Mischebene und drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals.

Nun können Sie die EQ-Einstellungen des aktuell gewählten Kanals speichern bzw. für diesen einen anderen Speicher aufrufen. Weitere Hinweise zum Speichern und Laden finden Sie unter "Allgemeine Bedienverfahren für die Speicher" auf Seite 74.

Nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht der EQ-Werksprogramme:

Nr.	Name	Beschreibung
1	Bass Drum 1	Hebt die unteren Frequenzen der Bassdrum etwas an, unterstreicht aber gleichzeitig den Anschlag.
2	Bass Drum 2Hebt die Frequenzen um 80Hz an, so dass der Klang druckvoller wird.	
3	Snare Drum 1 Hebt vor allem den Knall von Snare-Schlägen und Rimshots hervor.	
4	Snare Drum 2	Hebt die für eine Rock-Snare typischen Frequenzen hervor.
5	Tom-tom 1	Der Anschlag wird hervorgehoben und die Ausklingphase etwas "ledern" gestaltet.
6	Cymbal	Hebt den Anschlag der Crash-Becken hervor und organisiert gleichzeitig einen brillanten Klang.
7	High Hat	Ideal für die HiHat, weil die Mitten und Höhen hervorgehoben werden.
8	Percussion	Hebt den Einsatz sowie das obere Frequenzspektrum von "hellen" Instrumenten (Shaker, Cabasa und Conga) hervor.
9	E. Bass 1	Macht elektrische Bassklänge etwas druckvoller, weil das Wummern abgeschwächt wird.
10	E. Bass 2	Im Gegensatz zu Speicher 9 werden hier die tiefen Frequenzen eines elektrischen Basses hervorgeho- ben.
11	Syn. Bass 1 Ideal für Synthibässe, weil die tiefen Frequenzen etwas angehoben werden.	
12	Syn. Bass 2	Hebt den Einsatz von Synthibässen hervor.
13	Piano 1	Macht ein Klavier heller und brillanter.
14	Piano 2	Im Zusammenspiel mit einem Kompressor sorgt dieses Programm für einen perkussiven Klavierklang mit ordentlich viel Bass.
15	E. G. Clean	ldeal für Direktaufnahmen einer elektrischen oder semi-akustischen Gitarre. Macht den Klang etwas härter.
16	E. G. Crunch 1	Regelt den Frequenzgang einer leicht verzerrten E-Gitarre.
17	E. G. Crunch 2	Alternative zu Speicher 16.
18	E. G. Dist. 1	Hiermit wird eine schwer verzerrte Gitarre etwas heller.
19	E. G. Dist. 2	Alternative zu Speicher 18.
20	A. G. Stroke 1	Lässt eine akustische Gitarre richtig schön "perlen".
21	A. G. Stroke 2	Alternative zu Speicher 20. Eignet sich auch für elektroakustische Nylongitarre.
22	A. G. Arpeg. 1	Ideal für gezupfte akustische Gitarrenparts.
23	A. G. Arpeg. 2	Alternative zu Speicher 22.

Nr.	Name	Beschreibung
24	Brass Sec.	Gedacht für Trompete, Posaune und Saxophon. Wenn nur ein Instrument spielt, HIGH oder HIGH-MID etwas nachjustieren.
25	Male Vocal 1	ldeal als Ausgangspunkt für Männerstimmen. HIGH oder HIGH-MID dem Stimmcharakter entspre- chend abwandeln.
26	Male Vocal 2	Alternative zu Speicher 25.
27	Female Vo. 1	Ideal als Ausgangspunkt für Frauenstimmen. HIGH oder HIGH-MID dem Stimmcharakter entsprechend abwandeln.
28	Female Vo. 2	Alternative zu Speicher 27.
29	Chorus&Harmo	EQ-Vorlage für kleine und große Chorsätze.
30	Total EQ 1	Besonders für die Bearbeitung des Stereo-Busses beim Abmischen gedacht. Funktioniert noch besser, wenn man einen Kompressor hinzuzieht.
31	Total EQ 2	Alternative zu Speicher 30.
32	Total EQ 3	Alternative zu Speicher 30. Eignet sich auch für gepaarte Ein- oder Ausgangskanäle.
33	Bass Drum 3	Alternative zu Programm 1 mit etwas weniger Bass und Mitten.
34	Snare Drum 3	Alternative zu Programm 3. Der Klang wird etwas fetter.
35	Tom-tom 2	Alternative zu Programm 5. Die Mitten und Höhen werden hier angehoben.
36	Piano 3	Alternative zu Speicher 13.
37	Piano Low	Für die Bearbeitung des Bassbereiches eines in Stereo abgenommenen Klaviers.
38	Piano High	Für die Bearbeitung der Höhen eines in Stereo abgenommenen Klaviers.
39	Fine-EQ Cass	Macht Kassettenaufnahmen etwas definierter. Funktioniert in beiden Richtungen (von/zu Kassette).
40	Narrator	Ideal für Kommentarstimmen.

Fernbedienung ("Remote")

Das 01V96i bietet eine Remote-Funktion, welche die Verwendung seiner Bedienelemente für die Fernsteuerung externer Geräte oder Programme erlaubt.

Über die MIDI Remote-Funktion

Das 01V96i erlaubt die Fernsteuerung von einer externen DAW (Digital Audio Workstation), von MIDI-Geräten usw. Es stehen zwei Fernsteuerungstypen zur Verfügung ("Remote" und "Machine Control"):

■ REMOTE ("Remote"-Ebene)

Diese Remote-Funktionen sind nur belegt, wenn Sie das 01V96i mit der USB-Buchse des externen Gerätes verbinden oder eine MY16-mLAN-Platine in den Schacht einbauen. Danach können Sie die Fader und [ON]-Taster der Kanalzüge für die Fernbedienung des externen Gerätes verwenden. Auf der "DIO/Setup | Remote"-Seite können Sie das benötigte Gerät wählen und die Parameterwerte editieren. Diese Ebene kann durch Drücken des LAYER [REMOTE]-Tasters aktiviert werden. Solange die "Remote"-Seite angezeigt wird, dienen die Bedienelemente des Pultes für die Steuerung des externen Gerätes. (Um die Parameter des 01V96i ändern zu können, müssen Sie zuerst eine andere Mischebene aufrufen.)

Zweck der Remote-Ebene ist es vor allem, die Geräte zu definieren, die vom 01V96i aus bedient werden sollen. Diese Geräte heißen hier "Targets". Es stehen folgende Ziele zur Verfügung:

• ProTools

Fernbedienung von Digidesign Pro Tools.

- Nuendo Fernbedienung von Steinberg Nuendo.
- Cubase

Fernbedienung von Cubase von Steinberg.

General DAW

Fernbedienung einer DAW, welche das Pro Tools-Proto-koll unterstützt.

• User Defined

Den Fadern und [ON]-Tastern können MIDI-Befehle zugeordnet werden, was z.B. die Fernsteuerung eines Synthesizers usw. erlaubt.

User Assignable Layer

Hier können Sie die Kanäle des 01V96i zu einer projektorientierten Mischebene zusammenfassen. (Alles Weitere zu dieser Funktion finden Sie auf Bedienungsanleitung.)

Machine Control

Die Seite "DIO/Setup | Machine" erlaubt die Fernbedienung eines Gerätes, das mit der MIDI OUT-Buchse, dem USB-Anschluss des 01V96i oder aber einer optionalen MY16-mLAN-Platine verbunden ist.

Tipp: Für die Fernbedienung anderer Geräte können auch die USER DEFINED-Taster verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Andere Funktionen" auf Seite 109.

Fernbedienung von Pro Tools

Die Remote-Ebene des 01V96i ist auf die Fernbedienung von Pro Tools abgestimmt.

Verbindungen und Einrichten von Pro Tools

Verfahren Sie folgendermaßen, um das 01V96i über seinen USB-Anschluss mit dem Computer zu verbinden, auf dem Pro Tools läuft.

Achtung: Die Pro Tools-Fernbedienung kann nicht über die MIDI-Buchsen organisiert werden. Schließen Sie den Computer also unbedingt an die USB-Buchse an. Alternativ hierzu können Sie sich jedoch für eine optionale MY16-mLAN-Platine entscheiden, die Sie in das 01V96i einbauen.

Einrichten eines Windows-Computers

- Der Yamaha Steinberg USB-Treiber kann von der folgenden Webpage heruntergeladen werden. http://www.yamahaproaudio.com/
- **2.** Installieren Sie den Treiber den beiliegenden Anweisungen entsprechend auf Ihrem Computer.
- 3. Verbinden Sie das 01V96i über seinen TO HOST USB-Port mit einem USB-Anschluss des Computers. Hierfür benötigen Sie ein USB-Kabel.
- **4.** Nehmen Sie in "Pro Tools" die notwendigen Einstellungen vor.

Wie man dieses Parameter einstellt, finden Sie in der Bedienungsanleitung von "Pro Tools".

Einrichten eines Macintosh

1. Der Yamaha Steinberg USB-Treiber kann von der folgenden Webpage heruntergeladen werden.

http://www.yamahaproaudio.com/

- **2.** Installieren Sie den Treiber den beiliegenden Anweisungen entsprechend auf Ihrem Computer.
- **3.** Verbinden Sie das 01V96i über seinen TO HOST USB-Port mit einem USB-Anschluss des Mac. Hierfür benötigen Sie ein USB-Kabel.
- 4. Schalten Sie das 01V96i aus.
- 5. Starten Sie Pro Tools.
- **6.** Wählen Sie im Setups-Menü "Peripherals", um das gleichnamige Fenster zu öffnen.
- 7. Doppelklicken Sie auf das "MIDI Controllers"-Register.
- **8.** Stellen Sie "Type", "Receive From", "Send To" und "#Ch's" wie nachstehend gezeigt ein.

Das 01V96i kann die Arbeit zweier MIDI-Steuerquellen übernehmen.

	Typ	6	Receive From	n	Send To		# CI	n's
#1	HUI	•	YAMAHAUS1	;	YAMAHAUS1	;	8	•
#2	HUI	:	YAMAHAUS2	;	YAMAHAUS2	;	8	•
#3	none	;	none	\$	none	*		\$
#4	none	;	none	\$	none	\$		\$
				(Cancel)		ОК

Tipp: Die Fernbedienung von Pro Tools erfordert einen Port je acht Audiokanäle.

9. Stellen Sie alle Parameter ordnungsgemäß ein und schließen Sie das Fenster.

Einrichten des 01V96i

Hier wird gezeigt, wie man das 01V96i so einstellt, dass Pro Tools über die "Remote"-Ebene vom 01V96i aus fernbedient werden kann.

 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint.

DIO/SETUP CHI-CHI OO Initial Data BISTII STI2 STI3 STI4 CHI-CHI OO Ison Kan Kan Cas						
(MIDI/TO HOST SETUP)						
GENERAL	SPECIAL FUNCTIONS					
R× PORT MIDI -	StudioManager (
T× PORT (MIDI)-	DAW (
MIDI THRU	REMOTE ProTools					
$\square \square $	CASCADE LINK					
MACHINE CONTROL						
TYPE PORT DEVICE ID MMC						
MIDI/HOST 👗 MONITOR 🛔	REMOTE 🔏 MACHINE 🎊 🕨					

- Führen Sie den Cursor zum ersten DAW-Parameterfeld der SPECIAL FUNCTIONS und wählen Sie mit dem Parameterrad "USB" als Port.
- **3.** Drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestätigen.
- Führen Sie den Cursor zum daneben liegenden Parameterfeld (rechts) und wählen Sie mit dem Parameterrad die Port-Adresse (ID).

	SPECIAL FUNCTIONS
	PORT ID
	Studio Manager (
	DAW USB (1-2)
=	REMOTE ProTools
I	COCCORT LINE (Community)

Achtung: Wenn Sie den falschen Port wählen, funktioniert der Remote-Spaß nicht. Wählen Sie also immer die Port-ID, die Sie im "Peripherals"-Fenster von Pro Tools definiert haben. 5. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Remote"- Seite erscheint.



6. Wählen Sie als Zielgerät (Target-Parameter, ①) oben rechts "ProTools".

Die Vorgabe für die "Remote"-Ebene lautet bereits "Pro-Tools". Wenn momentan ein anderes Gerät gewählt ist, müssen Sie mit dem Parameterrad "ProTools" wählen.

7. Drücken Sie den LAYER [REMOTE]-Taster.

Die "Remote"-Ebene ist nun soweit und kann für die Fernbedienung von Pro Tools genutzt werden.



Achtung: Nach Anwahl des "ProTools"-Ziels dienen die Fader und anderen Bedienelemente der 01V96i-Kanalzüge für die Bedienung von Pro Tools. Wenn Sie zwischenzeitlich einen Mischkanal des 01V96i korrigieren möchten, müssen Sie eine Eingangskanals- oder die "Master"-Mischebene aufrufen.

Display

Solange die "Pro Tools"-Ebene angewählt ist, können Sie mit [F2]–[F4] sowie den Registerwahltastern [◀] und [▶] die jeweils benötigte Seite aufrufen. Mit diesen Tastern können folgende Anzeigemodi angewählt werden:

■ Insert ([F2]-Taster)

Drücken Sie [F2], um den INSERT-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können Plug-Ins zugeordnet und editiert werden.



1 TARGET

Hiermit können Sie das Gerät wählen, das fernbedient werden soll.

2 COUNTER

Dieses Zählwerk zeigt die aktuell erreichte Position an. Es verhält sich genau wie das Zeitcode-Zählwerk von Pro Tools selbst und ist mit jenem verknüpft. Das Anzeigeformat muss jedoch in Pro Tools gewählt werden. Die drei Kästchen im COUNTER-Feld informieren Sie über den momentan gewählten Zählwerkmodus.

• TIME CODE

Pro Tools verwendet das "Time Code"-Format.

• FEET

Pro Tools verwendet das "Feet:Frames"-Format.

• BEATS

Pro Tools verwendet das "Bars:Beats"-Format (Takte/Schläge).

• Wenn kein Kästchen angekreuzt ist

Pro Tools verwendet das "Minuten:Sekunden"- oder "Samples"-Format.

③ SELECT ASSIGN

Hier wird die aktuelle Funktion der Reglersymbole im Display angezeigt. Beispiel: "Pan", "PanR", "SndA", "SndB", "SndC", "SndD" oder "SndE" (siehe Seite 87).

4 P.WHEEL MODE

Hier erfahren Sie, welche Funktion das Parameterrad gerade hat (siehe Seite 87).

(5) INSERT ASSIGN/EDIT-Feld

Hier können Sie Plug-Ins in die gewünschten Pro Tools-Kanäle einschleifen und deren Parameter einstellen. Zum Ändern der Parameter in diesem Feld müssen Sie die Registerwahltaster [\checkmark]/[\checkmark] verwenden.



ASSIGN

Aktivieren Sie diesen Button, um Plug-Ins in Pro Tools-Kanäle einschleifen zu können. (Wenn Sie mit einem TDM-System arbeiten, können auch externe Effektprozessoren zugeordnet werden.)

COMPARE

Aktivieren Sie diesen Button, um zeitweilig mit den Originaleinstellungen arbeiten zu können. Dieser Button ist mit dem Compare-Button des "Inserts"- und "Sends"-Fensters von Pro Tools verknüpft.

BYPASS

Aktivieren Sie diesen Button, um die Plug-Ins zu umgehen (siehe Seite 92).

• INSERT/PARAM

Stellen Sie diesen Button auf INSERT, um die Plug-Ins über die vier Reglersymbole auf dieser Seite zuordnen zu können. Wenn Sie hier jedoch PARAM wählen, dienen die vier Reglersymbole zum Editieren des zugeordneten Plug-Ins (siehe Seite 91).

Infofeld

Hier werden die Namen der Plug-In-Parameter, Warnungen von Pro Tools und andere Textmeldungen angezeigt.

Reglersymbole 1–4

Hiermit können Sie Plug-Ins wählen oder deren Parameter editieren.

■ Channel ([F3]-Taster)

Drücken Sie [F3], um diesen Modus zu wählen. Hier werden die Parameter der Spuren 1–16 angezeigt.



• Parameterregler 1–16

Diese Reglersymbole dienen zum Einstellen der Pan-Parameter 1–16, der Hinwegpegel für Send A–E usw.

Meter ([F4]-Taster)

Drücken Sie [F4], um diesen Modus zu wählen. Hier werden die Meter der Spuren 1–16 angezeigt.

DIO/SETU Stil-st	#O() Init	ial Da Mana	ta 6.1 48		STI2 S	
REMOTE:	(TARG		ProToo	ls		
	CODE F Ts		. 1.0 C		(SELE	<u>ECT ASS</u> Pan HEEL M Prm	
Aud1	Aud2	Aud3	Aud4	Aud5	Aud6	Aud7	Aud8
Aud9	Ad10	Ad11	Ad12	Ad13	Ad14	Ad15	Ad16

• Kanal 1-16

Hier werden die Pegel oder Hinwegpegel der Kanäle 1–16 angezeigt.

Verwendung der Bedienelemente

Nach Anwahl der "Pro Tools"-Ebene haben die Bedienelemente des 01V96i folgende Funktionen:

Kanalzüge

• [SEL]-Taster

Hiermit können Kanäle, Insert-Schleifen und der Automationsmodus von Pro Tools gewählt werden.

• [SOLO]-Taster

Hiermit können die Pro Tools-Kanäle solo geschaltet werden. Wenn ein Kanal solo geschaltet ist, leuchtet die betreffende Tasterdiode.

• [ON]-Taster

Hiermit können die Pro Tools-Kanäle ein-/ausgeschaltet werden.

• Fader

Die Fader dienen für die Pegeleinstellung der Audio-, MIDI-, Master Fader-, AUX In-Spuren usw. Wenn in Pro Tools weniger als 16 Kanäle angezeigt werden, sind nur entsprechend viele Fader (von links) auf dem Pult belegt.

FADER MODE-Feld

• [AUX 1]-[AUX 5]-Taster

Mit diesen Tastern können die Send-Wege A–E gewählt werden. Anschließend können Sie dann den Hinwegpegel der Pro Tools-Kanäle zu diesen Sends einstellen.

• [AUX 6]-Taster

Halten Sie diesen Taster gedrückt, während Sie den [SEL]-Taster des Kanals drücken, dessen Fader-Pegel zurückgestellt werden soll.

Führen Sie den Cursor zu diesem Reglersymbol, halten Sie den Taster gedrückt und betätigen Sie [ENTER], um das Signal des betreffenden Kanals wieder in der Mitte anzuordnen. Solange Sie den [AUX 6]-Taster gedrückt halten, lautet die Bezeichnung des SELECT ASSIGN-Parameters "DFLT".

• [AUX 7]-Taster

Solange dieser Taster aktiv ist, kann man die Stereoposition des gewählten Kanals mit dem SELECTED CHAN-NEL [PAN]-Regler einstellen. Wenn Sie diesen Taster aktivieren, während eine CHANNEL-Seite angezeigt wird, kann die Stereoposition der Kanäle 1–16 mit den PAN-Reglersymbolen eingestellt werden.

Um die Stereoposition von Stereo-Kanälen separat einstellen zu können, müssen Sie diesen Taster wiederholt drücken, um abwechselnd den L- und R-Kanal zu wählen.

• [AUX 8]-Taster

Halten Sie diesen Taster gedrückt, während Sie den [SEL]-Taster des Pro Tools-Kanals drücken, dem Sie ein Plug-In zuordnen möchten (siehe Seite 91).

• [HOME]-Taster

Hiermit kann der Flip-Modus ein- oder ausgeschaltet werden (siehe Seite 90). Im Flip-Modus können die AUX-Hinwegpegel sowie der AUX-Status mit den Fadern, [ON]-Tastern und [PAN]-Reglern eingestellt werden.

DISPLAY ACCESS-Feld

• [PAIR/GROUP]-Taster

Wenn Sie diesen Taster drücken, während eine CHAN-NEL- oder METER-Seite angezeigt wird, erscheint die Gruppen-ID des momentan gewählten Kanals.

• [EFFECT]-Taster

Mit diesem Taster können Sie das "Insert"-Fenster in Pro Tools aufrufen und wieder ausblenden.

Bedienelemente des Displays

• [F1]-Taster

Drücken Sie diesen Taster, um die Clip- und Peak Hold-Anzeigen den METER-Seiten auszuschalten.

• Registerwahltaster ([◀]/[►])

Hiermit können die INSERT ASSIGN/EDIT-Parametereinstellungen der INSERT-Seiten geändert werden.

DATA ENTRY-Feld

• [ENTER]-Taster

Hiermit kann der Status der im Display angezeigten Buttons geändert werden.

• Cursortasten ([◄]/[►]/[▲]/[▼])

Mit diesen Tasten können Sie den Cursor zum gewünschten Parameter führen.

• [INC]- & [DEC]-Taster

Der [INC]-Taster hat die gleiche Funktion wie die Enter-Taste der Computertastatur. Der [DEC]-Taster hat die gleiche Funktion wie die Esc-Taste der Computertastatur.

• Parameterrad

Hiermit können Sie den Wert des momentan gewählten Parameters einstellen bzw. die Scrub- oder Shuttle-Funktion bedienen. Laut Vorgabe dient es zum Einstellen von Werten (der P.WHEEL MODE-Parameter heißt dann "Prm").

USER DEFINED KEYS-Feld

• [1]-[8]-Taster

Diesen Tastern können beliebige Parameter zugeordnet werden (insgesamt stehen 194 Parameter zur Verfügung). Wenn Sie ihnen einen der 54 Remote Control-Parameter zuordnen, können Sie z.B. die Transportfunktionen von Pro Tools bequem vom 01V96i aus bedienen. Alles Weitere zur Belegung der definierbaren Taster finden Sie unter "Arbeiten mit den definierbaren Tastern (User Defined Keys)" in der Bedienungsanleitung (Buch).

Parameter	Funktion		
DAW REC	Aktiviert die Aufnahmebereitschaft von Pro Tools. Solange der Transport nicht läuft, blinkt die Diode des zugeordneten Tasters. Wenn Sie die Aufnahme starten, leuchtet die Diode konstant.		
DAW PLAY	Startet die Wiedergabe ab der aktu- ellen Cursorposition.		

Parameter	Funktion
DAW STOP	Dient zum Anhalten der Wiedergabe oder Aufnahme.
DAW FF	Dient zum Vorspulen ab der Cursor- position.
DAW REW	Dient zum Zurückspulen ab der Cur- sorposition.
DAW SHUTTLE	Ordnet dem Rad die "Shuttle"-Funk- tion zu.
DAW SCRUB	Ordnet dem Rad die "Scrub"-Funk- tion (Jog) zu.
DAW AUDITION	Dient zum Abspielen einer der fol- genden Gebiete: "Pre-Roll", "Post- Roll", "In-Point" oder "Out-Point". Das funktioniert so: halten Sie den Taster gedrückt, dem Sie diese Funk- tion zugeordnet haben, während Sie den Taster drücken, dem die Funk- tion DAW PRE, DAW POST, DAW IN oder DAW OUT zugeordnet ist.
DAW PRE	Startet die Wiedergabe ab dem gewählten Gebiet minus der Pre- Roll-Länge.
DAW IN	Startet die Wiedergabe ab dem gewählten Gebiet. Die Dauer richtet sich nach der Pre-Roll-Länge.
DAW OUT	Startet die Wiedergabe bis zum Ende des gewählten Gebietes. Die Dauer richtet sich nach der Post-Roll-Länge.
DAW POST	Startet die Wiedergabe ab dem Ende des gewählten Gebietes bis zum Ende der Post-Roll-Länge.
DAW RTZ	Hiermit springen Sie zum Beginn der Session.
DAW END	Hiermit springen Sie zum Ende der Session.
DAW ONLINE	Hiermit wählen Sie abwechselnd den Online- und Offline-Status.
DAW LOOP	Hiermit schalten Sie die Wiedergabe- schleife abwechselnd ein und aus.
DAW QUICKPUNCH	Hiermit schalten Sie die QuickPunch- Funktion abwechselnd ein und aus.
DAW AUTO FADER	
DAW AUTO MUTE	
DAW AUTO PAN	
DAW AUTO SEND	Entsprechen den Automation Over-
DAW AUTO PLUGIN	write-Funktionen (Auto Enable).
DAW AUTO	
SENDMUTE	
DAW AUTO READ	
DAW AUTO TOUCH	
DAW AUTO LATCH	Anwahl eines Automationsmodus'.
DAW AUTO WRITE	
DAW AUTO TRIM	
DAW AUTO OFF	
DAW AUTO SUSPEND	Deaktivieren der Automationswie- dergabe/-aufnahme aller Kanäle. Solange die Automation unterbro- chen ist, blinkt die Diode. Die Kanal- züge behalten dann die zu dem Zeitpunkt erreichten Einstellungen bei.

Parameter	Funktion
DAW AUTO STATUS	Erfragen des Kanal-Automationsmo- dus' (Read, Tch, Ltch, Wrt oder Off). Solange Sie diesen Taster gedrückt halten, erscheinen die Moduseinstel- lungen am unteren Display-Rand der gewählten CHANNEL- oder METER- Seite.
DAW GROUP STATUS	Anzeige der Gruppen-ID (d.h. der Gruppenzugehörigkeit der Kanäle) unter den Kanalnummern auf der gerade gewählten CHANNEL- oder METER-Seite. (Großbuchstaben ver- weisen auf eine Main-Gruppe, Klein- buchstaben auf eine Sub-Gruppe.)
DAW MONI STATUS	Drücken Sie den Taster, dem Sie diese Funktion zugeordnet haben, um den aktuellen Abhörmodus und Kanalzugtyp in Erfahrung zu brin- gen.
DAW CREATE GROUP	Drücken Sie den Taster, dem Sie diese Funktion zugeordnet haben, um die Funktion auszuführen, die im Menü der "Group"-Liste von Pro Tools definiert wurde.
DAW SUSPEND GROUP	Zeitweilige Deaktivierung aller Mischgruppen. Drücken Sie den zugeordneten Taster noch einmal, um die Gruppen wieder zu aktivie- ren.
DAW WIN TRANSPORT	Aufrufen und Ausblenden des "Transport"-Fensters in Pro Tools.
DAW WIN INSERT	Aufrufen und Ausblenden des "Inserts"-Fensters.
DAW WIN MIX/EDIT	Wechsel zwischen dem "Mix"- und "Edit"-Fenster. (Es kann immer nur eines dieser Fenster angezeigt wer- den.)
DAW WIN MEM- LOC	Aufrufen und Ausblenden des "Memory Locations"-Fensters in Pro Tools.
DAW WIN STATUS	Aufrufen und Ausblenden des "Sta- tus"-Fensters.
DAW UNDO	Aktivieren des Undo/Redo-Befehls im "Edit"-Fenster.
DAW SAVE	Ausführen des Save-Befehls im "Edit"-Fenster.
DAW EDIT MODE	Wenn Sie den zugeordneten Taster mehrmals drücken, wählen Sie der Reihe nach den Shuffle-, Slip-, Spot- oder Grid-Editiermodus.
DAW EDIT TOOL	Wenn Sie den zugeordneten Taster mehrmals drücken, wählen Sie eines der sieben Editierwerkzeuge (Zoo- mer, Trimmer, Selector, Grabber, Smart Tool, Scrubber und Pencil).
DAW SHIFT/ADD	Funktioniert genau wie die Tasten
DAW OPTION/ALL	Apfel, Ctrl und ALT). Bei Drücken
DAW CTRL/CLUCH	eines dieser Taster (dem eine solche Funktion zugeordnet ist) und eines
DAW ALT/FINE	weiteren Tasters können mehrere unterschiedliche Befehle ausgeführt werden.
DAW BANK +	Hiermit nehmen Sie einen Bankaus-
DAW BANK –	des zugeordneten Tasters wählen Sie eine andere Bank mit 16 Kanälen.

Parameter	Funktion
DAW Channel +	Hiermit können Sie durch die Kanäle
DAW Channel –	"scrollen". Bei Drucken des Tasters (dem eine solche Funktion zugeord- net ist) können Sie in horizontaler Richtung durch die Kanäle scrollen.
DAW REC/RDY 1	
DAW REC/RDY 2	
DAW REC/RDY 3	
DAW REC/RDY 4	
DAW REC/RDY 5	
DAW REC/RDY 6	Bei Drücken des Tasters (dem eine
DAW REC/RDY 7	solche Funktion zugeordnet ist) wer-
DAW REC/RDY 8	den die betreffenden Kanalzüge auf- nahmebereit gemacht. Die Diode
DAW REC/RDY 9	des gedrückten Tasters blinkt dann.
DAW REC/RDY 10	Wenn Sie die Aufnahme starten, Jeuchtet die Diode konstant
DAW REC/RDY 11	
DAW REC/RDY 12	
DAW REC/RDY 13	
DAW REC/RDY 14	
DAW REC/RDY 15	
DAW REC/RDY 16	
DAW REC/ RDY ALL	Wenn momentan kein einziger Kanal aufnahmebereit ist, werden bei Drü- cken des Tasters (dem diese Funktion zugeordnet ist) alle Kanalzüge auf- nahmebereit geschaltet. Wenn auch nur ein Kanal einer beliebigen Bank aufnahmebereit ist, beginnt die Diode dieses Tasters zu blinken. Wenn Sie diesen Taster drücken, während seine Diode blinkt, wird die Aufnahmebereitschaft aller Kanäle wieder deaktiviert.

Anwahl eines Kanals

Drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals, wenn Sie mit nur einem Pro Tools-Kanal arbeiten möchten. Um mehrere Pro Tools-Kanäle zu wählen, müssen Sie den [SEL]-Taster des ersten Kanals gedrückt halten, während Sie der Reihe nach die [SEL]-Taster der übrigen Kanäle betätigen. Drücken Sie die [SEL]-Taster noch einmal, um die betreffenden Kanäle wieder zu deaktivieren.

Einstellen der Kanalpegel

1. Sorgen Sie dafür, dass die Diode des FADER MODE [HOME]-Tasters konstant leuchtet.

Wenn die Diode blinkt, müssen Sie sie mit dem [HOME]-Taster einschalten.

2. Stellen Sie die Kanalpegel mit den Fadern ein.

Halten Sie den [AUX 6]-Taster gedrückt, während Sie den [SEL]-Taster des Kanals drücken, dessen Fader-Pegel zurückgestellt werden soll.

Stummschalten von Kanälen

Nicht benötigte Pro Tools-Kanäle schaltet man aus, indem man die betreffenden [ON]-Taster drückt. Die [ON]-Dioden ausgeschalteter Kanäle leuchten nicht. Gruppierte Kanäle werden immer gemeinsam zu- und ausgeschaltet.

Drücken Sie den [ON]-Taster eines deaktivierten Kanals noch einmal, um ihn wieder zuzuschalten. Die [ON]-Dioden eingeschalteter Kanäle leuchten.

Pro Tools bietet zwei Mute-Modi: "Implicit" und "Explicit Mute". Die Dioden der [ON]-Taster zeigen folgendermaßen an, welcher Modus momentan gewählt ist.

• Implicit Mute

Hierbei handelt es sich um eine indirekte Stummschaltung: Sie erfolgt, wenn man einen anderen Kanal solo schaltet. Dieser Modus wird durch das Blinken der betreffenden [ON]-Dioden angezeigt.

• Explicit Mute

Hierbei handelt es sich um eine direkte Stummschaltung, die beim Ausschalten eines Kanals erfolgt. Dieser Modus wird durch das Erlöschen der betreffenden [ON]-Dioden angezeigt.

Stereoposition (Pan)

Die Stereoposition der Pro Tools-Kanäle kann ebenfalls vom Pult aus eingestellt werden.

1. Drücken Sie den FADER MODE [AUX 7]-Taster.

Die Diode dieses Tasters leuchtet.

2. Drücken Sie [F3], um den CHANNEL-Modus zu aktivieren.

Auf den CHANNEL-Seiten vertreten die Reglersymbole 1–16 die Stereopositionen der Kanäle.

3. Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, dessen Stereoposition eingestellt werden soll.

Um die Stereoposition von Stereo-Kanälen separat einstellen zu können, müssen Sie den STEREO [SEL]-Taster drücken und anschließend mit [AUX 7] den L- und R-Kanal wählen. Bei mehrmaligem Drücken des [AUX 7]-Tasters wählen Sie abwechselnd den linken und rechten Kanal. Solange der linke Pan-Parameter gewählt ist, leuchtet die Diode des [AUX 7]-Tasters. Der Name des SELECT ASSIGN-Parameters lautet dann "Pan". Wenn der rechte Pan-Parameter gewählt ist, blinkt die Diode des [AUX 7]-Tasters. Der Name des SELECT ASSIGN-Parameters lautet dann "PanR".

Achtung: Schauen Sie vor Einstellen der Stereoposition eines Mono-Kanals nach, ob die [AUX 7]-Diode leuchtet. Wenn die Diode blinkt, ist der [PAN]-Regler dann nämlich nicht belegt.

4. Stellen Sie die Stereoposition des gewählten Kanals mit dem SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler ein. **5.** Führen Sie den Cursor zu diesem Reglersymbol, halten Sie den [AUX 6]-Taster gedrückt und betätigen Sie [ENTER], um das Signal des betreffenden Kanals wieder in der Mitte anzuordnen.

Die Stereoposition kann nur zur Mitte verschoben werden, wenn die Diode des [AUX 7]-Tasters leuchtet.

Solo Schalten der Kanäle

Um Pro Tools-Kanäle solo zu schalten, müssen Sie ihren [SOLO]-Taster drücken. Gruppierte Kanäle werden immer gemeinsam solo geschaltet.

Drücken Sie den [SOLO]-Taster eines deaktivierten Kanals noch einmal, um ihn wieder zuzuschalten.

Pre-/Post-Einstellung von Send A–E

Das Signal zum aktiven Send-Weg A–E kann vor (Pre) oder hinter (Post) dem Fader abgegriffen werden.

- **1.** Drücken Sie [F3], um den CHANNEL-Modus zu aktivieren.
- 2. Wählen Sie über die Taster FADER MODE [AUX 1]–[AUX 5] den oder die benötigten AUX-Weg(e) (A–E).
- **3.** Führen Sie den Cursor zum Reglersymbol auf jener Seite und drücken Sie [ENTER].

Bei mehrmaligem Drücken des [ENTER]-Tasters wählen Sie "Pre" oder "Post".

Einstellen der Hinwegpegel (Send Level)

Die Hinwegpegel zu den Sends von Pro Tools (A–E) stellt man folgendermaßen ein.

- **1.** Drücken Sie [F3], um den CHANNEL-Modus zu aktivieren.
- Wählen Sie über die Taster AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 5] den oder die benötigten AUX-Weg(e) (A–E).
- **3.** Führen Sie den Cursor zum Reglersymbol des änderungsbedürftigen Send-Wertes und drehen Sie am Parameterrad.

Hierfür kann man auch die Fader verwenden, wenn sich die Fader und [ON]-Taster im Flip-Modus befinden. Alles Weitere hierzu finden Sie auf Flip Mode.

Lösen der Kanalverbindung mit einem Send-Weg (A–E)

Die Verbindung eines Kanals mit einem Send-Weg kann man durch Drücken seines [ON]-Tasters ausschalten, sofern sich die Fader und [ON]-Taster im Flip-Modus befinden. Alles Weitere hierzu finden Sie auf Flip Mode.

Stereoposition der Send-Signale (A–E)

Die Stereoposition der AUX-Hinwegsignale kann man mit dem SELECTED CHANNEL [PAN]-Regler einstellen, wenn sich die Fader, [ON]-Taster und der [PAN]-Regler im Flip-Modus befinden. Wie man ihn wählt, erfahren Sie gleich im Anschluss.

Flip Mode

Im Flip-Modus kann man mit den Fadern, [ON]-Tastern und dem [PAN]-Regler den Hinwegpegel, den Pre/Post-Signalpunkt einstellen sowie die Verbindung mit einem Send-Weg lösen/herstellen. Siehe die Tabelle.

Bedienelement	Normaler Modus	Flip-Modus
Fader	Kanalpegel	AUX-Hinwegpegel
[ON]-Taster	Kanal an/aus	Send-Verbindung an/aus
[PAN]-Regler	Stereoposition	Stereoposition der AUX-Hinwegsignale

 Drücken Sie den FADER MODE [HOME]-Taster, so oft, bis seine Diode anfängt zu blinken. Die Angabe für den SEND ASSIGN-Parameter lautet nun "FLIP".

2. Wählen Sie über die Taster FADER MODE [AUX 1]–[AUX 5] den oder die benötigten AUX-Weg(e) (A–E).

Die Diode des gewählten Send-Weges leuchtet.

3. Nehmen Sie mit den Fadern, [ON]-Tastern und [PAN]-Reglern die gewünschten Send-Einstellungen vor.

Die Stereoposition von Stereo-AUX-Kanälen muss separat eingestellt werden. Drücken Sie den ENCODER MODE [AUX 7]-Taster so oft, bis die benötigte Funktion angezeigt wird. Wenn die Diode dieses Tasters konstant leuchtet, kann die Stereoposition des linken Kanals eingestellt werden. Wenn die Diode dieses Tasters blinkt, kann die Stereoposition des rechten Kanals eingestellt werden.

Einschleifen von Plug-Ins in Pro **Tools-Kanäle**

Pro Tools-Kanäle bieten fünf Insert-Schleifen, denen man Plug-Ins zuordnen kann.

- 1. Drücken Sie [F2], um den INSERT-Modus zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie den FADER MODE [AUX 8]-Taster.

Die Diode des [AUX 8]-Tasters blinkt. Nun können Sie den Kanal wählen, in den ein Plug-In eingeschleift werden soll.

- 3. Drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals.
- 4. Schauen Sie vorsichtshalber nach, ob der **INSERT/PARAM-Button (**(1)) im **INSERT** ASSIGN/EDIT-Feld tatsächlich aktiv ist.

Wenn nämlich der PARAM-Button gewählt ist, müssen Sie den Cursor zum Button führen und [ENTER] drücken, um INSERT zu wählen.



5. Führen Sie den Cursor zum ASSIGN-Button (2) und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nun können Sie Plug-Ins wählen. Wenn Sie nach Aktivieren des ASSIGN-Buttons einen anderen Kanal wählen ([SEL]-Taster), wird der Button wieder deaktiviert. Um in den neu gewählten Kanal ein Plug-In einschleifen zu können, müssen Sie den ASSIGN-Button also erneut aktivieren.

6. Führen Sie den Cursor zu einem der vier Reglersymbole und wählen Sie mit dem Parameterrad ein Plug-In.

Laut Vorgabe dienen die Reglersymbole für die Plug-In-Wahl der Insert-Schleifen 1-4. Um Insert 5 ein Plug-In zuzuordnen, müssen Sie den Registerwahltaster [drücken. Die INSERT ASSIGN/EDIT-Angabe ändert sich dann entsprechend.

Wenn Sie mit einem TDM-System arbeiten, können auch externe Effektprozessoren zugeordnet werden.



7. Drücken Sie [ENTER], um die Parameterwahl zu bestätigen.

Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um auch den übrigen Insert-Schleifen des gewählten Kanals Plug-Ins zuzuordnen.

- 8. Ordnen Sie bei Bedarf nun auch anderen Kanälen Plug-Ins zu.
- **9.** Drücken Sie nach Einschleifen der benötigten Plug-Ins den [AUX 8]-Taster.

Die Diode dieses Tasters erlischt.

Editieren der Plug-Ins

In Kanäle eingeschleifte Plug-Ins kann man folgendermaßen editieren:

- **1.** Drücken Sie [F2], um den INSERT-Modus zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie den [SEL]-Taster des Kanals, der ein änderungsbedürftiges Plug-In anspricht.
- **3.** Führen Sie den Cursor im INSERT ASSIGN/EDIT-Feld zum Reglersymbol (Insert 1–4), dem der Parameter zugeordnet ist, den Sie editieren möchten.

Achtung: Um die Parameter des Insert 5-Plug-Ins zu editieren, müssen Sie den Registerwahltaster [🏲] drücken. Die INSERT ASSIGN/EDIT-Angabe ändert sich dann entsprechend. Wählen Sie danach das benötigte Reglersymbol.



4. Drücken Sie [ENTER], damit die Parameter angezeigt werden.

Im INSERT ASSIGN/EDIT-Feld wird automatisch der PARAM-Button aktiviert und das Parameterfeld enthält die Parameter des gewählten Plug-Ins.

Nun dienen die Reglersymbole 1–4 und der [ENTER]-Taster zum Einstellen der Parameter.



5. Wählen Sie mit den Registerwahltasten den änderungsbedürftigen Parameterwert.

Die meisten Plug-Ins bieten fünf oder sogar noch mehr Parameter. Um den fünften und die nachfolgenden Parameter zu editieren, müssen Sie die Registerwahltasten also so oft drücken, bis die Werte dieser Parameter im INSERT ASSIGN/EDIT-Feld angezeigt werden. Die Seitennummer und der Name des Plug-Ins werden nach Drücken eines Registerwahltasters kurz angezeigt.

6. Führen Sie den Cursor zu einem Reglersymbol, drehen Sie am Parameterrad oder drücken Sie [ENTER], um den Wert zu ändern.

Den Reglersymbolen sind bisweilen auch zwei Parameter zugeordnet. Verwenden Sie den [ENTER]-Taster zum Ein-/Ausschalten eines Parameterwertes. Verwenden Sie das Parameterrad zum Ändern der Parametervariablen.



7. Wenn die Parameter zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt sind, müssen Sie den Cursor zum INSERT/PARAM-Button führen und [ENTER] drücken, um wieder INSERT zu wählen.

Umgehen der Plug-Ins (Bypass)

Bei Bedarf können eingeschleifte Plug-Ins zeitweilig aus dem Signalweg eines Pro Tools-Kanals herausgenommen werden. Vorher müssen Sie jedoch den [SEL]-Taster des Kanals drücken, auf den sich dieser Vorgang beziehen soll (und ihm müssen natürlich Plug-Ins zugeordnet sein). Drücken Sie anschließend den [F2]-Taster, um den INSERT-Modus zu wählen.

Um ein Plug-In zu umgehen, müssen Sie dafür sorgen, dass seine Parameter im INSERT ASSIGN/EDIT-Feld erscheinen. Aktivieren Sie anschließend den BYPASS-Button.



Scrub & Shuttle

Wenn Sie den **DAW SCRUB**-Parameter einem USER DEFI-NED-Taster [1]–[8] zuordnen, können Sie mit dem Parameterrad die "Scrub"-Funktion für Pro Tools-Kanäle bedienen. Wenn Sie den **DAW SHUTTLE**-Parameter einem USER DEFINED-Taster [1]–[8] zuordnen, können Sie mit dem Parameterrad die "Shuttle"-Funktion bedienen.

1. Ordnen Sie den DAW SCRUB- bzw. DAW SHUTTLE-Parameter einem USER DEFINED-Taster [1]–[8] zu.

Vorher müssen Sie jedoch eine andere Mischebene anwählen, um die "Remote"-Funktion zu verlassen. Alles Weitere zur Belegung der definierbaren Taster finden Sie unter "Arbeiten mit den definierbaren Tastern (User Defined Keys)" in der Bedienungsanleitung (Buch).

- **2.** Drücken Sie den LAYER [REMOTE]-Taster, um die Pro Tools-Fernbedienung wieder zu aktivieren.
- 3. Halten Sie Pro Tools an.
- **4.** Drücken Sie den USER DEFINED-Taster, dem Sie in Schritt 1 die DAW SCRUB- bzw. DAW SHUTTLE-Funktion zugeordnet haben.

Nun können Sie die Scrub- oder Shuttle-Funktion bedienen.

5. Drehen Sie am Parameterrad.

Drehen Sie das Parameterrad nach rechts, um vorwärts zu "rubbeln" oder zu spulen. Drehen Sie es nach links, um rückwärts zu "rubbeln" oder zu spulen.

Die Schrittgröße für die Scrub-Wiedergabe richtet sich nach der Zoom-Einstellung im "Edit"-Fenster von Pro Tools.

6. Drücken Sie den USER DEFINED-Taster, dem Sie in Schritt 1 die DAW SCRUB- bzw. DAW SHUTTLE-Funktion zugeordnet haben, um die Scrub- oder Shuttle-Funktion wieder auszuschalten.

Das erreichen Sie auch, indem Sie den USER DEFINED-Taster drücken, dem die DAW STOP-Funktion zugeordnet ist. Die Scrub-Funktion wird automatisch deaktiviert, sobald man die Wiedergabe startet oder vorspult.

Achtung: In bestimmten Fällen hält Pro Tools den Scrub/Shuttle-Vorgang an. Vor Verwendung der Scrub- oder Shuttle-Funktion müssen Sie daher dafür sorgen, dass die P.WHEEL MODE-Angabe "SCRUB" oder "SHUTTLE" lautet. Den Status der Scrub-/Shuttle-Funktion kann man auch über die Diode des zugeordneten USER DEFINED-Tasters in Erfahrung bringen.

Automation

Wenn Sie einen Pro Tools-Automationsparameter (z.B. Daw Auto Read, Daw Auto Touch usw.) einem USER DEFINED-Taster zuordnen, können Sie die Automationseinstellungen ändern, indem Sie den betreffenden USER DEFINED-Taster betätigen. Alles Weitere zur Belegung der definierbaren Taster finden Sie unter "Arbeiten mit den definierbaren Tastern (User Defined Keys)" in der Bedienungsanleitung (Buch).

Drücken Sie den STEREO [SEL]-Taster. Dessen Diode leuchtet und die [SEL]-Taster der Kanalzüge 1–16 stehen nun für Automationszwecke zur Verfügung.

Halten Sie den USER DEFINED-Taster gedrückt, dem Sie die Automationsfunktion zugeordnet haben und betätigen Sie den [SEL]-Taster, um die Automationseinstellungen des betreffenden Kanals zu ändern.

Solange die [SEL]-Taster der Kanalzüge für die Automation dienen, wird bei Betätigen eines [SEL]-Tasters der "Fader Touch"- bzw. "Untouch"-Befehl zu Pro Tools übertragen. So können Sie also bequem in die Automationsaufzeichnung ein- und danach wieder aussteigen.

Achtung: Bei Bedienen eines Faders wird jeweils ein "Fader Touch"-Befehl gesendet. Und wenn Sie einen anderen Transportstatus (Wiedergabe, Stopp usw.) wählen, wird ein "Fader Untouch"-Befehl gesendet.

Die Dioden der [SEL]-Taster verhalten sich in den Automationsmodi folgendermaßen:

USER DEFINED KEYS-Funktion	Pro Tools- Automationsmodus	[SEL]-Diode	
DAW AUTO WRITE	Auto write	Blinkt rot (Aufnah-	
DAW AUTO TOUTCH	Auto touch	mebereitschaft) Leuchtet rot (Auf-	
DAW AUTO LATCH	Auto latch	nanme)	
DAW AUTO READ	Auto read	Leuchtet konstant	
DAW AUTO OFF	Auto off	Aus	

Fernbedienung von Nuendo/Cubase

Die "Remote"-Ebene kann auch für die Fernbedienung von Nuendo und Cubase konfiguriert werden.

Einrichten des Computers

- **1.** Laden Sie sich den Yamaha Steinberg USB-Treiber von folgender Webpage herunter und installieren Sie ihn den beiliegenden Anweisungen entsprechend. http://www.yamahaproaudio.com/
- 2. Für die Verbindung des 01V96i benötigen Sie ein USB-Kabel.
- 3. Schalten Sie das 01V96i aus.
- **4.** Starten Sie Nuendo/Cubase, wählen Sie das "Device Setup"-Menü und stellen Sie Nuendo/Cubase so ein, dass es mit dem 01V96i kommunizieren kann.

Alles Weitere zum Einrichten von Nuendo/Cubase finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Einrichten des 01V96i

- Wie man die Parameter der "DIO/Setup | MIDI/HOST"-Seite einstellt, finden Sie auf Seite 84.
- 2. Drücken Sie den LAYER [REMOTE]-Taster, um als TARGET "Nuendo/Cubase" zu wählen. Die "Remote"-Ebene kann nun für die Fernbedienung von Nuendo/Cubase verwendet werden.

"Remote"-Ebene für andere DAWs

Es können auch DAWs anderer Hersteller fernbedient werden, wenn sie das Pro Tools-Protokoll unterstützen.

Einrichten des Computers

- Laden Sie sich den Yamaha Steinberg USB-Treiber von folgender Webpage herunter und installieren Sie ihn den beiliegenden Anweisungen entsprechend. http://www.yamahaproaudio.com/
- Starten Sie die DAW und stellen Sie alle Parameter ein, die f
 ür die Kommunikation mit dem 01V96i erforderlich sind.

Alles Weitere zum Einrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten DAW-Programms.

Einrichten des 01V96i

- **1.** Wie man die Parameter der "DIO/Setup | MIDI/HOST"-Seite einstellt, finden Sie auf Seite 84.
- 2. Für die Verbindung des 01V96i benötigen Sie ein USB-Kabel.
- **3.** Drücken Sie den LAYER [REMOTE]-Taster, um als TARGET "General DAW" zu wählen.

Die "Remote"-Ebene kann nun für die Fernbedienung des DAW-Programms verwendet werden.

MIDI Remote-Ebene

Wenn Sie als TARGET für die "Remote"-Ebene USER DEFI-NED wählen, können Sie die Bedienelemente der Kanalzüge für die Fernbedienung von MIDI-Geräten (Synthesizern, Modulen usw.) verwenden. Zu diesem Zweck lassen sich den Fadern und [ON]-Tastern die gewünschten MIDI-Befehle zuordnen. (Das nennt man die "MIDI Remote-Funktion".) Es stehen vier Bänke zur Verfügung, die unterschiedliche MIDI-Befehlszuordnungen enthalten können. Ab Werk enthalten diese Bänke des 01V96i allgemein brauchbare MIDI-Definitionen, die man über die "MIDI Remote"-Funktion sofort verwenden kann.

Bei Bedarf können den Fadern und [ON]-Tastern jedoch auch andere MIDI-Befehle zugeordnet werden, wenn das für die Bedienung des externen MIDI-Gerätes notwendig ist.

Arbeiten mit der MIDI Remote-Funktion

Hier wollen wir Ihnen zeigen, wie man die "Remote"-Ebene für die Verwendung vorprogrammierter MIDI Remote-Einstellungen vorbereitet.

Laut Vorgabe enthalten die vier MIDI Remote-Bänke des 01V96i (Bank 1–4) folgende Zuordnungen:

		Steuerfunktion		
Bank	Belegung	[ON]- Taster	Fader	
1	Panorama und Pegel für GM-Geräte	_	Lautstärke	
2	GM-Effektanteil (Send Level)	_	Effect Send	
3	Pegel für XG-Parts	_	Lautstärke	
4	Kanal an/aus und Pegel von Cubase-Mixern	Mute	Lautstärke	

 Verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse des 01V96i mit dem MIDI IN-Anschluss des externen Gerätes.



2. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint.



3. Führen Sie den Cursor zum REMOTE-Parameterfeld (1) unter SPECIAL FUNCTIONS, wählen Sie mit dem Parameterrad "MIDI" und drücken Sie [ENTER].

Wenn der MIDI-Port bereits belegt ist, erscheint nun eine Rückfrage, über die Sie die Belegung ändern können. Führen Sie den Cursor zum YES-Button und drücken Sie [ENTER].

Tipp: Wenn das REMOTE-Parameterfeld grau dargestellt wird, müssen Sie mit den Schritten 4 und 5 fortfahren (zum Einstellen des TARGET-Parameters) und anschließend zu den Schritten 2 und 3 zurückkehren.

- **4.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Remote"- Seite erscheint.
- **5.** Führen Sie den Cursor zum TARGET-Parameterfeld wählen Sie mit dem Parameterrad "USER DEFINED" und drücken Sie [ENTER].

Nun erscheint eine Rückfrage, über die Sie die Änderung bestätigen müssen. Führen Sie den Cursor zum YES-Button und drücken Sie [ENTER]. Das Display ändert sich nun folgendermaßen:



(1) TRANSMIT ENABLE/DISABLE

Hiermit stellen Sie die MIDI Remote-Funktion abwechselnd auf ENABLE (an) und DISABLE (aus).

2 INITIALIZE

Mit diesem Button rufen Sie wieder die Vorgaben für die gewählte Bank (siehe den BANK-Parameter) auf.

3 BANK

Über diesen Parameter wählen Sie die benötigte Bank.

(4) ID, SHORT, LONG

Hier werden die Kanalnamen angezeigt. Der "ID"-Parameter verweist auf die Kanaladresse (RM01–RM16) des momentan fernbedienten MIDI-Gerätes.

5 ON-Feld

Hier erfahren Sie, welche MIDI-Befehle (dezimal oder hexadezimal) den [ON]-Tastern der momentan gewählten Kanäle (RM01–RM16) zugeordnet sind.

• LATCH/UNLATCH

Hiermit kann die Schaltfunktion der [ON]-Taster aktiviert (Latch) oder deaktiviert (Unlatch) werden.

• LEARN

Wenn dieser Button aktiv ist, werden die über die MIDI IN-Buchse empfangenen MIDI-Befehle in den DATA-Feldern eingetragen.

• DATA-Parameterfelder

Hier erfahren Sie, welche MIDI-Befehle (hexadezimal oder alphabetisch) momentan den [ON]-Tastern zugeordnet sind.

6 FADER-Sektion

Hier erfahren Sie, welche MIDI-Befehle (dezimal oder alphabetisch) den Fadern der momentan gewählten Kanäle (RM01–RM16) zugeordnet sind.

- 6. Führen Sie den Cursor zum gewünschten BANK-Button (1–4) und drücken Sie [ENTER].
- 7. Drücken Sie den LAYER [REMOTE]-Taster, um "Remote"-Ebene zu aktivieren.

Nun können Sie die MIDI Remote-Funktion bedienen.

8. Nehmen Sie mit den Fadern und [ON]-Tastern die gewünschten Einstellungen für das angesteuerte MIDI-Gerät vor.

Zuordnung von MIDI-Befehlen

Wenn die Vorgaben in den vier MIDI Remote-Bänken bereits alle Ihre MIDI-Fernbedienungsbedürfnisse abdecken, können Sie sich sofort an die Arbeit machen. Andernfalls müssen Sie den Fadern und [ON]-Tastern jedoch zuerst die zutreffenden MIDI-Befehle zuordnen.

Hier zeigen wir Ihnen, wie man z.B. dem [ON]-Taster von Kanal 1 den Hold-Befehl (CC64; Werte: 127 & 0) zuordnet.

 Verbinden Sie die MIDI IN-Buchse des 01V96i mit dem MIDI OUT-Anschluss eines externen MIDI-Gerätes, an welches Sie ein Dämpfer-/Haltepedal angeschlossen haben. Aktivieren Sie die MIDI Remote-Funktion des 01V96i.



 Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster des Slave-Pultes so oft, bis die "DIO/Setup | Remote"-Seite erscheint und stellen Sie TARGET auf "USER DEFINED".

Nun können Sie die MIDI Remote-Funktion bedienen. Nähere Einzelheiten zur MIDI Remote-Funktion finden Sie im vorangehenden Abschnitt.

Führen Sie den Cursor zum gewünschten BANK-Button (1–4) und drücken Sie [ENTER].

4. Drücken Sie den [SEL]-Taster des benötigten Kanals.

In den Feldern ON und FADER wird nun angezeigt, welche MIDI-Befehle diesen Bedienelementen momentan zugeordnet sind.

Tipp: Einen Kanal kann man auch wählen, indem man den ID-, SHORT- oder LONG-Parameter wunschgemäß einstellt.

5. Führen Sie den Cursor zum LEARN-Button im ON-Feld und drücken Sie [ENTER].

Die über die MIDI IN-Buchse des 01V96i empfangenen MIDI-Befehle werden nun in den DATA-Feldern des ON-Feldes eingetragen.

6. Betätigen Sie den Fußtaster des MIDI-Tasteninstruments und halten Sie ihn gedrückt.

Dem DATA-Parameterfeld wird nun der "MIDI Hold On"-Befehl zugeordnet.

S1019212	0.909.00	 evine;

ON					LA	тсн	LE	ARN
DATA	→ (BØ)	(40)	(7E)	(END)	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()

Die MIDI-Befehle haben folgende Bedeutung:

- 00-7F
 - Die Hexadezimalbezeichnung der MIDI-Befehle.
- END

Signalisiert das Ende des MIDI-Befehls. Die MIDI-Befehle in den nachfolgenden DATA-Feldern werden nicht berücksichtigt.

Bedeutet, dass diesem Parameterfeld kein Befehl zugeordnet ist.

Tipp: Wenn Sie die MIDI-Befehle mit dem LEARN-Button "erlernen", fügt das 01V96i am Ende automatisch das END-Byte sowie "-" ein.

- Halten Sie den Fußtaster weiterhin gedrückt, während Sie den LEARN-Button wieder deaktivieren.
- **8.** Führen Sie den Cursor zum dritten Parameterfeld (hier "7F") und wählen Sie mit dem Parameterrad "SW".

Constra Constra Contenent Assesse



"SW" fungiert als Variable, deren Wert sich nach dem Status des betreffenden [ON]-Tasters richtet. Die MIDI Remote-Funktion erlaubt die Verwendung der folgenden Variablen:

• SW

Diese Variable kann nur in einem DATA-Parameterfeld des ON-Feldes verwendet werden. Bei Aktivieren des betreffenden [ON]-Tasters wird "7F" (dezimal "127") ausgegeben. Wenn Sie den [ON]-Taster ausschalten, wird "00" (dezimal "0") ausgegeben.

• FAD

Diese Variable kann nur in einem DATA-Parameterfeld des FADER-Feldes verwendet werden. Beim Bewegen des zugeordneten Faders wird ein Wert im Bereich 00–7F (dezimal 0–127) gesendet. **Tipp:** Wenn keines der ON DATA-Parameterfelder die "SW"-Variable verwendet, wird statt der Schaltfunktion der definierte Wert ausgegeben.

Achtung: Ordnen Sie immer einem DATA-Parameter des FADER-Feldes die "FAD"-Funktion zu. Wenn Sie "FAD" nämlich nicht vergeben, sendet der Fader keine Befehle.

9. Führen Sie den Cursor zum LATCH/UNLATCH-Button und drücken Sie [ENTER], um entweder "LATCH" oder "UNLATCH" zu wählen. Das richtet sich danach, wie Sie den betreffenden [ON]-Taster verwenden möchten.

- LATCH...... Bei wiederholtem Drücken des [ON]-Tasters werden abwechselnd ein "An"- und "Aus"-Befehle gesendet.

Tipp: Nachstehend wird gezeigt, wie sich die [ON]-Taster im Latch- und Unlatch-Modus verhalten.

■ Wenn Sie "SW" definiert haben:

• LATCH



• UNLATCH



■ Wenn Sie "SW" nicht definiert haben:

• UNLATCH



Tipp: In den meisten Fällen sollten Sie "Unlatch" wählen, wenn Sie "SW" nicht definiert haben.

10. Um den Namen eines Kanals zu ändern, müssen Sie den Cursor zum ID LONG-Parameterfeld führen und [ENTER] drücken, damit das "Title Edit"-Fenster erscheint.

Alles Weitere zum Eingeben von Namen finden Sie unter "Das 'Title Edit'-Fenster" in der Bedienungsanleitung (Buch).

Tipp:

- Führen Sie den Cursor zum INITIALIZE-Button und drücken Sie [ENTER]. Nun erscheint ein Fenster, in dem Sie die Zuordnungen der aktuell gewählten Bank wieder zurückstellen können, wenn Ihnen danach ist.
- Die MIDI-Befehle können auch von Hand (d.h. ohne Verwendung der LEARN-Funktion) eingegeben werden.

Machine Control-Funktionen

Das 01V96i erlaubt die Steuerung der Transportfunktionen und der Spuranwahl externer Recorder, die das MMC-Protokoll unterstützen. Diese Befehle werden über die MIDI OUT-Buchse oder den USB-Anschluss ausgegeben.

Achtung: Welche Funktionen genau fernbedient werden können, richtet sich nach den angesteuerten Geräten. Siehe also die Bedienungsanleitung der Bandmaschine usw. bezüglich der unterstützten Befehle.

 Nachstehend wird gezeigt, wie man das 01V96i mit dem externen Gerät verbinden muss.



2. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint.



3. Führen Sie den Cursor zum PORT-Parameter des MACHINE CONTROL-Feldes (①) und wählen Sie mit dem Parameterrad das MMC-Ziel.

Folgende Ports stehen für die MMC-Kommunikation zur Verfügung.

- MIDI MIDI-Port
- USB-Port
- SLOTSlot, wenn sich dort eine MY16mLAN (mLAN-Platine) befindet

Wenn Sie "USB" gewählt haben, können Sie den Cursor zum Parameterfeld (rechts) führen und einen der acht verfügbaren Ports definieren.

4. Führen Sie den Cursor zum DEVICE ID-Parameterfeld und ordnen Sie dem 01V96i mit dem Parameterrad die "MMC Device ID"-Nummer zu, die auch das externe Gerät verwendet.

MMC-Befehle werden nur von Geräten ausgewertet, die dieselbe Device ID-Nummer verwenden wie der Sender. Daher muss die MMC Device ID des mit jener des anzusteuernden Gerätes übereinstimmen.

5. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Machine"- Seite erscheint.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

1 LOCATE/TIME-Feld

Hier können Sie Locator-Positionen definieren.

- LOCATE 1–8....... Mit diesen Buttons können Locator-Positionen (über TIME definierte Stellen) des externen Gerätes angefahren werden.
- RTZ......Hiermit sorgen Sie dafür, dass das externe Gerät zur Nullposition seines Zählwerks zurückkehrt.
- TIME......Hier können die Locator-Positionen definiert werden (Stunden/Minu-ten/Sekunden/Frames).
- CAPTUREHiermit kann die aktuell vom externen Gerät erreichte Zählwerkposition "erhascht" und in der TIME-Spalte eingetragen werden.

(2) TRACK ARMING-Feld

Hiermit stellen Sie die Aufnahmebereitschaft der externen Spuren ein.

- 1–24-Buttons...... Dienen zum Einstellen der Aufnahmebereitschaft der betreffenden Spuren (1–24). Außerdem kann man die Spuren hiermit stumm- und zuschalten.
- ALL CLEAR Mit diesem Button können alle Spur-Buttons (1–24) gleichzeitig deaktiviert werden.

③ TRANSPORT-Feld

Hier können Sie die Transportfunktionen des externen Gerätes fernbedienen.

- REW..... Dient zum Zurückspulen.
- FF..... Dient zum Vorspulen.
- **STOP**..... Hiermit halten Sie das externe Gerät an.
- PLAY...... Hiermit starten Sie die Wiedergabe des externen Gerätes.
- REC..... Dieser Button muss gemeinsam mit PLAY verwendet werden und dient zum Starten der Aufnahme des externen Gerätes.

(4) FRAMES

Hiermit wählen Sie die Timecode-Auflösung: 24, 25, 30D (Drop Frame) oder 30.

- Die Transportfunktionen bedient man, indem man den Cursor zum benötigten Button im TRANSPORT-Feld führt und [ENTER] drückt.
- 7. Führen Sie den Cursor zu den Buttons im LOCATE/TIME- und TRACK ARMING-Feld und drücken Sie den [ENTER]-Taster oder verwenden Sie das Parameterrad, um den Transport der externen Maschine zu bedienen.

Tipp: Für die Fernbedienung anderer Geräte per Machine Control können auch die USER DEFINED-Taster verwendet werden. Alles Weitere zur Belegung der definierbaren Taster finden Sie unter "Arbeiten mit den definierbaren Tastern (User Defined Keys)" in der Bedienungsanleitung (Buch).

MIDI

In diesem Kapitel werden die MIDI-Funktionen des 01V96i vorgestellt.

Das 01V96i und MIDI

Mit Steuerbefehlen (CC), Programmwechseln und noch etwas spezielleren MIDI-Befehlen kann man Szenenspeicher aufrufen und die Parameter des 01V96i via MIDI einstellen. Außerdem können die Einstellungen des 01V96i via MIDI archiviert werden.

Das 01V96i unterstützt folgende MIDI-Befehle. Die Übertragung und der Empfang kann für jeden dieser Befehle separat ein- und ausgeschaltet werden.

Programmwechsel

Wenn Sie den Szenenspeichern des 01V96i MIDI-Programmnummern zuordnen, sendet es die entsprechende Adresse, wann immer Sie einen solchen Szenenspeicher auf dem 01V96i anwählen. Außerdem ruft das 01V96i jeweils die Szenenspeicher auf, die den empfangenen MIDI-Programmnummern zugeordnet sind.

• Steuerbefehle (CC)

Den Parametern des 01V96i kann man Steuerbefehle zuordnen, die gesendet werden, wenn man ein Bedienelement des 01V96i verwendet. Außerdem kann das 01V96i solche Befehle natürlich empfangen und somit teilweise via MIDI fernbedient werden.

• SysEx-Befehle

Bei Ändern eines Parameterwertes sendet das 01V96i jeweils in Echtzeit den entsprechenden "Parameter Change"-Befehl. Außerdem kann das 01V96i solche Befehle empfangen und somit teilweise über "Parameter Change"-Befehle fernbedient werden.

• MMC (MIDI Machine Control)

MMC-Befehle können für die Fernbedienung externer Maschinen verwendet werden.

Note-An/Aus-Befehle

Diese Befehle können zum Beeinflussen des "Freeze"-Effekts verwendet werden.

• Bulk Dump (Datenblockabwurf)

Auch dies sind SysEx-Daten, mit denen man die internen Speichereinstellungen des 01V96i via MIDI archivieren kann. Wenn das 01V96i solche Befehle empfängt, ersetzen jene Einstellungen den Inhalt der internen Speicher. Auf dem 01V96i lassen sich folgende Anschlüsse für die Übertragung und den Empfang von MIDI-Befehlen nutzen.

• MIDI IN/THRU/OUT-Buchsen

Diese Buchsen dienen für die Übertragung und den Empfang von und zu herkömmlichen MIDI-Geräten. Jeder Port ist eine separate Schnittstelle, die 16 MIDI-Kanäle verwalten kann (16 Kanäle x 1 Port). Die über die MIDI IN-Buchse des empfangenen MIDI-Befehle werden über die MIDI IN-Buchse unverändert an nachfolgende Geräte weitergeleitet.

• USB

Der USB-Port kann an einen Computer angeschlossen und für die Übertragung von MIDI-Daten genutzt werden. Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle, die bis zu 8 Ports (d.h. 16 x 8 MIDI-Kanäle) verwalten kann. Wenn Sie das 01V96i an einen USB-Port des Computers angeschlossen haben, müssen Sie den geeigneten Treiber installieren. Diese Software steht auf der Yamaha Pro Audio-Website zum Download bereit.

http://www.yamahaproaudio.com/

Weitere Hinweise zur Installation und Einrichtung finden Sie auf der oben erwähnten Website und in der Anleitung, die im Lieferumfang des heruntergeladenen Programms enthalten ist.

Achtung: Wenn das USB MIDI-Programm nach Einschalten des Computers nicht aktiviert wird, reagiert das 01V96i unter Umständen etwas träge. Sorgen Sie dann dafür, dass der USB-Port nicht länger für die Datenkommunikation verwendet wird.

• SLOT

Wenn Sie eine optionale MY16-mLAN E/A-Platine einbauen, kann diese ebenfalls für die Übertragung und den Empfang von MIDI-Daten verwendet werden.

Einstellen des MIDI-Ports

Anwahl eines Ports für den MIDI-Datentransfer

Um die MIDI-Ports für die Kommunikation vorzubereiten, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft drücken, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint. Auf dieser Seite stellen Sie ein, wie MIDI-Daten empfangen und gesendet werden.



Hier stehen folgende Parameter zur Verfügung:

1 GENERAL-Feld

Hier wählen Sie den MIDI-Port, der für die Übertragung und den Empfang von z.B. Programmwechseln und Steuerbefehlen (CC) verwendet wird.

• Rx PORT

Hier wählen Sie den Port für den Empfang von allgemeinen MIDI-Daten. Wählen Sie im linken Parameterfeld "MIDI", "USB" oder "SLOT". Wenn Sie "USB" wählen, müssen Sie sich im rechten Parameterfeld einen Port (1–8) aussuchen.

• Tx PORT

Hier wählen Sie den Port für die Übertragung von allgemeinen MIDI-Daten. Die Möglichkeiten sind dieselben wie für Rx PORT.

2 MIDI THRU-Feld

Mit diesen Parametern sorgen Sie dafür, dass eingehende MIDI-Daten unverändert an den gewünschten Port weitergeleitet werden. Wählen Sie im ersten Parameterfeld den Empfangsport und im Parameterfeld daneben (rechts neben dem Pfeil) den Übertragungsport. Wenn Sie "USB" oder "SLOT" gewählt haben, müssen Sie sich im kleinen Parameterfeld einen Port aussuchen.

③ MACHINE CONTROL-Feld

Hier können Sie einen Port und das geeignete Verfahren für die Fernbedienung externer Geräte mit MMC-Befehlen definieren.

• PORT

Wählen Sie hier "MIDI", "USB" oder "SLOT" für die Übertragung von MMC-Befehlen. Wenn Sie "USB" oder "SLOT" wählen, müssen Sie sich im rechten Parameterfeld einen Port aussuchen.

• DEVICE ID

Hier ordnen Sie dem 01V96i eine MMC Device ID zu. Über die Device ID können Sie dafür sorgen, dass nur bestimmte Geräte die gesendeten MMC-Befehle ausführen.

④ SPECIAL FUNCTIONS-Feld

Hier können Sie Ports für etwas kniffligere Anwendungen definieren.

• Studio Manager

Wählen Sie im linken Parameterfeld "MIDI", "USB" oder "SLOT" als Port, über den Sie das beiliegende Studio Manager-Programm ansprechen möchten. Wählen Sie in den beiden kleinen Parameterfeldern die Port- (nach Anwahl von "USB") und ID-Nummer.

• DAW

Wählen Sie hier "USB" oder "SLOT" als Port, über den Sie eine externe DAW ansprechen möchten. Wählen Sie im rechten Parameterfeld ein Portpaar (1–2, 3–4, 5–6, 7–8).

• REMOTE

Hier erfahren Sie, welches Ziel (TARGET) momentan der "Remote"-Ebene zugeordnet ist. Wenn Sie "USER DEFI-NED" als Ziel gewählt haben, können Sie den Port wählen, über den die MIDI-Befehle ausgegeben werden sollen.

CASCADE LINK

Hiermit bestimmen Sie, welche MIDI-Befehle beim Cascade-Einsatz zweier 01V96i-Pulte gesendet werden. Wenn Sie "MIDI" wählen, werden MIDI-Befehle übertragen. Wenn Sie "–" wählen, werden keine MIDI-Befehle übertragen.

Mit dem TRANSMIT- und REQUEST-Button können Sie alle kaskadierten Parameter aneinander angleichen. Mit TRANSMIT übertragen Sie die Parameterwerte des zweiten 01V96i zum Haupt-01V96i. Der REQUEST-Button überträgt die Einstellungen des Haupt-01V96i zum zweiten 01V96i. MD

Wahl der zu sendenden/empfangenden MIDI-Befehle

MIDI-Daten können über den gewählten Port gesendet/empfangen werden.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und danach [F1], damit die "MIDI | Setup"-Seite erscheint.

CH1		Initial [ECONT A	Data IDI ST A			STI4
:MIDI	SETUP:					
		T×	R×	OMNI	ECH0	_
\mathbb{D}	- CHANNEL	1	(1)	-	-	
2-	- PROGRAM CHANGE	OFF	ON	OFF	OFF	
3—	_ CONTROL CHANGE	OFF	OFF	-	OFF	
4-	_ PARAMETER CHANGE	OFF	ON	-	OFF	-
5—	- BULK	-	OFF	-	-	-
6	OTHER COMMANDS	_	-	-	OFF	_
7)-	— Fader Re:	solution:	HIGH	LOW		-
	SETUP 👗	PGM ASGN	👗 CTL	ASGN 👗	BULK	

Wählen Sie in der CHANNEL-Zeile den MIDI-Kanal für die Übertragung/den Empfang und geben Sie über die Buttons der Zeilen PROGRAM CHANGE-OTHER COMMANDS an, welche Befehle gesendet/empfangen werden dürfen.

(1) CHANNEL

In dieser Parameterzeile können Sie den MIDI-Empfangs- und -Übertragungskanal einstellen. Hier stehen folgende Parameter zur Verfügung:

- TxAuswahl des MIDI-Übertragungskanals.
- Rx.....Auswahl des MIDI-Empfangskanals.

2 PROGRAM CHANGE

Hier können Sie den Empfang/die Übertragung von MIDI-Programmwechseln ein- und ausschalten.

- Tx ON/OFFDient zum Ein- und Ausschalten der Übertragung von Programmwechseln.
- Rx ON/OFFDient zum Ein- und Ausschalten des Empfangs von Programmwechseln.
- OMNI ON/OFF..... Wenn dieser Button aktiv ist, werden die Programmwechsel aller MIDI-Kanäle ausgeführt (die CHANNEL-Einstellung ist dann unerheblich).
- ECHO ON/OFF..... Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die über MIDI IN empfangenen Programmwechsel auch sofort wieder an die MIDI OUT-Buchse weitergeleitet werden.

3 CONTROL CHANGE

Hier können Sie den Empfang/die Übertragung von MIDI-Steuerbefehlen (CC) ein- und ausschalten.

- Tx ON/OFFDient zum Ein- und Ausschalten der Übertragung von Steuerbefehlen.
- Rx ON/OFFDient zum Ein- und Ausschalten des Empfangs von Steuerbefehlen.
- ECHO ON/OFF.....Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die über MIDI IN empfangenen Steuerbefehle auch sofort wieder an die MIDI OUT-Buchse weitergeleitet werden.

④ PARAMETER CHANGE

Hier können Sie den Empfang/die Übertragung von Parameter Change-Befehlen ein- und ausschalten.

- Tx ON/OFF Dient zum Ein- und Ausschalten der Übertragung von Parameteränderungen.
- Rx ON/OFFDient zum Ein-/Ausschalten des Empfangs von Parameteränderungen.
- ECHO ON/OFF.....Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die über MIDI IN empfangenen Parameter Change-Befehle auch sofort wieder an die MIDI OUT-Buchse weitergeleitet werden.

5 BULK

- Hier können Sie den Empfang/die Übertragung von MIDI-Datenblöcken (Bulk Dump) ein- und ausschalten.
- Rx ON/OFFDient zum Ein- und Ausschalten des Empfangs von Bulk Dump-Daten.

(6) OTHER COMMANDS

 ECHO ON/OFF..... Mit diesem Button bestimmen Sie, ob die über MIDI IN empfangenen "anderen" MIDI-Befehle auch sofort wieder an die MIDI OUT-Buchse weitergeleitet werden.

7 Fader Resolution

Mit diesem Parameter stellen Sie die Auflösung ein, die für die Wertausgabe der 01V96i-Fader verwendet wird. Um Fader-Werte des 01V96i zu einem zweiten 01V96i) zu übertragen bzw. mit einem Sequenzer aufzuzeichnen, müssen Sie "HIGH" wählen. Wenn Sie den LOW-Button aktivieren, beträgt die Auflösung 256 Schritte.

Zuordnen ("mappen") der Szenen zu den MIDI-Programmnummern

Den Szenenspeichern des 01V96i kann man die gewünschten MIDI-Programmnummern zuordnen, um sie z.B. von einem Sequenzer aus wählen zu können. Wenn Sie auf dem 01V96i eine Szene laden, wird der entsprechende Programmwechsel zum angeschlossenen MIDI-Gerät übertragen. Wenn das 01V96i eine Programmnummer empfängt, ruft es automatisch den zugeordneten Szenenspeicher auf.

Laut Vorgabe sind den Szenen 1–99 die Programmnummern 1–99 zugeordnet. Szene "0" verwendet die Programmnummer "100". Das kann man aber ändern.

Tipp: Die Tabelle, über die man den Szenen Programmnummern zuordnet, kann als "Bulk Dump" oder mit dem beiliegenden "Studio Manager"-Programm archiviert werden.

- Um die MIDI-Ports f
 ür die Kommunikation vorzubereiten, m
 üssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft dr
 ücken, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint (siehe Seite 101).
- **2.** Verbinden Sie das 01V96i mit dem in Schritt 1 gewählten Gerät so, dass es MIDI-Daten sowohl senden als auch empfangen kann.

Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F2].

Nun erscheint die "MIDI | Pgm Asgn"-Seite.



4. Führen Sie den Cursor mit den Cursortasten zum benötigten Parameterfeld und wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] die Programmnummer, der Sie einen Szenenspeicher zuordnen möchten. 5. Drücken Sie die Cursortaste [▶], um den Cursor zum Parameter der "SCENE NO./TITLE"-Spalte zu führen. Wählen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den gewünschten Szenenspeicher.

Tipp:

- Wenn Sie einem Szenenspeicher mehrere MIDI-Programmnummern zuordnen, wird nur die niedrigste Nummer verwendet.
- Bei Bedarf können Sie die Programmwechselzuordnungen der Szenenspeicher initialisieren, indem Sie den Cursor zum INITIALIZE-Button führen und [ENTER] drücken.
- 6. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F1], damit die "MIDI | Setup"-Seite erscheint. Stellen Sie danach den richtigen Übertragungs- (Tx) und Empfangskanal (Rx) ein.
- **7.** Aktivieren Sie die Buttons PROGRAM CHANGE Tx ON/OFF und Rx ON/OFF.

Wenn das 01V96i auf dem gewählten MIDI-Kanal eine zugeordnete Programmnummer empfängt, ruft es die entsprechende Szene auf. Und wenn Sie auf dem 01V96i eine Szene laden, sendet es die entsprechende MIDI-Programmnummer auf dem gewählten MIDI-Kanal.

Zuordnen von Steuerbefehlen (CC) zu den Parametern

Bestimmte Parameter des 01V96i können MIDI-Steuerbefehle senden und empfangen und also in Echtzeit fernbedient werden. Wenn das 01V96i den einem Parameter zugeordneten Steuerbefehl empfängt, ändert sich dessen Wert entsprechend. Wenn Sie jenen Parameter auf dem 01V96i einstellen, sendet das 01V96i den zugeordneten Steuerbefehl.

Tipp: Die Tabelle, über die man den Steuerbefehlen (CC) Parameter zuordnet, kann als "Bulk Dump" oder mit dem beiliegenden "Studio Manager"-Programm archiviert werden.

- Um die MIDI-Ports f
 ür die Kommunikation vorzubereiten, m
 üssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft dr
 ücken, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint (siehe Seite 101).
- **2.** Verbinden Sie das 01V96i mit dem in Schritt 1 gewählten Gerät so, dass es MIDI-Daten sowohl senden als auch empfangen kann.
- **3.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F3].

Nun erscheint die "MIDI | Ctl Asgn"-Seite. Hier können Sie den 01V96i-Parametern die gewünschten Steuerbefehle zuordnen.

HIDI OO Initial Data B STI1 STI2 STI3 S CH1-CH1 OO E000 NOID ISS CO CONTROL CHANGE ASSIGN TABLES MODE TABLE No. (CH)	
6 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 6 5 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 5 4 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 4 3 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 3 2 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 2 1 (1) = FADER H CHANNEL INPUT 1 0 (1) = NO ASSIGN)
	-

Tipp: Auf Seite 157 finden Sie die ab Werk vorgegebenen Zuordnungen.

4. Führen Sie den Cursor zum TABLE-Button des MODE-Parameters (1) und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Mit dem MODE-Parameter bestimmen Sie, welche MIDI-Befehle beim Einstellen der 01V96i-Parameter gesendet werden. Folgende Optionen stehen für den MODE-Parameter zur Verfügung:

• TABLE

Es werden MIDI-Steuerbefehle gesendet, die sich an den hier vorgenommenen Zuordnungen orientieren.

• NRPN

Die Zuordnungen der "Ctl Asgn"-Seite werden ignoriert. Stattdessen werden vorgegebene NRPN-Befehle (Non Registered Parameter Numbers) gesendet.

Tipp: NRPN-Befehle sind MIDI-Befehlssequenzen, die aus drei Steuerbefehlen aufgebaut sind. Vorteil dieses Systems ist, dass man für die Fernbedienung einer Vielzahl von Parametern nur einen MIDI-Kanal benötigt.

5. Wenn Sie in Schritt 4 den TABLE-Button aktiviert haben, müssen Sie den Cursor zu einem Parameterfeld in der "No. (CH)-Spalte führen und mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] den MIDI-Kanal oder den Steuerbefehl wählen, dem Sie einen Parameter zuordnen möchten.

Auf der "Ctl Asgn"-Seite kann man Steuerbefehle für bis zu 16 MIDI-Kanäle vergeben. Die Wahl des Übertragungs-/Empfangskanals ist dann nämlich unerheblich. Wenn Sie in Schritt 4 den NRPN-Button aktiviert haben, können Sie die Schritte 5 und 6 überspringen.

6. Stellen Sie die Parameter in den drei PARA-METER-Spalten ein.

Wählen Sie im Feld der ersten PARAMETER-Spalte eine Parametergruppe und stellen Sie in der zweiten und dritten PARAMETER-Spalte die gewünschten Werte ein.

Hier stehen folgende Parameter und Werte zur Verfügung:

HIGH	MID	LOW
NO ASSIGN	—	—
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO
	AUX1 SEND	
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
FADER H	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	INPUTT-52/31 INT-4
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1-8
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO
	AUX1 SEND	
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
FADER L	AUX4 SEND	INIDUIT1 32/ST INI1 /
	AUX5 SEND	1111011-52/51 111- 1
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1-8

HIGH	MID	LOW
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO
	AUX1 SEND	
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
ON	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	INPUT1-32/ST IN1-4
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1-8
PHASE	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1L-4R
	CHANNEL	INPUT1-32
INSERT ON	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO
	AUX1 SEND	
	AUX2 SEND	
	ALIX3 SENID	
PRE/POST		INPUT1-32/ST IN1-4
	AUX6 SENID	
	AUX SEND	
	AUX7 SEND	
	AUA6 SEIND	
IN DELAY		INPUT1–32
	MIX HIGH	
	MIX LOW	
	FB GAIN H	
	FB GAIN L	
	ON	
OUT DELAY		BUS1–8/AUX1–8/STEREO L, R
	TIME MID	
	TIME LOW	
	ON	
	QLOW	
	F LOW	
	G LOW H	
	G LOW L	
	Q LO-MID	
	F LO-MID	
	G LO-MID H	
	G LO-MID L	
	Q HI-MID	INPUT1-32/ST IN
EQ	F HI-MID	1–4/BUS1–8/AUX1–8/STE-
	G HI-MID H	KEU .
	G HI-MID L	
	Q HIGH	
	F HIGH	
	g high h	
	g high l	
	ATT H	
	ATT L	
	HPF ON	
	LPF ON	

HIGH	MID	LOW	
	ON		
	ATTACK		
	THRESH H		
	THRESH L		
GATE	RANGE	INPUT1-32	
	HOLD H		
	HOLD L		
	DECAY H		
	DECAY L		
	ON		
	ATTACK		
	THRESH H		
	THRESH L		
COMP	RELEASE H	INPUT1-32/BUS1-8/AUX1-8	
COMP	RELEASE L	/STEREO	
	RATIO		
	GAIN H		
	GAIN L		
	KNEE		
	CHANNEL		
	AUX1–2		
DAN	AUX3–4	INPUT1-32/ST IN1L-4R	
PAN	AUX5–6		
	AUX7–8		
	BUS TO ST	BUS1-8	
BALANCE	MASTER	STEREO	
	LFE H		
	LFE L		
	DIV (F)		
	DIV R		
	LR	INIDI IT1 32/ST INI11 / P	
SURROUND	FR		
	WIDTH		
	DEPTH		
	OFS LR		
	OFS FR		
	BYPASS		
	MIX		
	PARAM1 H		
EFFECT	PARAM1 L	EFFECT1-4	
	:		
	PARAM32 H		
	PARAM32 L		

Parameter mit mehr als 128 Einstellungsmöglichkeiten (z.B. Fader und Delay Time) erfordern die Verwendung von zwei oder sogar noch mehr CC-Befehlen.

Beispiel: Um den Fader bestimmter Kanäle über Steuerbefehle fernzubedienen, müssen Sie dem betreffenden Kanal zwei Steuerbefehle zuordnen und als Definition in der ersten PARAMETER-Spalte "FADER H" bzw. "FADER L" wählen.

<u> </u>	FHUER H	CHHNNEL	INPUT 3
2 (1) =	FADER L) CHANNEL) INPUT 1
1 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 1
0 (1) =	NO ASSIGN		

Um den Delay Time-Parameter bestimmter Kanäle über Steuerbefehle fernzubedienen, müssen Sie dem betreffenden Kanal drei Steuerbefehle zuordnen und als Definition in der zweiten PARAMETER-Spalte "TIME LOW", "TIME MID" und "TIME HIGH" wählen.



Achtung: Parameter mit mehr als 128 Einstellungsmöglichkeiten erfordern eine geeignete Kombination von Bereichsparametern (Range).

Tipp: Bei Bedarf können Sie die Steuerbefehlszuordnungen der Tabelle initialisieren, indem Sie den Cursor zum INITI-ALIZE-Button führen und [ENTER] drücken.

- 7. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F1], damit die "MIDI | Setup"-Seite erscheint. Stellen Sie danach den richtigen Übertragungs- (Tx) und Empfangskanal (Rx) ein.
- 8. Aktivieren Sie die Buttons CONTROL CHANGE Tx ON/OFF und Rx ON/OFF.

Wenn das 01V96i den einem Parameter zugeordneten Steuerbefehl empfängt, ändert sich der Wert des angesteuerten 01V96i-Parameters entsprechend. Wenn Sie jenen Parameter auf dem 01V96i einstellen, sendet das 01V96i den oder die zugeordneten Steuerbefehle.

Achtung: Vor Verwendung von Steuerbefehlen für die Parameterfernsteuerung müssen Sie die Buttons Tx & Rx ON/OFF in der PARAMETER CHANGE-Zeile ("MIDI | Setup"-Seite) deaktivieren.

Arbeiten mit Parameter Change-Befehlen

Die 01V96i-Parameter können auch über so genannte "Parameter Change"- statt Steuerbefehle fernbedient werden. Damit bewegen Sie sich dann jedoch auf der SysEx-Ebene. Unter "MIDI-Datenformat" am Ende der Bedienungsanleitung finden Sie das Kleingedruckte, das man zum Thema Parameter Change wissen muss.

- **1.** Um die MIDI-Ports für die Kommunikation vorzubereiten, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft drücken, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint (siehe Seite 101).
- **2.** Verbinden Sie das 01V96i mit dem in Schritt 1 gewählten Gerät so, dass es MIDI-Daten sowohl senden als auch empfangen kann.
- **3.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F1], damit die "MIDI | Setup"-Seite erscheint. Deaktivieren Sie danach die Buttons Tx & Rx ON/OFF in der PARAMETER CHANGE-Zeile.

Sobald das 01V96i Parameter Change-Befehle empfängt, ändern sich die Einstellungen der adressierten Parameter. Wenn Sie jenen Parameter auf dem 01V96i einstellen, sendet er den entsprechenden Parameter Change-Befehl.

Achtung: Für die Arbeit mit Parameter Change-Befehlen müssen die Buttons Tx & Rx ON/OFF in der CONTROL CHANGE-Zeile ausgeschaltet werden.

Archivieren der Parameter via MIDI (Bulk Dump)

Mit der Bulk Dump-Funktion können Sie die im 01V96i gespeicherten Einstellungen (Speicher, Szenen usw.) zu einem externen MIDI-Gerät übertragen. Das Archivieren der 01V96i-Einstellungen hat einerseits den Vorteil, dass man über ein "Backup" verfügt und erlaubt andererseits die Arbeit an mehreren Projekten mit dem 01V96i, ohne Risiko, dass wichtige Einstellungen im Eifer des Gefechts überschrieben werden.

Achtung: In bestimmten Fällen kann der externe Sequenzer die Datenblöcke nicht so schnell verarbeiten wie das 01V96i sie sendet. Daher empfehlen wir für die externe Archivierung der 01V96i-Einstellungen die Arbeit mit "Studio Manager".

- Um die MIDI-Ports f
 ür die Kommunikation vorzubereiten, m
 üssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft dr
 ücken, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint (siehe Seite 101).
- **2.** Verbinden Sie das 01V96i mit dem in Schritt 1 gewählten Gerät so, dass es MIDI-Daten sowohl senden als auch empfangen kann.
- Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster und anschließend [F4].

Nun erscheint die "MIDI | Bulk"-Seite.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

1 CATEGORY-Feld

Hier können Sie den Typ der zu sendenden oder anzufordernden Daten einstellen.

2 REQUEST

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], damit das 01V96i ein zweites 01V96i (das mit dem ersten 01V96i verbunden ist) auffordert, die Daten des gewählten CATEGORY-Typs zu übertragen. Dieser Button funktioniert wahrscheinlich nur, wenn Sie zwei 01V96i-Pulte als Kaskade verwenden.

③ TRANSMIT

Führen Sie den Cursor zu diesem Button und drücken Sie [ENTER], um die Daten des gewählten CATE-GORY-Typs zum externen MIDI-Gerät zu übertragen.

(4) INTERVAL

Hiermit stellen Sie die Pause zwischen zwei Datenblöcken (in 50ms-Schritten) ein. Wenn das externe Gerät Datenblockteile einfach ignoriert oder eine Fehlermeldung anzeigt, müssen Sie diesen Wert erhöhen.

4. Führen Sie den Cursor zum CATEGORY-Button des Datentyps, den Sie senden möchten und drücken Sie [ENTER].

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• ALL

Abwurf aller Datentypen. Bei Anwahl dieses Buttons werden alle anderen Buttons in diesem Feld deaktiviert.

• SCENEMEM

Mit diesem Button wählen Sie die Szenenspeicher. Über das Parameterfeld neben diesem Button können Sie einstellen, welche Szenenspeicher genau archiviert werden sollen.

• LIBRARY

Mit diesem Button wählen Sie die übrigen Speichertypen. Wählen Sie über das TYPE-Feld (neben dem Button) den Speicherbereich und stellen Sie im Parameterfeld rechts ein, welche Speicher jenes Bereichs genau archiviert werden sollen.

• BANK

Mit diesem Button aktivieren Sie die USER DEFINED KEY- (KEYS UDEF), User Defined Remote- (RMT UDEF) oder User Assignable-Bänke (USR LAYER) als zu archivierenden Datentyp. Im Parameterfeld neben diesem Button können Sie den benötigten Typ wählen. Im Parameterfeld rechts können Sie die Bänke wählen.

• SETUPMEM

Hiermit wählen Sie die Setup-Daten des 01V96i (d.h. seine Systemeinstellungen).

• PGM TABLE

Hiermit wählen Sie die Zuordnungen der "MIDI | Pgm Asgn"-Seite.

• CTL TABLE

Hiermit wählen Sie die Zuordnungen der "MIDI | Ctl Asgn"-Seite.

• PLUG-IN

Hiermit wählen Sie die Einstellungen der optionalen Platine, die Sie eventuell in dem Slot installiert haben. Achtung: Die SETUPMEM-Einstellungen enthalten auch die Definitionen der MIDI-Ports für die Übertragung/den Empfang sowie der aktuellen Meldungseinstellungen. Wenn Sie den Empfang von Bulk-Daten deaktivieren und die Einstellungen des 01 V96i dann archivieren, deaktiviert das 01 V96i den Empfang auch wieder, sobald Sie diese Einstellungen wieder zum Pult übertragen. Folglich erhält das 01 V96i dann einen unvollständigen Datensatz. Daher raten wir inständigst, vor Archivieren der SETUPMEM-Einstellungen zu kontrollieren, ob der Empfang von Bulk Dump-Daten auch aktiv ist, um beim tatsächlichen Empfang hinterher nicht dumm dazustehen.

Führen Sie den Cursor bei Bedarf zum Parameterfeld neben dem aktivierten Button und stellen Sie mit dem Parameterrad oder den Tastern [INC]/[DEC] ein, welche Daten archiviert werden sollen.

Tipp: Wenn Sie im Parameterfeld [ALL] wählen, werden alle Daten des aktiven Buttons übertragen.

6. Um den Datenblockabwurf zu starten, müssen Sie den Cursor zum TRANSMIT-Button führen und [ENTER] drücken.

Der Bulk Dump-Vorgang beginnt. Während der Übertragung wird das "Bulk Dump"-Fenster angezeigt, das Sie über den Status informiert. Um den Datenblockabwurf abzubrechen, müssen Sie den Cursor zum CANCEL-Button in diesem Fenster führen und [ENTER]drücken.

Tipp: Um die Einstellungen eines externen Gerätes anzufordern, müssen Sie den Cursor zum REQUEST-Button führen und [ENTER] drücken. Wenn Sie das 01V96i so einstellen, dass es MIDI-Befehle mit einem zweiten 01V96i austauscht, beantwortet das zweite 01V96i die Aufforderung des bedienten 01V96i, indem es die angeforderten Daten überträgt.

7. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [MIDI]-Taster so oft, bis die "MIDI | Setup"-Seite erscheint und aktivieren Sie den Rx ON/OFF-Button in der BULK-Zeile.

Erst jetzt kann das 01V96i nämlich Datenblöcke empfangen und seine internen Einstellungen bei Bedarf ändern. Achtung: Datendumps des 01V96i können auch zu einem 01V96V2/01V96VCM und umgekehrt übertragen werden. Bestimmte Daten werden dann jedoch aus Kompatibilitätsgründen ignoriert.

Datendumps, die in beiden Richtungen zwischen einem 01V96i und 01V96V2/01V96VCM ausgetauscht werden können SCENE MEM:

SCENE MEM: EQ LIBRARY: GATE LIBRARY: COMP LIBRARY: CHANNEL LIBRARY: EFFECT LIBRARY: BANK: SETUP MEMORY: PGM TABLE: CTL TABLE:

Daten, die nur von einem 01V96V2/01V96VCM zum 01V96i (aber nicht umgekehrt) übertragen werden können INPUT PATCH LIBRARY: OUTPUT PATCH LIBRARY:
Andere Funktionen

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Funktionen des 01V96i vorgestellt.

Einstellen bestimmter Vorgaben

Das 01V96i bietet mehrere Parameter, mit denen man sein Verhalten wunschgemäß einstellen kann. Diese befinden sich auf den Seiten "DIO/Setup | Prefer1" und "Prefer2". Um eine "Prefer"-Seite aufzurufen, müssen Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft drücken, bis jene Seite erscheint.

"Prefer1"-Seite

Hier können Sie das 01V96i so einstellen, dass bei Drücken eines Tasters im Bedienfeld automatisch die betreffende Display-Seite erscheint (oder eben nicht). Außerdem sagen Sie dem 01V96i hier, welche Rückfragen und Warnungen es anzeigen darf.

DIO/SETUPO5 EXTRA MIX	
(PREFERENCES1)	
🖾 Auto PAN Diselay	🖾 MIDI Warnin s
⊠ Auto EQUALIZER Display	🗆 Initial Data Nominal
🗆 Auto SOLO Diselay	🗆 Scene MEM Auto Urdate
☐ Auto WORD CLOCK Display	🖾 Cascade COMM Link
🗆 Auto Channel Select	🗆 Auto Direct Out On
🛛 Store Confirmation	🗆 Routing ST Pair Link
🗆 Recall Confirmation	
Patch Confirmation	
□ Pair Confirmation	
🗆 Nominal Pan	
🗆 Fast Meter Fall Time	
🖾 DIO Warning	
WORD CLOCK 🔥 FORMAT 🖌	PREFER1 👗 PREFER2 🔏 🕨

Die einzelnen Parameter auf dieser Seite sind: (Die Parameter werden in der angezeigten Reihenfolge, von oben links bis unten rechts, vorgestellt.)

• Auto PAN Display

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheinen automatisch die "Pan/Surr"-Seiten, wenn Sie den [PAN]-Regler im SELECTED CHANNEL-Feld verwenden. Im Stereo-Modus können Sie den [PAN]-Regler zum Einstellen der Stereoposition verwenden. In allen anderen Fällen dient er zum Einstellen der Surround-Position.

Auto EQUALIZER Display

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch die "EQ | EQ Edit"-Seite, wenn Sie im SELECTED CHANNEL-Feld eine EQ-Funktion verwenden.

Auto SOLO Display

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch die "DIO/Setup | Monitor"-Seite, wenn Sie einen Eingangskanal solo schalten.

Auto WORD CLOCK Display

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch die "DIO/Setup | Word Clock"-Seite, wenn der externe Wordclock-Taktgeber plötzlich keine Signale mehr sendet.

Auto Channel Select

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, kann man einen Kanal anwählen, indem man seinen Fader bzw. seinen [SOLO]- oder [ON]-Taster drückt.

Store Confirmation

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch das "Title Edit"-Fenster, sobald Sie eine Szene oder andere Einstellungen zu speichern versuchen.

Recall Confirmation

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch eine Rückfrage, bevor Sie eine Szene oder einen anderen Speicher laden.

Patch Confirmation

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch eine Rückfrage, wenn Sie das Routing eines Einoder Ausgangs ändern.

• Pair Confirmation

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint automatisch eine Rückfrage, wenn Sie ein Paar erstellen oder trennen.

• Nominal Pan

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist und wenn Sie Eingangskanäle hart links bzw. hart rechts anordnen, verwenden die Signale der linken/ungeradzahligen und rechten/geradzahligen Kanäle den Nennpegel. Wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist, werden diese Signale hingegen um 3dB angehoben. (Signale, die sich in der Mitte befinden, verwenden dann den Nennpegel.) Im Surround-Modus gilt dieses System ebenfalls, und zwar für Surround-Kanäle, die sich hart links bzw. rechts befinden.

• Fast Meter Fall Time

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, sinken die Pegelanzeigen der Meter schneller als sonst.

• DIO Warning

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint eine Warnung, wenn ein über den Slot oder die 2TR IN DIGITAL-Buchse empfangenes Digital-Signal unverständliche Daten enthält.

• MIDI Warning

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, erscheint eine Warnung, wenn die eingehenden MIDI-Befehle fehlerhaft oder unverständlich sind.

• Initial Data Nominal

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die Fader der Eingangs- und ST IN-Kanäle bei Aufrufen von Szene "0" auf den Nennwert (0 dB) gestellt. (Wenn es nicht angekreuzt ist, werden die Fader auf $-\infty$ dB gestellt.)

• Scene MEM Auto Update

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, können Sie die Scene Memory Auto Update-Funktion verwenden (siehe Seite 70).

Cascade COMM Link

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden mehrere Parameter und Funktionen kaskadierter 01V96i-Pulte miteinander verkoppelt. (Siehe Seite 111 für den Cascade-Einsatz). Wenn dieses Kästchen nicht angekreuzt ist, wird nur die Solo-Funktion kaskadiert.

Auto Direct Out On

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, wird bei Ändern des Direct Out-Signalpunkts von "–" zu einem Ausgang automatisch die Direktausgabe jenes Kanals aktiviert. Wenn Sie als Direktausgang wieder "–" wählen, wird die Direktausgabe automatisch deaktiviert.

• Routing ST Pair Link

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden gepaarte Kanäle immer gemeinsam an den Stereo-Bus angelegt.

"Prefer2"-Seite

Auf der "Prefer2"-Seite können Sie den im Display angezeigten Kanal benennen und die Display-Helligkeit einstellen.



Die einzelnen Funktionen auf dieser Seite sind:

(1) Channel ID/Channel

Mit diesem Parameter können Sie einstellen, nach welchem Verfahren die Kanäle angezeigt werden sollen. Wenn das "Channel ID"-Kästchen angekreuzt ist, wird nur die ID-Nummer angezeigt (z.B. CH1, CH16, AUX1). Wenn "Channel Short Name" angekreuzt ist, werden sowohl die ID-Nummer als auch der Kurzname angezeigt.

(2) Channel Copy Parameter

Mit diesem Parameter wählen Sie die Kanalparameter, die kopiert werden, wenn Sie den betreffenden Befehl über einen USER DEFINED-Taster auslösen. Es können durchaus mehrere Optionen gewählt werden.

- ALL Alle kopierbaren Parameter werden kopiert. Bei Anwahl dieser Option werden alle anderen Optionen deaktiviert.
- FADER...... Kopieren der Fader-Einstellungen.
- ON..... Nur der Status der [ON]-Taster wird kopiert.
- PAN Nur die Pan-Einstellungen werden kopiert.
- SURR...... Nur die Surround-Positionen werden kopiert.
- AUX..... Nur die AUX-Hinwegpegel werden kopiert.
 - AUX ON ... Nur der An/Aus-Status für die Verbindungen mit den AUX-Wegen wird kopiert.
- EQ Nur die EQ-Parameterwerte werden kopiert.

③ Display Brightness

Mit diesem Parameter kann die Helligkeit der Tasterdioden im Bereich 1–4 eingestellt werden.

Anlegen eigener Mischebenen (User Assignable Layer)

Wenn Sie als "Remote"-Mischebene "USER ASSIGNABLE" wählen, können Sie eine Mischebene anlegen, welche die 01V96i-Kanäle (mit Ausnahme des Stereo-Busses) frei miteinander kombiniert. Daher nennen wir diese Ebene auch "User Assignable Layer".

- **1.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | Remote"- Seite erscheint.
- Stellen Sie den TARGET- Parameter mit dem Parameterrad auf "USER ASSIGNABLE" und drücken Sie [ENTER].

Es erscheint eine Rückfrage.

3. Führen Sie den Cursor zum YES-Button und drücken Sie [ENTER].

Im Display des 01V96i erscheint folgende Seite:



Wählen Sie über die Parameterfelder 1–16 (①) die Kanäle, die auf der "User Assignable"-Ebene verfügbar sein sollen.

Es stehen vier Bänke zur Verfügung, denen man jeweils 16 Kanäle zuordnen kann. Die Bank muss mit den Buttons BANK 1–4 gewählt werden. Wenn Sie [ENTER] bereits vor der Zuordnung der Kanäle drücken, können Sie die Kanalzuordnung im "User CH Select"-Fenster nachholen.

Tipp: Bei Bedarfkönnen Sie für alle Zuordnungen wieder die Vorgaben wählen, indem Sie den Cursor zum CLEAR-Button führen und [ENTER] drücken.

Wählen Sie die "User Assignable"-Mischebene, indem Sie den LAYER [REMOTE]-Taster drücken.

Hier sind die Fader und [ON]-Taster der zugeordneten Kanäle belegt.

Verkoppeln mehrerer Pulte (Cascade)

Das 01V96i enthält einen Cascade-Bus, der für die Simultannutzung zweier Pulte verwendet werden kann. So lassen sich zwei 01V96i-Pulte über die Digital-Ein-/Ausgänge oder die OMNI IN- und OMNI OUT-Buchsen miteinander verkoppeln. Diese beiden Pulte verhalten sich dann wie ein erweitertes Pult, mit gemeinsamen Bussen 1–8, AUX-Wegen 1–8, Stereo- und Solo-Bus.

Bei Erstellen einer 01V96i-Kaskade werden folgende Funktionen miteinander verknüpft (Übertragung der Befehle über MIDI IN und MIDI OUT).

- Anwahl der Display-Seite
- Solo-Funktion
- Fader Mode
- Signalpunkte der Meter
- Peak Hold an/aus
- Meter Fast Fall an/aus
- Speichern, Laden und Benennen von Szenen

Tipp:

- Um die Verknüpfung dieser Funktionen (mit Ausnahme der Solo-Funktion) zu aktivieren, müssen Sie das Cascade COMM Link-Kästchen der "Setup | Prefer1"-Seite ankreuzen (siehe Seite 109).
- Die Verknüpfung der Solo-Funktion erfolgt automatisch. Der Status des Cascade COMM Link-Kästchens hat darauf also keinen Einfluss.

Nachstehend wird erklärt, wie man zwei 01V96i-Pulte zu einer Kaskade verkoppelt und die Ein- und Ausgänge der Digital-E/A-Platine im Slot der beiden 01V96i verwendet.

1. Bauen Sie eine Digital-E/A-Platine in den Slot der beiden 01V96i-Pulte ein.

Schließen Sie die 01V96i-Pulte folgendermaßen an:

- Verbinden Sie die Ausgänge der Digital-E/A-Platine auf dem sendenden 01V96i (Slave) mit den Eingängen der Digital-E/A-Platine auf dem empfangenden 01V96i (Master).
- Verbinden Sie die ADAT IN-Buchse des Masters mit dem ADAT OUT-Anschluss des Slaves.
- Verbinden Sie die MIDI IN-Buchse des Masters mit dem MIDI OUT-Anschluss des Slaves. Hierfür benötigen Sie ein MIDI-Kabel.
- Verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse des Masters mit dem MIDI IN-Anschluss des Slaves. Hierfür benötigen Sie ein MIDI-Kabel.



- **3.** Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster so oft, bis die "Patch | Out Patch"- Seite erscheint.
- 4. Routen Sie alle Busse, die in der Kaskade eine Rolle spielen sollen, auf die Slot-Ausgänge. Hier stehen folgende Signale zur Verfügung:

Möglichkeiten	Beschreibung
CAS BUS1–BUS8	Cascade-Ausgang von Bus 1–8
CAS AUX1–AUX8	Cascade-Ausgang von AUX- Weg 1–8
CAS ST-L, CAS ST-R	Cascade-Ausgänge des Ste- reo-Busses (L & R)
CASSOLOL, CASSOLOR	Cascade-Ausgänge des Solo-Busses (L & R)

Auf der nachfolgenden Display-Seite haben wir die Busse 1–8, die AUX-Wege 1–4, den Stereo- und den Solo-Bus der beiden Pulte über die ADAT IN-/OUT-Buchsen und 8-kanalige Digital-E/A-Platinen (z.B. MY8-AT) miteinander verkoppelt.

CH4-CH4 O	O Initial Da	ta BISTII ST 488 0	
SLOT OUTPUT F	ATCH:	Ca:	scadeOut-SOLOR
1	SL/	от	4
(CAS_BUS1)	(CAS_BUS2)	(CAS_BUS3)	(CAS BUS4)
(CAS BUS5)	(CAS BUS6)	(CAS BUS7)	(CAS BUSS)
(BUS1	(BUS2	(BUS3	BUS4
13 (BUS5)	14 (BUS6)	IS (BUS7	16 (BUS8
	ADI	AT	
(CAS AUX1)	(CAS AUX2)		(CRS AUX4)
(CAS_ST-L)	(CAS ST-R)	(CASSOLOL)	CASSOLOR
	OM	NI —	
(AUX1	(AUX2	(AUX3	AUX4
IN NAME	👗 IN LIB 🛔	ОЛТ РАТСН	TO USB 🎉 🕒

Tipp: Selbstverständlich können Sie auch andere Verbindungen herstellen, was sich vornehmlich nach den benötigten Bussen richten sollte. Achtung: Achtung: Da die Anzahl der Kanäle einer Digital-E/A-Platine begrenzt ist, verwenden wir in unserem Kaskadenbeispiel nur die AUX-Wege 1–4. Bei Verwendung einer Digital-E/A-Platine mit 16 Kanälen (z.B. eine MY16-AT) können jedoch alle Busse kaskadiert werden.

5. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [PATCH]-Taster des Master-Pultes so oft, bis die "Patch | Cascade In"- Seite erscheint.

6. Wählen Sie auf dem Master-Gerät die Eingangskanäle, auf welche die Bus-Signale des Slaves geroutet werden sollen.

Auf der nachfolgenden Display-Seite haben wir die Busse 1–8, die AUX-Wege 1–4, den Stereo- und den Solo-Bus über die ADAT IN-/OUT-Buchsen und 8-kanalige Digital-E/A-Platinen (z.B. MY8-AT) für den Empfang des Slaves gewählt.



Achtung: Wählen Sie auf dem Master-Pult die Busse, die das Slave-Pult auch sendet. Bei Routing-Fehlern funktioniert der Kaskadenbetrieb nämlich nicht.

7. Drücken Sie auf dem Master-Pult so oft den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster, bis die "DIO/Setup | Cascade"-Seite erscheint und schwächen Sie die eingehenden Signale bei Bedarf ab.

Auf der "DIO/Setup | Cascade"-Seite können Sie den Pegel der im Cascade-Bus enthaltenen Signale über fest zugeordnete Parameter (Reglersymbole) abschwächen. Mit den Buttons unter den Reglersymbolen kann man nicht benötigte Cascade-Busse zudem ausschalten.



8. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP]-Taster so oft, bis die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite erscheint und stellen Sie den Cascade Link-Parameter auf "MIDI".

_	Studioirianagen	<u></u>
	DAM	()()
Ē	REMOTE	U.A.LAYER
- 1	CASCADE LINK	MIDI
f	LSYNC-	TRANSMIT
₽		REQUEST

9. Wiederholen Sie Schritt 8 nun auf dem Master.

Nach Ausführen von Schritt 8 und 9 sendet und empfängt das Slave-Pult MIDI-Befehle.

10. Nun müssen Sie dafür sorgen, dass beide 01V96i-Pulte dieselben Parametereinstellungen verwenden. Rufen Sie die "DIO/Setup | MIDI/Host"-Seite des Pultes auf, dessen Einstellungen zum anderen Pult kopiert werden sollen.

Führen Sie den Cursor zum TRANSMIT-Button (SYNC-Parameter) und drücken Sie [ENTER].

_	scuaionunugen	1 <u> </u>
	DAM	(<u> </u>
Ē	REMOTE	U.A.LAYER
1	CASCADE LINK	(MIDI)
ī		TRANSMIT
-	-	REQUEST

Die kaskadierten Parameter (Seite 111) werden über den REMOTE-Anschluss zum zweiten 01V96i übertragen. Wenn Sie statt TRANSMIT den REQUEST-Button aktivieren (SYNC-Parameter), fordert das Pult die Einstellungen des anderen Pultes an.

Da die Busse 1–8, die AUX-Wege 1–4 und der Stereo-Bus beider 01V96i-Pulte miteinander verkoppelt sind, sendet das Master-Pult seine Audiodaten über die Busse 1–8, die AUX-Wege 1–4 und den Stereo-Bus. Wenn Sie einen Kanal eines der beiden 01V96i-Pulte solo schalten, wird das Solo-Signal an die MONITOR OUT-Buchsen angelegt.

Kontrolle der Batteriespannung und Systemversion

Auf der "Utility | Battery"-Seite können Sie die Spannung der Pufferbatterie sowie die Version des verwendeten Betriebssystems überprüfen. Drücken Sie den DISPLAY ACCESS [UTILITY]-Taster so oft, bis diese Seite erscheint.



1 Status

Wenn der Status "Okay" lautet, reicht die Spannung der Pufferbatterie noch aus. Wird hingegen "Voltage Low!" angezeigt, so müssen Sie die Batterie bei Ihrem Yamaha-Händler oder einer anerkannten Kundendienststelle auswechseln lassen. Warten Sie damit nicht zu lange, weil die intern gespeicherten Einstellungen sonst verloren gehen.

Achtung: Versuchen Sie niemals selbst, die Batterie auszuwechseln, weil Sie das Pult sonst schwer beschädigen können.

② Ver X.XX ("X.XX" verweist auf die Nummer der Systemversion.)

Hier wird die momentan verwendete Systemversion angezeigt. Vor einer eventuellen Aktualisierung der Firmware sollten Sie hier nachschauen, welche Version Ihr Pult momentan verwendet.

Auf folgender Webpage erfahren Sie, welche Versionsnummer gerade aktuell ist:

http://www.yamahaproaudio.com/

Kalibrieren der Fader

Die Motorfader des 01V96i verhalten sich nach einer Weile eventuell nicht mehr so, wie Sie sich das vorstellen. Dann wird es höchste Zeit, dass Sie sie kalibrieren.

1. Schalten Sie das 01V96i aus.

2. Halten Sie den [ENTER]-Taster gedrückt, während Sie den POWER ON/OFF-Schalter aktivieren.

Nach einer Weile erscheint folgendes Fenster.



3. Wählen Sie "1 FADER MOVE & FADER POSI-TION" und drücken Sie [ENTER].

Wenn Sie nur die Motorbewegungen ändern möchten, müssen Sie mit den Cursor-Tastern "2 FADER MOVE ONLY" wählen und [ENTER] drücken.

Wenn nur die Fader-Position optimiert werden soll, müssen Sie mit den Fader-Tastern "3 FADER POSITION ONLY" wählen und [ENTER] drücken. Fahren Sie fort mit Schritt 5.

Um die Kalibrierung abzubrechen, müssen Sie mit den Cursor-Tastern "4 QUIT" wählen und [ENTER] drücken. Das 01V96i wird nun normal hoch gefahren.

4. Die Kalibrierung beginnt, die Motoren werden nachjustiert und das 01V96i zeigt eine Meldung an, die besagt, dass die Kalibrierung im Gange ist.

Dieser Vorgang dauert ungefähr 2 Minuten. Berühren Sie während dieses Vorgangs NIEMALS die Fader.

5. Sobald die Kalibrierung beendet ist, zeigt das 01V96i ein Fenster an, in dem Sie die Kanäle wählen können, deren Position nachjustiert werden soll.

Wenn Sie in Schritt 3 "2 FADER MOVE ONLY" gewählt haben, sind die Fader kalibriert. Das 01V96i wird nun normal hoch gefahren.

01V96i FADER CALIBRATION
Select FADER by Using (SEL) Keys
and Press [ENTER] to Start Calibration.

6. Drücken Sie den [SEL]-Taster aller Fader, deren Position Sie kalibrieren möchten und betätigen Sie [ENTER].

Die [SEL]-Taster blinken nun. (Sobald Sie [ENTER] drücken, leuchten sie konstant.) Anfangs blinken alle [SEL]-Taster. Wenn jedoch ein Fehler auftritt und eine erneute Kalibrierung gestartet wird, blinkt nur noch der [SEL]-Taster des "problematischen" Faders.

- 7. Befolgen Sie die Anweisungen im Display und stellen Sie die gewählten Fader auf "-∞". Drücken Sie anschließend [ENTER].
- Stellen Sie die gewählten Fader auf den angezeigten Wert und drücken Sie [ENTER]. Stellen Sie die Fader 1–16 auf "–15" und die Stereo-Fader auf "–30".
- **9.** Stellen Sie die gewählten Fader auf den angezeigten Wert und drücken Sie [ENTER]. Stellen Sie die Fader 1–16 auf "0" und die Stereo-Fader auf einen beliebigen Wert.
- **10.** Stellen Sie die gewählten Fader auf den angezeigten Wert und drücken Sie [ENTER]. Stellen Sie die Fader 1–16 auf "+10" und die Stereo-Fader auf "0".

Wenn alles ordnungsgemäß kalibriert ist, wird die Operation beendet. Das 01V96i wird normal hoch gefahren. 11. Falls während der Kalibrierung ein Problem auftritt, zeigt das 01V96i folgendes Fenster an.

Der [SEL]-Taster der fehlerhaften Fader blinkt nun.

9 Cali	1 V96i FADER CALIBRATION bration Data is Not Correct
2 3	CONTINUE Start from the beginning Quit Anyway
	Press [ENTER] to Execute

Wählen Sie mit den Cursor-Tastern eine der drei folgenden Optionen und drücken Sie [ENTER].

• CONTINUE

Während der [SEL]-Taster eines problematischen Faders blinkt, kehrt die Kalibrierungsfunktion zurück zu Schritt 5.

• START FROM THE BEGINNING

Die Kalibrierungsfunktion kehrt zurück zu Schritt 2.

• QUIT ANYWAY

Das 01V96i beendet die Kalibrierung und wird im normalen Modus hochgefahren. Die fehlerhaften Fader fahren in die Standard-Position.

Wenn dieses Fenster auch nach mehreren Kalibrierungsversuchen noch angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.

Wenn bei der Kalibrierung ein Problem auftritt, erscheint folgendes Fenster. Danach wird das 01V96i erneut hochgefahren. Kalibrieren Sie dann die Position der im Fenster erwähnten Fader.



Index

Symbole

ø	
+48V	10
+48V ON/OFF	12

Ziffern

2TR	
2TR IN/OUT	
+3dB Pan	
3-1	
5.1	
6.1	
88.2k	
96k	

Α

Abschwächung	20, 30, 112
AUX	
AC IN-Anschluss	11
AD Input	7, 12, 43
AD Output	
ADAT	
In/Out	
Out	
Routing	
Add-On	67
All	
Dump	107
Input Clear	71
Amp Simulate	
Analog-Ein-/Ausgänge	12
Archivieren der Einstellunge	en107
Assign	
Pro Tools	86
ATT	0, 30, 34, 36
Auflösung	
Aufnahme	
Surround	54
Ausgang	
Analog	
Digital	
Routing	
Ausgänge	
ATT	
Ausgangskanal	
Gruppe	
Routing-Speicher	
Auto	
Channel Select	
Direct Out On	
Equalizer	
Pan	77, 109, 135
Solo Display	
Update	
Word Clock Display	
Automation	
AUX	
Abschwächen	
Cascade	
Delay	
EQ	
Fixed	

Gruppe	59
Hinwegpegel (Send Level)	24, 38
Interne Effekte	64
Kompressor	
Kopieren der Fader	42
Mode	41
Paar	
Pan	41
Parameter	
Pre/Post	
Send	38
Variable	
Verwenden der Fader	
View	40

В

Balance
Mix66
Stereo-Bus32
Bank96
Bulk Dump107
MIDI Remote95
Battery 113
Beat
Bedienfeld und Anschlüsse6
Bedienoberfläche6
BPM67
Brightness 110
Bulk
Bus
Abschwächen
Cascade 111
Delay
Eingangskanäle24
Gruppe
Kompressor
Name
Paar
Pegel
Surround22
to Stereo31
View
Bypass
Effekte
Plug-Ins92
6
-

С

Capture	
Cascade	
AUX	
Bus	
COMM Link	
Link	
Seite	
Category	
Bit	15
СС	96, 104, 157
Ceiling	
Channel	
Copy Parameter	
Display-Modus	86
ID	
Chorus	
	,

Bibliothek
Fade Time 71 Szene 69 Clippen 12 COMP 20 3-Band 142 AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Confirmation 109 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Szene 69 Clippen 12 COMP 20 3-Band 142 AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Clippen 12 COMP 20 3-Band 142 AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fade Time 71 Fade Time 71 Fade Time 71
COMP 20 3-Band 142 AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compander 80, 149 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
3-Band 142 AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 80 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
AUX 37 Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 80, 149 Compare 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Bus 30 Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 80, 149 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Link 63 Speicher 79 Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compare 80, 149 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Speicher
Stereo 30 Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compander 80, 149 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Vorgaben 149 Comp260/Comp260S 143 Compander 80, 149 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Comp260/Comp260S 143 Compander 80, 149 Compare 86 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fade Time 71 Fade Time 71 Fade Time 71
Compander 80, 149 Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Conflict 75 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Compare 86 Computer 83 Confirmation 109 Confirmation 109 Confirmation 100 Consumer 10 Cont 141 Control Change 102 Copy Fade Time 71 Fade Time 71 Fader zu AUX 42
Computer83Confirmation109Conflict75Consumer10Cont141Control Change102CopyFade TimeFade Time71Fader zu AUX42V102
Confirmation 109 Conflict
Conflict
Consumer
Cont
Control Change
Copy Fade Time71 Fader zu AUX42
Fade Time
Fader zu AUX
IZ 1 110
Kanal
Schutz
Ctl Asgn104
Current
Configuration75
Curve
Туре79

D

D (Button)23
DAW
Fernbedienung87, 94
Scrub
Shuttle92
Delay
ÁUX
Bus
Effekt
FB. Gain19
Lookup142
MIDI-Steuerung
Scale
Stereo
Device ID
Digital
Ausgang10, 13
Ausgangs-Routing
Eingang10, 13
Kanalstatus14
Sampling-Frequenz14
Siehe auch <i>DIO</i>
DIO
Cascade112
Format16
Warning109
Direct Out
Display
Access
Brightness
Kontrast

Distortion77 , 136	
Dither 15	
DIV 56	
Double	
Channel16	
Speed 16	
Dual Phaser145	
Ducking 79	
Dump	
Dyna	
Effekte 77	
Dynamik	
Gate 19	
Kompressor 20, 30, 37	

Ε

E/A-Platine
510t
Early Reflections
Echo
Effekt 77
MIDI102
Editieren
Plug-Ins91
Effekt
AUX 64
Bypass
Delay
Dynamisch77
Editieren
Extern
Gitarre 77
Insert 65
Intern 64
Meter 67
Mix Balanca 66
Madulation 77
Nodulation
Parameter
Plug-Ins
Reverb
Speicher
Synchronisation 67
Verschiedene Effekte
Eingang 10
Analog 12
Fade Time71
Pegel 12
Routing 43
Zuordnungen75
Eingangskanal 17
Abschwächen
Bedienelemente 25
Delay
EQ
Gruppe
Kompressor
Meter 24
Name 28
Paaren 26
Pan 22 25
Parameter 22
Dagal 25
r egei
Pliase
Routing
Routing auf Bus
Routing-Speicher75

Emphasis14	
Enable	
Gruppe60	
EQ	
AUX	
Bus	
Editieren21	
Eingangskanäle 21, 25	
Link	
Seite109	
Speicher81	
Stereo-Bus	
Type	
Vorgaben147	
Zurückstellen26	
Equalizer601143	
Expand	
Expander	
3-Band	
Explicit Mute	

F

F/R
F1-F4
FAD
Fade Time71
Fader 7
AUX
Gruppe59
H, L106
Kalibrieren113
Kopieren zu AUX42
Mode87
Nennwert (Szene 0)109
Resolution102
View
Fast
Fast Meter Fall Time109
FB. Gain19
Feet
Filter
Filter Effekt
Filter Effekt
Filter Effekt
Filter Effekt
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41
Filter Effekt 78, 136 MIDI
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 102 Multi 141 141 Fix 40 40 Fixed 39, 41 51 Flanger 77, 134 50
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame 10
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay 18
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay 18 Freeze 78, 141
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay 18 Freeze 78, 141 141
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay 18 Freeze 78, 141 141 Frequenz 21 Frontplatte 6
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay Delay 18 Freeze 78, 141 Frequenz 21 Frontplatte 6 FS 14, 34
Filter Effekt 78, 136 MIDI 102 Multi 141 Fix 40 Fixed 39, 41 Flanger 77, 134 Flip 90 Follow Pan 24 Format 16 Frame Delay Delay 18 Freeze 78, 141 Frequenz 21 Frontplatte 6 FS 14, 34 FX 1–4 Edit 64

G

Gain	
EQ	21
Regler	7, 12
Gang	18 , 22

Gate	19
Keyin Source	19
Reverb	
Speicher	79
Vorgaben	
General DAW	
Gitarreneffekte	
Global	
Fade Time	71
Recall Safe	72
GR	79
Gruppe	59
**	

Н

Hall	
High Fader	
Horizontal	
Host	

l ID

Device
Kanal110
Long97
Port
Short/Long95
IEC958 Part 2
Implicit Mute
Individual22
INIT
Initial Data Nominal 109
Initialize
MIDI Remote95
Input
Patch-Einstellungen 121
Patch-Vorgaben 123
Insert
/Param86
Anschlüsse12
Assign/Edit86
Display-Modus85
Effekt
In48
Routing47
Routing47 INT16
Routing
Routing 47 INT 16 Interval 107 Inv Gang 22

Κ

Kalibrieren	113
Kanal	
Automatische Anwahl	109
AUX	
Direktausgänge	46
Effekt einschleifen	65
Fader	7
ID	97
Insert	47
MIDI	102
MIDI-Befehle	96
Solo Safe	50
Speicher	75
Status	14
Steuerbefehle	157
Surround	53

Kascade	
Abschwächung	
Keyin Source	19
Keys UDEF	
Koax	10
Kompressor, siehe COMP	
Kontrast	9 , 110
Kopfhörer	7 , 49
Kopieren, siehe Copy	

L

Laden, siehe Recall	
Last Solo	
Latch	95, 97
Lautstärke, siehe Level	
Layer	
Remote	
Vorgaben	
Learn	95, 96
Level	
Bus	
Eingangskanäle	
Stereo-Bus	
LFE	
Library	74
Limiter	80, 142
Link	9 , 62, 70
Cascade	101, 110
Pan/Surr	53
Locate	
Lookup	142
Loop	141
Löschen	
Siehe Clear.	
Low Fader	

Μ

Machine
Control
Max 100145
M-Band Dyna142
Meter
Delay
Display-Modus86
Effekte62
Eingangskanäle24
Geschwindigkeit109
MIDI
Bulk102
Datenformat173
Echo102
Effektsynchronisation62
Filter
Kanal102
Kanalbefehle90
Machine Control
Parameter Change102
Ports
Programmwechsel
Remote
Setup
Steuerbefehl
SvsEx
Thru
Warning109
0

Mini-YGDAI13, 67	,
Mix	
Balance66	,
Solo50	1
Mixdown49	,
mLAN98	
MMC83, 98	
Mode (Recall Safe)72	
Monitor49	į
Mix Solo50)
Out13	,
Surround55	,
Trim49	,
Mono50	1
x228	
Multi	
Band 142	
Filter 141	
Mute59	1
Gruppe59	1
Pro Tools89	,

Ν

Name	35
Ausgangskanäle	35
Eingangskanäle	
No Data	74
Nominal Pan	109
NOR	
NRPN	
Nuendo/Cubase	

0

Offset
Omni
Out13, 44
Omni On/Off 102
ON-Gruppen59
OpenDeck 144
Other Commands 102
Out Att
Output
Fade Time71
Patch76
Patch-Einstellungen 125
Patch-Vorgaben 127
Solo

Ρ

•	
Paar	27
AUX	
Bus	
Confirmation	109
Eingangskanäle	26
Verwendung des Displays	27
Pad	12
Pan	22
/Surr Link	53
Auto	109
AUX	41
Eingangskanäle	22, 25
F.S	
Follow	24
Gang	22
Individual	22

Inv Gang22
Nennwert (+3dB)109
Pro Tools
Surround52
Parameter
Change
Rad9
Szene
Übersichten 119
Patch 43
Cascade 111
Confirmation 109
Direktausgänge 46
Link Input 70
Link Output 70
Deremotor 121
TO LIOST LISP Kanäla
Detterm
Pattern
Peak
Pegel, siehe auch Level
Pgm Asgn
Phantomspeisung10, 12
Phase
Phaser
Phones
Level7
Pitch Shifter
Plate
Platinen13
Plug-In
Effekte67
Umgehen92
Plug-in
Editieren91
Pro Tools91
Port101
ID84
Position47
Post
AUX
Fader24
Pre
AUX
EQ24
Fader
Prefer
Preferences109
Pro Tools83
Programmwechsel 102, 103
Protect
·····
$\boldsymbol{\wedge}$

Q

Q	(EQ)	
---	------	--

R

R (Symbol)	74
Recall	
Bibliothek	74
Confirmation	
Safe	72
Szene	69
Recording (Solo)	
Registerwahltaster	9
Remote	
Bulk Dump	
MIDI	101 , 112

Request
Bulk Dump107
Reset
Both
REV
Reverb
REV-X
Ringmodulator136
RMD UDEF 107
Room
Rotary
Routing
Digital-Ausgang 45
Direktausgänge 46
Eingänge
Eingangskanäle
Insert-Wege 47
ST Pair Link 110
RTZ
Rx
On/Off102
Port101

S

S/P DIF10, 15
Safe
Solo
Sampling141
Sampling-Frequenz14, 16
Scale
SCMS
Scrub
SEL
СН
Send
Setup
MIDI 101
Shuttle
Sidechain
Signal
Single
Slot
Solo 51
Abhören 49
Cascade 111
Last 50
Listen 50
Mix
Mixdown 49
Preference109
Recording 49
Safe
Setup 49
Trim
Sonderzubehör
Platinen13
Sort
Special Functions
Speicher
Bibliothek74
Bulk Dump107
Effekte 77
EQ
Gate
Szene

Spe	ichern, siehe <i>Store</i>
SKC	
01	In 17, 25
	Link
Stag	ge132
Stat	us113
Ster	29, 30
	Abschwächen
	Delay
	Eingange
	Kompressor 30
	Link 56
	Name
	Routen von Bussen
	View
	Von Surround54
Stei	104 uerbefehl
	Parameter157
Stor	
	Bibliothek
	Szono 69
	Via MIDI 107
Stor	red From
Stro	omversorgung11
Stu	dio Manager101
Sur	round
	Bus 1-854
	F.S
	Grafik
	LFE
	LR to Stereo 54
	Mode
	Modus
	Muster
	Pan 52, 56
SW	
Syn	phonic
Syn	chronisation109
Suc	Effekt
Syst	tenversion 113
Szei	ne
	00 (ROM)68
	Auto Update70
	Bulk Dump 107
	Fader Nominal109
	Laden
	Löschen
	MEM Auto Update
	156
	Parameter 68
	Patch-Verknüpfungen
	Reihenfolge (Sort)
	Speicher
	Speichern69
	Ud68
Szer	nenreihenfolge72

Т

Table (CC)	
Target	
Тетро	67
Title Edit	69
To Host USB	
Toslink	
Track Arming	
Transmit	
Transport	
Tremolo	
Trim	
Tx	-
On/Off	
Port	
Type (EO)	
/1 \ \/	

U

#U	74
Ud	68
Umgehen	92
Unlatch	
Update	70
USB	10
Fernbedienung	83
MIDI	100
USB Out	45
User	
Assignable Layer	83
Defined	
Bulk Dump	107
Fernbedienung	83
Keys	
Layer	
Zuordnungen	
USR Layer	
Utility	113

V

Vari	40
Variable	39, 41
Ver	113
Vertical	27
Verzerrung	12
View	
Bus	31
Eingangskanäle	23
Fader	24, 32, 38
Library	75
Stereo	31
Vintage Phaser	145
Vorgaben, siehe Preferences	

W

Wandler (SRC)	14
Wordclock	
Probleme	

Y

57
5

Ζ

Zählwerk Format85

Anhang: Parameterübersichten

Anhang: Parameterübersichten

USER DEFINED KEYS

Nr.	Funktion	Anzeige			
0	No Assign	No Assign			
1	Scene MEM. Recall +1	Scene +1 Recall			
2	Scene MEM. Recall –1	Scene –1 Recall			
3	Scene MEM. Recall No. XX	Scene XX Recall			
4	Effect-1 Lib. Recall +1	Fx1 Lib+1 Recall			
5	Effect-1 Lib. Recall –1	Fx1 Lib–1 Recall			
6	Effect-1 Lib. Recall No.XX	Fx1 LibXXX RCL.			
7	Effect-2 Lib. Recall +1	Fx2 Lib+1 Recall			
8	Effect-2 Lib. Recall –1	Fx2 Lib–1 Recall			
9	Effect-2 Lib. Recall No.XX	Fx2 LibXXX RCL.			
10	Effect-3 Lib. Recall +1	Fx3 Lib+1 Recall			
11	Effect-3 Lib. Recall –1	Fx3 Lib–1 Recall			
12	Effect-3 Lib. Recall No.XX	Fx3 LibXXX RCL.			
13	Effect-4 Lib. Recall +1	Fx4 Lib+1 Recall			
14	Effect-4 Lib. Recall –1	Fx4 Lib–1 Recall			
15	Effect-4 Lib. Recall No.XX	Fx4 LibXXX RCL.			
16	Effect-1 Bypass On/Off	Fx1 Bypass			
17	Effect-2 Bypass On/Off	Fx2 Bypass			
18	Effect-3 Bypass On/Off	Fx3 Bypass			
19	Effect-4 Bypass On/Off	Fx4 Bypass			
20	Channel Lib. Recall +1	CH Lib+1 Recall			
21	Channel Lib. Recall –1	CH Lib–1 Recall			
22	Channel Lib. Recall No. XX	CH LibXXX Recall			
23	GATE Lib. Recall +1	Gate Lib+1 RCL.			
24	GATE Lib. Recall –1	Gate Lib–1 RCL.			
25	GATE Lib. Recall No. XX	Gate LibXXX RCL.			
26	COMP Lib. Recall +1	Comp Lib+1 RCL.			
27	COMP Lib. Recall –1	Comp Lib–1 RCL.			
28	COMP Lib. Recall No. XX	Comp LibXXX RCL.			
29	EQ Lib. Recall +1	EQ Lib+1 Recall			
30	EQ Lib. Recall –1	EQ Lib–1 Recall			
31	EQ Lib. Recall No. XX	EQ LibXXX Recall			
32	Input Patch Lib. Recall +1	IN Patch Lib+1			
33	Input Patch Lib. Recall –1	IN Patch Lib–1			
34	Input Patch Lib. Recall No. XX	IN Patch LibXX			
35	Output Patch Lib. Recall +1	Out Patch Lib+1			
36	Output Patch Lib. Recall –1	Out Patch Lib-1			
37	Output Patch Lib. Recall No. XX	Out Patch LibXX			
38	Input Fader Group Enable A	IN Fader Group A			
39	Input Fader Group Enable B	IN Fader Group B			
40	Input Fader Group Enable C	IN Fader Group C			
41	Input Fader Group Enable D	IN Fader Group D			
42	Input Fader Group Enable E	IN Fader Group E			
43	Input Fader Group Enable F	IN Fader Group F			
44	Input Fader Group EnableG	IN Fader Group G			
45	Input Fader Group Enable H	IN Fader Group H			
46	Input MUTE Group Enable I	IN Mute Group I			
47	Input MUTE Group Enable J	IN Mute Group I			
48	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group K			
49	Input MUTE Group Enable L	IN Mute Group L			
50	Input MUTE Group Enable M	IN Mute Group M			
51	Input MUTE Group Enable N	IN Mute Group N			
	-				

Nr	Funktion	Anzeige			
1NI.		IN Mute Crewn O			
52		IN Mute Group U			
53		OutEador Crown O			
54	Output Fader Group Enable Q	Outrader Group Q			
55		OutFader Group R			
57	Output Fader Group Enable S	OutEader Crown T			
50	Output Fader Group Enable I	Outrader Group 1			
50		Out Mute Group V			
60		Out Mute Group V			
61		Out Mute Group X			
62		IN Fador Assign V			
63	Input Mute Group Assign X	IN Mute Assign X			
64	Input FO Group Assign X	IN FO Assign x			
65	Input COMP Group Assign X	IN COMP Assign x			
66	Output Eader Group Assign X	OutEader Assign X			
67	Output Mute Group Assign X	Out Mute Assign X			
68	Output FO Group Assign X	Out FO Assign x			
69	Output COMP Group Assign X	Out COMP Assign x			
70	Input Mute Group Master X	In Mute Master X			
71	Output MUTE Group Master X	Out Mute Master X			
72	PEAK HOLD On/Off	Peak Hold			
73	OSCILLATOR On/Off	OSC ON/OFF			
74	SOLO Enable	SOLO ENABLE			
75	FADER/SOLO RELEASE Mode On/Off	FaderSolo RELEASE			
76	Control Room Monitor MONO	C-R MONO			
77	Pan / Surround Link	PAN/SURR LINK			
78	Channel Name ID/Short	CH ID/Short			
79	Channel Copy	Channel Copy			
80	Channel Paste	Channel Paste			
81	Display Back	Display Back			
82	Display Forward	Display Forward			
83	UDEF KEYS BANK +1	UDEF KEYS BANK+1			
84	UDEF KEYS BANK –1	UDEF KEYS BANK-1			
85	UDEF KEYS BANK X	UDEF KEYS BANK x			
86	REMOTE USER DEFINE BANK +1	RMT UDEF BANK+1			
87	REMOTE USER DEFINE BANK -1	RMT UDEF BANK-1			
88	REMOTE USER DEFINE BANK X	RMT UDEF BANK X			
89	REMOTE USER ASS LAYER BANK +1	USR LAYER BANK+1			
90	REMOTE USER ASS LAYER BANK –1	USR LAYER BANK-1			
91	REMOTE USER ASS LAYER BANK X	USR LAYER BANK X			
92	MIDI NOTE No.XX	MIDI NOTE XXX			
93	MIDI Program change No.XX				
94	MIDI Control Change No.XX	MIDI CC XXX			
95	Machine REC	Machine REC			
96		Machine PLAY			
97					
96		Machine FF			
100					
100					
107	Machine JOCATE X	Machine LOCATE X			
102	Machine Set LOCATE X	Machine Canture X			
104	Machine BTZ	Machine RT7			
- 10-					

Nr.	Funktion	Anzeige				
105	Machine Set RTZ	Machine Set RTZ				
106	Track Arming 1	Track Arming 1				
107	Track Arming 2	Track Arming 2				
108	Track Arming 3	Track Arming 3				
109	Track Arming 4	Track Arming 4				
110	Track Arming 5	Track Arming 5				
111	Track Arming 6	Track Arming 6				
112	Track Arming 7	Track Arming 7				
113	Track Arming 8	Track Arming 8				
114	Track Arming 9	Track Arming 9				
115	Track Arming 10	Track Arming 10				
116	Track Arming 11	Track Arming 11				
117	Track Arming 12	Track Arming 12				
118	Track Arming 13	Track Arming 13				
119	Track Arming 14	Track Arming 14				
120	Track Arming 15	Track Arming 15				
121	Track Arming 16	Track Arming 16				
122	Track Arming 17	Track Arming 17				
123	Track Arming 18	Track Arming 18				
124	Track Arming 19	Track Arming 19				
125	Track Arming 20	Track Arming 20				
126	Track Arming 21	Track Arming 21				
127	Track Arming 22	Track Arming 22				
128	Track Arming 23	Track Arming 23				
129	Track Arming 24	Track Arming 24				
130	Track Arming All Clear	Track Arming CLR				
131	DAW REC	DAW REC				
132	DAW PLAY	DAW PLAY				
133	DAW STOP	DAW STOP				
134	DAW FF	DAW FF				
135	DAW REW	DAW REW				
136	DAW SHUTTLE	DAW SHUTTLE				
137	DAW SCRUB	DAW SCRUB				
138	DAW AUDITION	DAW AUDITION				
139	DAW PRE	DAW PRE				
140	DAW IN	DAW IN				
141	DAW OUT	DAW OUT				
142	DAW POST	DAW POST				
143	DAW RTZ	DAW RTZ				
144	DAW END	DAW END				
145	DAW ONLINE	DAW ONLINE				
146	DAW LOOP	DAW LOOP				
147	DAW QUICKPUNCH	DAW QUICKPUNCH				
148	DAW GROUP STATUS	DAW GROUP STATUS				
149	DAW AUTO FADER	DAW AUTO FADER				
150	DAW AUTO MUTE	DAW AUTO MUTE				
151	DAW AUTO PAN	DAW AUTO PAN				
152	DAW AUTO SEND	DAW AUTO SEND				
153	DAW AUTO PLUGIN	DAW AUTO PLUGIN				
154	DAW AUTO SEND MUTE	DAW AUTO SENDMUTE				
155	DAW AUTO READ	DAW AUTO READ				
156	DAW AUTO TOUCH	DAW AUTO TOUCH				
157	DAW AUTO LATCH	DAW AUTO LATCH				
158	DAW AUTO WRITE	DAW AUTO WRITE				
159	DAW AUTO TRIM	DAW AUTO TRIM				
160	DAW AUTO OFF DAW AUTO OFF					
161	DAW AUTO SUSPEND DAW AUTO SUSPEN					
162	DAW AUTO STATUS	DAW AUTO STATUS				
163	DAW MONITOR STATUS	DAW MONI STATUS				

Nr.	Funktion	Anzeige			
164	DAW CREATE GROUP	DAW CREATE GROUP			
165	DAW SUSPEND GROUP DAW SUSPEND GR				
166	DAW WINDOW TRANSPORT DAW WIN TRANSP				
167	DAW WINDOW INSERT	DAW WIN INSERT			
168	DAW WINDOW MIX/EDIT	DAW WIN MIX/EDIT			
169	DAW WINDOW MEM-LOC	DAW WIN MEM-LOC			
170	DAW WINDOW STATUS	DAW WIN STATUS			
171	DAW Shortcut UNDO	DAW UNDO			
172	DAW Shortcut SAVE	DAW SAVE			
173	DAW Shortcut EDIT MODE	DAW EDIT MODE			
174	DAW Shortcut EDIT TOOL	DAW EDIT TOOL			
175	DAW Shortcut SHIFT/ADD	DAW SHIFT/ADD			
176	DAW Shortcut OPTION/ALL	DAW OPTION/ALL			
177	DAW Shortcut CTRL/CLUCH	DAW CTRL/CLUCH			
178	DAW Shortcut ALT/FINE	DAW ALT/FINE			
179	DAW BANK +	DAW BANK +			
180	DAW BANK –	DAW BANK –			
181	DAW Channel +	DAW Channel +			
182	DAW Channel –	DAW Channel –			
183	DAW REC/RDY X	DAW REC/RDY X			
184	DAW REC/RDY ALL	DAW REC/RDY ALL			
185	Studio Manager Window Control Close	SM CTRL Close			
186	Studio Manager Window Control Close All	SM CTRL Close All			
187	Studio Manager Window Control Selected Channel	SM CTRL Sel Ch			
188	Studio Manager Window Control Library	SM CTRL Library			
189	Studio Manager Window Control Patch Editor	SM CTRL Patch			
190	Studio Manager Window Control Surround Editor	SM CTRL Surround			
191	Studio Manager Window Control Effect Editor	SM CTRL Effect			
192	2 Studio Manager Window Control Meter SM CTRL Meter				
193	Studio Manager Window Control Layer SM CTRL Layer				
194	Studio Manager Window Control Master	SM CTRL Master			

	BANK A	BANK B	BANK C	BANK D	BANK E	BANK F	BANK G	BANK H
NAME	Scene Recall	Group Enable	DAW 1	DAW 2	Machine Control	Program Change	Special Function	No Assign
1	Scene 1 Recall	IN Fader Group A	udef bank d	UDEF BANK C	Machine SHUTTLE	MIDI PGM 1	Display Back	No Assign
2	Scene 2 Recall	IN Mute Group I	DAW WIN MIX/EDIT	DAW OPTION/ALL	Machine SCRUB	MIDI PGM 2	Display Forward	No Assign
3	Scene 3 Recall	IN Fader Group B	DAW BANK –	DAW AUTO READ	Machine RTZ	MIDI PGM 3	Channel Copy	No Assign
4	Scene 4 Recall	IN Mute Group J	DAW BANK +	DAW AUTO TOUCH	Machine REC	MIDI PGM 4	Channel Paste	No Assign
5	Scene 5 Recall	IN Fader Group C	DAW SHUTTLE	DAW AUTO LATCH	Machine STOP	MIDI PGM 5	No Assign	No Assign
6	Scene 6 Recall	IN Mute Group K	DAW SCRUB	DAW AUTO WRITE	Machine PLAY	MIDI PGM 6	No Assign	No Assign
7	Scene 7 Recall	IN Fader Group D	DAW STOP	DAW AUTO TRIM	Machine REW	MIDI PGM 7	No Assign	No Assign
8	Scene 8 Recall	IN Mute Group L	DAW PLAY	DAW AUTO OFF	Machine FF	MIDI PGM 8	No Assign	No Assign

Anfängliche USER DEFINED KEYS-Belegungen

Input Patch-Parameter

INPUT		INSERT IN		EFFECT IN		CASCADE	
Port ID	Beschreibung	Port ID	Beschreibung	Port ID	Port ID Beschreibung		Beschreibung
-	NONE	-	NONE	-	NONE	-	NONE
AD1	AD IN 1	AD1	AD IN 1	AUX1	AUX1	ADAT1	ADAT1 IN
AD2	AD IN 2	AD2	AD IN 2	AUX2	AUX2	ADAT2	ADAT2 IN
AD3	AD IN 3	AD3	AD IN 3	AUX3	AUX3	ADAT3	ADAT3 IN
AD4	AD IN 4	AD4	AD IN 4	AUX4	AUX4	ADAT4	ADAT4 IN
AD5	AD IN 5	AD5	AD IN 5	AUX5	AUX5	ADAT5	ADAT5 IN
AD6	AD IN 6	AD6	AD IN 6	AUX6	AUX6	ADAT6	ADAT6 IN
AD7	AD IN 7	AD7	AD IN 7	AUX7	AUX7	ADAT7	ADAT7 IN
AD8	AD IN 8	AD8	AD IN 8	AUX8	AUX8	ADAT8	ADAT8 IN
AD9	AD IN 9	AD9	AD IN 9	INS CH1	InsertOut-CH1	SL-01	Slot CH1 IN
AD10	AD IN 10	AD10	AD IN 10	INS CH2	InsertOut-CH2	SL-02	Slot CH2 IN
AD11	AD IN 11	AD11	AD IN 11	INS CH3	InsertOut-CH3	SL-03	Slot CH3 IN
AD12	AD IN 12	AD12	AD IN 12	INS CH4	InsertOut-CH4	SL-04	Slot CH4 IN
AD13	AD IN 13	AD13	AD IN 13	INS CH5	InsertOut-CH5	SL-05	Slot CH5 IN
AD14	AD IN 14	AD14	AD IN 14	INS CH6	InsertOut-CH6	SL-06	Slot CH6 IN
AD15	AD IN 15	AD15	AD IN 15	INS CH7	InsertOut-CH7	SL-07	Slot CH7 IN
AD16	AD IN 16	AD16	AD IN 16	INS CH8	InsertOut-CH8	SL-08	Slot CH8 IN
ADAT1	ADAT1 IN	ADAT1	ADAT1 IN	INS CH9	InsertOut-CH9	SL-09	Slot CH9 IN
ADAT2	ADAT2 IN	ADAT2	ADAT2 IN	INS CH10	InsertOut-CH10	SL-10	Slot CH10 IN
ADAT3	ADAT3 IN	ADAT3	ADAT3 IN	INS CH11	InsertOut-CH11	SL-11	Slot CH11 IN
ADAT4	ADAT4 IN	ADAT4	ADAT4 IN	INS CH12	InsertOut-CH12	SL-12	Slot CH12 IN
ADAT5	ADAT5 IN	ADAT5	ADAT5 IN	INS CH13	InsertOut-CH13	SL-13	Slot CH13 IN
ADAT6	ADAT6 IN	ADAT6	ADAT6 IN	INS CH14	InsertOut-CH14	SL-14	Slot CH14 IN
ADAT7	ADAT7 IN	ADAT7	ADAT7 IN	INS CH15	InsertOut-CH15	SL-15	Slot CH15 IN
ADAT8	ADAT8 IN	ADAT8	ADAT8 IN	INS CH16	InsertOut-CH16	SL-16	Slot CH16 IN
SL-01	Slot CH1 IN	SL-01	Slot CH1 IN	INS CH17	InsertOut-CH17	AD1	AD IN 1
SL-02	Slot CH2 IN	SL-02	Slot CH2 IN	INS CH18	InsertOut-CH18	AD2	AD IN 2
SL-03	Slot CH3 IN	SL-03	Slot CH3 IN	INS CH19	InsertOut-CH19	AD3	AD IN 3
SL-04	Slot CH4 IN	SL-04	Slot CH4 IN	INS CH20	InsertOut-CH20	AD4	AD IN 4

INPUT		1	NSERT IN	EFFECT IN		CASCADE	
Port ID	Beschreibung	Port ID	Beschreibung	Port ID	Beschreibung	Port ID	Beschreibung
SL-05	Slot CH5 IN	SL-05	Slot CH5 IN	INS CH21	InsertOut-CH21	AD5	AD IN 5
SL-06	Slot CH6 IN	SL-06	Slot CH6 IN	INS CH22	InsertOut-CH22	AD6	AD IN 6
SL-07	Slot CH7 IN	SL-07	Slot CH7 IN	INS CH23	InsertOut-CH23	AD7	AD IN 7
SL-08	Slot CH8 IN	SL-08	Slot CH8 IN	INS CH24	InsertOut-CH24	AD8	AD IN 8
SL-09	Slot CH9 IN	SL-09	Slot CH9 IN	INS CH25	InsertOut-CH25	AD9	AD IN 9
SL-10	Slot CH10 IN	SL-10	Slot CH10 IN	INS CH26	InsertOut-CH26	AD10	AD IN 10
SL-11	Slot CH11 IN	SL-11	Slot CH11 IN	INS CH27	InsertOut-CH27	AD11	AD IN 11
SL-12	Slot CH12 IN	SL-12	Slot CH12 IN	INS CH28	InsertOut-CH28	AD12	AD IN 12
SL-13	Slot CH13 IN	SL-13	Slot CH13 IN	INS CH29	InsertOut-CH29	AD13	AD IN 13
SL-14	Slot CH14 IN	SL-14	Slot CH14 IN	INS CH30	InsertOut-CH30	AD14	AD IN 14
SL-15	Slot CH15 IN	SL-15	Slot CH15 IN	INS CH31	InsertOut-CH31	AD15	AD IN 15
SL-16	Slot CH16 IN	SL-16	Slot CH16 IN	INS CH32	InsertOut-CH32	AD16	AD IN 16
USB1	USB CH1 IN	USB1	USB CH1 IN	INS BUS1	InsertOut-BUS1	2TD-L	2TR IN Dig. L
USB2	USB CH2 IN	USB2	USB CH2 IN	INS BUS2	InsertOut-BUS2	2TD-R	2TR IN Dig. R
USB3	USB CH3 IN	USB3	USB CH3 IN	INS BUS3	InsertOut-BUS3		
USB4	USB CH4 IN	USB4	USB CH4 IN	INS BUS4	InsertOut-BUS4		
USB5	USB CH5 IN	USB5	USB CH5 IN	INS BUS5	InsertOut-BUS5		
USB6	USB CH6 IN	USB6	USB CH6 IN	INS BUS6	InsertOut-BUS6		
USB7	USB CH7 IN	USB7	USB CH7 IN	INS BUS7	InsertOut-BUS7		
USB8	USB CH8 IN	USB8	USB CH8 IN	INS BUS8	InsertOut-BUS8		
USB9	USB CH9 IN	USB9	USB CH9 IN	INS AUX1	InsertOut-AUX1		
USB10	USB CH10 IN	USB10	USB CH10 IN	INS AUX2	InsertOut-AUX2		
USB11	USB CH11 IN	USB11	USB CH11 IN	INS AUX3	InsertOut-AUX3		
USB12	USB CH12 IN	USB12	USB CH12 IN	INS AUX4	InsertOut-AUX4		
USB13	USB CH13 IN	USB13	USB CH13 IN	INS AUX5	InsertOut-AUX5		
USB14	USB CH14 IN	USB14	USB CH14 IN	INS AUX6	InsertOut-AUX6		
USB15	USB CH15 IN	USB15	USB CH15 IN	INS AUX7	InsertOut-AUX7		
USB16	USB CH16 IN	USB16	USB CH16 IN	INS AUX8	InsertOut-AUX8		
FX1-1	Effect1 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1	INS ST-L	InsertOut-ST-L		
FX1-2	Effect1 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2	INS ST-R	InsertOut-ST-R		
FX2-1	Effect2 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1		•	-	
FX2-2	Effect2 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2				
FX3-1	Effect3 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1				
FX3-2	Effect3 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2				
FX4-1	Effect4 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1				
FX4-2	Effect4 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2				
2TD-L	2TR IN Dig. L	2TD-L	2TR IN Dig. L				
2TD-R	2TR IN Dig. R	2TD-R	2TR IN Dig. R				

Input Patch-Vorgaben

KANAL

1	AD1
2	AD2
3	AD3
4	AD4
5	AD5
6	AD6
7	AD7
8	AD8
9	AD9
10	AD10
11	AD11
12	AD12
13	AD13
14	AD14
15	AD15
16	AD16
17	ADAT1
18	ADAT2
19	ADAT3
20	ADAT4
21	ADAT5
22	ADAT6
23	ADAT7
24	ADAT8
25	S-1
26	S-2
27	S-3
28	S-4
29	S-5
30	S-6
31	S-7
32	S-8

STI1L	FX1-1
STI1R	FX1-2
STI2L	FX2-1
STI2R	FX2-2
STI3L	FX3-1
STI3R	FX3-2
STI4L	FX4-1
STI4R	FX4-2

VERBINDUNG DER EFFEKTEINGÄNGE

1-1	AUX1
1-2	NONE
2-1	AUX2
2-2	NONE
3-1	AUX3
3-2	NONE
4-1	AUX4
4-2	NONE

CASCADE-EINGABE

BUS1	NONE
BUS2	NONE
BUS3	NONE
BUS4	NONE
BUS5	NONE
BUS6	NONE
BUS7	NONE
BUS8	NONE
AUX1	NONE
AUX2	NONE
AUX3	NONE
AUX4	NONE
AUX5	NONE
AUX6	NONE
AUX7	NONE
AUX8	NONE
ST L	NONE
ST R	NONE
SOLO L	NONE
SOLO R	NONE

EFFEKTTYP

EFFECT1	REVERB HALL
EFFECT2	REVERB ROOM
EFFECT3	REVERB STAGE
EFFECT4	REVERB PLATE

(Mono-Eingang)

KANALNAMEN

	KANAL-ID	KURZNAME	VOLLNAME
CH1	CH1	CH1	CH1
CH2	CH2	CH2	CH2
CH3	CH3	CH3	CH3
CH4	CH4	CH4	CH4
CH5	CH5	CH5	CH5
CH6	CH6	CH6	CH6
CH7	CH7	CH7	CH7
CH8	CH8	CH8	CH8
CH9	CH9	CH9	CH9
CH10	CH10	CH10	CH10
CH11	CH11	CH11	CH11
CH12	CH12	CH12	CH12
CH13	CH13	CH13	CH13
CH14	CH14	CH14	CH14
CH15	CH15	CH15	CH15
CH16	CH16	CH16	CH16
CH17	CH17	CH17	CH17
CH18	CH18	CH18	CH18
CH19	CH19	CH19	CH19
CH20	CH20	CH20	CH20
CH21	CH21	CH21	CH21
CH22	CH22	CH22	CH22
CH23	CH23	CH23	CH23
CH24	CH24	CH24	CH24
CH25	CH25	CH25	CH25
CH26	CH26	CH26	CH26
CH27	CH27	CH27	CH27
CH28	CH28	CH28	CH28
CH29	CH29	CH29	CH29
CH30	CH30	CH30	CH30
CH31	CH31	CH31	CH31
CH32	CH32	CH32	CH32
		1	1
ST IN1	STI1	STI1	STEREO IN1
ST IN2	STI2	STI2	STEREO IN2

21 11/1	2111	2111	31EREU IINT
ST IN2	STI2	STI2	STEREO IN2
ST IN3	STI3	STI3	STEREO IN3
ST IN4	STI4	STI4	STEREO IN4

Output Patch-Parameter

SLOT, ADAT, OMNI, 2TR OUT Digital		I	NSERT IN	D	IRECT OUT		USB OUT
Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung
-	NONE	—	NONE	—	NONE	-	NONE
BUS1	BUS1	AD1	AD IN 1	ADAT1	ADAT1 OUT	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	AD2	AD IN 2	ADAT2	ADAT2 OUT	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	AD3	AD IN 3	ADAT3	ADAT3 OUT	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	AD4	AD IN 4	ADAT4	ADAT4 OUT	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	AD5	AD IN 5	ADAT5	ADAT5 OUT	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	AD6	AD IN 6	ADAT6	ADAT6 OUT	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	AD7	AD IN 7	ADAT7	ADAT7 OUT	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	AD8	AD IN 8	ADAT8	ADAT8 OUT	BUS8	BUS8
AUX1	AUX1	AD9	AD IN 9	SL-01	Slot CH1 OUT	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AD10	AD IN 10	SL-02	Slot CH2 OUT	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AD11	AD IN 11	SL-03	Slot CH3 OUT	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AD12	AD IN 12	SL-04	Slot CH4 OUT	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AD13	AD IN 13	SL-05	Slot CH5 OUT	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AD14	AD IN 14	SL-06	Slot CH6 OUT	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AD15	AD IN 15	SL-07	Slot CH7 OUT	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AD16	AD IN 16	SL-08	Slot CH8 OUT	AUX8	AUX8
ST L	STEREO L	ADAT1	ADAT1 IN	SL-09	Slot CH9 OUT	ST L	STEREO L
ST R	STEREO R	ADAT2	ADAT2 IN	SL-10	Slot CH10 OUT	ST R	STEREO R
INS CH1	InsertOut-CH1	ADAT3	ADAT3 IN	SL-11	Slot CH11 OUT	INS CH1	InsertOut-CH1
INS CH2	InsertOut-CH2	ADAT4	ADAT4 IN	SL-12	Slot CH12 OUT	INS CH2	InsertOut-CH2
INS CH3	InsertOut-CH3	ADAT5	ADAT5 IN	SL-13	Slot CH13 OUT	INS CH3	InsertOut-CH3
INS CH4	InsertOut-CH4	ADAT6	ADAT6 IN	SL-14	Slot CH14 OUT	INS CH4	InsertOut-CH4
INS CH5	InsertOut-CH5	ADAT7	ADAT7 IN	SL-15	Slot CH15 OUT	INS CH5	InsertOut-CH5
INS CH6	InsertOut-CH6	ADAT8	ADAT8 IN	SL-16	Slot CH16 OUT	INS CH6	InsertOut-CH6
INS CH7	InsertOut-CH7	SL-01	Slot CH1 IN	USB1	USB CH1 OUT	INS CH7	InsertOut-CH7
INS CH8	InsertOut-CH8	SL-02	Slot CH2 IN	USB2	USB CH2 OUT	INS CH8	InsertOut-CH8
INS CH9	InsertOut-CH9	SL-03	Slot CH3 IN	USB3	USB CH3 OUT	INS CH9	InsertOut-CH9
INS CH10	InsertOut-CH10	SL-04	Slot CH4 IN	USB4	USB CH4 OUT	INS CH10	InsertOut-CH10
INS CH11	InsertOut-CH11	SL-05	Slot CH5 IN	USB5	USB CH5 OUT	INS CH11	InsertOut-CH11
INS CH12	InsertOut-CH12	SL-06	Slot CH6 IN	USB6	USB CH6 OUT	INS CH12	InsertOut-CH12
INS CH13	InsertOut-CH13	SL-07	Slot CH7 IN	USB7	USB CH7 OUT	INS CH13	InsertOut-CH13
INS CH14	InsertOut-CH14	SL-08	Slot CH8 IN	USB8	USB CH8 OUT	INS CH14	InsertOut-CH14
INS CH15	InsertOut-CH15	SL-09	Slot CH9 IN	USB9	USB CH9 OUT	INS CH15	InsertOut-CH15
INS CH16	InsertOut-CH16	SL-10	Slot CH10 IN	USB10	USB CH10 OUT	INS CH16	InsertOut-CH16
INS CH17	InsertOut-CH17	SL-11	Slot CH11 IN	USB11	USB CH11 OUT	INS CH17	InsertOut-CH17
INS CH18	InsertOut-CH18	SL-12	Slot CH12 IN	USB12	USB CH12 OUT	INS CH18	InsertOut-CH18
INS CH19	InsertOut-CH19	SL-13	Slot CH13 IN	USB13	USB CH13 OUT	INS CH19	InsertOut-CH19
INS CH20	InsertOut-CH20	SL-14	Slot CH14 IN	USB14	USB CH14 OUT	INS CH20	InsertOut-CH20
INS CH21	InsertOut-CH21	SL-15	Slot CH15 IN	USB15	USB CH15 OUT	INS CH21	InsertOut-CH21
INS CH22	InsertOut-CH22	SL-16	Slot CH16 IN	USB16	USB CH16 OUT	INS CH22	InsertOut-CH22
INS CH23	InsertOut-CH23	USB1	USB CH1 IN	OMNI1	OMNI OUT 1	INS CH23	InsertOut-CH23
INS CH24	InsertOut-CH24	USB2	USB CH2 IN	OMNI2	OMNI OUT 2	INS CH24	InsertOut-CH24
INS CH25	InsertOut-CH25	USB3	USB CH3 IN	OMNI3	OMNI OUT 3	INS CH25	InsertOut-CH25
INS CH26	InsertOut-CH26	USB4	USB CH4 IN	OMNI4	OMNI OUT 4	INS CH26	InsertOut-CH26
INS CH27	InsertOut-CH27	USB5	USB CH5 IN	2TD-L	2TR OUT Dig. L	INS CH27	InsertOut-CH27
INS CH28	InsertOut-CH28	USB6	USB CH6 IN	2TD-R	2TR OUT Dig. R	INS CH28	InsertOut-CH28
INS CH29	InsertOut-CH29	USB7	USB CH7 IN		—	INS CH29	InsertOut-CH29
INS CH30	InsertOut-CH30	USB8	USB CH8 IN		—	INS CH30	InsertOut-CH30
INS CH31	InsertOut-CH31	USB9	USB CH9 IN			INS CH31	InsertOut-CH31
INS CH32	InsertOut-CH32	USB10	USB CH10 IN	—	—	INS CH32	InsertOut-CH32

SLOT, ADAT, OMNI, 2TR OUT Digital		I	NSERT IN	DIRECT OUT		USB OUT	
Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung	Quelle	Beschreibung
INS BUS1	InsertOut-BUS1	USB11	USB CH11 IN	_	—	INS BUS1	InsertOut-BUS1
INS BUS2	InsertOut-BUS2	USB12	USB CH12 IN	—		INS BUS2	InsertOut-BUS2
INS BUS3	InsertOut-BUS3	USB13	USB CH13 IN	—	_	INS BUS3	InsertOut-BUS3
INS BUS4	InsertOut-BUS4	USB14	USB CH14 IN	_	_	INS BUS4	InsertOut-BUS4
INS BUS5	InsertOut-BUS5	USB15	USB CH15 IN	—		INS BUS5	InsertOut-BUS5
INS BUS6	InsertOut-BUS6	USB16	USB CH16 IN	_	—	INS BUS6	InsertOut-BUS6
INS BUS7	InsertOut-BUS7	FX1-1	Effect1 OUT 1	—	—	INS BUS7	InsertOut-BUS7
INS BUS8	InsertOut-BUS8	FX1-2	Effect1 OUT 2	—	—	INS BUS8	InsertOut-BUS8
INS AUX1	InsertOut-AUX1	FX2-1	Effect2 OUT 1	—	—	INS AUX1	InsertOut-AUX1
INS AUX2	InsertOut-AUX2	FX2-2	Effect2 OUT 2	—	—	INS AUX2	InsertOut-AUX2
INS AUX3	InsertOut-AUX3	FX3-1	Effect3 OUT 1	—	—	INS AUX3	InsertOut-AUX3
INS AUX4	InsertOut-AUX4	FX3-2	Effect3 OUT 2	—	_	INS AUX4	InsertOut-AUX4
INS AUX5	InsertOut-AUX5	FX4-1	Effect4 OUT 1	—	—	INS AUX5	InsertOut-AUX5
INS AUX6	InsertOut-AUX6	FX4-2	Effect4 OUT 2	—	—	INS AUX6	InsertOut-AUX6
INS AUX7	InsertOut-AUX7	2TD-L	2TR IN Dig. L	—	—	INS AUX7	InsertOut-AUX7
INS AUX8	InsertOut-AUX8	2TD-R	2TR IN Dig. R	—	—	INS AUX8	InsertOut-AUX8
INS ST-L	InsertOut-STL	—	—	—	—	INS ST-L	InsertOut-ST-L
INS ST-R	InsertOut-STR	—	—	—	—	INS ST-R	InsertOut-ST-R
CAS BUS1	Cascade Out Bus1	—	—	—	—	—	—
CAS BUS2	Cascade Out Bus2	—	—	—	—	—	—
CAS BUS3	Cascade Out Bus3	—	—	_	_	—	—
CAS BUS4	Cascade Out Bus4	—	_	—	_	—	—
CAS BUS5	Cascade Out Bus5	—		—	_	—	—
CAS BUS6	Cascade Out Bus6	—	—	—	—	—	—
CAS BUS7	Cascade Out Bus7	—	—	—	—	—	—
CAS BUS8	Cascade Out Bus8	—	—	—	_	—	—
CAS AUX1	Cascade Out Aux1	—	—	—	_	—	—
CAS AUX2	Cascade Out Aux2	—		—	_	—	—
CAS AUX3	Cascade Out Aux3	—		—	_	—	—
CAS AUX4	Cascade Out Aux4	—		—	_	—	—
CAS AUX5	Cascade Out Aux5	—		—	_	—	—
CAS AUX6	Cascade Out Aux6	—	—	—	—	—	—
CAS AUX7	Cascade Out Aux7	—	—	—	—	—	—
CAS AUX8	Cascade Out Aux8	_		_	_	_	—
CAS ST-L	Cascade STEREO-L	—	—	—	_	—	—
CAS ST-R	Cascade STEREO-R	_	—	_		_	—
CASSOLOL	Cascade SOLO L			_		_	—
CASSOLOR	Cascade SOLO R	—	_			_	_

Output Patch-Vorgaben

SLOT

SLOT1-1	BUS1
SLOT1-2	BUS2
SLOT1-3	BUS3
SLOT1-4	BUS4
SLOT1-5	BUS5
SLOT1-6	BUS6
SLOT1-7	BUS7
SLOT1-8	BUS8
SLOT1-9	BUS1
SLOT1-10	BUS2
SLOT1-11	BUS3
SLOT1-12	BUS4
SLOT1-13	BUS5
SLOT1-14	BUS6
SLOT1-15	BUS7
SLOT1-16	BUS8

ADAT OUT

1	BUS1
2	BUS2
3	BUS3
4	BUS4
5	BUS5
6	BUS6
7	BUS7
8	BUS8

OMNI OUT

1	AUX1
2	AUX2
3	AUX3
4	AUX4

DIRECT OUT

ADAT1
ADAT2
ADAT3
ADAT4
ADAT5
ADAT6
ADAT7
ADAT8
SLOT-1
SLOT-2
SLOT-3
SLOT-4
SLOT-5
SLOT-6
SLOT-7
SLOT-8
NONE
NONE
NONE
NONE

NONE
NONE

2TR OUT DIGITAL

1L	ST L
1R	ST R

KANALNAME

	KANAL-ID	KURZNAME	VOLLNAME
AUX1	AUX1	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AUX8	AUX8
BUS1	BUS1	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	BUS8	BUS8
STEREO	ST	ST	STEREO

USB

1	BUS1
2	BUS2
3	BUS3
4	BUS4
5	BUS5
6	BUS6
7	BUS7
8	BUS8
9	BUS1
10	BUS2
11	BUS3
12	BUS4
13	BUS5
14	BUS6
15	BUS7
16	BUS8

Bankvorgaben für die "User Defined" Remote-Ebene

Bank 1 (GM Vol & Pan)

		Name	Dediana							D	aten	form	at						
ID	Kurz- name	Vollname	lem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DN 401	CN 401		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUT	GIVIUT	GIVI-CHUT VOLAPAN	FADER	BO	07	FAD	END	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
DN 102	CM02		ON	END	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	-
RIVIUZ	GIVIOZ	GIVI-CHUZ VOLGPAN	FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN 102	CM03		ON	end	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
RIVIUS	GIVIUS	GIVI-CHUS VOLAPAN	FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN 404	CM04		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI04	GIVI04	GIVI-CHU4 VOLAPAN	FADER	B3	07	FAD	END	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
DN 405	CM05		ON	end	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
RIVIUS	GIVIDS		FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN 404	CM06		ON	END	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
RIVIUO	GIVIUO	GIVI-CHUO VOLAPAN	FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN 407	CM07		ON	end	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
KIVIU7	GIVIO7	GIVI-CHU7 VOLAPAN	FADER	B6	07	FAD	END	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
DN 409	CM09		ON	end	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
RIVIUO	GIVIUO	GIVI-CHUO VOLAPAN	FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN 400	CM00		ON	END	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
KIVIU9	GIVIU9	GIVI-CHU9 VOLAPAIN	FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 410	CM10		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVITO	GIVITU	GIVI-CHTU VOLAPAN	FADER	B9	07	FAD	END	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
DN 411	CN 11 1		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVITI	GMTT	GIVI-CHTT VOLAPAN	FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 41 2	CM12		ON	END	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	1	I	-	1
RIVITZ	GIVITZ	GIVI-CHTZ VOLAPAN	FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
DN /1 2	CM13		ON	end	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	-	I	-	1
KIVI I J		divi-CITI S VOLAPAIN	FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM14		ON	end	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
KIVI I 4	GIVI14	GIVI-CHT4 VOLAPAN	FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM15		ON	END	-	_	-	-	-	_	_	-	_	_	-	_	_	-	-
KIVI I J	GIVED		FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM14		ON	END	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
NIVI I O	GIVITO		FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_

		Name								D	aten	form	at						
ID	Kurz- name	Vollname	lem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DN 401	C) 101		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	-	-	-	-
RIVIOI	GM01	GM-CHUI VOL&EFFI	FADER	BO	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 40.2	CN 40.2		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
RIVIUZ	GIVIUZ	GIVI-CHUZ VOLAEFFI	FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-
DN 40.2	CN402		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUS	GIVIUS		FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
	CN 40.4		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
KIVIU4	GIVI04		FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 405	CN 405		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUS	GIVIUS	GIVI-CHUS VOLAEFFI	FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
DN 404	CN406		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUO	GIVIUO		FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 407	CN 407		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIU7	GIVIO7	GIVI-CHU/ VOLAEFFI	FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 40.9	CN408		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIUO	GIVIU8		FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	1	I	1	I	1	I	1	1	-
DN 400	CN 400		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIU9	GIVIU9	GIVI-CHU9 VOLAEFFI	FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 41 0	CM10		ON	END	-	-	-	-	-	-	1	I	1	I	1	I	1	1	-
RIVITO	GIVITO		FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	I	I	I	I	I	-	-	-
DN 41 1	CN 41 1		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVELL	GIVITT	GIVI-CHITI VOLAEFFI	FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
DN 41 2	CN412		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVITZ	GMTZ	GM-CH12 VOL&EFF1	FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
DN 41 2	CN 41 2		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
KIVI I S	GIVITS	GIVI-CHTS VOLAEFFT	FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 41 4	CN414		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I 4	GIVIT4	GIVI-CHT4 VOLAEFFT	FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	_	_	_	-	-	-
DN 41.7	CN117		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I S	GM15	GIVI-CHIS VUL&EFFI	FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM1/		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
к№16	GM16	GM-CH16 VOL&EFF1	FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	_	_	_	_	_	-	-	-

Bank 2 (GM Vol & Effect 1)

Bank 3 (XG Vol & Pan)

		Name	Radiana							D	aten	form	at						
ID	Kurz- name	Vollname	lem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DN 401	V C 01		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUI	AGOI	AG-CHUT VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	00	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 402	V COD		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUZ	AG02	AG-CHUZ VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	01	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 102	X C 03		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUS	V002	AG-CHUS VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	02	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 40.4	X CO 4		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIU4	XG04	AG-CH04 VOLAPAIN	FADER	F0	43	10	4C	08	03	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 405	VCOF		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUS	VC02	AG-CHUS VOLAPAIN	FADER	F0	43	10	4C	08	04	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	_	-
DN 404	V C 04		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUO	A000	AG-CHUO VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	05	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 407	V C 07		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIU7	XG07	AG-CHU7 VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	06	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 40.9	V C 00		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVIUO	7000	AG-CH06 VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	07	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 400	x c 00		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIU9	AG09	AG-CHU9 VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	08	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 410	VC10		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVITU	AGIU	AG-CHTU VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	09	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 411	VC11		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVELL	NGII	AG-CHIT VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0A	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DI 41 2	VC12		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I Z	AGIZ	AG-CHTZ VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0B	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DI 41 2	VC12		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I S	NG13	AG-CHTS VOLAPAIN	FADER	F0	43	10	4C	08	0C	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 41 4	VC14		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
RIVI I 4	AG14	AG-CH14 VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0D	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
DN 417	VC15		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I S	7012	AG-CHIS VOL&PAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0E	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
	VC1C		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI I 6	7010	AG-CHI6 VOL&PAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0F	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-

		Name	D 11							D	aten	form	at						
ID	Kurz- name	Vollname	lem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DN 401	CU1		ON	BO	40	SW	END	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
RIVIUT	СПІ		FADER	BO	07	FAD	END	I	-	-	-	-	-	1	I	I	1	I	-
DN 102	CHO		ON	B1	40	SW	END	I	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	-
KIVIUZ	CHZ	V31 WIIAER CH2	FADER	B1	07	FAD	END	1	-	-	-	I	1	1	I	1	I	١	-
RM03	СНЗ		ON	B2	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINDS	CHS	V31 WIIXER CITS	FADER	B2	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM04	СНИ		ON	B3	40	SW	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
KIVI04	CI14	V31 WILLER CT14	FADER	B3	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	СН5	VST MIXER CH5	ON	B4	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIOJ	CHS	V31 WIIXER CH3	FADER	B4	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	
RM06	СН6		ON	B5	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVIOO	CITO		FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM07	СН7	VST MIXER CH7	ON	B6	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVIO7	CIII		FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM08	СН8	VST MIXER CH8	ON	B7	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVIO0	cito		FADER	B7	07	FAD	END	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	
RM09	СН9	VST MIXER CH9	ON	B8	40	SW	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
111102	CITZ		FADER	B8	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	
RM10	СН10	VST MIXER CH10	ON	B9	40	SW	END	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	
NIVITO	cino		FADER	B9	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	
RM11	СН11	VST MIXER CH11	ON	BA	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	citti		FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM12	СН12	VST MIXER CH12	ON	BB	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CITIZ		FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM13	СН13	VST MIXER CH13	ON	BC	40	SW	END	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	
NIVIT 5	citis		FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RM14	СН14	VST MIXER CH14	ON	BD	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT T	CITIF		FADER	BD	07	FAD	END	_	-	-	-	_	_	_	-	_	-	-	
RM15	СН15	VST MIXER CH15	ON	BE	40	SW	END	_	-	-	-	_	-	_	-	_	-	_	<u> </u>
NIVELJ	CITS		FADER	BE	07	FAD	END	_	-	-	_	-	-	_	_	_	_	-]
PM16	СН16		ON	BF	40	SW	END	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	-]
NIVERO	CIIIO	V JT WIIALK CITTO	FADER	BF	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-

Bank 4 (Nuendo VST Mixer)

Effektparameter

REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE

Saal-, Zimmer-, Bühnen- und Plattenhall-Simulationen (1 Eingang, 2 Ausgänge) mit Gate.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
LO. RATIO	0.1–2.4	Dauer des tieffrequenten Hallan- teils.
DIFF.	0–10	Links/Rechts-Verteilung (Breite) des Halls.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
E/R DLY	0.0–100.0 ms	Verzögerung zwischen den Erstreflexionen und dem Hallef- fekt
E/R BAL.	0–100%	Balance zwischen den Erstreflexi- onen und dem eigentlichen Hall. (0%= nur Erstreflexionen, 100%= nur Hall).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
GATE LVL	OFF, –60 bis 0 dB	Pegel, ab dem sich das Gate öff- net
ΑΤΤΑϹΚ	0–120 ms	Geschwindigkeit, mit der sich das Gate öffnet.
HOLD	1	Öffnungszeit des Gates
DECAY	2	Geschwindigkeit, mit der sich das Gate wieder schließt.

1. 0.02 ms-2.13 s (fs= 44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs=48 kHz), 0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs= 96 kHz)

2. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.21s (fs=96 kHz)

EARLY REF.

Erstreflexionen (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung						
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Halltyp der Erstreflexionen.						
ROOMSIZE	0.1–20.0	Abstand der einzelnen Reflexi- onen.						
LIVENESS	0–10	Charakteristik der Erstreflexionen (0= trocken, 10= sehr "hallig").						
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.						
DIFF.	0–10	Links/Rechts-Verteilung (Breite) des Halls.						
DENSITY	0–100%	Halldichte.						
ER NUM.	1–19	Anzahl der Erstreflexionen.						
FB.GAIN	-99 bis +99%	Rückkopplungsintensität.						
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.						
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.						
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.						

GATE REVERB, REVERSE GATE

Erstreflexionen mit Gate oder umgekehrtem Gate (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
ТҮРЕ	Туре-А, Туре-В	Halltyp der Erstreflexionen.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Abstand der einzelnen Reflexi- onen.
LIVENESS	0–10	Charakteristik der Erstreflexionen (0= trocken, 10= sehr "hallig").
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
DIFF.	0–10	Links/Rechts-Verteilung (Breite) des Halls.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
ER NUM.	1–19	Anzahl der Erstreflexionen.
FB.GAIN	-99 bis +99%	Rückkopplungsintensität.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.

MONO DELAY

Delay-Effekt mit einer Wiederholungslinie (1 Ein- & 2 Ausgang).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
ΝΟΤΕ	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY zu bestimmen.

1. — 研3 研3 氷 加3 氷 ル 川3 ル ノ ノ し し 。 (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

STEREO DELAY

Herkömmlicher Stereo-Delay-Effekt (2 Ein- und 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Verzögerung des rechten Kanals.
FB. G L	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität des lin- ken Kanals ("+" Werte für nor- male Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
FB. G R	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität des rechten Kanals ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 お 冊3 お ル リリ3 か リ し し し (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

MOD. DELAY

Herkömmlicher Delay mit Modulationsmöglichkeit der Wiederholungen (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY	0.0–2725.0 ms	Verzögerungszeit.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopp- lung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfil- ters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo-Parameter an/aus.
DLY.NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY zu bestimmen.
MOD.NOTE	2	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 片 冊3 ト 小 川 ル ー ー d ー ー ー ー (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

2. H3 \$ H3 \$. \$ 1113 \$.]].]].

DELAY LCR

Delay mit drei separaten Wiederholungen (links, Mitte, rechts) (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY C	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des mittleren Kanals.
DELAY R	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals.
FB. DLY	0.0-2730.0 ms	Verzögerung der Rückkopplung.
LEVEL L	-100 bis +100%	Pegel des linken Delays.
LEVEL C	-100 bis +100%	Pegel des mittleren Delays.
LEVEL R	-100 bis +100%	Pegel des rechten Delays.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE C	1	Gemeinsam mit TEMPO verwen- den, um DELAY C zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FB	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY zu bestimmen.

1. ― 冊3 冊3 序 冊3 ト 川川3 ト. 」 し、 し、 o oo (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

ECHO

Stereo-Delay mit Überkreuz-Rückkopplung (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Verzögerung des rechten Kanals.
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	Rückkopplungsverzögerung des linken Kanals.
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	Rückkopplungsverzögerung des rechten Kanals.
FB. G L	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität des lin- ken Kanals ("+" Werte für nor- male Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
FB. G R	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität des rechten Kanals ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
L->R FBG	–99 bis +99%	Links→Rechts-Rückkopplungsinten- sität ("+" Werte für normale Rück- kopplung, "–" Werte, um die Phase der Rückkopplung umzukehren).
R->L FBG	–99 bis +99%	Rechts→Links-Rückkopplungsinten- sität ("+" Werte für normale Rück- kopplung, "–" Werte, um die Phase der Rückkopplung umzukehren).
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenter Rückkopplungs- anteil.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FBL	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY L zu bestimmen.
NOTE FBR	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY R zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 お 冊3 お ル リリ か し し し し (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

CHORUS

Chorus-Effekt (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodu- lation.
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulati- on.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modulation.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).
EQ G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 & 553 & & 513 & & 1. 1. 1 &

FLANGE

Flanger-Effekt (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).
EQ G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

SYMPHONIC

Symphonic-Effekt (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).
EQ G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. H3 & H3 &. A H13 A. J J. J J. o oo

PHASER

16-Schritt-Phaser (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
OFFSET	0–100	Versatz der tiefsten Frequenz, deren Phase verschoben wird.
PHASE	0.00–354.38 Grad	Balance der linken und rechten Modulationsphase.
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Anzahl der Phasenverschiebungs- schritte.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 \$ 553 \$. \$ 1113 \$. \$ 1. 5 5. 6 66

AUTO PAN

Auto Pan-Effekt (automatische Links/Rechts-Bewegungen) (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
DIR.	1	Richtung der Stereobewegungen.
WAVE	Sine, Tri, Square	Wellenform der Modulation.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).
EQ G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	2	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. L<->R, L—>R, L<—R, Turn L, Turn R

2. m3 km3 k. h 1113 h. j j. d d. o oo

TREMOLO

Tremolo-Effekt (Modulation der Lautstärke) (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
WAVE	Sine, Tri, Square	Wellenform der Modulation.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
EQ G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	–12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. H33 & H33 & A 1113 A. J J. J J. o oo

HQ. PITCH

Hochwertiger Pitch Shift-Effekt (Transposition) (1 Eingang, 2 Ausgänge) (nur für die internen Effektprozessoren 1 und 2).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
PITCH	–12–+12 Halbtöne	Transposition.
FINE	-50 bis +50 Cent	Verstimmung.
DELAY	0.0-1000.0 ms	Verzögerungszeit.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
MODE	1–10	Genauigkeit der Tonhöhenver- schiebung.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 ト 冊3 ト カ 川3 ト. ノ しょう (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

DUAL PITCH

Zweistimmiger Pitch Shifter (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
PITCH 1	–24 bis +24 Halbtö- ne	Transposition von Kanal 1.
FINE 1	-50 bis +50 Cent	Feinstimmung von Kanal 1.
LEVEL 1	–100 bis +100%	Pegel von Kanal 1 ("+" für nor- male Phase, "–" für umgekehrte Phase).
PAN 1		Stereoposition von Kanal 1.
DELAY 1	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit von Kanal 1.
FB. G 1	-99 bis +99%	Rückkopplungsintensität von Kanal 1 ("+" für normale Phase, "–" für umgekehrte Phase.)
PITCH 2	–24 bis +24 Halbtö- ne	Transposition von Kanal 2.
FINE 2	-50 bis +50 Cent	Feinstimmung von Kanal 2.
LEVEL 2	–100 bis +100%	Pegel von Kanal 2 ("+" für nor- male Phase, "–" für umgekehrte Phase).
PAN 2		Stereoposition von Kanal 2.
DELAY 2	0.0-1000.0 ms	Verzögerungszeit von Kanal 2.
FB. G 2	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität von Kanal 2 ("+" für normale Phase, "–" für umgekehrte Phase.)
MODE	1–10	Genauigkeit der Tonhöhenver- schiebung.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE 1	1	Gemeinsam mit TEMPO verwen- den, um DELAY von Kanal 1 zu bestimmen.
NOTE 2	1	Gemeinsam mit TEMPO verwen- den, um DELAY von Kanal 2 zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 ト Ⅲ3 ト ル Ⅲ3 ト レ レ しょ (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

ROTARY

Nachempfindung eines sich drehenden Orgellautsprechers (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
ROTATE	STOP, START	Rotation an/aus.
SPEED	SLOW, FAST	Rotationsgeschwindigkeit (siehe SLOW und FAST).
SLOW	0.05–10.00 Hz	SLOW-Geschwindigkeit (lang- sam).
FAST	0.05–10.00 Hz	FAST-Geschwindigkeit (schnell).
DRIVE	0–100	Übersteuerungsgrad.
ACCEL	0–10	Übergangsgeschwindigkeit.
LOW	0–100	Bassfilter.
HIGH	0–100	Höhenfilter.

RING MOD.

Ringmodulator (eigentlich ein Synthesizereffekt) (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
SOURCE	OSC, SELF	Modulationsquelle: Oszillator oder Eingangssignal.
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	Oszillator-Frequenz.
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit der Oszillator-Frequenz.
FM DEPTH	0–100%	Modulationintensität der Oszilla- torfrequenz.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE FM	1	Gemeinsam mit TEMPO verwen- den, um FM FREQ zu bestimmen.

1. JJ3 & JJ3 & A JJ3 A. J J. J J. o oo

MOD. FILTER

Ein mit einem LFO moduliertes Filter (WahWah-Effekt) (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
PHASE	0.00–354.38 Grad	Phasenverschiebung für die Modulation des linken und rech- ten Kanals.
ТҮРЕ	lpf, Hpf, Bpf	Filtertyp: Tiefpass, Hochpass, Bandpass.
OFFSET	0–100	Versatz der Filterfrequenz.
RESO.	0–20	Filterresonanz.
LEVEL	0–100	Ausgangspegel.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. m3 & m3 & A 1113 A. J J. J J. o oo

DISTORTION

Verzerrungseffekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST= Verzer- rung, OVD= Übersteuerung).
DRIVE	0–100	Verzerrungsintensität.
MASTER	0–100	Ausgangslautstärke.
TONE	-10 bis +10	Klangfarbe.
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung.

AMP SIMULATE

Nachempfindung eines Gitarrenverstärkers (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
AMP TYPE	1	Verstärkertyp.
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST= Verzer- rung, OVD= Übersteuerung).
DRIVE	0–100	Verzerrungsintensität.
MASTER	0–100	Ausgangslautstärke.
BASS	0–100	Bassregler.
MIDDLE	0–100	Mittenregler.
TREBLE	0–100	Höhenregler.
CAB DEP	0–100%	Intensität der Lautsprechersimu- lation.
EQ F	100–8.00 kHz	Frequenz des parametrischen Equalizers.
EQ G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Equa- lizer-Frequenz.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des paramet- rischen Equalizers.
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung.

1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

DYNA. FILTER

Dynamisch steuerbares Filter (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagwert.
SENSE	0–100	Empfindlichkeit.
DIR.	UP, DOWN	Richtung der Frequenzänderung: nach oben/unten.
DECAY	1	Rückkehrgeschwindigkeit zur Ausgangsfrequenz.
ТҮРЕ	lpf, Hpf, Bpf	Filtertyp: Tiefpass, Hochpass, Bandpass.
OFFSET	0–100	Versatz der Filterfrequenz.
RESO.	0–20	Filterresonanz.
LEVEL	0–100	Ausgangspegel.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. FLANGE

Dynamisch steuerbarer Flanger-Effekt (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagwert.
SENSE	0–100	Empfindlichkeit.
DIR.	UP, DOWN	Richtung der Frequenzänderung: nach oben/unten.
DECAY	1	Rückkehrgeschwindigkeit zur Ausgangsfrequenz.
OFFSET	0–100	Versatz der Verzögerungszeit.
FB.GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "-" Werte für umgekehrte Phase).
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ).
EQ G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glo- ckenfilters.
EQ Q	10.0–0.10	Güte (Bandbreite) des Glockenfil- ters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. PHASER

Dynamisch steuerbarer Phaser (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagwert.
SENSE	0–100	Empfindlichkeit.
DIR.	UP, DOWN	Richtung der Frequenzänderung: nach oben/unten.
DECAY	1	Rückkehrgeschwindigkeit zur Ausgangsfrequenz.
OFFSET	0–100	Versatz der tiefsten Frequenz, deren Phase verschoben wird.
FB.GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Anzahl der Phasenverschiebungs- schritte.
LSH F	21.2 Hz-8.00kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanz- filters.
LSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Bass- Kuhschwanzfilters.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuh- schwanzfilters.
HSH G	-12.0 bis +12.0 dB	Anhebung/Absenkung der Höhen-Kuhschwanzfilters.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

REV+CHORUS

Parallel geschalteter Hall und Chorus (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
REV/CHO	0–100%	Balance Reverb: Chorus (0%= Chorus, 100%= Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodu- lation.
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulati- on.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 \$ 553 \$. \$ 1113 \$.]].]].

REV->CHORUS

In Serie geschalteter Hall- und Chorus-Effekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb+Chorus (0%= nur Reverb + Chorus, 100%= nur Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodu- lation.
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulati- on.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. m3 km3 k. k m3 k. l l. d d. o oo

REV+FLANGE

Parallel geschalteter Hall und Flanger (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV/FLG	0–100%	Balance Reverb : Flanger (0%= Flanger, 100%= Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 & 553 & 4 113 & 4 1. 1 1. 1 1.

REV->FLANGE

In Serie geschalteter Hall und Flanger (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb+Flanger (0%= nur Reverb + Flanger, 100%= nur Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 \$ 553 \$. \$ 1113 \$. J J. J J. o oo

REV+SYMPHO.

Parallel geschalteter Hall und Symphonic-Effekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV/SYM	0–100%	Balance Reverb : Symphonic (0%= nur Symphonic, 100%= nur Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 / 553 / 113 / 1 / 1 / 1 /

REV->SYMPHO.

In Serie geschalteter Hall und Symphonic-Effekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb + Sym- phonic (0%= Symphonic + Reverb, 100%= Reverb)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerungszeit der Modula- tion.
WAVE	Sine, Tri	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. 553 * 553 * * 113 * 1 1. 1 1. 1 1. 0 00

REV->PAN

In Serie geschalteter Hall und Auto Pan-Effekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb + Auto Pan (0%= Reverb + Auto Pan, 100%= Reverb)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
DIR.	1	Richtung der Stereobewegungen.
WAVE	Sine, Tri, Square	Wellenform der Modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE	2	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. L<->R, L—>R, L<—R, Turn L, Turn R

DELAY+ER.

Parallel geschalteter Delay und Erstreflexionseffekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerung der Rückkopplung.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Rückkopplungsintensität der hohen Frequenzen.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
DLY/ER	0–100%	Balance Delay : Erstreflexionen (0%= Delay, 100%= Erstreflexi- onen)
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Halltyp der Erstreflexionen.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Abstand der einzelnen Reflexi- onen.
LIVENESS	0–10	Charakteristik der Erstreflexionen (0= trocken, 10= sehr "hallig").
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
ER NUM.	1–19	Anzahl der Erstreflexionen.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FB	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY zu bestimmen.

DELAY->ER.

In Serie geschalteter Delay und Erstreflexionseffekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerung der Rückkopplung.
FB. GAIN	-99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Rückkopplungsintensität der hohen Frequenzen.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
DLY.BAL	0–100%	Balance Delay : Delay + Erstrefle- xionen (0%= Delay, 100%= E. Refl + Delay)
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Halltyp der Erstreflexionen.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Abstand der einzelnen Reflexi- onen.
LIVENESS	0–10	Charakteristik der Erstreflexionen (0= trocken, 10= sehr "hallig").
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
ER NUM.	1–19	Anzahl der Erstreflexionen.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FB	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY zu bestimmen.

1. --- 研3 研3 き 団3 き か JJJ3 か J J J J J 。 (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.) 1. --- 研3 研3 き 団3 き か JJJ3 か J J J J J し G (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

DELAY+REV

Parallel geschalteter Delay und Hall (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerung der Rückkopplung.
FB. GAIN	-99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
DELAY HI	0.1–1.0	Rückkopplungsintensität der hohen Frequenzen.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
DLY/REV	0–100%	Balance Delay :Reverb (0%= Delay, 100%= Reverb)
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
REV HI	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FB	1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY zu bestimmen.

1. — 預3 研3 き ጠ3 き、ト リリ3 ト・ノ ノ し し (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

DELAY->REV

In Serie geschalteter Delay und Hall (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerung der Rückkopplung.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
DELAY HI	0.1–1.0	Rückkopplungsintensität der hohen Frequenzen.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.
DLY.BAL	0–100%	Balance Delay : Reverb + Delay (0%= Reverb + Delay, 100%= Delay)
REV TIME	0.3–99.0 s	Verzögerung des Halleffekts.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Halldauer (Länge des Halleffekts).
REV HI	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
DIFF.	0–10	"Breite" des Halleffekts.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
NOTE L	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY L zu bestimmen.
NOTE R	*1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY R zu bestimmen.
NOTE FB	*1	Mit TEMPO verwenden, um FB.DLY zu bestimmen.

1. --- 研3 研3 序 研3 序、 ト リリ3 ト・リ しょうし (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

DIST->DELAY

In Serie geschalteter Distortion- und Delay-Effekt (1 Eingang, 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST= Verzer- rung, OVD= Übersteuerung).
DRIVE	0–100	Verzerrungsintensität.
MASTER	0–100	Ausgangslautstärke.
TONE	-10 bis +10	Klangfarbe.
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung.
DELAY	0.0–2725 ms	Verzögerungszeit.
FB. GAIN	–99 bis +99%	Rückkopplungsintensität ("+" Werte für normale Rückkopplung, "–" Werte für umgekehrte Phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Rückkopplungsintensität der hohen Frequenzen.
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit.
DEPTH	0–100%	Modulationsintensität.
DLY.BAL	0–100%	Balance Distortion : Distortion + Delay (0%= Distortion, 100%= Distortion + Delay)
SYNC	OFF, ON	Synchronisation mit dem Tempo- Parameter an/aus.
DLY.NOTE	1	Mit TEMPO verwenden, um DELAY zu bestimmen.
MOD.NOTE	2	Mit TEMPO verwenden, um FREQ zu bestimmen.

1. — 冊3 冊3 於 冊3 た ♪ 川3 か ↓ ↓ よ よ 。 (Der Höchstwert richtet sich nach der Tempo-Einstellung.)

2. H 3 & M 3 & A 1113 A. J J. J J. J J. o oo

MULTI FILTER

Dreiband-Parallelfilter (24 dB/Oktave) (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
ТҮРЕ 1	HPF, LPF, BPF	Filter 1-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
TYPE 2	HPF, LPF, BPF	Filter 2-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
ТҮРЕ З	HPF, LPF, BPF	Filter 3-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
FREQ. 1	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des 1. Filters
FREQ. 2	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des 2. Filters
FREQ. 3	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des 3. Filters
LEVEL 1	0–100	Lautstärke Filter 1
LEVEL 2	0–100	Lautstärke Filter 2
LEVEL 3	0–100	Lautstärke Filter 3
RESO. 1	0–20	Resonanz des 1. Filters
RESO. 2	0–20	Resonanz des 2. Filters
RESO. 3	0–20	Resonanz des 3. Filters

FREEZE

Einfache Sampling-Funktion (1 Ein- & 1 Ausgang) (nur für die internen Effektprozessoren 1 und 2).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REC MODE	MANUAL, INPUT	MANUAL bedeutet, dass die Auf- nahme mit dem REC- und PLAY- Button gestartet werden muss. INPUT heißt, dass die Aufnahme durch das Eingangssignal gestar- tet wird (nachdem man mit dem REC-Button die Aufnahmebereit- schaft aktiviert hat).
REC DLY	–1000 bis +1000 ms	Aufnahmeverzögerung. ("+", um die Aufnahme nach Empfang des Auslösers zu starten. "–" bedeu- tet, dass auch das Material vor Auslösen der Aufnahme aufge- zeichnet wird (Länge richtet sich nach dem Wert).
TRG LVL	–60 bis 0 dB	Grenzwert, ab dem die Wieder- gabe ausgelöst wird (im PLAY MODE <i>Input</i> -Betrieb).
TRG MASK	0–1000 ms	Unterdrückung erneuter Wieder- gabestarts innerhalb des hier ein- gestellten Zeitraums. Erst danach kann das Sample wieder gestartet werden.
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	Im MOMENT-Betrieb bestimmen Sie mit PLAY die Wiedergabelän- ge. Im CONTBetrieb wird das Sample nach Drücken von PLAY vollständig abgespielt. Im INPUT- Betrieb wird das Sample nach Auslösen durch das Eingangssig- nal vollständig abgespielt. Mit LOOP NUM kann eingestellt wer- den, wie oft das Sample abge- spielt wird.
START	1	Wiedergabestart ab diesem Punkt (Millisekunden).
END	1	Endpunkt für die Wiedergabe (Millisekunden).
LOOP	1	Schleifenbeginn in Millisekunden.
LOOP NUM	0–100	Wie oft das Sample wiedergege- ben werden soll.
START [SAMPLE]	2	Wiedergabestart ab diesem Punkt (Samples).
END [SAMPLE]	2	Endpunkt für die Wiedergabe (Samples).
LOOP [SAMPLE]	2	Schleifenbeginn in Samples.
PITCH	–12–+12 Halbtöne	Wiedergabetransposition.
FINE	-50 bis +50 Cent	Feinstimmung der Wiedergabe.
MIDI TRG	OFF, C1–C6, ALL	Auslösen der Sample-Wieder- gabe mit Note-An/Aus-Befehlen.

1. 0.0~2970.5 ms (fs=44.1 kHz), 0.0~2729.2 ms (fs=48 kHz), 0.0~2970.5 ms (fs=88.2 kHz), 0.0~2729.2 ms (fs=96 kHz)

2. 0~131000 (fs=44.1 kHz, 48 kHz), 0~262000 (fs=88.2 kHz, 96 kHz)

ST REVERB

Stereo-Halleffekt (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Halldauer (Länge des Halleffekts).
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Halltyp.
INI. DLY	0.0–100.0 ms	Verzögerung des Halleffekts.
HI. RATIO	0.1–1.0	Dauer des hochfrequenten Hall- anteils.
LO. RATIO	0.1–2.4	Dauer des tieffrequenten Hallan- teils.
DIFF.	0–10	Links/Rechts-Verteilung (Breite) des Halls.
DENSITY	0–100%	Halldichte.
E/R BAL.	0–100%	Balance zwischen den Erstreflexi- onen und dem eigentlichen Hall. (0%= nur Erstreflexionen, 100%= nur Hall).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Grenzfrequenz des Hochpassfil- ters.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.

M.BAND DYNA.

3-Band-Dynamikprozessor mit separaten Pegel- und Reduktionsanzeigen für die drei Bänder (2 Ein- & 2 Ausgänge).

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
LOW GAIN	–96 bis +12.0 dB	Pegel des Bassbandes.
MID GAIN	–96 bis +12.0 dB	Pegel des Mittenbandes.
HI. GAIN	–96 bis +12.0 dB	Pegel des Höhenbandes.
PRESENCE	–10 bis +10	Positive Werte bedeuten, dass der Threshold-Wert des HI-Bandes verringert wird, während der Threshold-Wert des LOW-Bandes erhöht wird. Bei negativen Wer- ten passiert das Gegenteil. "0" bedeutet, dass alle drei Bänder gleichermaßen beeinflusst wer- den.
CMP. THRE	24.0 bis 0.0 dB	Schwellenwert (Threshold) des Kompressors.
CMP. RAT	1:1 bis 20:1	Kompressionsverhältnis.
СМР. АТК	0–120 ms	Einschwingrate (Anstiegszeit) des Kompressors.
CMP. REL	1	Abklingrate des Kompressors.
CMP. KNEE	0–5	"Knee" (Flankensteilheit) des Kompressors.
LOOKUP	0.0–100.0 ms	"Vorhersage-Verzögerung" (Loo- kup Delay).
СМР. ВҮР	OFF, ON	Bypass (Umgehung) des Kom- pressors an/aus.
L–M XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen LOW und MID.
M–H XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen MID und HI.
SLOPE	–6 bis –12 dB	Flankensteilheit des Filters.
CEILING	–6.0 bis 0.0 dB, OFF	Maximal gewünschter Aus- gangspegel.
EXP. THRE	–54.0 bis –24.0 dB	Schwellenwert (Threshold) des Expanders.
EXP. RAT	1:1 bis ∞:1	Expander-Verhältnis.
EXP. REL	1	Abklingrate des Expanders.
EXP. BYP	OFF, ON	Bypass (Umgehung) des Expan- ders an/aus.
LIM. THRE	–12.0 bis 0.0 dB	Schwellenwert (Threshold) des Limiters.
LIM. ATK	0–120 ms	Einschwingrate (Anstiegszeit) des Limiters.
LIM. REL	1	Abklingrate des Limiters.
LIM. BYP	OFF, ON	Bypass (Umgehung) des Limiters an/aus.
LIM. KNEE	0–5	"Knee" (Flankensteilheit) des Limiters.
SOLO LOW	OFF, ON	Wenn Sie "ON" wählen, werden nur die Bassfrequenzen ausgege- ben.
SOLO MID	OFF, ON	Wenn Sie "ON" wählen, werden nur die mittleren Frequenzen aus- gegeben.
SOLO HIGH	OFF, ON	Wenn Sie "ON" wählen, werden nur die Höhen ausgegeben.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

Comp276/Comp276S

Simuliert das Verhalten eines analogen Kompressors, der bis heute als Studiostandard gilt. Er macht den Sound fetter und eignet sich besonders für Schlagzeug und Bass. "Comp276" bietet zwei separat einstellbare Mono-Kanäle. Bei "Comp276S" sind die Parameter des L/R-Kanals dagegen miteinander verknüpft.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
INPUT	–180 bis 0 dB	Regelt den Eingangspegel.
Ουτρυτ	–180 bis 0 dB	Hiermit stellen Sie den Aus- gangspegel ein.
ATTACK	0.022 bis 50.40ms	Bestimmt die Anstiegszeit.
RELEASE	10.88 bis 544.22ms	Bestimmt die Abklinggeschwin- digkeit.
RATIO	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Regelt das Kompressionsverhält- nis.
MAKE UP	ON, OFF	Wenn Sie diesen Parameter akti- vieren, wird der Pegel bei Bedarf automatisch kompensiert, sofern der Kompressor ihn stark abschwächt.
SIDE HPF	ON, OFF	Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird die Kompressorwirkung im tiefen Frequenzband etwas abge- schwächt, was zu einer Betonung der Bassfrequenzen führt.
GR-Meter	ON, OFF	Zeigt die mit dem Kompressor erzielte Pegelreduzierung an.

Comp260/Comp260S

Simuliert das Verhalten eines Kompressors/Limiters aus der Mitte der 1970er, der für Beschallungsaufgaben als Standard gilt. "Comp260" bietet zwei separat einstellbare Mono-Kanäle. Bei "Comp260S" sind die Parameter des L/R-Kanals dagegen miteinander verknüpft.

Daramatar	Einstellhereich	Pacchroihung
rarameter	Emstenbereich	Beschreibung
THRE.	–60.0 bis 0.0 dB	Pegelschwelle des Kompressors.
ATTACK	0.010 bis 80.00 ms	Bestimmt die Anstiegszeit.
RELEASE	6.2 bis 999.0 ms	Bestimmt die Abklinggeschwin- digkeit.
RATIO	1.0 bis ∞	Regelt das Kompressionsverhält- nis.
KNEE	SOFT, MEDIUM, HARD	Regelt die Flankensteilheit des Kompressors.
ST LINK	ON, OFF	Wenn Sie diesen Parameter akti- vieren, werden CH1 und CH2 zu einem Stereopaar verknüpft.
ουτρυτ	–20.0 bis 40.0 dB	Hiermit stellen Sie den Aus- gangspegel ein.
GR-Meter		Zeigt die mit dem Kompressor erzielte Pegelreduzierung an.
Meter		Hier wird der Ein- oder Aus- gangspegel des Effekts angezeigt. Mit den METER: [IN][OUT]-Tas- tern wählen Sie den Metersignal- punkt.

Equalizer601

Simuliert das Verhalten eines analogen Equalizers aus der den 1970ern. Die für analoge Schaltungen typische Verzerrung macht das bearbeitete Signal durchsetzungsfähiger.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
ТҮРЕ	DRIVE, CLEAN	Hiermit wählen Sie den Entzer- rungstyp.
INPUT	-18.0 bis +18.0 dB	Regelt den Eingangspegel.
OUTPUT	–18.0 bis +18.0 dB	Hiermit stellen Sie den Ausgang- spegel ein.
Meter		Hier wird der Ein- oder Ausgang- spegel des Effekts angezeigt. Mit den METER: [IN][OUT]-Tastern wählen Sie den Metersig- nalpunkt.
Q/TYPE	LO: LSH-1, LSH-2, HPF-1, HPF-2 MID1-4: 0.50-16.00 HI: LPF-1, LPF-2, HSH-1, HSH-2	Mit diesen Parametern wählen Sie die Form der Frequenzkurven für die einzelnen Filterbänder. Für die Bänder MID 1~4 kann außerdem die Güte (Q) der Fre- quenzkurve angezeigt werden. Für das LO- und HI-Band kann jeweils eine von 4 Filtercharakter- istiken gewählt werden.
F	fs=44.1/48 kHz: 16.0-20.0 kHz, fs=88.2/96 kHz: 16.0 Hz-40.0 kHz (HI TYPE=HSH-1 or HSH-2: HI Band= 1.0-40 kHz)	Hiermit wählen Sie die Frequenz, die angehoben oder abgesenkt werden soll.
G	–18.0 bis +18.0 dB	Hiermit bestimmen Sie, wie stark die Frequenz angeho- ben/abgesenkt wird.
sw	ON, OFF	Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie das Filterband.
Frequenz- kurvengra- fik		Diese Grafik zeigt den Frequen- zgang aller Bänder an.
FLAT		Hiermit stellen Sie den Pegel aller Bänder wieder auf 0dB.

OpenDeck

Dies ist ein Mastering-Effekt, der die Bandsättigung von zwei Tonbandgeräten simuliert – einem Aufnahme- und einem Wiedergabegerät. Die Klangfarbe kann durch die Änderung bestimmter Aspekte (Gerätetyp, Bandqualität und Wiedergabegeschwindigkeit) beeinflusst werden.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REC DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Wählen Sie hier das simulierte Aufnahmegerät.
REC LVL	–96.0 bis +18.0dB	Regelt den Eingangspegel des Tonbandgeräts. Je höher der gewählte Pegel, desto intensiver wird die Bandsättigung. Dabei verringert sich der Dynamikum- fang und irgendwann fängt's an zu zerren.
REC HI	-6.0 bis +6.0dB	Regelt den Pegel der hohen Bandfrequenzen.
REC BIAS	-1.00 bis +1.00	Regelt die Vorspannung des Ton- bandgeräts.
MAKEUP	ON, OFF	Wenn dieser Parameter aktiv ist, ändert sich beim Drehen an [RECORD]/[REC LVL] auch die [REPRODUCE]/[REPR LVL]-Einstel- lung des Wiedergabeteils. Der Ausgangspegel bleibt dann also konstant. Das hat den Vorteil, dass sich mit der Verzerrungsin- tensität nicht auch der Aus- gangspegel ändert.
REPR DECK	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Wählen Sie hier das simulierte Wiedergabegerät.
REPR LVL	–96.0 bis +18.0 dB	Regelt den Ausgangspegel des Wiedergabegeräts.
REPR HI	–6.0 bis +6.0 dB	Regelt den Pegel der hohen Bandfrequenzen auf dem Wieder- gabegerät.
REPR LO	-6.0 bis +6.0 dB	Regelt den Pegel der tiefen Band- frequenzen auf dem Wiedergabe- gerät.
TP SPEED	15 ips, 30 ips	Erlaubt die Wahl der Bandlaufge- schwindigkeit.
TP KIND	New, Old	Hier wählen Sie die Bandqualität.

REV-X Hall, REV-X Room, REV-X Plate

Dieser Hallalgorithmus bietet 2 Ein- und 2 Ausgänge. Er erzeugt satte, kompakte Halleffekte mit sanfter Abklingrate, einer erstaunlichen Breite und einer Tiefe, die das Originalsignal voll zur Geltung bringen. Es gibt drei Programme, die unterschiedliche Raumtypen simulieren: "REV-X Hall", "REV-X Room" und "REV-X Plate".

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
REV TIME	0.32–32.14s	Hiermit wählen Sie die Länge der Hallfahne (d.h. wie schnell der Effekt abklingt). Je größer der Wert, desto länger dauert der Hall.
INI.DLY	0.0–125.0ms	Hiermit wählen Sie die Verzöge- rung zwischen dem Original- und Hallsignal. Je höher der Wert, desto später setzt der Hall ein.
DECAY	0–53	Hiermit wählen Sie die Hüllkurve, die das Hallsignal beeinflusst. Damit bestimmen Sie den Hall- charakter.
ROOMSIZE	0–28	Hiermit wählen Sie die Raumgröße. Je größer der Wert, desto breiter der Raum. Dieser Parame- ter ist mit "REV TIME" verknüpft. Die Halldauer ändert sich also gemeinsam mit dem hiesigen Wert.
DIFF.	0–10	Dichte und Links-/Rechts-Vertei- lung des Halls. Je größer der Wert, desto "räumlicher" wird der Effekt.
HPF	Thru–8.00 kHz	Mit diesem Filter können die Bassfrequenzen des Hallsignals abgeschwächt werden. Alle Fre- quenzen unterhalb des gewähl- ten Wertes werden reduziert. Dieses Filter hat keinen Einfluss auf das Original-Signal.
LPF	1.00 kHz–Thru	Mit diesem Filter können die hohen Frequenzen des Hallsig- nals abgeschwächt werden. Alle Frequenzen oberhalb des gewählten Wertes werden redu- ziert. Dieses Filter hat keinen Ein- fluss auf das Original-Signal.
HI.RATIO	0.1–1.0	Regelt die Abklinggeschwindig- keit der hohen Hallfrequenzen. Dieser Parameter ist ein Verhält- niswert, der sich an der "REV TIME"-Einstellung orientiert.
LO.RATIO	0.1–1.4	Regelt die Abklinggeschwindig- keit der tiefen Hallfrequenzen. Auch dieser Parameter ist ein Ver- hältniswert, der sich an der "REV TIME"-Einstellung orientiert.
LO.FREQ.	22.0 Hz–18.0 kHz	Wählen Sie hier die Frequenz, die von "LO RATIO" beeinflusst wird. Die Frequenzen unterhalb dieses Werts werden von "LO RATIO" beeinflusst.
Meter		Mit den METER: [IN]/[OUT]-Tas- tern können Sie angeben, ob der Ein- oder Ausgangspegel ange- zeigt werden soll.
МІХ	0–100%	Regelt die Balance zwischen dem Original- und Effektsignal. Wenn Sie hier "0%" wählen, wird nur das unbearbeitete Signal aus- gegeben. Bei "100%" hören Sie dagegen nur noch das mit Effekt bearbeitete Signal.
Max 100

Dieser Phaser mit 1 Ein- und 1 Ausgang ist eine Simulation eines "Vintage"-Effekts, der nur in der zweiten Hälfte der 1970er hergestellt wurde.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
MODE	1, 2, 3, 4	Hiermit wählen Sie die Signalqua- lität (Klangfarbe). Es stehen 4 Typen zur Wahl, die jeweils eine unterschiedliche Modulationsam- plitude und Rückkopplungsinten- sität verwenden.
SPEED	SYNC, 0.100–10.000 Hz	Hiermit regeln Sie die Modulati- onsgeschwindigkeit.

Vintage Phaser

Dieses Modell eines Phasers mit 1 Ein- und 1 Ausgang erlaubt es Ihnen, sich Ihren eigenen Phaser-Sound zu "bauen". Es wird also kein spezifisches Modell emuliert.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
SPEED	SYNC, 0.1–10.0 Hz	Hiermit regeln Sie die Modulati- onsgeschwindigkeit.
MANUAL	0.00–10.00	Hiermit wählen Sie den Frequenz- bereich, der moduliert wird.
DEPTH	0.00–10.00	Hiermit regeln Sie die Modulati- onsintensität.
FEEDBACK	0.00–10.00	Hiermit regeln Sie die Rückkopp- lungsintensität.
COLOR	0.00–10.00	Dieser Parameter ist nur für bestimmte "MODE"- und "STAGE"-Kombinationen verfüg- bar. Hiermit können Sie die Klangfarbe beeinflussen.
MODE	1, 2	Hier wählen Sie, welche Schal- tung emuliert wird. Das hat einen großen Einfluss auf die Klang- farbe.
STAGE	4, 6, 8, 10	Hiermit wählen Sie die Anzahl der Modulationsschaltungen. Das hat einen großen Einfluss auf die Klangfarbe.

Dual Phaser

Dieser Effekt mit 2 Ein- und 2 Ausgängen simuliert ein Effektpedal, das Mitte der 1970er vorgestellt wurde.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
DATE 1	sync,	Hiermit regeln Sie die Modulati-
RATE I	0.067–20.000 Hz	onsgeschwindigkeit von LFO1.
SHAPE 1	Sine, Square	Hiermit wählen Sie die Wellen-
	SVNC	Hiermit regels Sie die Medulati
RATE 2	0.111–20.000 Hz	onsgeschwindigkeit von LFO2.
SHAPE 2	Sine, Square	Hiermit regeln Sie die Modulati- onsgeschwindigkeit von LFO2.
DEPTH (A/B)	1.00–10.00	Hiermit regeln Sie die Modulati- onsintensität.
FB (A/B)	0.00–10.00	Hiermit regeln Sie die Rückkopp- lungsintensität.
SW (A/B)	ON, OFF	Hiermit wird der Phaser ein- und ausgeschaltet.
SWEEP B	LFO1, LFO2	Hier wählen Sie den LFO für Pha- ser B.
SYNC B	NORM, REV	Hier wählen Sie die LFO-Phase für Phaser B.
IN MODE	1, 2, 3, 4	rnier stellen sie ein, wie die bei- den Phaser miteinander verbun- den werden. 1: Die eingehenden Stereosignale werden gemischt und an Phaser A angelegt, der mit dem linken Ausgang verbunden ist. Gleich- zeitig wird die Mischung an Pha- ser B angelegt, der mit dem rechten Ausgang verbunden ist. 2: Die eingehenden Stereosignale werden gemischt und an Phaser A angelegt. Das Ausgangssignal von Phaser A wird einerseits direkt an den linken Prozessor- ausgang angelegt und anderer- seits zu Phaser B übertragen, der es ebenfalls bearbeitet und diese Version dann über den rechten Prozessorausgang ausgibt. 3: Die eingehenden Stereosignale werden gemischt und von Phaser A bearbeitet. Dessen Ausgangs- signal wird dann an Phaser B angelegt, der seine Bearbeitung an beide Prozessorausgänge aus- gibt. 4: Das Signal des linken Ein- gangskanals wird von Phaser A bearbeitet und zum linken Pro- zessorausgang übertragen. Das Signal des rechten Eingangska- nals wird von Phaser B bearbeitet und an den rechten Prozessoraus- gang angelegt.

Effekte und Temposynchronisation

Bestimmte Effekte des 01V96i können mit dem Tempo synchronisiert werden. Dies ist bei Delay- und Modulationseffekten der Fall. Bei Delay-Effekten kann die Verzögerungszeit an das Tempo angeglichen werden. Bei Modulationseffekten hingegen kann die Modulationsgeschwindigkeit beeinflusst werden.

• Parameter für die Temposynchronisation

Folgende fünf Parameter werden für die Temposynchronisation genutzt:

I) SYNC	2) NOTE	3) TEMPO	4) DELAY	5) FREQ
SYNC:		Mit diesen	n Parameter a	aktivie-
		ren/deakti	vieren Sie die	e Tempo-
		synchronis	sation.	
NOTE un	d TEMPO:	Basisparan	neter für die	Tempo-

synchronisation. DELAY und FREQ.: DELAY ist die Verzögerungszeit und FREQ. die Modulationsgeschwindigkeit. Mit diesen Parametern wird der Effekt direkt beeinflusst. DELAY ist nur für Delay-Effekte und FREQ. nur für Modulationseffekte belegt.

• Wie die Parameter zusammenwirken

Die Synchronisationsfunktion berechnet aus TEMPO und NOTE einen Wert, der die Grundlage für das Tempo darstellt. Diese Berechnungen erfolgen kontinuierlich und sorgen so dafür, dass DELAY (oder FREQ.) jederzeit dem aktuellen Tempowert entspricht. Wenn TEMPO, NOTE und DELAY (oder FREQ.) also synchron laufen und einer dieser Werte geändert wird, ändern sich die anderen Parameter, um das gleiche Verhältnis beizubehalten. Folgende Parameter werden bei Bedarf angepasst und neu berechnet(*a):

Wenn Sie SYNC einschalten \rightarrow NOTE ändert sich Wenn Sie DELAY (oder FREQ.) editieren \rightarrow NOTE ändert sich.

In diesem Fall wird der NOTE-Wert folgendermaßen berechnet:

NOTE= DELAY (oder FREQ.)/(4 x (60/TEMPO))

Wenn Sie NOTE editieren \rightarrow DELAY (oder FREQ.) ändert sich.

In diesem Fall wird der DELAY- (oder FREQ.-)Wert folgendermaßen berechnet:

DELAY (oder FREQ.)= NOTE x 4 x (60/TEMPO)

Wenn Sie TEMPO editieren \rightarrow DELAY (oder FREQ.) ändert sich.

In diesem Fall wird der DELAY- (oder FREQ.-)Wert folgendermaßen berechnet:

DELAY (oder FREQ.)= ursprünglicher DELAY-Wert (oder FREQ.) x (voriges TEMPO/neues TEMPO)

Beispiel 1: Wenn SYNC= ON, DELAY= 250 ms, TEMPO= 120. Sie ändern NOTE von Achtel- zu Viertelnoten...

DELAY= neue NOTE x 4 x (60/TEMPO)

 $= (1/4) \ge 4 \ge (60/120)$

= 0,5 (sec)

= 500 ms

DELAY ändert sich von 250 ms zu 500 ms.

Beispiel 2: Wenn SYNC= ON, DELAY= 250 ms, NOTE= Achtel und TEMPO wird von 120 zu 121 geändert...

DELAY= ursprünglicher DELAY-Wert x (vorangehendes TEMPO/neues TEMPO) = 250 x (120/121)

= 247,9 (ms)

Das TEMPO ändert sich von 250 ms zu 247,9 ms. * a: Hier werden gerundete Werte verwendet.

• NOTE- und TEMPO-Einstellbereich

Der NOTE- bzw. TEMPO-Einstellbereich richtet sich nach dem Einstellbereich von DELAY bzw. FREQ.. NOTE- und TEMPO-Werte, die den Einstellbereich von DELAY oder FREQ. sprengen würden, können nicht verwendet werden. Diese Einschränkung gilt auch, wenn für SYNC "OFF" eingestellt ist.

• Besondere Merkmale des TEMPO-Parameters

TEMPO unterscheidet sich folgendermaßen von den übrigen Parametern:

- Die Einstellung gilt für alle Effekte
- Sie wird nicht im Effektspeicher gesichert. (Diese Einstellung gehört zu den speicherbaren Szenenparametern.)

Daher kann es vorkommen, dass der TEMPO-Wert beim späteren Laden nicht mehr dem beim Speichern verwendeten Wert entspricht. Beispiel:

Speichern des Effekts: TEMPO= $120 \rightarrow$ Andern von TEMPO zu $60 \rightarrow$ Laden des Effekts: TEMPO= 60

Wenn Sie den TEMPO-Parameter ändern, ändert sich der DELAY- (oder FREQ.-) Parameter entsprechend. Wenn der DELAY-Wert (bzw. FREQ.) jedoch geändert wurde, klingt der Effekt beim späteren Laden anders als beim Speichern. Um diese unvorhergesehene Anderung zwischen dem Speicher- und Ladevorgang zu verhindern, aktualisiert das 01V96i den DELAY- (oder FREQ.-) Wert bei Laden eines Effekts auch dann nicht, wenn sich seither der TEMPO-Wert geändert hat.

* Der NOTE-Parameter kann folgende Werte haben:

= 1/48	1 = 1/24	= 1/16	1/12 = 1/12	= 3/32	= 1/8	1 13 = 1/6
= 3/16	= 1/4	= 3/8	= 1/2	= 3/4	- = 1/1	ss = 2/1

EQ-Werksprogramme

#	Namo			Parame	eter	
#	Name		LOW	L-MID	H-MID	HIGH
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
01	Bass Drum	G	+3.5 dB	-3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
Ů.	1	F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz
		Q	1.2	10	0.9	
02			PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF
	Bass Drum	G	+8.0 dB	–7.0 dB	+6.0 dB	ON
	2	F	80 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz
		Q	1.4	4.5	2.2	_
03 Snare Drum 1			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
	Snare	G	–0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB
	Drum 1	F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz
		Q	1.2	4.5	0.11	—
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
04	Snare Drum 2	G	+1.5 dB	–8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB
		F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz
		Q	—	10	0.7	0.1
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
05 Tom-to	Tom-tom 1	G	+2.0 dB	–7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB
		F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz
		Q	1.4	10	1.2	0.28
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
06	Cymbal	G	–2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB
		F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz
		Q	—	8	0.9	—
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
07	High Hat	G	-4.0 dB	–2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB
	5	F	95 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz
		Q	—	0.5	1	—
		_	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
08	Percussion	G	-4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz
		Q	—	4.5	0.56	—
		6	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
09	E. Bass 1	С г	-7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		г О	35.5 HZ	TTZ HZ	2.00 KHZ	4.00 KHZ
		Q				
		C				
10	E. Bass 2	F	+3.0 UB	0.0 UB	+2.3 UD	+0.5 UB
		0		112 HZ	2.24 KHZ	4.00 KHZ
		Q	DEAKING		DEAKING	
		G.				
11	Syn. Bass 1	F	+3.5 GD	950 Hz	4 00 kHz	12.5 kHz
		0	0.1	8	4.00 KHZ	12.5 KHZ
		~	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		C.	+2.5 dR	0.0 dR	+1 5 dR	0.0 dR
12	Syn. Bass 2	F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz
		0	16	8	2.2	
			L SHELE		PEAKING	H SHFLF
		G	-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
13	Piano 1	F	95 H7	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz
		0		23011Z	00	7.30 KHZ
		ų	_	0	0.9	

			Parameter			
#	Name		LOW	L-MID	H-MID	HIGH
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
14	D : 0	G	+3.5 dB	–8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
14	Piano 2	F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz
			5.6	10	0.7	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
1.5		G	+2.0 dB	–5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB
15 E. G. Clean	F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz	
		Q	0.18	10	6.3	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
17	E. G.	G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB
16 Crunch	Crunch 1	F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz
		Q	8	4.5	0.63	9
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
17	E. G.	G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
17	Crunch 2	F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz
		Q	8	0.4	0.16	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
10		G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
ıŏ	E. G. Dist. 1	F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz
		Q	—	9	10	—
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
10		G	+6.0 dB	–8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB
19	E. G. Dist. 2	F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz
		Q	_	10	4	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
20	A. G.	G	–2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB
20	Stroke 1	F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz
		Q	0.9	4.5	3.5	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
21	A. G.	G	-3.5 dB	–2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
21	Stroke 2	F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz
		Q	_	9	4.5	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
22	A. G.	G	–0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
22 A	Arpeg. 1	F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz
		Q	_	4.5	4.5	0.12
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
23	A. G.	G	0.0 dB	-5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
	Arpeg. 2	F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz
		Q	—	7	4.5	_
_			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
24	Brass Sec.	G	–2.0 dB	–1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
-		F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2	0.7	7
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
25	Male Vocal	G	–0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB
25	1	F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz
23	1				056	0.11
23	1	Q	0.11	4.5	0.30	0.11
23	1	Q	0.11 PEAKING	4.5 PEAKING	PEAKING	H.SHELF
23	1 Male Vocal	Q G	0.11 PEAKING +2.0 dB	4.5 PEAKING -5.0 dB	PEAKING -2.5 dB	H.SHELF +4.0 dB
25	1 Male Vocal 2	Q G F	0.11 PEAKING +2.0 dB 170 Hz	4.5 PEAKING -5.0 dB 236 Hz	PEAKING -2.5 dB 2.65 kHz	H.SHELF +4.0 dB 6.70 kHz
25	1 Male Vocal 2	Q G F Q	0.11 PEAKING +2.0 dB 170 Hz 0.11	4.5 PEAKING -5.0 dB 236 Hz 10	PEAKING -2.5 dB 2.65 kHz 5.6	H.SHELF +4.0 dB 6.70 kHz
26	1 Male Vocal 2	Q G F Q	0.11 PEAKING +2.0 dB 170 Hz 0.11 PEAKING	4.5 PEAKING -5.0 dB 236 Hz 10 PEAKING	PEAKING -2.5 dB 2.65 kHz 5.6 PEAKING	H.SHELF +4.0 dB 6.70 kHz — PEAKING
23	1 Male Vocal 2 Female Vo.	Q G F Q G	0.11 PEAKING +2.0 dB 170 Hz 0.11 PEAKING -1.0 dB	4.5 PEAKING -5.0 dB 236 Hz 10 PEAKING +1.0 dB	0.36 PEAKING -2.5 dB 2.65 kHz 5.6 PEAKING +1.5 dB	H.SHELF +4.0 dB 6.70 kHz — PEAKING +2.0 dB
23 26 27	1 Male Vocal 2 Female Vo. 1	Q G F Q G F	0.11 PEAKING +2.0 dB 170 Hz 0.11 PEAKING -1.0 dB 118 Hz	4.5 PEAKING -5.0 dB 236 Hz 10 PEAKING +1.0 dB 400 Hz	PEAKING -2.5 dB 2.65 kHz 5.6 PEAKING +1.5 dB 2.65 kHz	H.SHELF +4.0 dB 6.70 kHz

#NameILOWL-MIDH-MIDHIGH28Female Vo.CL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-7.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dBF112 Hz335 Hz2.00 kHz6.70 kHzQ0.160.229PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ2.820.77Q2.820.77Q2.820.77Q2.820.77Q2.820.77Q2.820.77Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.85.631F95 Hz750 Hz1.80 kHz33F95 Hz750 Hz1.80 kHz34F95 Hz750 Hz1.80 kHz35F95 Hz750 Hz1.80 kHz34F95 Hz850 Hz1.90 kHz34F95 Hz850 Hz1.90 kHz35F95 Hz850 Hz1.90 kHz360.280.737F95 Hz850 Hz1.90 kHz360.280.737F118 Hz315 Hz <th>**NameILOWI-MIDH-MIDHICH28Female Vo.G-C.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dB7G-7.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dB-1.0 dB+1.5 dB+2.5 dB7Q-0.160.27Q-0.160.27Q-0.161.5 dB+3.0 dB+3.0 dB7Q-0.0 dB+1.5 dB+3.0 dB+3.0 dB9PARINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING+A.5 dB9Q2.820.7779PAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 dB90.169.0 dB+3.0 dB+6.5 dB+6.5 dB9972.25.6-9PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HELF99.5 HZ750 HZ1.80 kHZ18.0 kHZ10Q72.85.6-9PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HELF11G+1.5 dB+0.0 dB+2.0 dB+4.0 dB12Q72.85.6-13PaterG+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dB14Q72.85.6-15G+1.5 dB+0.0 dB+3.0 dB+4.0 dB14Q-0.2 dB1.</th> <th></th> <th></th> <th colspan="5">Parameter</th>	**NameILOWI-MIDH-MIDHICH28Female Vo.G-C.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dB7G-7.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dB-1.0 dB+1.5 dB+2.5 dB7Q-0.160.27Q-0.160.27Q-0.161.5 dB+3.0 dB+3.0 dB7Q-0.0 dB+1.5 dB+3.0 dB+3.0 dB9PARINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING+A.5 dB9Q2.820.7779PAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 dB90.169.0 dB+3.0 dB+6.5 dB+6.5 dB9972.25.6-9PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HELF99.5 HZ750 HZ1.80 kHZ18.0 kHZ10Q72.85.6-9PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HELF11G+1.5 dB+0.0 dB+2.0 dB+4.0 dB12Q72.85.6-13PaterG+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dB14Q72.85.6-15G+1.5 dB+0.0 dB+3.0 dB+4.0 dB14Q-0.2 dB1.			Parameter				
28 Permale Vo.Image: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system29 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system29 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system29 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system20 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system30 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system31 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system33 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system33 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system34 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system34 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system35 ParameImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal systemImage: marginal system35 ParameImage: marginal systemImage: marginal sys	PartialImage: matrix and states in the state in the states in	#	Name		LOW	L-MID	H-MID	HIGH
Penale Vo. 2G-7.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dBF112 Hz335 Hz2.00 kHz6.70 kHzQQ0.160.2PeriodPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPeriodQ-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBPeriodF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQQ2.820.77QPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 dBAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q72.25.6Q95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHz3164.15 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dB32Pater PG1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB33Pater PG1.5 dB1.90 kHz15.0 kHz34Q0.280.735Pater PG4.5 dB-1.0 dB4.5 dB0.0 dB36G-1.5 dB1.0 dB	ParameterG-7.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dBF112 H2335 H22.00 kH26.70 kH2QQ-0.160.2-PF90 H2850 H22.12 kH34.00 BAPC-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBPC90 H2850 H22.12 kH34.00 kH3Q2.802.0 C0.77PF90 H2850 H22.12 kH34.50 kH3PF95 H2950 H22.12 kH36.00 dBPC-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 H2950 H22.12 kH36.0 kH3+6.5 dBPC-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBPC95 H2950 H22.12 kH36.0 kH3TF95 H2950 H212.0 kH346.0 kBPF95 H2750 H218.0 kH346.0 kBF95 H2750 H218.0 kH346.0 kB40.0 kBPF95 H2750 H218.0 kH316.0 kB40.0 kBPF95 H2750 H218.0 kH316.0 kB19.0 kH3PF95 H2750 H218.0 kH319.0 kH319.0 kH3PF95 H2750 H218.0 kH319.0 kH319.0 kH3PF19.0 kH319.0 kH319.0 kH319.0 kH319.0 kH3PF19.0 kH319.0 kH3 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>L.SHELF</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>H.SHELF</th>				L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
202F112 Hz335 Hz2.00 kHz6.70 kHzQ—0.160.2—Q—0.160.2—PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPearingG-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBPearingG-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBQ2.820.77QPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6—31PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMarmoPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHz31PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMarmoMarmoMarmoMarmoMarmo32Parateq fG+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz15.0 kHz33Parateq fG-1.5 dB+0.0 dB+2.0 dB+4.0 dBF95 Hz750 Hz1.90 kHz15.0 kHz15.0 kHz34MarmoMarmoPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING34MarmoMarmoMarmoMarmoMarmoMarmo34MarmoMarmo <th>202F112 Hz335 Hz2.00 kHz6.70 kHzQQ0.160.2PAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.8020.77MPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGFEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HEFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6-MPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HEFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzMCEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMCS.15 B-0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBMPAHAREAKINGPEAKINGPEAKINGMPAHAQ-2.85.6-2.0 BMC4.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBMPAHAPAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPAHAQ-2.0 B-2.0 B+2.0 dBMPAHAPAKINGPEAKINGPEAKI</th> <th>78</th> <th colspan="2" rowspan="2">28 Female Vo. 2</th> <th>–7.0 dB</th> <th>+1.5 dB</th> <th>+1.5 dB</th> <th>+2.5 dB</th>	202F112 Hz335 Hz2.00 kHz6.70 kHzQQ0.160.2PAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.8020.77MPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGFEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HEFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6-MPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.5 HEFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzMCEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMCS.15 B-0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBMPAHAREAKINGPEAKINGPEAKINGMPAHAQ-2.85.6-2.0 BMC4.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBMPAHAPAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPAHAQ-2.0 B-2.0 B+2.0 dBMPAHAPAKINGPEAKINGPEAKI	78	28 Female Vo. 2		–7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB
Q0.160.2PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGParmoG-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.77APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6A1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzA1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz15.0 kHzA1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBB667 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzA1.5 dB+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBB4.1 C MELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGB2.0 C-0.280.0 dBB2.0 C-0.280.0 dBB2.0 C10.0 dB+3.5 dB0.0 dBB2.0 C </td <td>QQ0.160.2PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPQ2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBP90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.77PPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ0.0 dB+3.0 dB+6.5 dB+6.5 dBP95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6QPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzMPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6MPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.61.00 kHzQ0.280.7QPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ2.12.0 dB1.00 dB1.5 dB<</td> <th>20</th> <td>112 Hz</td> <td>335 Hz</td> <td>2.00 kHz</td> <td>6.70 kHz</td>	QQ0.160.2PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPQ2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBP90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.77PPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ0.0 dB+3.0 dB+6.5 dB+6.5 dBP95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6QPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGMPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzMPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6MPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.6Q72.85.61.00 kHzQ0.280.7QPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ2.12.0 dB1.00 dB1.5 dB<	20			112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz
PartialImage: static stateImage: state	PartialPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina30PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina30PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina31PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina31PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina33PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina33PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina34PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina34PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina34PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina35PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina36PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina36PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPerimina37PeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPeriminaPer			Q	_	0.16	0.2	_
Phorus & HarmoG-2.0 dB-1.0 dB+1.5 dB+3.0 dBF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.77APEAKINGPEAKINGPEAKINGMexingAPOTAL POTABLAG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBAPOTAL POTABLAG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBAPOTAL POTABLAG95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzAPOTABLAG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBAPOTABLAQ72.85.6APOTABLAG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBAPOTABLAG1.5 dB-0.5 dB-2.0 dB+4.0 dBAPOTABLAQ72.85.6APOTABLAPOTABLAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAC6.7 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHz1.0 kHzAPOTABLAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBPOTABLAG6.7 Hz0.0 dB-1.0 dB4.5 dB0.0 dBAPOTABLAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBPOTABLA2.0 LSHELFPEAKINGPEAKING <th>PartialG F 90 Hz-1.0 dB 1.5 dB+1.5 dB 4.3 0 dB 4.5 0 HzQ90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.80.77APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6A1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6A1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF6+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBA-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBA-1.5 dB-0.2 dB1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB-118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzA-118 Hz315 Hz4.25 kHz4.00 kHzA-118 Hz315 Hz4.25 kHz4.00 kHzA-118 Hz315 Hz4.25 kHz4.00 kHzA-</br></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th>	PartialG F 90 Hz-1.0 dB 				PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
HarmoF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.7730F950 HZ950 HZ950 HZ16.0 kHzG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 HZ950 HZ2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 HZ750 HZ1.80 kHZ18.0 kHZAPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 HZ750 HZ1.80 kHZ18.0 kHZAQ72.85.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 HZ850 HZ1.90 kHZ15.0 kHZAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG0.280.7ASamareG0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGANA118 HZ315 HZ4.25 kHZ20.0 kHZAQ4.52.80.1ASamareG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 HZ560 HZ4.25 kHZ4.	ParmoF90 Hz850 Hz2.12 kHz4.50 kHzQ2.820.77APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6AL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFPARIAR S5.6AL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAQ <td< th=""><th>20</th><th>Chorus &</th><th>G</th><th>–2.0 dB</th><th>–1.0 dB</th><th>+1.5 dB</th><th>+3.0 dB</th></td<>	20	Chorus &	G	–2.0 dB	–1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
QQQQQQQQQQQQQQQQQPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFGQQ<	QQQ.8QQ.77APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGHSHELFG-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGHSHELFBPEAKINGPEAKINGPEAKINGHSHELFB04.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6AL.SHELFPEAKINGPEAKINGHSHELFPanateQG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF06+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBAL.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB0-0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAVVVVVQ0.280.7BBQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBQ0.280.7BC118 Hz315 Hz4.25 dHz20.0 kHzAC0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBBC0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBBQ <th< td=""><th>27</th><td>Harmo</td><td>F</td><td>90 Hz</td><td>850 Hz</td><td>2.12 kHz</td><td>4.50 kHz</td></th<>	27	Harmo	F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
30 30 30 40 	A0PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGHEAKINGHEAKINGA1G-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6A1PEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFA1PEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFA2F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzA2Q72.85.6A2F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzA2Q72.85.6A2F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzA3F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzA4VPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFA4A15.0 kHz1.80 kHz18.0 kHzA5G0.280.7A3F67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzA4PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGA4Q0.280.7A3F118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzA4PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGA4Q4.501.24.00 kHzA5Q4.501.24.00 kHzA5PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING<				2.8	2	0.7	7
G-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG44.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6Q72.85.6ALSHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFQ72.85.6ALSHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzA6667 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzB67118 Hz15.1 B1.90 kHz15.0 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB9021118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzA118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHz20.0 kHzAC0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBB90 HZ124 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzA0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBB90 HZ124 Hz560 Hz4.25 kHz0.0 dHzB90 HZ124 Hz560 Hz4.25 kHz0.0 dHzB90 HZ124 Hz560 Hz4.25 kHz0.0 dHzB90 HZ121 Hz5.30 kHz <th>30 Total EQ 1G-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.631Total EQ 25.66+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHz072.85.632Total EQ 26+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dB72.85.6346+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB16+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB16+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB33760.280.734869EAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING346-3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dB34990.280.735992100.40.40.4369910.0 dB+3.5 dB0.0 dB36994.512910.0 dB3699912121210.0 dB37991291212121236991291212123799129</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>H.SHELF</th>	30 Total EQ 1G-0.5 dB0.0 dB+3.0 dB+6.5 dBF95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.631Total EQ 25.66+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHz072.85.632Total EQ 26+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dB72.85.6346+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB16+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB16+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB33760.280.734869EAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING346-3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dB34990.280.735992100.40.40.4369910.0 dB+3.5 dB0.0 dB36994.512910.0 dB3699912121210.0 dB37991291212121236991291212123799129				PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
F95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.631F95 Hz72.25.631FPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.632Total EQ 2G+1.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.733Bass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHz34MarrCPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING34MarrG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz20.0 kHz20.0 kHz35MarrG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz36O.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz37MarrG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz38MarrG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dB1.0 kHz<	F95 Hz950 Hz2.12 kHz16.0 kHzQ72.25.6APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6AL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Bass Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AL.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dB	30	Total FO 1	G	–0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB
Q72.25.631PEAKINCPEAKINCPEAKINCPEAKINCH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6Q72.85.6A-PEAKINCPEAKINCH.SHELFQ72.85.6A-PEAKINCPEAKINCH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7APEAKINCPEAKINCPEAKINCPEAKINCQ0.280.7APEAKINCPEAKINCPEAKINCPEAKINCQ0.280.7APEAKINCPEAKINCPEAKINCPEAKINCB92110.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzAC0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzA4.52.80.1AC4.52.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzA4.51.2A-0.11.5 dB10.0 dBA-0	Q72.25.631FPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.632Total EQ 2G+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.7Q0.280.7Q0.280.7Q0.280.7Q0.280.7Q0.280.733Bass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q4.52.80.1AE224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzAQ4.52.80.1AE224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzAQ4.52.80.1AQ4.52.80.1AC4.52.30 kHz17.0 kHzAQ4.51.2AC90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzA <td< td=""><th>50</th><td colspan="2"></td><td>95 Hz</td><td>950 Hz</td><td>2.12 kHz</td><td>16.0 kHz</td></td<>	50			95 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz
A1Image with the set of the se	A1PEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 HZ1.80 kHz18.0 kHzA2Q72.85.6A3A-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF6+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAQ2100.40.4AQ2100.40.0 dBAPAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPA224 Hz560 Hz4.25 kHz0.0 dBAQ4.52.80.1APAPAPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPAPA212 Hz5.30 kHz17.0 kHzAPAPA212 Hz5.30 kHz17.0 kHzAPAPAPAKINGPEAKING			Q	7	2.2	5.6	—
G+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.633Fotal EQ 3G+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBG-1.5 dB-0.280.733Bass DrumGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-1.8 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBG-1.8 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBAC1.5 HELFPEAKINGPEAKINGPEAKING34MarrerG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBG-0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dB-1.0 dB-1.0 dB35MarrerG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dB34MarrerG-0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dB35MarrerG-0.0 dB+1.5 dB2.0 dB0.0 dB36MarrerG-0.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dB35MarrerG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dB36MarrerMarrerMarrerMarrer <th< th=""><th>G+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6CL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4A12.24 Hz560 Hz4.25 kHz20.0 kHzG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1A1.5 HELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-0.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzG4.51.2APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB0.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dBAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB0.0 Hz2.30 kHz1.00 kHz1.00 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKING</th><th></th><th></th><th></th><th>PEAKING</th><th>PEAKING</th><th>PEAKING</th><th>H.SHELF</th></th<>	G+4.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+6.0 dBF95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6CL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4A12.24 Hz560 Hz4.25 kHz20.0 kHzG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1A1.5 HELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-0.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzG4.51.2APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB0.0 dB+1.5 dB+1.5 dB+2.5 dBAPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGB0.0 Hz2.30 kHz1.00 kHz1.00 kHzAPEAKINGPEAKINGPEAKING				PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.632FL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELF33F67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.733Bass DrumIPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING34Bass DrumIPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGQ2100 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.434Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz35G4.52.80.136F90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz37F90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz	F95 Hz750 Hz1.80 kHz18.0 kHzQ72.85.6AL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7Q0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4Q2100.40.4A15.9 kHz315 Hz4.25 kHz20.0 kHz34Snare Drum 3PEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.135Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz36Piano 3FPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-9.0 Hz212 Hz5.30 kHz10.0 kHzQ4.51.237Piano LowF100 Hz475 Hz2.36 kHz37Piano LowF<	31	Total FO 2	G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB
Q72.85.632FLSHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.7APEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGBass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4ASnareG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz0.1AQ4.52.80.1AF224 Hz560 Hz4.25 kHz0.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2	QQQ2.85.632FL.SHELFPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.733Bass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4MarceG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4MarceG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1F90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ8109 </td <th></th> <td></td> <td>F</td> <td>95 Hz</td> <td>750 Hz</td> <td>1.80 kHz</td> <td>18.0 kHz</td>			F	95 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz
32 32 34Image: marked big matrix	32 33 34Total EQ 3IL.SHELF FPEAKING PEAKINGPEAKING PEAKINGH.SHELFG+1.5 dB+0.5 dB+2.0 dB+4.0 dBF67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ0.280.733Bass Drum 36G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4MarceG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AC4.52.80.1AC4.52.80.1AC4.52.80.1AC4.52.80.1AC4.52.80.1AC4.52.30 kHz17.0 kHzAC4.51.2AC4.51.2AC4.51.2AC4.51.2AC4.51.2AC4.51.2A </th <th></th> <th>Q</th> <th>7</th> <th>2.8</th> <th>5.6</th> <th></th>		Q	7	2.8	5.6		
32 32 34Fotal EQ 3 Fotal EQ 4G G+1.5 dB F+0.5 dB F+2.0 dB F+4.0 dB F33F F67 Hz Q850 Hz F1.90 kHz F15.0 kHz F15.0 kHz F33Bass Drum FG FFEAKING FPEAKING <th>32 33 34 35 36 36 36 37 36 </br></th> <th></th> <th colspan="2"></th> <th>L.SHELF</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>H.SHELF</th>	32 33 34 35 				L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
Image: Final Section 1.5 (a) Final Section 1.5 (b) Final Section 1.5 (c) Final Secting 1.5 (c) Final Secting 1.5 (c	F67 Hz850 Hz1.90 kHz15.0 kHzQ—0.280.7—Bass DrumG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.4Q2100.40.0 dB34Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ—4.52.80.1Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ—4.51.2—G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ—4.51.2—G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ8109—37Piano LowFPEAKINGPEAKINGPEAKINGAPiano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz	32	2 Total EQ 3		+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
Q0.280.733Bass DrumIPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4AQ2100.4ASnareG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AO.9 dB+1.5 dB4.20 dBH.SHELFG-9.0 dB+1.5 dB4.20 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2	Q—0.280.7—33Bass Drum 3IPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4AQ2100.4AEL.SHELFPEAKINGPEAKINGAF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ—4.52.80.1F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ—4.52.80.1AF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ—4.51.2—APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ8109—APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz			F	67 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz
33Bass DrumImage: Feaking statePEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING33G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQQ100.40.4AQ100.40.4AF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2-	33Pass DrumPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKING34G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dB34F118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHz34G2100.40.4360.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz37F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz36G4.52.80.137F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz36F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHz37F90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz36F90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHz37Piano 3F100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHz37Piano LowF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHz37Piano LowF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz		Q	—	0.28	0.7	—	
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dB34F118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.434AC100 dB4.25 kHz0.0 dB34F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.135F0.9 dB+1.5 dB4.20 dB0.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2-	33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB0.0 dBBass Drum 3F118 Hz315 Hz4.25 kHz20.0 kHzQ2100.40.4Q2100.40.434Bass Drum 3GL.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKING34F224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzG810937Piano LowF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz37Piano LowF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz				PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
3 F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz 20.0 kHz Q 2 10 0.4 0.4 34 Snare Drum 3 I L.SHELF PEAKING PEAKING PEAKING 4 L.SHELF PEAKING 4.25 kHz 4.00 kHz 5 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB 0.0 dB 4 C 0.0 dB +2.0 dB 4.25 kHz 4.00 kHz 4 Q 4.5 2.8 0.1 5 Q 4.5 2.0 dB H.SHELF 6 -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 5 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz 9 4.5 1.2	3 F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz 20.0 kHz Q 2 10 0.4 0.4 34 Snare Drum 3 F 224 Hz 500 Hz 4.25 kHz 20.0 kHz 34 Snare Drum 3 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz 36 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz 36 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz 37 Tom-tom 2 G 4.5 2.8 0.1 36 F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz 36 F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz 37 Piano 3 F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz 37 Piano Low F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz 37 Piano Low G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB 6 19	33	Bass Drum	G	+3.5 dB	–10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
Q 2 10 0.4 0.4 34 Snare brum 3 I.SHELF PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING 4 I.SHELF PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING 5 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB 0.0 dB 6 0.0 dB +2.0 dB 4.25 kHz 4.00 kHz 7 Q — 4.5 2.8 0.1 7 L.SHELF PEAKING PEAKING H.SHELF 8 -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 9 -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 9 -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 9 -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 9 - 4.5 1.2 -	QQ100.40.434I.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKING36Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.135Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB0.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ810937Piano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz		3	F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	20.0 kHz
A4FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible34SameG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBFeasible224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.135FeasibleFeasibleFeasibleFeasible36FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible37FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible38FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible39FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible39FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible39FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible39FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible30FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible30FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible30FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible31FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible33FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible34FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible35FeasibleFeasibleFeasibleFeasibleFeasible36FeasibleFeasibleFeasibleFeasible </th <th>34Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2Q4.51.2APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ8109APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz</th> <th></th> <th></th> <th>Q</th> <th>2</th> <th>10</th> <th>0.4</th> <th>0.4</th>	34Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB0.0 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AF224 Hz560 Hz4.25 kHz4.00 kHzQ4.52.80.1AF90 Hz212 Hz5.30 kHz17.0 kHzQ4.51.2Q4.51.2APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dB+2.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz10.0 kHzQ8109APEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHz			Q	2	10	0.4	0.4
A Snare Drum 3 G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB 0.0 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz Q — 4.5 2.8 0.1 B F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz Q — 4.5 2.8 0.1 B -9.0 dB +1.5 dB PEAKING H.SHELF G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 -	34 Snare Drum 3 G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB 0.0 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz Q — 4.5 2.8 0.1 Q — 4.5 2.8 0.1 A L.SHELF PEAKING PEAKING H.SHELF G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 - Q — 4.5 1.2 - G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 - Q 8 10.0 KHz 10.0 dB <th></th> <th></th> <th></th> <th>L.SHELF</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th> <th>PEAKING</th>				L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
Brum 3 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz Q — 4.5 2.8 0.1 35 Tom-tom 2 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 —	brum 3 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz 4.00 kHz Q — 4.5 2.8 0.1 35 Tom-tom 2 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 — Q — 4.5 B +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 — Q 8 10 9 — G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz <th>34</th> <th>Snare</th> <th>G</th> <th>0.0 dB</th> <th>+2.0 dB</th> <th>+3.5 dB</th> <th>0.0 dB</th>	34	Snare	G	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
Q — 4.5 2.8 0.1 35 Tom-tom 2 L.SHELF PEAKING PEAKING H.SHELF G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 —	Q — 4.5 2.8 0.1 35 Image: Amount of the symbol of the		Drum 3	F	224 Hz	560 Hz	4.25 kHz	4.00 kHz
35 Tom-tom 2 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q 4.5 1.2	35 Tom-tom 2 Image: Constraint of the system of the syste			Q	—	4.5	2.8	0.1
35 Tom-tom 2 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q 4.5 1.2	35 Tom-tom 2 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB 0.0 dB 76 F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 — A PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 — Q 8 10 9 — G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz				L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 —	Image: F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz 17.0 kHz Q — 4.5 1.2 — 36 Piano 3 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 — Q 8 10 9 — PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	35	5 Tom-tom 2	G	-9.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	0.0 dB
	Q — 4.5 1.2 — 36 Piano 3 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 — Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz				90 Hz	212 Hz	5.30 kHz	17.0 kHz
	36 Piano 3 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz				—	4.5	1.2	—
PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF	36 Piano 3 G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 37 Piano Low G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz			_	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
36 Piano 3 C +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB	F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 100 kHz Q 8 10 9 Piano Low G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	36	Piano 3	G	+4.5 dB	-13.0 dB	+4.5 dB	+2.5 dB
F 100 Hz 4/5 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz	Q 8 10 9 37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz		6 Piano 3	F	100 Hz	4/5 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz
Q 8 10 9 –	37 Piano Low G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz			Q	8 DEAKING		9 DEAKING	—
	37 Piano Low F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz			6				H.SHELF
PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	37	Piano Low	r r	-3.3 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB				r 0	190 HZ	400 Hz	o./U KHZ	12.5 KHZ
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.3				y				
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2				C.				
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G 5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +2.0 dB	38 Piano High F 100 Hz 400 Hz 6 70 kHz 5 40 kHz	38	Piano High	F	-5.5 UB	+1.3 UD 400 니~	+5.0 UD	+3.0 ub 5.60 μμ-
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING 38 Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz	0 10 63 22 01			0	10 112	63	2.7 U KTIZ	
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING B Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 0 0				*		PFAKING	PFAKING	
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING Bano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2			Fine FC	C.				+3 0 dR
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Barbon High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 Q 10 6.3 2.2 0.1	39 Cass F 75 Hz 1 00 kHz 4 00 kHz 12 5 kHz	39	FINE-EQ Cass	F	75 Hz	1 00 kHz	4 00 kHz	12.5 kHz
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 LSHELF PEAKING PEAKING HSHELF G -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB F 75 Hz 1 00 kHz 4 00 kHz 1 0 5 kHz	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0		1.00 KHZ	1.00 KHZ	12.3 NIZ
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Barbon High PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 39 Fine-EQ G -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB F 75 Hz 1.00 kHz 4.00 kHz 12.5 kHz Q				×		PFAKING	PEAKINIC	
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 A PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING B Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 0.1 G 10 6.3 2.2 0.1 0.1 B FIDO Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G 100 Hz 6.00 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB F 75 Hz 1.00 kHz 4.00 kHz 12.5 kHz Q 4.5 1.8 </th <th>\mathbf{G} = 40 dR = 10 dR = 20 dR = 0.0 dR</th> <th></th> <th></th> <th>G</th> <th>_4 0 dR</th> <th>_1 0 dR</th> <th>+2 0 dR</th> <th>0.0 dR</th>	\mathbf{G} = 40 dR = 10 dR = 20 dR = 0.0 dR			G	_4 0 dR	_1 0 dR	+2 0 dR	0.0 dR
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Barbon High PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 0.1 Q 10 6.3 2.2 0.1 Barbon High F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 0.1 Barbon High F 75 Hz 1.00 kHz 4.00 kHz	40 Narrator F 106 Hz 710 Hz 2 50 kHz 10 0 kHz	40	Narrator	F	106 Hz	710 H7	2.50 kHz	10.0 kHz
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Barrene High PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 G -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB F 75 Hz 1.00 kHz 4.00 kHz	0 4 7 0.63			0	4	7	0.63	
PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF	36 Piano 3 G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz Q 8 10 9 Year Decomposition PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz				PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
36 Piano 3 G +4.5 dB -13.0 dB +4.5 dB +2.5 dB F 100 Hz 475 Hz 2.36 kHz 10.0 kHz	Q 8 10 9 — PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	36	Piano 3	F	+4.5 dB 100 Hz	475 Hz	+4.5 ab 2.36 kHz	+2.5 dB 10.0 kHz
36 Piano 3 F 100 Hz 475 Hz 2 36 kHz 10 0 kHz	Q 8 10 9 Q 8 10 9 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	36	Piano 3	F	100 Hz	475 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz
0 8 10 0	37 Piano Low Q o 10 9 — 10 9 — 9 — … <t< td=""><th></th><td></td><td>0</td><td>9 100 HZ</td><td>47.3 HZ</td><td>2.30 KHZ</td><td></td></t<>			0	9 100 HZ	47.3 HZ	2.30 KHZ	
Q 8 10 9 —	37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz			Q	8	10	9	—
	37 Piano Low G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz				PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF	³⁷ Piano Low F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	77		G	–5.5 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB
PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB		37	Piano Low	F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	12.5 kHz
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz	Q 10 6.3 2.2 —			0	10	6.3	2.2	
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2				~	DEARING	DEAKING		
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2	PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING			L	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 — PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING	38 Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB	38	Piano High	G	–5.5 dB	+1.5 dB	+5.0 dB	+3.0 dB
37 Piano Low Image: Peaking between the system	F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz			F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	5.60 kHz
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High F 190 Hz PEAKING PEAKING F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 10.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz	Q 10 6.3 2.2 0.1			Q	10	6.3	2.2	0.1
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Barbon High PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1	L.SHELF PEAKING PEAKING H.SHELF				L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 Peaking PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING Bano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 Piano High F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 2.0 lB Q 10 6.3 2.2 0.1 1.5 dB +5.0 dB +5.0 dB +5.0 dB	39 Fine-EQ Gass F 77 H 4 00 H 4 00 H 4 00 H 4 10 0 B +3.0 dB	39	Fine-EQ	u r	-1.2 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+3.0 dB
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 38 Piano High F PEAKING PEAKING PEAKING 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz 38 Piano High F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 G -15 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB Fine-EQ G -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB +3.0 dB Gass T 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz	r /s Hz 1.00 kHz 4.00 kHz 12.5 kHz			r 0	/ S HZ	1.00 KHZ	4.00 KHZ	12.5 KHZ
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 B PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 B F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1 B F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 0.1 B F 1.0 MHZ 1.0 MHZ 1.0 MHZ				<u>`</u>	PEAKING	PEAKING	PEAKINIC	H CHELE
37Piano LowPEAKINGPEAKINGPEAKINGPEAKINGH.SHELFG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dB0.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz12.5 kHzQ106.32.2Q106.32.2Bano HighFPEAKINGPEAKINGPEAKINGG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB+3.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz5.60 kHzQ106.32.20.1G1006.32.20.1G-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB+3.0 dBFine-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB+3.0 dBF75 Hz1.00 kHz4.00 kHz12.5 kHzQ4.51.8PEAKINGPEAKINGPEAKINGH SHFLF	$\mathbf{G} = 40 \mathrm{dR} = 10 \mathrm{dR} \pm 20 \mathrm{dR} = 00 \mathrm{dR}$			G	_4 0 dR	_1 0 dB	+2 0 dR	0.0 dB
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 A PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING B Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz Q 10 6.3 2.2 0.1 0.1 0.1 38 F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz 0.1 Q 10 6.3 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 <th>40 Narrator F 106 Hz 710 Hz 2 50 kHz 10 0 kHz</th> <th>40</th> <th>Narrator</th> <th>F</th> <th>106 Hz</th> <th>710 Hz</th> <th>2.50 kHz</th> <th>10.0 kHz</th>	40 Narrator F 106 Hz 710 Hz 2 50 kHz 10 0 kHz	40	Narrator	F	106 Hz	710 Hz	2.50 kHz	10.0 kHz
37 Piano Low PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING H.SHELF G -5.5 dB +1.5 dB +6.0 dB 0.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 12.5 kHz Q 10 6.3 2.2 B Piano High G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB G -5.5 dB +1.5 dB +5.0 dB +3.0 dB +3.0 dB F 190 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q Q 10 6.3 2.2 0.1 S.60 kHz Q Q 100 Hz 400 Hz 6.70 kHz 5.60 kHz Q 0.1 Q 100 6.3 2.2 0.1 Q 0.1 S.60 kHz S.60 kHz S.60 kHz S.60 kHz S.60 kHz S.60 kHz S.60 kHz <td< td=""><td>Q 4 7 0.63 -</td><th></th><td></td><td>0</td><td>4</td><td>7</td><td>0.63</td><td></td></td<>	Q 4 7 0.63 -			0	4	7	0.63	

Gate-Werksprogramme

(fs= 44.1 kHz)

#	Name	Тур	Parameter	Wert
			Threshold (dB)	-26
			Range (dB)	-56
1	Gate	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
			Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
2	Ducking	DUCKING	Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
3			Threshold (dB)	-11
			Range (dB)	-53
	A. Dr. BD	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
			Threshold (dB)	-8
			Range (dB)	-23
4	A. Dr. SN	GATE	Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238

Kompressor-Werksprogramme (fs= 44.1 kHz)

#	Name	Тур	Parameter	Wert
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	2.5
1	Comp		Attack (ms)	60
		СОМР	Out gain (dB)	0.0
			Knee	2
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	1.7
-		EVENIE	Attack (ms)	1
2	Expand	EXPAND	Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	70
			Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	3.5
2	Compander		Attack (ms)	1
3	(H) ·	COMPAND-H	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	6
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-8
4	Compander (S)	COMPAND-S	Ratio (:1)	4
			Attack (ms)	25
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	24
			Release (ms)	180
			Threshold (dB)	-24
5			Ratio (:1)	3
		COMP	Attack (ms)	9
	A. DI. DD		Out gain (dB)	5.5
			Knee	2
			Release (ms)	58
			Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	3.5
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Attack (ms)	1
6			Out gain (dB)	-1.5
			Width (dB)	7
			Release (ms)	192
			Threshold (dB)	-17
			Katio (:1)	2.5
7	A. Dr. SN	СОМР	Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	3.5
				12
	l	l	Release (ms)	12
			Patia (1)	-23
			Attack (mc)	2
8	A. Dr. SN	expand	ALLOCK (ITIS)	0.5
			Knee	0.3
			Release (ms)	2 151
			Threshold (dP)	וכו פ
			Ratio (·1)	-o 1 7
			Attack (ms)	1.7
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	Out gain (dB)	0.0
			Width (dR)	10
			Release (ms)	129
			11616036 (1113)	120

Г	#	Namo	Turn	Daramatar	14/ort
	π	Indiffe	тур	Throshold (dP)	20
				Ratio (1)	-20
	10	A. Dr. Tom		Ratio (1)	2
			EXPAND	Attack (ms)	2
				Out gain (db)	3.0
				Knee	Z
				Release (ms)	749
				Threshold (dB)	-24
				Ratio (:1)	2
	11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	Attack (ms)	38
				Out gain (dB)	-3.5
				Width (dB)	54
				Release (ms)	842
				Threshold (dB)	-12
				Ratio (:1)	2
	12	E. B. Finger	COMP	Attack (ms)	15
		5		Out gain (dB)	4.5
				Knee	2
				Release (ms)	470
				Threshold (dB)	-12
				Ratio (:1)	1.7
	13	E. B. Slap	СОМР	Attack (ms)	6
				Out gain (dB)	4.0
				Knee	hard
				Release (ms)	133
				Threshold (dB)	-10
				Ratio (:1)	3.5
	14	Svn. Bass	СОМР	Attack (ms)	9
		,		Out gain (dB)	3.0
				Knee	hard
				Release (ms)	250
				Threshold (dB)	-9
	15			Ratio (:1)	2.5
		Piano1	СОМР	Attack (ms)	17
				Out gain (dB)	1.0
				Knee	hard
Ļ				Release (ms)	238
				Threshold (dB)	-18
				Ratio (:1)	3.5
	16	Piano2	СОМР	Attack (ms)	7
				Out gain (dB)	6.0
				Knee	2
				Release (ms)	174
				Threshold (dB)	-8
				Ratio (:1)	3.5
	17	E. Guitar	СОМР	Attack (ms)	/
				Out gain (dB)	2.5
				Knee	4
				Release (ms)	261
				Inreshold (dB)	-10
				Ratio (:1)	2.5
	18	A. Guitar	СОМР	Attack (ms)	5
				Out gain (dB)	1.5
				Knee	2
				Release (ms)	238
				Threshold (dB)	_11
				Ratio (:1)	2
	19	Strings1	СОМР	Attack (ms)	33
		5		Out gain (dB)	1.5
				Knee	2
			1	Poloaco (mc)	7/0

#	Name	Тур	Parameter	Wert
			Threshold (dB)	-12
	Strings2		Ratio (:1)	1.5
20		COMP	Attack (ms)	93
20		COMP	Out gain (dB)	1.5
			Knee	4
			Release (ms)	1.35 S
			Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	1.5
			Attack (ms)	76
21	Strings3	СОМР	Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	186
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	18
22	BrassSection	COMP	Out gain (dB)	4.0
			Knee	1
			Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-13
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	58
23	23 Syn. Pad	СОМР	Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	-18
24	Compline Dans	Compand-s	Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	8
	SamplingPerc		Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	-14
25			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	2
	Sampling BD	COMP	Out gain (dB)	3.5
			Knee	4
			Release (ms)	35
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	4
		СОМР	Attack (ms)	8
26	Sampling SN		Out gain (dB)	8.0
			Knee	hard
			Release (ms)	354
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	20
		CON (2007	Attack (ms)	15
2/	Hip Comp	COMPAND-S	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	15
			Release (ms)	163
			Threshold (dB)	-20
			Ratio (:1)	2.5
-			Attack (ms)	31
28	Solo Vocal1	COMP	Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	342
			Threshold (dB)	8
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	26
29	Solo Vocal2	СОМР	Out gain (dB)	1.5
			Knee	3
			Release (ms)	331

#	Name	Тур	Parameter	Wert
			Threshold (dB)	-9
30			Ratio (:1)	1.7
	Charus	COMP	Attack (ms)	39
	Chorus	COIVIP	Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-33
			Ratio (:1)	2
21	Click Eraco		Attack (ms)	1
21	CIICK Erase	EAPAIND	Out gain (dB)	2.0
			Knee	2
			Release (ms)	284
			Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	2.5
22	Announcor		Attack (ms)	1
32	Announcer	COMPAND-H	Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	180
	Limiter1		Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	3
22			Attack (ms)	20
22		COMPAND-3	Out gain (dB)	-3.0
			Width (dB)	90
			Release (ms)	3.90 s
			Threshold (dB)	0
	Limiter2		Ratio (:1)	×
34		COMP	Attack (ms)	0
54		COM	Out gain (dB)	0.0
			Knee	hard
			Release (ms)	319
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
35	Total Comp1	COMP	Attack (ms)	94
33	Total Compt	COM	Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard
			Release (ms)	447
			Threshold (dB)	-16
	Total Comp2	СОМР	Ratio (:1)	6
36			Attack (ms)	11
50			Out gain (dB)	6.0
			Knee	1
			Release (ms)	180

Dynamikparameter

Die Dynamikeffekte der einzelnen Kanalzüge umfassen einen "Gate"- (nur für Eingangskanäle) und einen "Comp"-Block. Der Gate-Block bietet die Algorithmen "Gate" und "Ducking". Der "Comp"-Block bietet folgende Algorithmen: Kompressor, Expander, Compander Hard (COMP. (H)) und Compander Soft (COMP. (S)).

GATE-Block (nur für Eingangskanäle)

GATE

Ein Gate schwächt Signale um den eingegebenen Wert (RANGE) ab, solange sich ihr Pegel unter dem Grenzwert (THRESHOLD) befindet.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
THRESHOLD (dB)	–54.0 bis 0.0 (541 Möglichkeiten)	Pegel, ab dem sich das Gate öffnet	
RANGE (dB) -70 bis 0 (71 Möglichkeiten)		Hiermit bestimmen Sie, wie stark Signalpegel unter dem Grenzwert abgeschwächt werden.	
ATTACK (ms) 0–120 (121 Möglichkeiten)		Die Geschwindigkeit, mit der sich das Gate öffnet, sobald der Signalpegel den Grenzwert übersteigt.	
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms – 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms – 981 ms (160 Möglichkeiten)	Wie lange das Gate nach Absinken des Signalpe- gels unter den Grenzwert noch wartet bevor es wieder aktiv wird.	
44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 Möglichkeiten)		Die Geschwindigkeit, mit der sich das Gate schließt bzw. der Pegel zum Ausgangswert zurück- kehrt, sobald die Hold-Dauer verstrichen ist. Der Wert verweist auf die Dauer einer Pegeländerung um 6 dB.	



DUCKING

"Ducking" wird in der Regel für Kommentarstimmen verwendet, weil dieser Effekt den Pegel der Hintergrundmusik verringert, sobald der Kommentar einsetzt. Wenn das als KEY IN definierte Auslösersignal den THRESHOLD-Pegel übersteigt, wird der Pegel des bearbeiteten Signals um den eingestellten Wert (RANGE) abgeschwächt.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	–54.0 bis 0.0 (541 Möglichkeiten)	Wählen Sie hier den Pegel, den das Auslösersignal (KEY IN) haben muss, um den Ducking-Effekt zu aktivieren.
RANGE (dB)	–70 bis 0 (71 Möglichkeiten)	Hiermit bestimmen Sie, wie stark der Signalpegel des bearbeiteten Signals bei Auslösung des Ducking-Effekts abgeschwächt wird.
ATTACK (ms)	0–120 (121 Möglichkeiten)	Verweist auf die Geschwindigkeit, mit welcher der Signalpegel reduziert wird.
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms – 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms – 981 ms (160 Möglichkeiten)	Wie lange der Ducking-Effekt noch aktiv bleibt, nachdem der Auslöserpegel unter den Grenzwert (THRESHOLD) abgesunken ist.
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 Möglichkeiten)	Wie schnell der Ducking-Effekt wieder abgeschal- tet wird, nachdem der Auslöserpegel unter den Grenzwert abgesunken ist. Der Wert verweist auf die Dauer einer Pegeländerung um 6 dB.

Ein-/Ausgangsverhalten

Zeitliche Analyse



COMP-Block

COMP

Der COMP-Prozessor schwächt Signalpegel oberhalb des Grenzwertes (THRESHOLD) im gewünschten Verhältnis (RATIO) ab. Den COMP-Prozessor kann man auch als Limiter verwenden, indem man RATIO auf " ∞ :1" stellt. Dann werden Pegel oberhalb des Grenzwertes auf den THRESHOLD-Wert reduziert. Der Signalpegel liegt also niemals über dem THRESHOLD-Wert.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
THRESHOLD (dB)	–54.0 bis 0.0 (541 Möglichkeiten)	Der Pegelwert, den das Eingangssignal haben muss, um den Kompressor auszulösen.	
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 Möglichkeiten)	Das Kompressionsverhältnis – das Maß also, in dem der eingehende Signalpegel reduziert wird.	
ATTACK (ms)	0–120 (121 Möglichkeiten)	Verweist auf die Geschwindigkeit, mit welcher d Signalpegel nach der Auslösung reduziert wird.	
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 Möglichkeiten)	Wie schnell der Kompressor den tatsächlichen Signalpegel wiederherstellt, nachdem der Pegel unter den Grenzwert abgesunken ist. Der Wert ver- weist auf die Dauer einer Pegeländerung um 6 dB.	
OUT GAIN (dB)	0.0 bis +18.0 (180 Möglichkeiten)	Regelt den Ausgangspegel des Kompressors.	
KNEE	Hard, 1–5 (6 Möglichkeiten)	Hiermit bestimmen Sie, wie drastisch Signalpegel um den Grenzwert abgeschwächt werden. Je grö- ßer der KNEE-Wert, desto allmählicher setzt der Kompressor bei Erreichen des Grenzwertes ein. Das sorgt für einen natürlicheren Effekt.	



Zeitliche Analyse (RATIO= ∞:1)



EXPAND

Ein Expander schwächt Signalpegel unterhalb des Grenzwertes (THRESHOLD) im gewünschten Verhältnis (RATIO) ab.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
THRESHOLD (dB)	–54.0 bis 0.0 (541 Möglichkeiten)	Der Pegelwert, den das Eingangssignal haben muss, um den Expander auszulösen.	
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 Möglichkeiten)	Wie stark das Signal abgeschwächt werden soll.	
ATTACK (ms)	0–120 (121 Möglichkeiten)	Wie schnell der Expander wieder abgeschaltet win sobald der Signalpegel über dem Grenzwert lieg	
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 Möglichkeiten)	Wie schnell der Signalpegel "expandiert", sobald er unter den Grenzwert absinkt. Der Wert verweist auf die Dauer einer Pegeländerung um 6 dB.	
OUT GAIN (dB)	0.0 bis +18.0 (180 Möglichkeiten)	Regelt den Ausgangspegel des Expanders.	
KNEE	Hard, 1–5 (6 Möglichkeiten)	Hiermit bestimmen Sie, wie drastisch Signalpegel um den Grenzwert geändert werden. Je größer der KNEE-Wert, desto allmählicher setzt der Expander ein, sobald der Signalpegel unter den Grenzwert absinkt. Das sorgt für einen natürlicheren Effekt.	



Zeitliche Analyse (RATIO= ∞:1)



COMPANDER HARD (H) COMPANDER SOFT (S)

Der "harte" und "weiche" Compander verhalten sich wie eine Kombination aus Kompressor, Expander und Limiter.



Das Verhalten des Companders richtet sich nach dem Signalpegel:

(1) 0 dB und mehr..... Limiter-Funktion.

(2) Über dem Grenzwert (THRESHOLD)...... Kompressorfunktion.

③ Unter THRESHOLD und WIDTH Expander-Funktion.

Der harte Compander weist ein Expansionsverhältnis von "5:1" auf. Der sanfte Compander hingegen begnügt sich mit "1.5:1". Bei Anwahl des WIDTH-Höchstwertes wird die Expander-Funktion nicht genutzt. Die KNEE-Einstellung der Kompressorfunktion lautet "2".

- * Der Pegel wird automatisch angehoben bzw. abgeschwächt. Ausschlag gebend dafür sind der RATIOund THRESHOLD-Wert. Die maximale Anhebung beträgt 18 dB.
- * Mit dem OUT GAIN-Parameter können allzu drastische Pegelunterschiede kompensiert werden, die bei extremen Kompressionen/Expansionen auftreten.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
THRESHOLD (dB)	–54.0 bis 0.0 (541 Möglichkeiten)	Hiermit bestimmen Sie, ab welchem Signalpegel die Kompressorfunktion aktiviert wird.	
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, (15 Möglichkeiten)	Wie stark das Signal komprimiert werden soll.	
ATTACK (ms)	0–120 (121 Möglichkeiten)	Verweist auf die Geschwindigkeit, mit welche der Signalpegel komprimiert oder gedehnt w sobald der Compander in das Pegelgeschehe eingreift.	
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 Möglichkeiten)	Wie schnell der Kompressor oder Expander den tatsächlichen Signalpegel wiederherstellt, nach- dem der Pegel unter den Grenzwert abgesunken ist bzw. diesen wieder übersteigt. Der Wert ver- weist auf die Dauer einer Pegeländerung um 6 dB.	
OUT GAIN (dB)	–18.0 bis 0.0 (180 Möglichkeiten)	Regelt den Ausgangspegel des Companders.	
WIDTH (dB)	0–90 (91 Möglichkeiten)	Hiermit legen Sie einen Versatz im Verhältnis zum THRESHOLD-Wert fest, der angibt, wann die Expansion beginnt. Die Expander-Funktion wird erst aktiv, wenn der Signalpegel unter dem THRESHOLD-Wert + WIDTH liegt.	

Anhang: MIDI

Zuordnungen der Szenenspeicher zu den MIDI-Programmnummern

Pro- gramm- nummer	Szene ab Werk	Neuzu- ordnung
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	

Pro- gramm- nummer	Szene ab Werk	Neuzu- ordnung
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	

Pro- gramm- nummer	Szene ab Werk	Neuzu- ordnung
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	00	
101	—	
102	—	
103	_	
104	—	
105	—	
106	—	
107	—	
108	—	
109	—	
110	—	
111		
112	_	
113	—	
114		
115	—	
116	—	
117		
118		
119	_	
120	—	
121		
122		
123		
124	_	
125	_	
126		
127		
128	—	

Zuordnungsvorgaben der Parameter zu den CC-Nummern

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT1
2	FADER H	CHANNEL	INPUT2
3	FADER H	CHANNEL	INPUT3
4	FADER H	CHANNEL	INPUT4
5	FADER H	CHANNEL	INPUT5
6	FADER H	CHANNEL	INPUT6
7	FADER H	CHANNEL	INPUT7
8	FADER H	CHANNEL	INPUT8
9	FADER H	CHANNEL	INPUT9
10	FADER H	CHANNEL	INPUT10
11	FADER H	CHANNEL	INPUT11
12	FADER H	CHANNEL	INPUT12
13	FADER H	CHANNEL	INPUT13
14	FADER H	CHANNEL	INPUT14
15	FADER H	CHANNEL	INPUT15
16	FADER H	CHANNEL	INPUT16
17	FADER H	CHANNEL	INPUT17
18	FADER H	CHANNEL	INPUT18
19	FADER H	CHANNEL	INPUT19
20	FADER H	CHANNEL	INPUT20
21	FADER H	CHANNEL	INPUT21
22	FADER H	CHANNEL	INPUT22
23	FADER H	CHANNEL	INPUT23
24	FADER H	CHANNEL	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	FADER H	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT1
34	FADER L	CHANNEL	INPUT2
35	FADER L	CHANNEL	INPUT3
36	FADER L	CHANNEL	INPUT4
37	FADER L	CHANNEL	INPUT5
38	FADER L	CHANNEL	INPUT6
39	FADER L	CHANNEL	INPUT7
40	FADER L	CHANNEL	INPUT8
41	FADER L	CHANNEL	INPUT9
42	FADER L	CHANNEL	INPUT10
43	FADER L	CHANNEL	INPUT11
44	FADER L	CHANNEL	INPUT12
45	FADER L	CHANNEL	INPUT13
46	FADER L	CHANNEL	INPUT14
47	FADER L	CHANNEL	INPUT15
48	FADER L	CHANNEL	INPUT16
49	FADER L	CHANNEL	INPUT17
50	FADER L	CHANNEL	INPUT18
51	FADER L	CHANNEL	INPUT19
52	FADER L	CHANNEL	INPUT20
53	FADER L	CHANNEL	INPUT21
54	FADER L	CHANNEL	INPUT22
55	FADER L	CHANNEL	INPUT23
56	FADER L	CHANNEL	INPUT24

Nr.	High	Mid	Low
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	FADER L	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT1
65	ON	CHANNEL	INPUT2
66	ON	CHANNEL	INPUT3
67	ON	CHANNEL	INPUT4
68	ON	CHANNEL	INPUT5
69	ON	CHANNEL	INPUT6
70	ON	CHANNEL	INPUT7
71	ON	CHANNEL	INPUT8
72	ON	CHANNEL	INPUT9
73	ON	CHANNEL	INPUT10
74	ON	CHANNEL	INPUT11
75	ON	CHANNEL	INPUT12
76	ON	CHANNEL	INPUT13
77	ON	CHANNEL	INPUT14
78	ON	CHANNEL	INPUT15
79	ON	CHANNEL	INPUT16
80	ON	CHANNEL	INPUT17
81	ON	CHANNEL	INPUT18
82	ON	CHANNEL	INPUT19
83	ON	CHANNEL	INPUT20
84	ON	CHANNEL	INPUT21
85	ON	CHANNEL	INPUT22
86	ON	CHANNEL	INPUT23
87	ON	CHANNEL	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT1
90	PAN	CHANNEL	INPUT2
91	PAN	CHANNEL	INPUT3
92	PAN	CHANNEL	INPUT4
93	PAN	CHANNEL	INPUT5
94	PAN	CHANNEL	INPUT6
95	PAN	CHANNEL	INPUT7
102	PAN	CHANNEL	INPUT8
103	PAN	CHANNEL	INPUT9
104	PAN	CHANNEL	INPUT10
105	PAN	CHANNEL	INPUT11
106	PAN	CHANNEL	INPUT12
107	PAN	CHANNEL	INPUT13
108	PAN	CHANNEL	INPUT14
109	PAN	CHANNEL	INPUT15
110	PAN	CHANNEL	INPUT16
111	PAN	CHANNEL	INPUT17
112	PAN	CHANNEL	INPUT18
113	PAN	CHANNEL	INPUT19
114	PAN	CHANNEL	INPUT20
115	PAN	CHANNEL	INPUT21
116	PAN	CHANNEL	INPUT22
117	PAN	CHANNEL	INPUT23
118	PAN	CHANNEL	INPUT24
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT25
2	FADER H	CHANNEL	INPUT26
3	FADER H	CHANNEL	INPUT27
4	FADER H	CHANNEL	INPUT28
5	FADER H	CHANNEL	INPUT29
6	FADER H	CHANNEL	INPUT30
7	FADER H	CHANNEL	INPUT31
8	FADER H	CHANNEL	INPUT32
9	FADER H	CHANNEL	ST-IN1
10	FADER H	CHANNEL	ST-IN2
11	FADER H	CHANNEL	ST-IN3
12	FADER H	CHANNEL	ST-IN4
13	FADER H	MASTER	BUS1
14	FADER H	MASTER	BUS2
15	FADER H	MASTER	BUS3
16	FADER H	MASTER	BUS4
17	FADER H	MASTER	BUS5
18	FADER H	MASTER	BUS6
19	FADER H	MASTER	BUS7
20	FADER H	MASTER	BUS8
21	FADER H	MASTER	AUX1
22	FADER H	MASTER	AUX2
23	FADER H	MASTER	AUX3
24	FADER H	MASTER	AUX4
25	FADER H	MASTER	AUX5
26	FADER H	MASTER	AUX6
27	FADER H	MASTER	AUX7
28	FADER H	MASTER	AUX8
29	NO ASSIGN		
30	ON	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT25
34	FADER L	CHANNEL	INPUT26
35	FADER L	CHANNEL	INPUT27
36	FADER L	CHANNEL	INPUT28
37	FADER L	CHANNEL	INPUT29
38	FADER L	CHANNEL	INPUT30
39	FADER L	CHANNEL	INPUT31
40	FADER L	CHANNEL	INPUT32
41	FADER L	CHANNEL	ST-IN1
42	FADER L	CHANNEL	ST-IN2
43	FADER L	CHANNEL	ST-IN3
44	FADER L	CHANNEL	ST-IN4
45	FADER L	MASTER	BUS1
46	FADER L	MASTER	BUS2
47	FADER L	MASTER	BUS3
48	FADER L	MASTER	BUS4
49	FADER L	MASTER	BUS5
50	FADER L	MASTER	BUS6
51	FADER L	MASTER	BUS/
52	FADER L	MASTER	BO28
53	FADER L	MASTER	AUXI
54			AUX2
55			AUX3
50			
5/			
აგ	FADEK L	IVIASTER	AUX0

Nr.	High	Mid	Low
59	FADER L	MASTER	AUX7
60	FADER L	MASTER	AUX8
61	NO ASSIGN		
62	BALANCE	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT25
65	ON	CHANNEL	INPUT26
66	ON	CHANNEL	INPUT27
67	ON	CHANNEI	INPUT28
68	ON	CHANNEI	INPUT29
69	ON	CHANNEL	INPUT30
70	ON	CHANNEI	INPUT31
71	ON	CHANNEL	INPUT32
72	ON	CHANNEL	ST-IN1
73	ON	CHANNEL	ST-IN2
74	ON	CHANNEL	ST-IN3
75	ON	CHANNEL	ST-INI4
76	ON	MASTER	BUS1
77	ON	MASTER	BUS2
78		MASTER	BUSS
70		MASTER	BUSA
79 80		MASTER	BUS4
00			DUSS
01	ON	MASTER	BUS0
02	ON	MASTER	BUS/
83		MASTER	8028
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
8/	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	
90	PAN	CHANNEL	INPUT26
91	PAN	CHANNEL	INPUT27
92	PAN	CHANNEL	INPUT28
93	PAN	CHANNEL	INPUT29
94	PAN	CHANNEL	INPUT30
95	PAN	CHANNEL	INPUT31
102	PAN	CHANNEL	INPUT32
103	PAN	CHANNEL	ST-IN1L
104	PAN	CHANNEL	ST-IN1R
105	PAN	CHANNEL	ST-IN2L
106	PAN	CHANNEL	ST-IN2R
107	PAN	CHANNEL	ST-IN3L
108	PAN	CHANNEL	ST-IN3R
109	PAN	CHANNEL	ST-IN4L
110	PAN	CHANNEL	ST-IN4R
111	ON	MASTER	AUX1
112	ON	MASTER	AUX2
113	ON	MASTER	AUX3
114	ON	MASTER	AUX4
115	ON	MASTER	AUX5
116	ON	MASTER	AUX6
117	ON	MASTER	AUX7
118	ON	MASTER	AUX8
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT1
2	EQ	G LOW H	INPUT2
3	EQ	G LOW H	INPUT3
4	EQ	G LOW H	INPUT4
5	EQ	G LOW H	INPUT5
6	EQ	G LOW H	INPUT6
7	EQ	G LOW H	INPUT7
8	EQ	G LOW H	INPUT8
9	EQ	G LOW H	INPUT9
10	EQ	G LOW H	INPUT10
11	EQ	G LOW H	INPUT11
12	EQ	G LOW H	INPUT12
13	EQ	G LOW H	INPUT13
14	EQ	G LOW H	INPUT14
15	EQ	G LOW H	INPUT15
16	EQ	G LOW H	INPUT16
17	EQ	G LOW H	INPUT17
18	EQ	G LOW H	INPUT18
19	EQ	G LOW H	INPUT19
20	EQ	G LOW H	
21	EQ	G LOW H	
22	EQ	G LOW H	
23	EQ	G LOW H	
24	EQ	G LOW H	INPUT24
25			
20			
27			
20			
30			
31			
32			
33	FO	GLOWI	INPUT1
34	EO	G LOW L	INPUT2
35	EQ	G LOW L	INPUT3
36	EQ	G LOW L	INPUT4
37	EQ	G LOW L	INPUT5
38	EQ	G LOW L	INPUT6
39	EQ	G LOW L	INPUT7
40	EQ	G LOW L	INPUT8
41	EQ	G LOW L	INPUT9
42	EQ	G LOW L	INPUT10
43	EQ	G LOW L	INPUT11
44	EQ	G LOW L	INPUT12
45	EQ	G LOW L	INPUT13
46	EQ	G LOW L	INPUT14
47	EQ	G LOW L	INPUT15
48	EQ	G LOW L	INPUT16
49	EQ	G LOW L	INPUT17
50	EQ	G LOW L	INPUT18
51	EQ	G LOW L	INPUT19
52	EQ	G LOW L	INPUT20
53	EQ	G LOW L	INPUT21
54	EQ	G LOW L	INPUT22
55	EQ	G LOW L	INPUT23
56	EQ	G LOW L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NU ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT1
65	EQ	F LOW	INPUT2
66	EQ	F LOW	INPUT3
67	EQ	F LOW	INPUT4
68	EQ	F LOW	INPUT5
69	EQ	F LOW	INPUT6
70	EQ	F LOW	INPUT7
71	EQ	F LOW	INPUT8
72	EQ	F LOW	INPUT9
73	EQ	F LOW	INPUT10
74	EQ	F LOW	INPUT11
75	EQ	F LOW	INPUT12
76	EQ	F LOW	INPUT13
77	EQ	F LOW	INPUT14
78	EQ	F LOW	INPUT15
79	EQ	F LOW	INPUT16
80	EQ	F LOW	INPUT17
81	EQ	F LOW	INPUT18
82	EQ	F LOW	INPUT19
83	EQ	F LOW	INPUT20
84	EQ	F LOW	INPUT21
85	EQ	F LOW	INPUT22
86	EQ	F LOW	INPUT23
87	EQ	F LOW	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT1
90	EQ	Q LOW	INPUT2
91	EQ	Q LOW	INPUT3
92	EQ	Q LOW	INPUT4
93	EQ	Q LOW	INPUT5
94	EQ	Q LOW	INPUT6
95	EQ	Q LOW	INPUT7
102	EQ	Q LOW	INPUT8
103	EQ	Q LOW	INPUT9
104	EQ	Q LOW	INPUT10
105	EQ	Q LOW	INPUT11
106	EQ	Q LOW	INPUT12
107	EQ	Q LOW	INPUT13
108	EQ	Q LOW	INPUT14
109	EQ	Q LOW	INPUT15
110	EQ	Q LOW	INPUT16
111	EQ	Q LOW	INPUT17
112	EQ	Q LOW	INPUT18
113	EQ	Q LOW	INPUT19
114	EQ	Q LOW	INPUT20
115	EQ	Q LOW	INPUT21
116	EQ	Q LOW	INPUT22
117	EQ	Q LOW	INPUT23
118	EQ	Q LOW	INPUT24
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT25
2	EQ	G LOW H	INPUT26
3	EQ	G LOW H	INPUT27
4	EQ	G LOW H	INPUT28
5	EO	G LOW H	INPUT29
6	EO	G LOW H	INPUT30
7	EO	G LOW H	INPUT31
8	EO	G LOW H	INPUT32
9	EO	G LOW H	ST-IN1
10	EO	G LOW H	ST-IN2
11	EO	G LOW H	ST-IN3
12	FO	GLOWH	ST-IN4
13		010111	
14			
15			
16			
17			
18		L	
10			
20			
20			
22			
22			
23			
24			
25			
20			
27			
20			
29			
21			
21			
22			
24		GLOWL	
25	EQ	GLOWL	
26	EQ		
20	EQ	GLOWL	
2/	EQ	GLOWL	
20	50		
39			
40			
41	EQ		
42			
45			
44		G LOW L	3 I-IIN4
43	INU ASSIGN		
40	INO ASSIGN		
4/	INU ASSIGN		
48	INU ASSIGN		
49	INU ASSIGN		
50			
51	INO ASSIGN		
52	INU ASSIGN		
23	INU ASSIGN		
54	INU ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NU ASSIGN		
58	NU ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EO	F LOW	INPUT25
65	EO	F LOW	INPUT26
66	EO	F LOW	INPUT27
67	EQ	F LOW	INPUT28
68	EQ	F LOW	INPUT29
69	EQ	F LOW	INPUT30
70	EQ	F LOW	INPUT31
71	EQ	F LOW	INPUT32
72	EQ	F LOW	ST-IN1
73	EQ	F LOW	ST-IN2
74	EQ	F LOW	ST-IN3
75	EQ	F LOW	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT25
90	EQ	Q LOW	INPUT26
91	EQ	Q LOW	INPUT27
92	EQ	Q LOW	INPUT28
93	EQ	Q LOW	INPUT29
94	EQ	Q LOW	INPUT30
95	EQ	Q LOW	INPUT31
102	EQ	Q LOW	INPUT32
103	EQ	Q LOW	ST-IN1
104	EQ	Q LOW	ST-IN2
105	EQ	Q LOW	ST-IN3
106	EQ	Q LOW	ST-IN4
10/	INU ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109			
110			
112			
112			
111			
114			
116			
117			
118			
119			
		1	l

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EO	G LO-MID H	INPUT1
2	EQ	G LO-MID H	INPUT2
3	EQ	G LO-MID H	INPUT3
4	EQ	G LO-MID H	INPUT4
5	EQ	G LO-MID H	INPUT5
6	EQ	G LO-MID H	INPUT6
7	EQ	G LO-MID H	INPUT7
8	EQ	G LO-MID H	INPUT8
9	EQ	G LO-MID H	INPUT9
10	EQ	G LO-MID H	INPUT10
11	EQ	G LO-MID H	INPUT11
12	EQ	G LO-MID H	INPUT12
13	EQ	G LO-MID H	INPUT13
14	EQ	G LO-MID H	INPUT14
15	EQ	G LO-MID H	INPUT15
16	EQ	G LO-MID H	INPUT16
17	EQ	G LO-MID H	INPUT17
18	EQ	G LO-MID H	INPUT18
19	EQ	G LO-MID H	INPUT19
20	EQ	G LO-MID H	INPUT20
21	EQ	G LO-MID H	INPUT21
22	EQ	G LO-MID H	INPUT22
23	EQ	G LO-MID H	INPUT23
24	EQ	G LO-MID H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	INU ASSIGN		
24	EQ		
25	EQ		
36	EQ		
37	EQ		
38	FO		
39	FO	G LO-MID L	INPUT7
40	EO	G LO-MID I	INPUT8
41	EO	G LO-MID L	INPUT9
42	EQ	G LO-MID L	INPUT10
43	EQ	G LO-MID L	INPUT11
44	EQ	G LO-MID L	INPUT12
45	EQ	G LO-MID L	INPUT13
46	EQ	G LO-MID L	INPUT14
47	EQ	G LO-MID L	INPUT15
48	EQ	G LO-MID L	INPUT16
49	EQ	G LO-MID L	INPUT17
50	EQ	G LO-MID L	INPUT18
51	EQ	G LO-MID L	INPUT19
52	EQ	G LO-MID L	INPUT20
53	EQ	G LO-MID L	INPUT21
54	EQ	G LO-MID L	INPUT22
55	EQ	G LO-MID L	INPUT23
56	EQ	G LO-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62			
63			
64	FO		
65	50		
66	LQ		
67	LQ		
67	EQ		
60	EQ		
70	EQ		
70	EQ		
71	EQ	F LO-MID	
72	EQ	F LO-MID	INPUT9
/3	EQ	F LO-MID	INPUTTO
/4	EQ	F LO-MID	INPUTT
75	EQ	F LO-MID	INPUT12
76	EQ	F LO-MID	INPUT13
77	EQ	F LO-MID	INPUT14
78	EQ	F LO-MID	INPUT15
79	EQ	F LO-MID	INPUT16
80	EQ	F LO-MID	INPUT17
81	EQ	F LO-MID	INPUT18
82	EQ	F LO-MID	INPUT19
83	EQ	F LO-MID	INPUT20
84	EQ	F LO-MID	INPUT21
85	EQ	F LO-MID	INPUT22
86	EQ	F LO-MID	INPUT23
87	EQ	F LO-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LO-MID	INPUT1
90	EQ	Q LO-MID	INPUT2
91	EQ	Q LO-MID	INPUT3
92	EQ	Q LO-MID	INPUT4
93	EQ	Q LO-MID	INPUT5
94	EQ	Q LO-MID	INPUT6
95	EQ	Q LO-MID	INPUT7
102	EQ	Q LO-MID	INPUT8
103	EQ	Q LO-MID	INPUT9
104	EQ	Q LO-MID	INPUT10
105	EQ	Q LO-MID	INPUT11
106	EQ	Q LO-MID	INPUT12
107	EQ	Q LO-MID	INPUT13
108	EO	O LO-MID	INPUT14
109	EO	O LO-MID	INPUT15
110	FO		INPUT16
111	FO		INPUT17
112	FO		
112	FO		
114	FO		
114	50		
112	10		
110			
11/			
110			INPUTZ4
119	INO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT25
2	EQ	G LO-MID H	INPUT26
3	EQ	G LO-MID H	INPUT27
4	EQ	G LO-MID H	INPUT28
5	EQ	G LO-MID H	INPUT29
6	EQ	G LO-MID H	INPUT30
7	EQ	G LO-MID H	INPUT31
8	EQ	G LO-MID H	INPUT32
9	EQ	G LO-MID H	ST-IN1
10	EQ	G LO-MID H	ST-IN2
11	EQ	G LO-MID H	ST-IN3
12	EQ	G LO-MID H	SI-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15			
10			
1/			
10			
20			
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT25
34	EQ	G LO-MID L	INPUT26
35	EQ	G LO-MID L	INPUT27
36	EQ	G LO-MID L	INPUT28
37	EQ	G LO-MID L	INPUT29
38	EQ	G LO-MID L	INPUT30
39	EQ	G LO-MID L	INPUT31
40	EQ		INPUT32
41			
42			
45	EQ 60		
44			J1-1114
45			
47			
48			
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LO-MID	INPUT25
65	EO	F LO-MID	INPUT26
66	EQ	F LO-MID	INPUT27
67	EQ	F LO-MID	INPUT28
68	EQ	F LO-MID	INPUT29
69	EQ	F LO-MID	INPUT30
70	EQ	F LO-MID	INPUT31
71	EQ	F LO-MID	INPUT32
72	EQ	F LO-MID	ST-IN1
73	EQ	F LO-MID	ST-IN2
74	EQ	F LO-MID	ST-IN3
75	EQ	F LO-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LO-MID	INPUT25
90	EQ	Q LO-MID	INPUT26
91	EQ	Q LO-MID	INPUT27
92	EQ	Q LO-MID	INPUT28
93	EQ	Q LO-MID	INPUT29
94	EQ	Q LO-MID	INPUT30
95	EQ	Q LO-MID	INPUT31
102	EQ	Q LO-MID	INPUT32
103	EQ	Q LO-MID	ST-IN1
104	EQ	Q LO-MID	ST-IN2
105	EQ	Q LO-MID	ST-IN3
106	EQ	Q LO-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
11/	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EO	G HI-MID H	INPUT1
2	EQ	G HI-MID H	INPUT2
3	EQ	G HI-MID H	INPUT3
4	EQ	G HI-MID H	INPUT4
5	EQ	G HI-MID H	INPUT5
6	EQ	G HI-MID H	INPUT6
7	EQ	G HI-MID H	INPUT7
8	EQ	G HI-MID H	INPUT8
9	EQ	G HI-MID H	INPUT9
10	EQ	G HI-MID H	INPUT10
11	EQ	G HI-MID H	INPUT11
12	EQ	G HI-MID H	INPUT12
13	EQ	G HI-MID H	INPUT13
14	EQ	G HI-MID H	INPUT14
15	EQ	G HI-MID H	INPUT15
16	EQ	G HI-MID H	INPUT16
17	EQ	G HI-MID H	INPUT17
18	EQ	G HI-MID H	INPUT18
19	EQ	G HI-MID H	INPUT19
20	EQ	G HI-MID H	INPUT20
21	EQ	G HI-MID H	INPUT21
22	EQ	G HI-MID H	INPUT22
23	EQ	G HI-MID H	INPUT23
24	EQ	G HI-MID H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	INU ASSIGN		
24	EQ		
25	EQ		
35	LQ		
37	EQ		
38	FO	G HI-MID L	
30	FO	G HI-MID L	
40	FO	G HI-MID I	INPUT8
41	EO	G HI-MID I	INPUT9
42	EQ	G HI-MID L	INPUT10
43	EQ	G HI-MID L	INPUT11
44	EQ	G HI-MID L	INPUT12
45	EQ	G HI-MID L	INPUT13
46	EQ	G HI-MID L	INPUT14
47	EQ	G HI-MID L	INPUT15
48	EQ	G HI-MID L	INPUT16
49	EQ	G HI-MID L	INPUT17
50	EQ	G HI-MID L	INPUT18
51	EQ	G HI-MID L	INPUT19
52	EQ	G HI-MID L	INPUT20
53	EQ	G HI-MID L	INPUT21
54	EQ	G HI-MID L	INPUT22
55	EQ	G HI-MID L	INPUT23
56	EQ	G HI-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62			
63			
64	FO		
65	EQ		
66	LQ		
67	LQ		
67	EQ		
60	EQ		
70	EQ		
70	EQ		
71	EQ	F HI-MID	
72	EQ	F HI-MID	INPUT9
/3	EQ	F HI-MID	INPUTTO
/4	EQ	F HI-MID	INPUTT
75	EQ	F HI-MID	INPUT12
76	EQ	F HI-MID	INPUT13
77	EQ	F HI-MID	INPUT14
78	EQ	F HI-MID	INPUT15
79	EQ	F HI-MID	INPUT16
80	EQ	F HI-MID	INPUT17
81	EQ	F HI-MID	INPUT18
82	EQ	F HI-MID	INPUT19
83	EQ	F HI-MID	INPUT20
84	EQ	F HI-MID	INPUT21
85	EQ	F HI-MID	INPUT22
86	EQ	F HI-MID	INPUT23
87	EQ	F HI-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT1
90	EQ	Q HI-MID	INPUT2
91	EQ	Q HI-MID	INPUT3
92	EQ	Q HI-MID	INPUT4
93	EQ	Q HI-MID	INPUT5
94	EQ	Q HI-MID	INPUT6
95	EQ	Q HI-MID	INPUT7
102	EQ	Q HI-MID	INPUT8
103	EQ	Q HI-MID	INPUT9
104	EQ	Q HI-MID	INPUT10
105	EQ	Q HI-MID	INPUT11
106	EQ	Q HI-MID	INPUT12
107	EQ	Q HI-MID	INPUT13
108	EQ	Q HI-MID	INPUT14
109	EQ	Q HI-MID	INPUT15
110	EQ	Q HI-MID	INPUT16
111	EO	O HI-MID	INPUT17
112	EO	O HI-MID	INPUT18
113	EO	O HI-MID	INPUT19
114	FO		INPUT20
115	FO		INPLIT21
116	FO		INPLIT22
117	FO		
112	FO		
110			11 NE U 1 2 4
117	ND K22IUN	1	

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HI-MID H	INPUT25
2	EQ	G HI-MID H	INPUT26
3	EQ	G HI-MID H	INPUT27
4	EQ	G HI-MID H	INPUT28
5	EQ	G HI-MID H	INPUT29
6	EQ	G HI-MID H	INPUT30
7	EQ	G HI-MID H	INPUT31
8	EQ	G HI-MID H	INPUT32
9	EQ	G HI-MID H	ST-IN1
10	EQ	G HI-MID H	ST-IN2
11	EQ	G HI-MID H	ST-IN3
12	EQ	G HI-MID H	SI-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15			
10			
1/			
10			
20			
20			
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HI-MID L	INPUT25
34	EQ	G HI-MID L	INPUT26
35	EQ	G HI-MID L	INPUT27
36	EQ	G HI-MID L	INPUT28
37	EQ	G HI-MID L	INPUT29
38	EQ	G HI-MID L	INPUT30
39	EQ	G HI-MID L	INPUT31
40	EQ		INPUT32
41	EQ		
42			
45	EQ 60		
44			J1-1114
45			
40 47			
48			
49			
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN	<u> </u>	
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
-			

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HI-MID	INPUT25
65	EQ	F HI-MID	INPUT26
66	EQ	F HI-MID	INPUT27
67	EQ	F HI-MID	INPUT28
68	EQ	F HI-MID	INPUT29
69	EQ	F HI-MID	INPUT30
70	EQ	F HI-MID	INPUT31
71	EQ	F HI-MID	INPUT32
72	EQ	F HI-MID	ST-IN1
73	EQ	F HI-MID	ST-IN2
74	EQ	F HI-MID	ST-IN3
75	EQ	F HI-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
8/	NO ASSIGN		
00	INU ASSIGN		
09	EQ		
90 01	LQ		
02	EQ		
92	FO		
94	FO	Q HI-MID	
95	FO	Q HI-MID	INPUT31
102	FO	Q HI-MID	INPUT32
103	EO	O HI-MID	ST-IN1
104	EQ	Q HI-MID	ST-IN2
105	EQ	Q HI-MID	ST-IN3
106	EQ	Q HI-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT1
2	EQ	G HIGH H	INPUT2
3	EQ	G HIGH H	INPUT3
4	EQ	G HIGH H	INPUT4
5	EQ	G HIGH H	INPUT5
6	EQ	G HIGH H	INPUT6
7	EQ	G HIGH H	INPUT7
8	EQ	G HIGH H	INPUT8
9	EQ	G HIGH H	INPUT9
10	EQ	G HIGH H	INPUT10
11	EQ	G HIGH H	INPUT11
12	EQ	G HIGH H	INPUT12
13	EQ	G HIGH H	INPUT13
14	EQ	G HIGH H	INPUT14
15	EQ	G HIGH H	INPUT15
16	EQ	g high h	INPUT16
17	EQ	G HIGH H	INPUT17
18	EQ	g high h	INPUT18
19	EQ	G HIGH H	INPUT19
20	EQ	G HIGH H	INPUT20
21	EQ	G HIGH H	INPUT21
22	EQ	G HIGH H	INPUT22
23	EQ	g high h	INPUT23
24	EQ	g high h	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29			
30 21			
22			
32	FO	СНІСНІ	INIDI IT1
34	FO		
35	FO	G HIGH I	INPUT3
36	FO	G HIGH I	INPUT4
37	EO	G HIGH L	INPUT5
38	EO	G HIGH L	INPUT6
39	EQ	G HIGH L	INPUT7
40	EQ	G HIGH L	INPUT8
41	EQ	G HIGH L	INPUT9
42	EQ	G HIGH L	INPUT10
43	EQ	G HIGH L	INPUT11
44	EQ	G HIGH L	INPUT12
45	EQ	G HIGH L	INPUT13
46	EQ	G HIGH L	INPUT14
47	EQ	G HIGH L	INPUT15
48	EQ	G HIGH L	INPUT16
49	EQ	G HIGH L	INPUT17
50	EQ	G HIGH L	INPUT18
51	EQ	G HIGH L	INPUT19
52	EQ	g high l	INPUT20
53	EQ	G HIGH L	INPUT21
54	EQ	G HIGH L	INPUT22
55	EQ	G HIGH L	INPUT23
56	EQ	g high l	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62			
63			
64	FO	ЕНІСН	
65	50		
66	LQ		
67	LQ		
67	EQ		
60	EQ		
70			
70	EQ		
71	EQ	FHIGH	
72	EQ	FHIGH	
/3	EQ	F HIGH	INPUTTO
74	EQ	F HIGH	INPUT11
75	EQ	F HIGH	INPUT12
76	EQ	F HIGH	INPUT13
77	EQ	F HIGH	INPUT14
78	EQ	F HIGH	INPUT15
79	EQ	F HIGH	INPUT16
80	EQ	F HIGH	INPUT17
81	EQ	F HIGH	INPUT18
82	EQ	F HIGH	INPUT19
83	EQ	F HIGH	INPUT20
84	EQ	F HIGH	INPUT21
85	EQ	F HIGH	INPUT22
86	EQ	F HIGH	INPUT23
87	EQ	F HIGH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT1
90	EQ	Q HIGH	INPUT2
91	EQ	Q HIGH	INPUT3
92	EQ	Q HIGH	INPUT4
93	EQ	Q HIGH	INPUT5
94	EQ	Q HIGH	INPUT6
95	EQ	Q HIGH	INPUT7
102	EQ	Q HIGH	INPUT8
103	EQ	Q HIGH	INPUT9
104	EQ	Q HIGH	INPUT10
105	EQ	Q HIGH	INPUT11
106	EQ	Q HIGH	INPUT12
107	EQ	QHIGH	INPUT13
108	EQ	Q HIGH	INPUT14
109	EO	ОНІСН	INPUT15
110	EO	ОНІСН	INPUT16
111	EO	ОНІСН	INPUT17
112	FO	ОНСН	
113	FO	ОНСН	INPUT19
114	FO		
115	FO		
116	FO		
117	FO		
110	50		
110			11NFU124
119	ND 422IGN	1	

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT25
2	EQ	G HIGH H	INPUT26
3	EQ	G HIGH H	INPUT27
4	EQ	G HIGH H	INPUT28
5	EO	G HIGH H	INPUT29
6	EO	G HIGH H	INPUT30
7	EO	G HIGH H	INPUT31
8	EO	G HIGH H	INPUT32
9	EO	G HIGH H	ST-IN1
10	EO	G HIGH H	ST-IN2
11	EO	G HIGH H	ST-IN3
12	EO	G HIGH H	ST-IN4
13		00	
14			
15			
16			
17			
18		L	
19			
20			
20			
22		L	
22			
23			
24			
25			
20			
27			
20			
29			
21			
21			
22			
24			
25	EQ		
26	LQ		
27	EQ		
20	EQ		
20 20	EQ		
27	50		
40	50		
41	FO		
42	50		
45	50		
44			31-IIN 4
43			
40			
4/			
40			
49			
50	INO ASSIGN		
51			
52	INO ASSIGN		
55	INO ASSIGN		
54	INO ASSIGN		
55	INU ASSIGN		
56	INU ASSIGN		
5/	INU ASSIGN		
- 58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT25
65	EQ	F HIGH	INPUT26
66	EQ	F HIGH	INPUT27
67	EQ	F HIGH	INPUT28
68	EQ	F HIGH	INPUT29
69	EQ	F HIGH	INPUT30
70	EQ	F HIGH	INPUT31
71	EQ	F HIGH	INPUT32
72	EQ	F HIGH	ST-IN1
73	EQ	F HIGH	ST-IN2
74	EQ	F HIGH	ST-IN3
75	EQ	F HIGH	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT25
90	EQ	Q HIGH	INPUT26
91	EQ	Q HIGH	INPUT27
92	EQ	Q HIGH	INPUT28
93	EQ	Q HIGH	INPUT29
94	EQ	Q HIGH	INPUT 30
95	EQ	Q HIGH	INPUT31
102	EQ		INPUT32
103	EQ		ST-INT
104	EQ		ST-INZ
105	EQ		
106			31-IIN4
107			
100			
1109			
111			
112			
112			
111			
114			
116			
117			
112			
110			
117			

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EO	ATT H	INPUT1
2	EO	ATT H	INPUT2
-	FO	ATT H	INPUT3
4	FO	ATT H	INPUT4
5	FO	АТТ Н	INPUT5
6	FO		INPLIT6
7	FO		
, 8	FO		
9	FO		
10	FO		
11	FO		
12	FO		
12	FO		
1/	FO		
15	50		
16	50		
10	50		
1/	FO		
10	LQ E0		
20	LQ E0		
20	1.Q		
21			
22	EQ		
23	EQ		INPUT23
24	EQ	ALLH	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
2/			
28			
29			
21			
22			
32	FO		INIDI IT1
34	FO		
35	FO		
36	FO		
37	FO		
38	FO		
30	FO		
40	FO		INPUT8
41	FO		INPUT9
42	EO	ATT L	INPUT10
43	EO	ATT L	INPUT11
44	FO	ATTI	INPUT12
45	FO	ATTI	INPUT13
46	FO	ATTI	INPUT14
47	FO	ATTI	INPUT15
48	FO	ATTI	INPUT16
49	FO	ATTI	INPUT17
50	EO	ATT L	INPUT18
51	EO	ATT L	INPUT19
52	EO	ATT L	INPUT20
53	EO	ATTL	INPUT21
54	EO	ATTL	INPUT22
55	EO	ATTL	INPUT23
56	EO	ATTL	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT1
65	EQ	HPF ON	INPUT2
66	EQ	HPF ON	INPUT3
67	EQ	HPF ON	INPUT4
68	EQ	HPF ON	INPUT5
69	EQ	HPF ON	INPUT6
70	EQ	HPF ON	INPUT7
71	EQ	HPF ON	INPUT8
72	EQ	HPF ON	INPUT9
73	EQ	HPF ON	INPUT10
74	EQ	HPF ON	INPUT11
75	EQ	HPF ON	INPUT12
76	EQ	HPF ON	INPUT13
77	EQ	HPF ON	INPUT14
78	EQ	HPF ON	INPUT15
79	EQ	HPF ON	INPUT16
80	EQ	HPF ON	INPUT17
81	EQ	HPF ON	INPUT18
82	EQ	HPF ON	INPUT19
83	EQ	HPF ON	INPUT20
84	EQ	HPF ON	INPUT21
85	EQ	HPF ON	INPUT22
86	EQ	HPF ON	INPUT23
87	EQ	HPF ON	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT1
90	EQ	LPF ON	INPUT2
91	EQ	LPF ON	INPUT3
92	EQ	LPF ON	INPUT4
93	EQ	LPF ON	INPUT5
94	EQ	LPF ON	INPUT6
95	EQ	LPF ON	INPUT7
102	EQ	LPF ON	INPUT8
103	EQ	LPF ON	INPUT9
104	EQ	LPF ON	INPUT10
105	EQ	LPF ON	INPUT11
106	EQ	LPF ON	INPUT12
107	EQ	LPF ON	INPUT13
108	EQ	LPF ON	INPUT14
109	EQ	LPF ON	INPUT15
110	EQ	LPF ON	INPUT16
111	EQ	LPF ON	INPUT17
112	EQ	LPF ON	INPUT18
113	EQ	LPF ON	INPUT19
114	EQ	LPF ON	INPUT20
115	EQ	LPF ON	
116	EQ		
11/	EQ		
118	EQ	LPF ON	INPUT24
119	NU ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	ATT H	INPUT25
2	EQ	ATT H	INPUT26
3	EQ	ATT H	INPUT27
4	EQ	ATT H	INPUT28
5	EQ	ATT H	INPUT29
6	EO	ATT H	INPUT30
7	EO	ATT H	INPUT31
8	EO	ATT H	INPUT32
9	EO	ATT H	ST-IN1L
10	EO	ATT H	ST-IN1R
11	EO	ATT H	ST-IN2L
12	EO	ATT H	ST-IN2R
13	EO	ATT H	ST-IN3L
14	EO	ATT H	ST-IN3R
15	FO	ATT H	ST-IN4I
16	FO	ATT H	ST-IN4R
17			
18	NO ASSIGN		
19			
20			
21			
22			
23	NO ASSIGN		
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33	FO	ΔΤΤ Ι	INPLIT25
34	FO		INPLIT26
35	FO		INPUT27
36	FO		INPUT28
37	FO		INPUT29
38	FO		INPUT30
39	FO		INPUT31
40	FO		INPUT32
41	FO	ATTI	ST-IN1
42	EO	ATTL	ST-IN1R
43	EO	ATTL	ST-IN2I
44	EO	ATTL	ST-IN2R
45	EO	ATT L	ST-IN3I
46	EO	ATT L	ST-IN3R
47		ATTI	ST-IN4I
48	EO	ATT L	ST-IN4R
49			51 11 11
50			
51	NO ASSIGN		
52			
52			
54			
55			
56			
57			
59			
50			

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT25
65	EQ	HPF ON	INPUT26
66	EQ	HPF ON	INPUT27
67	EQ	HPF ON	INPUT28
68	EQ	HPF ON	INPUT29
69	EQ	HPF ON	INPUT30
70	EQ	HPF ON	INPUT31
71	EQ	HPF ON	INPUT32
72	EQ	HPF ON	ST-IN1
73	EQ	HPF ON	ST-IN2
74	EQ	HPF ON	ST-IN3
75	EQ	HPF ON	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN	-	
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
80			
0/			
00 80			INIDUT25
09	LQ		
91	FO		
92	FO		
93	FO	LPF ON	INPUT29
94	FO	LPF ON	INPUT30
95	EO	LPF ON	INPUT31
102	EO	LPF ON	INPUT32
103	EQ	LPF ON	ST-IN1
104	EQ	LPF ON	ST-IN2
105	EQ	LPF ON	ST-IN3
106	EQ	LPF ON	ST-IN4
107	NO ASSIGN	1	
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN	-	ļ
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT1
2	SURROUND	LFE H	INPUT2
3	SURROUND	LFE H	INPUT3
4	SURROUND	LFE H	INPUT4
5	SURROUND	LFE H	INPUT5
6	SURROUND	LFE H	INPUT6
7	SURROUND	LFE H	INPUT7
8	SURROUND	LFE H	INPUT8
9	SURROUND	LFE H	INPUT9
10	SURROUND	LFE H	INPUT10
11	SURROUND	LFE H	INPUT11
12	SURROUND	LFE H	INPUT12
13	SURROUND	LFE H	INPUT13
14	SURROUND	LFE H	INPUT14
15	SURROUND	LFE H	INPUT15
16	SURROUND	LFE H	INPUT16
17	SURROUND	LFE H	INPUT17
18			INPUT 18
19	SUKKOUND		
20	SURROUND		
21	SURROUND		
22			
23			
24			INPUT24
25			
20			
28			
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT1
34	SURROUND	LFE L	INPUT2
35	SURROUND	LFE L	INPUT3
36	SURROUND	LFE L	INPUT4
37	SURROUND	LFE L	INPUT5
38	SURROUND	LFE L	INPUT6
39	SURROUND	LFE L	INPUT7
40	SURROUND	LFE L	INPUT8
41	SURROUND	LFE L	INPUT9
42	SURROUND	LFE L	INPUT10
43	SURROUND	LFE L	INPUT11
44			INPUT12
45			INPUT13
46			
4/			
48			
49 50			
50			
52			INPLIT20
52		IFFI	INPLIT21
54	SURROUND		INPUT22
55	SURROUND	LFEL	INPUT23
56	SURROUND	LFEL	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
	1		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT1
65	SURROUND	DIV F	INPUT2
66	SURROUND	DIV F	INPUT3
67	SURROUND	DIV F	INPUT4
68	SURROUND	DIV F	INPUT5
69	SURROUND	DIV F	INPUT6
70	SURROUND	DIV F	INPUT7
71	SURROUND	DIV F	INPUT8
72	SURROUND	DIV F	INPUT9
73	SURROUND	DIV F	INPUT10
74	SURROUND	DIV F	INPUT11
75	SURROUND	DIV F	INPUT12
76	SURROUND	DIV F	INPUT13
77	SURROUND	DIV F	INPUT14
78	SURROUND	DIV F	INPUT15
79	SURROUND	DIV F	INPUT16
80	SURROUND	DIV F	INPUT17
81	SURROUND	DIV F	INPUT18
82	SURROUND	DIV F	INPUT19
83	SURROUND	DIV F	INPUT20
84	SURROUND	DIV F	INPUT21
85	SURROUND	DIV F	INPUT22
86	SURROUND	DIV F	INPUT23
87	SURROUND	DIV F	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT1
90	EQ	ON	INPUT2
91	EQ	ON	INPUT3
92	EQ	ON	INPUT4
93	EQ	ON	INPUT5
94	EQ	ON	INPUT6
95	EQ	ON	INPUT7
102	EQ	ON	INPUT8
103	EQ	ON	INPUT9
104	EQ	ON	INPUT10
105	EQ	ON	INPUT11
106	EQ	ON	INPUT12
107	EQ	ON	INPUT13
108	EQ	ON	INPUT14
109	EQ	ON	INPUT15
110	EQ	ON	INPUT16
111	EQ	ON	INPUT17
112	EQ	ON	INPUT18
113	EQ	ON	INPUT19
114	EQ	ON	INPUT20
115	EQ	ON	INPUT21
116	EQ	ON	INPUT22
117	EQ	ON	INPUT23
118	EQ	ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT25
2	SURROUND	LFE H	INPUT26
3	SURROUND	LFE H	INPUT27
4	SURROUND	LFE H	INPUT28
5	SURROUND	IFF H	INPUT29
6	SURROUND	LFE H	INPUT30
7			
, 8			
0			
10			
11			
12			
12			
13			
14	SURROUND		
15	SURROUND		ST-IIN4L
10			31-11N4K
1/	INU ASSIGN		
10	INO ASSIGN		
19	INU ASSIGN		
20	INU ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	INU ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT25
34	SURROUND	LFE L	INPUT26
35	SURROUND	LFE L	INPUT27
36	SURROUND	LFE L	INPUT28
37	SURROUND	LFE L	INPUT29
38	SURROUND	LFE L	INPUT30
39	SURROUND	LFE L	INPUT31
40	SURROUND	LFE L	INPUT32
41	SURROUND	LFE L	ST-IN1L
42	SURROUND	LFE L	ST-IN1R
43	SURROUND	LFE L	ST-IN2L
44	SURROUND	LFE L	ST-IN2R
45	SURROUND	LFE L	ST-IN3L
46	SURROUND	LFE L	ST-IN3R
47	SURROUND	LFE L	ST-IN4L
48	SURROUND	LFE L	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
L			

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT25
65	SURROUND	DIV F	INPUT26
66	SURROUND	DIV F	INPUT27
67	SURROUND	DIV F	INPUT28
68	SURROUND	DIV F	INPUT29
69	SURROUND	DIV F	INPUT30
70	SURROUND	DIV F	INPUT31
71	SURROUND	DIV F	INPUT32
72	SURROUND	DIV F	ST-IN11
73	SURROUND	DIV F	ST-IN1R
74	SUBBOUND	DIV F	ST-IN2I
75			ST-IN2E
76			ST-IN2I
77	SURROUND	DIVE	ST-IN3R
78	SURROUND		
70	SURROUND		
80		DIVI	31-11141
81			
82			
02			
00			
04			
03 04			
00			
0/			
00			
09	EQ	ON	
90	EQ	ON	
91	EQ	ON	
92	EQ	ON	
93	EQ	ON	
94	EQ	ON	
95	EQ	ON	
102			
103			
104			
105			
100		UN	SI-IIN4
107			
100			
109			
110			
110			
112			
113	INO ASSIGN		
114	INO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
110	INU ASSIGN		
110	INO ASSIGN		
110	INO ASSIGN		
119	INU ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT1
2	SURROUND	LR	INPUT2
3	SURROUND	LR	INPUT3
4	SURROUND	LR	INPUT4
5	SURROUND	LR	INPUT5
6	SURROUND	LR	INPUT6
7	SURROUND	LR	INPUT7
8	SURROUND	LR	INPUT8
9	SURROUND	LR	INPUT9
10	SURROUND	LR	INPUT10
11	SURROUND	LR	INPUT11
12	SURROUND	LR	INPUT12
13	SURROUND	LR	INPUT13
14	SURROUND	LR	INPUT14
15	SURROUND	LR	INPUT15
16	SURROUND	LR	INPUT16
17	SURROUND	LR	INPUT17
18	SURROUND	LR	INPUT18
19	SURROUND	LR	INPUT19
20	SURROUND	LR	INPUT20
21	SURROUND	LR	INPUT21
22	SURROUND	LR	INPUT22
23	SURROUND	LR	INPUT23
24	SURROUND	LR	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32		50	
33	SURROUND	FK	
25			
35			
27			
20			
20			
40			
<u>4</u> 0		FR	INPLIT9
42	SURROUND	FR	INPUT10
43	SURROUND	FR	INPUT11
44	SURROUND	FR	INPUT12
45	SURROUND	FR	INPUT13
46	SURROUND	FR	INPUT14
47	SURROUND	FR	INPUT15
48	SURROUND	FR	INPUT16
49	SURROUND	FR	INPUT17
50	SURROUND	FR	INPUT18
51	SURROUND	FR	INPUT19
52	SURROUND	FR	INPUT20
53	SURROUND	FR	INPUT21
54	SURROUND	FR	INPUT22
55	SURROUND	FR	INPUT23
56	SURROUND	FR	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

Nr.	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT1
65	SURROUND	WIDTH	INPUT2
66	SURROUND	WIDTH	INPUT3
67	SURROUND	WIDTH	INPUT4
68	SURROUND	WIDTH	INPUT5
69	SURROUND	WIDTH	INPUT6
70	SURROUND	WIDTH	INPUT7
71	SURROUND	WIDTH	INPUT8
72	SURROUND	WIDTH	INPUT9
73	SURROUND	WIDTH	INPUT10
74	SURROUND	WIDTH	INPUT11
75	SURROUND	WIDTH	INPUT12
76	SURROUND	WIDTH	INPUT13
77	SURROUND	WIDTH	INPUT14
78	SURROUND	WIDTH	INPUT15
79	SURROUND	WIDTH	INPUT16
80	SURROUND	WIDTH	INPUT17
81	SURROUND	WIDTH	INPUT18
82	SURROUND	WIDTH	INPUT19
83	SURROUND	WIDTH	INPUT20
84	SURROUND	WIDTH	INPUT21
85	SURROUND	WIDTH	INPUT22
86	SURROUND	WIDTH	INPUT23
87	SURROUND	WIDTH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT1
90	SURROUND	DEPTH	INPUT2
91	SURROUND	DEPTH	INPUT3
92	SURROUND	DEPTH	INPUT4
93	SURROUND	DEPTH	INPUT5
94	SURROUND	DEPTH	INPUI6
95	SURROUND	DEPTH	
102	SURROUND	DEPTH	
103	SURROUND	DEPTH	
104	SURROUND	DEPTH	
105	SURROUND	DEPTH	
106	SURROUND	DEPTH	
107			
100			
109			
111			
111			
112			
113			
114			
115	SURROUND	DEPTH	
117		DEPTH	
112			
110			11 NE 0124
212		1	1

Nr.	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT25
2	SURROUND	LR	INPUT26
3	SURROUND	LR	INPUT27
4	SURROUND	LR	INPUT28
5	SURROUND	IR	INPUT29
6	SURROUND	LR IR	INPUT30
7		LR IR	INPLIT31
8		LR IR	
9		LR IR	ST_IN[1]
10	SURROUND		ST-IN1R
11			
12			
12			
14			
14			
15	SURROUND		
10		LŃ	31-11N4K
1/			
10			
19	NO ASSIGN		
20	INU ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT25
34	SURROUND	FR	INPUT26
35	SURROUND	FR	INPUT27
36	SURROUND	FR	INPUT28
37	SURROUND	FR	INPUT29
38	SURROUND	FR	INPUT30
39	SURROUND	FR	INPUT31
40	SURROUND	FR	INPUT32
41	SURROUND	FR	ST-IN1L
42	SURROUND	FR	ST-IN1R
43	SURROUND	FR	ST-IN2L
44	SURROUND	FR	ST-IN2R
45	SURROUND	FR	ST-IN3L
46	SURROUND	FR	ST-IN3R
47	SURROUND	FR	ST-IN4L
48	SURROUND	FR	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

59NO ASSIGN60NO ASSIGN61NO ASSIGN62NO ASSIGN63NO ASSIGN64SURROUND65SURROUND66SURROUND67SURROUND70SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND77SURROUND77SURROUND77SURROUND77SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND <th>Nr.</th> <th>High</th> <th>Mid</th> <th>Low</th>	Nr.	High	Mid	Low
60NO ASSIGN61NO ASSIGN62NO ASSIGN63NO ASSIGN64SURROUND65SURROUNDWIDTHINPUT2565SURROUND66SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUND69SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND70SURROUND<	59	NO ASSIGN		
61NO ASSIGN62NO ASSIGN63NO ASSIGN64SURROUNDWIDTHINPUT2565SURROUNDWIDTHINPUT2666SURROUNDWIDTH1NPUT2767SURROUNDWIDTH1NPUT2868SURROUNDWIDTH1NPUT3070SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND79SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND78SURROUND79SURROUND79SURROUND70SURROUND70SURROUND71SURROUND72SURROUND73SURROUND74SURROUND75SURROUND76SURROUND77SURROUND	60	NO ASSIGN		
62NO ASSIGN63NO ASSIGN64SURROUNDWIDTHINPUT2565SURROUNDWIDTHINPUT2666SURROUNDWIDTHINPUT2767SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1L74SURROUNDWIDTHST-IN3L75SURROUNDWIDTHST-IN3L76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3L78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4E80NO ASSIGNSUR81NO ASSIGNSUR83NO ASSIGNSUR84NO ASSIGNSUROUND85NO ASSIGNSUROUND86NO ASSIGNSUROUND87NO ASSIGNSUROUND88NO ASSIGNSUROUND90SURROUNDDEPTH101SURROUNDDEPTH102SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH	61	NO ASSIGN		
63NO ASSIGN64SURROUNDWIDTHINPUT2565SURROUNDWIDTHINPUT2666SURROUNDWIDTHINPUT2767SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT2969SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2R75SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNS81NO ASSIGNS82NO ASSIGNS83NO ASSIGNS84NO ASSIGNS85NO ASSIGNS86NO ASSIGNS87NO ASSIGNS88NO ASSIGNS89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2794SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN3R106SURROU	62	NO ASSIGN		
64SURROUNDWIDTHINPUT2565SURROUNDWIDTHINPUT2666SURROUNDWIDTHINPUT2767SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT2969SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2R75SURROUNDWIDTHST-IN3R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNS81NO ASSIGNS83NO ASSIGNS84NO ASSIGNS85NO ASSIGNS88NO ASSIGNS89SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH92SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH102SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH1	63	NO ASSIGN		
65SURROUNDWIDTHINPUT2666SURROUNDWIDTHINPUT2767SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHINPUT3273SURROUNDWIDTHST-IN1L74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNSURROUND81NO ASSIGNSURROUND82NO ASSIGNSURROUND84NO ASSIGNSURROUND85NO ASSIGNSURROUND86NO ASSIGNSURROUND87NO ASSIGNSURROUND88NO ASSIGNSURROUND89SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SUROUNDDEPTH109SUROUNDDEPTH101SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH<	64	SURROUND	WIDTH	INPUT25
66SURROUNDWIDTHINPUT2767SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHINPUT3273SURROUNDWIDTHST-IN1L74SURROUNDWIDTHST-IN1R75SURROUNDWIDTHST-IN2L76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN8281NO ASSIGN8384NO ASSIGN8485NO ASSIGN8686NO ASSIGN8887NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUND91SURROUND92SURROUND93SURROUND94SURROUND95SURROUND97SURROUND98SURROUND99SURROUND90SURROUND91SURROUND93SURROUND94SURROUND95SURROUND96SURROUND97SURROUND98SURROUND99SURROUND99SURROUND90SUROUND91SURROUND <tr< td=""><td>65</td><td>SURROUND</td><td>WIDTH</td><td>INPUT26</td></tr<>	65	SURROUND	WIDTH	INPUT26
67SURROUNDWIDTHINPUT2868SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN8181NO ASSIGN8283NO ASSIGN8484NO ASSIGN8585NO ASSIGN8686NO ASSIGN8887NO ASSIGN8888NO ASSIGN8989SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH90SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH92SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUNDDEPTH96SURROUNDDEPTH97SURROUNDDEPTH98SURROUNDDEPTH99SURROUNDDEPTH90SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUN	66	SURROUND	WIDTH	INPUT27
68SURROUNDWIDTHINPUT2969SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN8181NO ASSIGN8283NO ASSIGN8484NO ASSIGN8685NO ASSIGN8886NO ASSIGN8887NO ASSIGN8889SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH90SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH92SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUNDDEPTH96SURROUNDDEPTH97SURROUNDDEPTH98SURROUNDDEPTH99SURROUNDDEPTH90SURROUNDDEPTH913SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURO	67	SURROUND	WIDTH	INPUT28
69SURROUNDWIDTHINPUT3070SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNSUR81NO ASSIGNSUR83NO ASSIGNSUR84NO ASSIGNSUR85NO ASSIGNSUR86NO ASSIGNSUR87NO ASSIGNSUR88NO ASSIGNSUR89SURROUNDDEPTH89SURROUNDDEPTH90SURROUNDDEPTH91SUROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH1010SURROUNDDEPTH102SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURR	68	SURROUND	WIDTH	INPUT29
70SURROUNDWIDTHINPUT3171SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN2L74SURROUNDWIDTHST-IN2R75SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNST-IN4R81NO ASSIGNST-IN4R83NO ASSIGNST-IN4R84NO ASSIGNST-IN4R85NO ASSIGNST-IN4R86NO ASSIGNST-IN4R87NO ASSIGNST-IN2R88NO ASSIGNST-IN2R89SURROUNDDEPTH1NPUT2590SURROUND91SURROUNDDEPTH92SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SUROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SUROUNDDEPTH109SUROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH107SUROUNDDEPTH <td< td=""><td>69</td><td>SURROUND</td><td>WIDTH</td><td>INPUT30</td></td<>	69	SURROUND	WIDTH	INPUT30
71SURROUNDWIDTHINPUT3272SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNImage: State	70	SURROUND	WIDTH	INPUT31
72SURROUNDWIDTHST-IN1L73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN3L76SURROUNDWIDTHST-IN3R77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNImage: Constraint of the state of t	71	SURROUND	WIDTH	INPUT32
73SURROUNDWIDTHST-IN1R74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN3L76SURROUNDWIDTHST-IN3R77SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNSUR81NO ASSIGNSUR82NO ASSIGNSUR83NO ASSIGNSUR84NO ASSIGNSUR85NO ASSIGNSUR86NO ASSIGNSUR87NO ASSIGNSUR88NO ASSIGNSUR90SURROUNDDEPTH1NPUT25SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH92SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH102SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH1010SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SURROUNDDEPTH109SUROUN	72	SURROUND	WIDTH	ST-IN1L
74SURROUNDWIDTHST-IN2L75SURROUNDWIDTHST-IN3L76SURROUNDWIDTHST-IN3R77SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGNST-IN4R81NO ASSIGNST-IN4R82NO ASSIGNST-IN4R83NO ASSIGNST-IN4R84NO ASSIGNST-IN4R85NO ASSIGNST-IN4R86NO ASSIGNST-IN4R87NO ASSIGNST-IN2R88NO ASSIGNST-IN2R90SURROUNDDEPTH1NPUT25ST-IN2R90SURROUNDDEPTH91SURROUNDDEPTH93SURROUNDDEPTH94SURROUNDDEPTH95SURROUNDDEPTH102SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH105SURROUNDDEPTH106SURROUNDDEPTH107SURROUNDDEPTH108SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH109SURROUNDDEPTH1010SURROUNDDEPTH1011SURROUNDDEPTH103SURROUNDDEPTH104SURROUNDDEPTH <t< td=""><td>73</td><td>SURROUND</td><td>WIDTH</td><td>ST-IN1R</td></t<>	73	SURROUND	WIDTH	ST-IN1R
75SURROUNDWIDTHST-IN2R76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN	74	SURROUND	WIDTH	ST-IN2L
76SURROUNDWIDTHST-IN3L77SURROUNDWIDTHST-IN4L78SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN	75	SURROUND	WIDTH	ST-IN2R
77SURROUNDWIDTHST-IN3R78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN	76	SURROUND	WIDTH	ST-IN3L
78SURROUNDWIDTHST-IN4L79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN	77	SURROUND	WIDTH	ST-IN3R
79SURROUNDWIDTHST-IN4R80NO ASSIGN	78	SURROUND	WIDTH	ST-IN4L
80NO ASSIGN81NO ASSIGN82NO ASSIGN83NO ASSIGN84NO ASSIGN85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4R110SURROUNDDEPTHST-IN4R111SURROUNDDEPTHST-IN4R	79	SURROUND	WIDTH	ST-IN4R
81NO ASSIGN82NO ASSIGN83NO ASSIGN84NO ASSIGN85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2894SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN1R106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4R110SURROUNDDEPTHST-IN4R1110SURROUNDDEPTHST-IN4R	80	NO ASSIGN		
82NO ASSIGN83NO ASSIGN84NO ASSIGN85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	81	NO ASSIGN		
83NO ASSIGN84NO ASSIGN85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUND90SURROUNDDEPTHINPUT2591SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2894SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R106SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4R110SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	82	NO ASSIGN		
84NO ASSIGN85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUND90SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	83	NO ASSIGN		
85NO ASSIGN86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUND90SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4R110SURROUNDDEPTHST-IN4R111SURROUNDDEPTHST-IN4R	84	NO ASSIGN		
86NO ASSIGN87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2894SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R106SURROUNDDEPTHST-IN3L107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	85	NO ASSIGN		
87NO ASSIGN88NO ASSIGN89SURROUND90SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2R106SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	86	NO ASSIGN		
88NO ASSIGN89SURROUNDDEPTHINPUT2590SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	8/	NO ASSIGN		
89SURROUNDDEPTHINPUT2S90SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4L111NO ASSIGNDEPTHST-IN4R	88	NO ASSIGN	DEDTU	
90SURROUNDDEPTHINPUT2691SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	89	SURROUND	DEPTH	INPUT25
91SURROUNDDEPTHINPUT2792SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	90	SURROUND	DEPTH	INPUT26
92SURROUNDDEPTHINPUT2893SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R111SURROUNDDEPTHST-IN4R	91	SURROUND	DEPTH	
93SURROUNDDEPTHINPUT2994SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	92	SURROUND	DEPTH	
94SURROUNDDEPTHINPUT3095SURROUNDDEPTHINPUT31102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	93	SURROUND		
95SURROUNDDEPTHINPUT32102SURROUNDDEPTHINPUT32103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	94	SUBBOUND		
102SURROUNDDEPTHINFOTS2103SURROUNDDEPTHST-IN1L104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	⁹ 5	SUBBOUND		
103SURROUNDDEFTHST-INTE104SURROUNDDEPTHST-IN1R105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN2R107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R	102		DEPTH	ST_INI1I
101JORROUNDDEPTHST-INTR105SURROUNDDEPTHST-IN2L106SURROUNDDEPTHST-IN3L107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R111NO ASSIGNDEPTH	103	SUBBOUND	DEPTH	ST-IN1R
106 SURROUND DEPTH ST-IN2R 107 SURROUND DEPTH ST-IN3L 108 SURROUND DEPTH ST-IN3R 109 SURROUND DEPTH ST-IN4L 110 SURROUND DEPTH ST-IN4R	105	SURROUND	DEPTH	ST-IN2I
1005011105011115111211107SURROUNDDEPTHST-IN3L108SURROUNDDEPTHST-IN3R109SURROUNDDEPTHST-IN4L110SURROUNDDEPTHST-IN4R111NO ASSIGNDEPTHST-IN4R	106	SURROUND	DEPTH	ST-IN2R
108 SURROUND DEPTH ST-IN3R 109 SURROUND DEPTH ST-IN4L 110 SURROUND DEPTH ST-IN4R 111 NO ASSIGN DEPTH ST-IN4R	107	SURROUND	DEPTH	ST-IN3L
109 SURROUND DEPTH ST-IN4L 110 SURROUND DEPTH ST-IN4R 111 SURROUND DEPTH ST-IN4R	108	SURROUND	DEPTH	ST-IN3R
110 SURROUND DEPTH ST-IN4R	109	SURROUND	DEPTH	ST-IN4L
	110	SURROUND	DEPTH	ST-IN4R
I I I I NU ASSIGN	111	NO ASSIGN		
112 NO ASSIGN	112	NO ASSIGN		
113 NO ASSIGN	113	NO ASSIGN		
114 NO ASSIGN	114	NO ASSIGN		
115 NO ASSIGN	115	NO ASSIGN		
116 NO ASSIGN	116	NO ASSIGN		
117 NO ASSIGN	117	NO ASSIGN		
118 NO ASSIGN	118	NO ASSIGN		
119 NO ASSIGN	119	NO ASSIGN		

(8n)

(9n)

(Bn)

MIDI-Datenformat

1. DATA FORMAT

1.1 CHANNEL MESSAGE

Command	rx/tx	function
8n NOTE OFF	rx	Control the internal effects
9n NOTE ON	rx	Control the internal effects
Bn CONTROL CHANGE	rx/tx	Control parameters
Cn PROGRAM CHANGE	rx/tx	Switch scene memories

1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE

Command	rx/tx	function
F1 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME	rx	MTC

1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE

Command	rx/tx	function
F8 TIMING CLOCK	rx	MIDI clock
FE ACTIVE SENSING	rx	Check MIDI cable connections
FF RESET	rx	Clear running status

1.4 EXCLUSIVE MESSAGE

1.4.1 Real Time System Exclusive

Command	rx/tx	function
F0 7F dd 06 F7 MMC	tx	MMC command
COMMAND		
F0 7F dd 07 F7 MMC RESPONSE	rx	MMC response
F0 7F dd 01 F7 MIDI TIME CODE	rx	MTC full message

1.4.2 System Exclusive Message

1.4.2.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
F0 43 On 7E F7 BULK DUMP DATA	rx/tx	BULK DUMP DATA
F0 43 2n 7E F7 BULK DUMP REQUEST	rx/tx	BULK DUMP REQUEST

The following data types of bulk dump are used on the 01V96i.

Data name	tx/rx	function
'm'	tx/rx	Scene Memory & Request (compressed data)
'S'	tx/rx	Setup Memory & Request
"L'	tx/rx	User defined MIDI remote & Request
'V'	tx/rx	User defined keys & Request
'U'	tx/rx	User assignable layer & Request
'C'	tx/rx	Control change table & Request
'P'	tx/rx	Program change table & Request
'Q'	tx/rx	Equalizer library & Request
Ύ	tx/rx	Compressor library & Request
'G'	tx/rx	Gate library & Request
'E'	tx/rx	Effect library & Request
'H'	tx/rx	Channel library & Request
'R'	tx/rx	Input patch library & Request
'O'	tx/rx	Output patch library & Request
'N'	tx/rx	Plug-in Effect Card Data & Request

1.4.2.2 PARAMTER CHANGE

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 0D F7 RARAMETER CHANGE	rx/tx	01V96i-specific parameter change
F0 43 3n 3E 0D F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	01V96i-specific parameter change
F0 43 1n 3E 7F F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	General purpose digital mixer parameter change
F0 43 3n 3E 7F F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	General purpose digital mixer parameter request

The following data types of par	rameter change are used	l by the 01V96i.
---------------------------------	-------------------------	------------------

Type (HEX)	tx/rx	function
1 (01)	tx/rx	Edit buffer
2 (02)	tx/rx	Patch data
3 (03)	tx/rx	Setup data
4 (04)	tx/rx	Backup data
16 (10)	tx/rx	Function (recall, store, title, clear)
17 (11)	rx	Function (pair, copy)
18 (12)	rx	Function (effect)
19 (13)	tx/rx	Sort table
20 (14)	tx/rx	Function (attribute, link)
32 (20)	rx	Key remote
33 (21)	tx/rx	Remote meter
34 (22)	tx/rx	Remote time counter

* 'tx' indicates that the data can be transmitted from the 01V96i, and 'rx' indicates that the data can be received by the 01V96i.

2. Format Details

2.1 NOTE OFF

Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1000nnnn	8n	Note off message
DATA	0nnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvv	vv	Velocity(ignored)

2.2 NOTE ON

Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1001nnnn	9n	Note on message	
DATA	0nnnnnn	nn	Note number	
	0vvvvvvv	vv	Velocity(1-127:on, 0:off)	

2.3 CONTROL CHANGE

Reception

If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, and will control parameters according to the [Control assign table] settings. The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

Transmission

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, operating a specified parameter will cause data to be transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

This data cannot be transmitted via control change to Studio Manager since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Change messages will always be used.)

If [TABLE] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	0nnnnnn	nn	Control number (0-95, 102-119)
	0vvvvvvv	vv	Control Value (0-127)

If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvvv	vv	LSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvvv	vv	MSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00000110	06	MSB of data entry
	0vvvvvvv	vv	MSB of parameter data
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00100110	26	LSB of data entry
	0.377777777777777	3737	LSB of parameter data

*1) The second and subsequent STATUS need not be added during transmission. Reception must be implemented so that reception occurs whether or not STATUS is present.

2.4 PROGRAM CHANGE (Cn)

Reception

If [Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT.

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled according to the settings of the [Program Change Table].

Transmission

If [Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the settings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene memory is recalled.

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio Manager using Program Change messages will not be performed since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will always be used.)

STATUS	1100nnnn	Cn	Program change
DATA	0nnnnnnn	nn	Program number (0-127)

2.5 TIMING CLOCK

Reception

It is used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter note.

STATUS 11111000 F8 Timing clock

2.6 ACTIVE SENSING

Reception

Once this message has been received, the failure to receive any message for an interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such as by clearing the Running Status.

STATUS 1111110 FE Active sensing

2.7 SYSTEM RESET

Reception

When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by clearing the Running Status.

STATUS 1111111 FF System reset

2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (F0)

2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC)

These messages are transmitted when the Machine Control section of the 01V96i is operated. For details, refer to the MMC specification.

2.8.2 BULK DUMP

This message sends or receives the contents of various memories stored within the 01V96i.

The basic format is as follows.

For DUMP DATA F0 43 On 7E cc cc <Model ID> tt mm mm [Data ...] cs F7

For DUMP REQUEST

F0 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7

n								Device Number
CC	cc							DATA COUNT (the number of bytes that follow this, ending before the checksum)
4 C	4D	20	20	38	43	39	33	Model ID
tt								DATA TYPE
mm	mm							DATA NUMBER
cs								CHECK SUM

A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a 01V96i.

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT (LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this sum, and then setting bit 7 to 0. CHECK SUM = (-sum) &0x7F

Reception

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified memory.

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmitted.

Transmission

This message is transmitted on the [Tx CH] by key operations in the [MIDI]-[BULK DUMP] screen.

A bulk dump is transmitted on the [Rx CH] in response to a bulk dump request. The data area is handled by converting seven words of 8-bit data into eight words of 7-bit data.

Conversion from actual data into bulk data

d[0~6]: actual data b[0~7]: bulk data b[0] = 0; for(I=0; I<7; I++){ if(d[I]&0x80){ b[0] |= 1<<(6-I);

b[I+1] = d[I]&0x7F;

(F8)

(FE)

(FF)

}

Restoration from bulk data into actual data

d[0~6]: actual data b[0~7]: bulk data for(1=0; I<7; I++){ b[0] <<= 1; d[I] = b[I+1]+(0x80&b[0]);

2.8.2.1 Scene memory bulk dump format (compress)

The 01V96i can transmit and receive scene memories in compressed form.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	<u>́</u> Ц′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01101101	6D	'm'
	Ommmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)

		0 mmmmmmm	ml	Receive is effective 1-99, 256, 8192		00111000	38	'8'
BLOCK	INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		01000011	43	'C'
		0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		00111001	39	'9'
DATA		0dddddd	ds	Scene data of block[bb]		00110011	33	'3'
		:	:		DATA NAME	01010011	53	'S'
		0dddddd	de			0000010	02	
CHECK	SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00000000	00	No.256 = Current
EOX		11110111	F7	End of exclusive	EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.2 Scene memory bulk dump request format (compress)

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the scene number that is being requested. If this is 256, the data of the Edit Buffer will be bulk-dumped. If this is 8192, the data of the Undo Buffer will be bulk-dumped.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01101101	6D	'm'
	0 mmmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)
	Ommmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.3 Setup memory bulk dump format

Of the setup memory of the 01V96i, this bulk-dumps data other than the User Define MIDI Remote, User Defined Keys, User Assignable Layer, Control Change Table, and Program Change Table.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	ΊL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	//
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010011	53	ʻSʻ
	0000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	Setup data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.4 Setup memory bulk dump request format

11110000	F0	System exclusive message
01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
01111110	7E	Universal bulk dump
01001100	4C	′L′
01001101	4D	'M'
00100000	20	11
00100000	20	· ·
	11110000 01000011 0010nnnn 01111110 01001100 01001101 00100000 00100000	11110000 F0 01000011 43 0010nnnn 2n 0111110 7E 01001100 4C 01001101 4D 00100000 20 00100000 20

EOX		11110111	F7	End of exclusive
		00000000	00	No.256 = Current
		0000010	02	
DATA 1	NAME	01010011	53	'S'
		00110011	33	'3'
		00111001	55	,

2.8.2.5 User Defined MIDI Remote bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001100	4C	Ψ.
	00000000	00	
	0bbbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	User define layer data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.6 User Defined MIDI Remote bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	<u>ч</u>
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001100	4C	'L'
	00000000	00	
	0bbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.7 User Defined Keys bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

STATUS	ATUS 11110000		System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nn		0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'Ľ'
	01001101	4D	'M'

	0.01.00.000	20		2.8.2.10 Use	r Ass
	00100000	20			
	00100000	20	·//	The second and	third t
	00111000	38	'8'	STATUS	1111
	01000011	43	'C'	ID No.	0100
	00111001	39	'9'	SUB STATUS	0010
	00110011	33	'3'	FORMAT No.	0111
DATA NAME	01010110	56	′V′		0100
	00000000	00			0100
	0bbbbbbbb	bb	b=0-7(bank no.A-H)		0010
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		0010
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		0011
DATA	0ddddddd	ds	User define key data of block[bb]		0100
	:	:			0011
	0ddddddd	de			0011
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F	DATA NAME	0101
EOX	11110111	F7	End of exclusive		0000

2.8.2.8 User Defined Keys bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.					
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump		
	01001100	4C	<u>'</u> L'		
	01001101	4D	'M'		
	00100000	20	· ·		
	00100000	20			
	00111000	38	'8'		
	01000011	43	'C'		
	00111001	39	'9'		
	00110011	33	'3'		
DATA NAME	01010110	56	'V'		
	00000000	00			
	0bbbbbbb	bb	b=0-7(bank no.A-H)		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.8.2.9 User Assignable Layer bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message	DAIA	00
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		:
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	aunau aun	00
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	CHECK SUM	11
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl	EOX	11
COUNT LOW	0ccccccc	cl		2.8.2.12 Con	ntra
	01001100	4C	'L'		
	01001101	4D	'M'	STATUS	11
	00100000	20	· ·	ID NO.	01
	00100000	20	· ·	FORMAT NO	01
	00111000	38	'8'	FORMAI NO.	01
	01000011	43	'C'		01
	00111001	39	'9'		00
	00110011	33	'3'		00
DATA NAME	01010101	55	'U'		00
	00000000	00			01
	0bbbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)		00
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)	DATA NAME	01
DATA	0ddddddd	ds	User assignable layer data of block[bb]		00
	:	:			00
	0ddddddd	de		EOX	11
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.8.2.10 User Assignable Layer bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010101	55	'U'
	00000000	00	
	0bbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.11 Control change table bulk dump format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	//
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	0000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	0tttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	Control change table data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.12 Control change table bulk dump request format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	′C′
	00111001	39	ʻ9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

0bbbbbbb bb current block number(0-total block number)

2.8.2.13 Program change table bulk dump format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message	DATA	0ddddddd	ds	EQ Library data of block[bb]
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		:	:	
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		0dddddd	de	
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl	EOX	11110111	F7	End of exclusive
COUNT LOW	0ccccccc	cl		2 8 2 16 Equ	alizor libra	my I	aulk dump request format
	01001100	4C	'L'	The second and t	third bytes of t	н у і 1	ATA NAME indicate the bank number (See
	01001101	4D	'M'	above)	unita bytes of t	ne D	ATA NAME indicate the bank number. (See
	00100000	20	· ·	abovej			
	00100000	20		STATUS	11110000	FO	System exclusive message
	00111000	38	'8'	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	01000011	43	'C'	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00111001	39	'9'	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	00110011	33	'3'		01001100	4C	'L'
DATA NAME	01010000	50	'P'		01001101	4D	'M'
	00000010	02			00100000	20	· ·
	00000000	00	No.256 = Current		00100000	20	· ·
BLOCK INFO.	0tttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00111000	38	'8'
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01000011	43	Ϋ́CΥ΄
DATA	0dddddd	ds	Program change table data of block[bb]		00111001	39	ʻ9ʻ
	:	:			00110011	33	'3'
	0ddddddd	de		DATA NAME	01010001	51	'Q'
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		Ommmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),

EOX 11110111 F7 End of exclusive

2.8.2.14 Program change table bulk dump request format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	<u>(</u>
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010000	50	'P'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 - 199:Library no.200, 256:CH1 - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUS1 -

391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (40-199, 256-)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message				
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)				
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)				
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump				
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl				
COUNT LOW	0ccccccc	cl					
	01001100	4C	'L'				
	01001101	4D	'M'				
	00100000	20	11				
	00100000	20	· ·				
	00111000	38	'8'				
	01000011	43	'C'				
	00111001	39	'9'				
	00110011	33	'3'				
DATA NAME	01010001	51	'Q'				
	0mmmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),				
	0mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)				
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)				

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No. 01000011		43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channe
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010001	51	'Q'
	Ommmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),
	Ommmmmmm	ml	256-(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.17 Compressor library bulk dump format

```
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.
0:Library no.1 – 127:Library no.128,
256:CH1 - 287:CH32, 384:BUS1 - 391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8,
768:STEREO, 8192:UNDO
256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer.
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (36-127, 256-)
         11110000 F0 System exclusive message
STATUS
ID No.
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
              01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
              00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00111001 39 '9'
             00110011 33 '3'
DATA NAME 01011001 59 'Y'
```

		Ommmmmmm	mh	0-127(COMP Library no.1-128),
		Ommmmmmm	ml	256-(Channel current data)
BLOCK	INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
		0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA		0ddddddd	ds	COMP Library data of block[bb]
		:	:	
		0dddddd	de	
CHECK	SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX		11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.18 Compressor library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ΊL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01011001	59	Ύ
	0 mmmmmmm	mh	0-127(COMP Library no.1-128),
	0 mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.19 Gate library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:CH1 – 287:CH32, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (4-127, 256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	<u>(</u> L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000111	47	'G'
	0 mmmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),
	0 mmmmmmm	ml	256-351(Channel current data)
BLOCK INFO.	0tttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	GATE Library data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.20 Gate library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000111	47	'G'
	0 mmmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),
	0 mmmmmmm	ml	256-351(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.21 Effect library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:EFFECT1 – 259:EFFECT4, 8192:UN-DO

256-259 are the data for the corresponding area of the edit buffer. For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (xx-127, 256-259, 8192) (xx varies with the firmware version.)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000101	45	Έ'
	Ommmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
	Ommmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Effect Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.2.22 Effe	ct library l	oulk	dump request format
The second and t above)	third bytes of t	he D	ATA NAME indicate the bank number. (See
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'

		01001100	40	-
		01001101	4D	'M'
		00100000	20	· ·
		00100000	20	
		00111000	38	'8'
		01000011	43	'C'
		00111001	39	'9'
		00110011	33	'3'
DATA	NAME	01000101	45	'E'
		0mmmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
		0mmmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
EOX		11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.23 Channel library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.0 – 128:Library no.128,

256:CH1 – 287:CH32, 288:STEREO 1L – 295:STEREO 4R, 384:BUS1 – 391:BUS8, 512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (2-128, 256-)

 STATUS
 1111000
 F0
 System exclusive message

 ID No.
 0100011
 43
 Manufacture's ID number (YAMAHA)

 SUB STATUS
 0000nnnn
 0n
 n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

 FORMAT No.
 0111110
 7E
 Universal bulk dump

 COUNT HIGH
 0cccccc
 cl

 01001100
 4C
 1/

 01001101
 4D
 'M'

 0100000
 20
 ''

 00100000
 20
 ''

 00111000
 38<'8'</td>

	01000011	43	'C'	2.8.2.26 Inp	ut patch lib	rar	y bulk dump request format
	00111001	39	ʻ9'	The second and t	third bytes of th	e D.	ATA NAME indicate the bank number. (See
	00110011	33	'3'	above)			
DATA NAME	01001000	48	Ϋ́Η'	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
	0 mmmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	0 mmmmmmm	ml	256-(Current data)	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01001100	4C	(L'
DATA	Uddddddd	ds	Channel Library data of block[bb]		01001101	4D	'M'
	: Oddddddd	: do			00100000	20	· ·
CHECK SIM	000000000	ue ee	ee=(Invert('1'+ +de)+1)&0x7F		00100000	20	'8'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01000011	20 13	۰ ۲ ۲
					00111001	39	·9·
2.8.2.24 Cha	nnel libra	ry b	ulk dump request format		00110011	33	'3'
The second and t	third bytes of t	he D	ATA NAME indicate the bank number. (See	DATA NAME	01010010	52	'R'
above)					Ommmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		Ommmmmmm	ml	256(Current data)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	EOX	11110111	F7	End of exclusive
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)				
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	2.8.2.27 Out	put patch I	ibr	ary bulk dump format
	01001100	4C	L /M/	The second and	third bytes of t	he I	DATA NAME indicate the bank number.
	001000101	4D	· · ·	For reception by	52:Library no	52, 2 11v t	be user area is valid (1-32, 256)
	00100000	20	· ·		11110000		System avelucius message
	00111000	38	'8'	STATUS	11110000	F0	Manufacture's ID number (VAMAHA)
	01000011	43	'C'	ID NO.	000000000000000000000000000000000000000	43 0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00111001	39	'9'	FORMAT NO	011111110	7E	Universal bulk dump
	00110011	33	'3'	COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
DATA NAME	01001000	48	Ή'	COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	0 mmmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),		01001100	4C	ʻL'
	0 mmmmmmm	ml	256-(Current data)		01001101	4D	'M'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00100000	20	· ·
2 9 2 25 1					00100000	20	11
	ut paten III	orar	y bulk dump formal		00111000	38	'8'
0.1 ibrary no 0 =	32.1 ibrary no	32°	256 current input patch data 8192 UNDO		01000011	43	'C'
For reception by	the 01V96i, o	only t	he user area is valid. (1-32, 256, 8192)		00111001	39	·9·
STATUS	11110000	F0	System exclusive message		00110011	33	-3-
ID No	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	DATA NAME	01001111	4 F	0 32(Output patch Library po 0 32)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		Ommmmmmm	 m]	256(Current data)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	BLOCK INFO	0+++++++	++	total block number(minimum number is 0)
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl	Direction and or	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
COUNT LOW	0ccccccc	cl		DATA	0dddddd	ds	Output patch Library data of block[bb]
	01001100	4C	'L'		:	:	
	01001101	4D	'M'		0dddddd	de	
	00100000	20	· ·	CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
	00100000	20		EOX	11110111	F7	End of exclusive
	00111000	38	·8′			••	
	01000011	43	(e)	2.8.2.28 Out	put patch i	ibr	ary bulk dump request format
	00111001	39	2 131	The second and t	third bytes of th	e D.	ATA NAME indicate the bank number. (See
DATA NAME	01010010	52	'R'	above)			
DATA NAME	Ommmmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32).	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	SUB STATUS	0010nnnn	∠n 7E	
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)	FORMAI NO.	01001100	/E /C	
DATA	0dddddd	ds	Input patch Library data of block[bb]		01001101	4D	'M'
	:	:			00100000	20	· ·
	0dddddd	de			00100000	20	· ·
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00111000	38	'8'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01000011	43	'C'
					00111001	39	'9'
					00110011	33	'3'
				DATA NAME	01001111	4F	'O'
					Ommmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
					Ommmmmmm	ml	256(Current data)

EOX

11110111 F7 End of exclusive

2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 0:SLOT 1

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than the card that is installed in the slot.

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	0 mmmmmmm	mh	m=0(SLOT 1)
	0 mmmmmmm	ml	
BLOCK INFO.	0bbbbbbbb	bh	current block number(0-total block number)
	0bbbbbbbb	bl	
	Otttttt	th	total block number(minimum number is 0)
	Otttttt	tl	
	0000iiii	0i	Developer id (High)
	0000iiii	0i	Developer id (Low)
	0000jjjj	0j	Product id (High)
	0000jjjj	0j	Product id (Low)
DATA	0ddddddd	ds	Plug-in Effect card memory data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F

2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	0 mmmmmmm	mh	m=0(SLOT 1)
	0 mmmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3 PARAMETER CHANGE

2.8.3.1 Basic behavior

Reception

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH].

Transmission

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control $% \mathcal{A}(\mathcal{A})$ Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted with [Tx CH] as the Device Number.

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted with [Rx CH] as the Device Number.

2.8.3.1.1 Parameter change basic format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3 E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA *)	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted

2.8.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal format)

11110000	FO	System exclusive message
01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
01111111	7F	Universal
0tttttt	tt	Data type
0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
0ppppppp	pp	Parameter no.
0ccccccc	CC	Channel no.
0ddddddd	dd	data
:	:	
11110111	F7	End of exclusive
	11110000 01000011 0001nnnn 00111110 0111111 0tttttt 0eeeeeee 0pppppp 0cccccc 0dddddd : 11110111	11110000 F0 01000011 43 0001nnnn 1n 00111110 3E 0111111 7F 0tttttt tt 0ppppppp pp 0ccccccc cc 0ddddddd dd : : 1110111 F7

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

2.8.3.1.3 Parameter request basic format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3 E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.1.4 Parameter request basic format (Universal format)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.3.1.5 Parameter Address

Consult your dealer for parameter address details.

2.8.3.2 Parameter change

2.8.3.2 Parameter change			(Edit buffer)
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0000001	01	Edit Buffer
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.3 Parameter request

(Edit buffer)

(Patch data)

(Patch data)

(Setup memory)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0000001	01	Edit Buffer
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	рр	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.4 Parameter change

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	0000010	02	Patch data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.5 Parameter request

11110000 F0 System exclusive message STATUS 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) ID No. SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) MODEL ID 00011010 1A 01V96i ADDRESS 00000010 02 Patch data Oeeeeee ee Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) 0ppppppp pp Parameter no. Occcccc cc Channel no. 11110111 F7 End of exclusive EOX

2.8.3.6 Parameter change

STATUS 11110000 F0 System exclusive message 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) ID No. SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 00011010 1A **01V96**i MODEL ID ADDRESS 00000011 03 Setup data 0eeeeeee ee Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Opppppp pp Parameter no. OCCCCCC CC Channel no. DATA 0dddddd dd data

EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.3.7 Parameter request		uest	(Setup memory)
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.3.8 Para	meter chai	nge	(Backup memory)
2.8.3.8 Para STATUS	meter chai	nge F0	(Backup memory) System exclusive message
2.8.3.8 Para STATUS ID No.	meter chai 11110000 01000011	nge F0 43	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA)
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS	meter char 11110000 01000011 0001nnnn	F0 43 1n	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID	meter char 11110000 01000011 0001nnnn 00111110	F0 43 1n 3E	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer)
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID	meter chan 11110000 01000011 0001nnnn 0011110 00011010	F0 43 1n 3E 1A	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chan 11110000 01000011 0001nnnn 00111110 00011010 00000100	F0 43 1n 3E 1A 04	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chan 11110000 01000011 0001nnnn 00111110 00011010 00000100 0eeeeee	F0 43 1n 3E 1A 04 ee	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chan 11110000 01000011 0001nnnn 00111100 0000100 0eeeeeee 0ppppppp	F0 43 1n 3E 1A 04 ee pp	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no.
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chai 11110000 01000011 0001nnnn 0011010 0000100 0eeeeee 0ppppppp 0ccccccc	F0 43 1n 3E 1A 04 ee pp cc	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no. Channel no.
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chai 11110000 01000011 0001nnnn 0011010 0000100 0eeeeee 0ppppppp 0ccccccc 0ddddddd	F0 43 1n 3E 1A 04 ee pp cc dd	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no. Channel no. data
2.8.3.8 Para STATUS ID No. SUB STATUS GROUP ID MODEL ID ADDRESS	meter chan 11110000 01000011 0001nnnn 0011010 0000100 0eeeeee 0ppppppp 0ccccccc 0ddddddd :	F0 43 1n 3E 1A 04 ee pp cc dd :	(Backup memory) System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) MODEL ID (digital mixer) 01V96i Backup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no. Channel no. data

:

:

2.8.3.9 Parameter request

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

(Backup memory)

2.8.3.10 Parameter change (Function call: Library store / recall)

Reception

When this is received, the specified memory/library will be stored/recalled. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a Parameter Response.

Transmission

If [Parameter change Tx] is ON, and you store or recall a memory/library for which Program Change transmission is not valid, this message will be transmitted with the Device Number set to the [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	OOffffff	ff	function
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	0ccccccc	ch	channel High
	0ccccccc	cl	channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	channel*1)	tx/rx
SCENE RECALL	0x00	0-99, 8192	256	tx/rx
EQ LIB RECALL	0x01	1-200, 8192	0-513	tx/rx
GATE LIB RECALL	0x02	1-128, 8192	0-95	tx/rx
COMP LIB RECALL	0x03	1-128, 8192	0-513	tx/rx
EFF LIB RECALL	0x04	1-128, 8192	0-3	tx/rx
CHANNEL LIB RECALL	0x06	0-128, 8192	0-513	tx/rx
INPATCH LIB RECALL	0x07	0-32, 8192	256	tx/rx
OUTPATCH LIB RECALL	0x08	0-32, 8192	256	tx/rx
SCENE STORE	0x20	1-99	256, 16383	tx/rx
EQ LIB STORE	0x21	41-200	0-513, 16383	tx/rx
GATE LIB STORE	0x22	5-128	0-31, 16383	tx/rx
COMP LIB STORE	0x23	37-128	0-513, 16383	tx/rx
EFF LIB STORE	0x24	xx(*2)-128	0-3, 16383	tx/rx
CHANNEL LIB STORE	0x26	1-128	0-513, 16383	tx/rx
INPATCH LIB STORE	0x27	1-32	256, 16383	tx/rx
OUTPATCH LIB STORE	0x28	1-32	256, 16383	tx/rx
		•		

*1) 0:CH1 – 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 – 135:BUS8, 256:AUX1 – 263:AUX8, 512:STEREO Use 256 if the recall destination or store source is a single data item.

Effect is 0:Effect 1–3:Effect 4 If the store destination is 16383 (0x3FFF), this indicates that the li-

ception) (only transmitted by the 01V96i)

*2) Varies with the firmware version.

2.8.3.11 Parameter change

(Function call: title)

(Function call: title)

Reception

When this is received, the title of the specified memory/library will be changed. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter response.

Transmission

In response to a request, this is transmitted with the device number set to the [Tx CH].

When the title is changed on the 01V96i, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
DATA	0dddddd	dd	title 1
	:	:	:
	0dddddd	dd	title x(depend on the library)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	size
SCENE LIB TITLE	0x40	0-99,256(0:response only)	16
EQ LIB TITLE	0x41	1-200(1-40:response only)	16
GATE LIB TITLE	0x42	1-128(1-4:response only)	16
COMP LIB TITLE	0x43	1-128(1-36:response only)	16
EFF LIB TITLE	0x44	1-128(1-xx(*1):response only)	16
CHANNEL LIB TITLE	0x46	0-128(0:response only)	16
INPATCH LIB TITLE	0x47	0-32(0:response only)	16
OUTPATCH LIB TITLE	0x48	0-32(0:response only)	16

*2) Varies with the firmware version.

2.8.3.12 Parameter request

Reception

When this is received, a parameter change will be transmitted with the device number set to [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal

DRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	0mmmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
x	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.13 Parameter change (Function call: Scene/Library Clear)

Reception

AD

EO

When this is received, the specified memory/library will be cleared. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter response.

Transmission

When a memory or library is cleared on the 01V96i, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0110ffff	6f	clear function
	Ommmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number
SCENE LIB CLEAR	0x60	1-99
EQ LIB CLEAR	0x61	41-200
GATE LIB CLEAR	0x62	5-128
COMP LIB CLEAR	0x63	37-128
EFF LIB CLEAR	0x64	xx-128 (*1)
CHANNEL LIB CLEAR	0x66	1-128
INPATCH LIB CLEAR	0x67	1-32
OUTPATCH LIB CLEAR	0x68	1-32

*2) Varies with the firmware version.

2.8.3.14 Parameter change (Function call: attribute)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be changed.

Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

SCENE LIB ATTR	IBUTE 0	x00	0-99(0:response only)
functio	n		number
EOX	11110111	F7	End of exclusive
	Otttttt	tt	
DATA	Otttttt	tt	attribute(protect:0x0001, normal:0x0000)
	Ommmmmmm	ml	number Low
	Ommmmmmm	mh	number High
	0000ffff	0f	attribute
ADDRESS	00010100	14	Function call
MODEL ID	01111111	7F	Universal
GROUP ID	00111110	ЗE	MODEL ID (digital mixer)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
STATUS	11110000	FO	System exclusive message

2.8.3.15 Parameter request (Function call: attribute)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	attribute
	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.16 Parameter change

(Function call: link)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified. Transmission

Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
DATA	Oiiiiiii	ih	inpatch
	Oiiiiiii	il	
	00000000	oh	outpatch
	00000000	ol	
EOX	11110111	F7	End of exclusive
functio	n		number
SCENE LIB LINK	0	x20	0-99(0:response only)

2.8.3.17 Parameter request

(Function call: link)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.18 Parameter change (Function call: pair, copy)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)

MODEL	ID	01111111	7F	Universal		
ADDRES	SS	00010001	11	Function call	Pair	
		0000ffff	0f	function		
		Ossssss	sh	Source chan	nel H	
		Ossssss	sl	Source chan	nel L	
DATA		0dddddd	dh	Destination of	hannel H	
		0dddddd	dl	Destination of	hannel L	
EOX		11110111	F7	End of exclus	sive	
	fu	inction				channel
PAIR ON	with C	OPY		0x00	*1)	

PAIR ON with RESET BOTH	0x01	*1)
PAIR OFF	0x02	*1)

- *1) 0:CH1 31:CH32, 128:BUS1 135:BUS8, 256:AUX1 263:AUX8, 512:STEREO
- Effect is 0:Effect 1-3:Effect 4
- In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is possible.
- In the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel as the copy source, and Destination Channel as the copy destination.

2.8.3.19 Parameter change (Function call Event: Effect)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. When this is received, the corresponding effect's function activates (depending on the effect type).

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010010	12	Function call Effect Event
	0000ffff	0f	function
	00000000	00	
	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
DATA	00000000	00	
	0eeeeee	ee	Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4)
EOX	11110111	F7	End of exclusive
			I

runction		channer
Freeze Play button	0x00	0:Effect1-3:Effect4
Freeze Record button	0x01	0:Effect1-3:Effect4

· This does not activate when the effect type is different.

2.8.3.20 Parameter change (Sort Table)

When scene memory sort is executed on the 01V96i, the memory sort table will be transmitted to Studio Manager.

Studio Manager will sort the memories according to this data.

If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to the 01V96i.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
DATA	0ddddddd	ds	Data
	:	:	
	0dddddd	de	Data
EOX	11110111	F7	End of exclusive

8-7 conversion is performed on the data area in the same way as for bulk.

2.8.3.21 Parameter request (Sort Table)

When the 01V96i receives this data, it will transmit Sort Table Data.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00011010	1A	01V96i
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.22 Parameter change (Key remote)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the same processing that is executed when the key specified by Address is pressed (released).

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	00011010	1A	01V96i		
ADDRESS	00100000	20	Key remote		
	0kkkkkkk	kk	Key address H		
	0kkkkkkk	kk	Key address M		
	0kkkkkkk	kk	Key address L		
DATA	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.8.3.23 Parameter change (Remote Meter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit meter information continuously, a Request must be transmitted continuously within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a duration of 10 seconds.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channe		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	00011010	1A	01V96i		
ADDRESS	00100001	21	Remote meter		
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS UL		
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LU		
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LL		
DATA	0dddddd	dd	Data1 H		
	0dddddd	dd	Data1 L		
	:	:			
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

* Meter data uses the unmodified DECAY value of the DSP. The interpretation of the data will depend on the parameter.

2.8.3.24 Parameter request (Remote Meter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx

CH] at intervals of 50 msec as a rule (although this may not be the case if the port is being used by other communication), for a period of 10 seconds. If Address UL= 0x7F is received, transmission of all meter data will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	00011010	1A	01V96i		
ADDRESS	00100001	21	Remote meter		
	Ommmmmmm		ADDRESS UL		
	Ommmmmmm	mm	ADDRESS LU		
	Ommmmmmm	mm	ADDRESS LL		
	0ccccccc	ch	Count H		
	0ccccccc	cl	Count L		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.8.3.25 Parameter change (Remote Time Counter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit Counter information continuously, a Request must be transmitted within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter information is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds. Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
GROUP ID	00111110	ЗE	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	00011010	1A	01V96i		
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter		
	0000tttt	0t	0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock		
	0dddddd	dd	Hour / Measure H		
	0dddddd	dd	Minute / Measure L		
DATA	0dddddd	dd	Second / Beat		
	0dddddd	dd	Frame / Clock		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.8.3.26 Parameter request (Remote Time Counter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx CH] channel every 50 msec for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	
MODEL ID	00011010	1A	01V96i	
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter	
	0ddddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request	
EOX	11110111	F7	End of exclusive	

YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters] Date: 26 Aug. 2011

Model: 01V96i

MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Function		Transmitted	Recognized	Remarks		
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized		
Mode	Default Messages Altered	X X ********	OMNI off/OMNI on X X	Memorized		
Note Number	True Voice	X ********	0-127 X			
Velocity	Note On Note Off	X X	0 0	Effect Control		
After	Key's Ch's	X X	X X			
Pitch Bend		Х	Х			
Control Change	0-95,102-119	Ο	O	Assignable		
Prog Change	:True#	0-127 ********	0-127 0-99	Assignable		
System Exclusive		0	0	*1		
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X	X X X			
System Real Time	:Clock :Commands	X X	O X	Effect Control		
Aux Messages	:Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X X	X X O O			
Notes		MTC quarter frame message is recognized. *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted.				
Mode 1: OMM Mode 3: OMM	NI ON, POLY NI OFF, POLY	Mode 2: OMNI ON, M Mode 4: OMNI OFF,	O: Yes X: No			



Yamaha Pro Audio Global Web Site http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

> C.S.G., Pro Audio Division © 2011 Yamaha Corporation

> > 110IP-A0