



TASTIERE DIGITALI PORTATILI

TASTIERE DIGITALI,
KEYTAR E
PERCUSSIONI DIGITALI

CHE LA MUSICA INIZI

Sperimenta il suono autentico solo toccando un tasto. Perché le tastiere Yamaha hanno suoni incredibilmente dettagliati acquisiti da pianoforti acustici, strumenti d'orchestra ed elettronici. L'acclamata elaborazione digitale del suono offre un calore, una profondità e una nitidezza pensati per stupire, ispirare e intrattenere. Scopri il suono del fascino con Yamaha.



C O N T E N U T O

TASTIERE DIGITALI

PSR-E473 / PSR-EW425	5
PSR-E373 / PSR-EW310	7
PSR-E360	9
PSR-E273	10
PSR-A350	11
EZ-300	13

TASTIERE DEDICATE AL PIANOFORTE

Serie Piaggero NP	15
-------------------	----

TASTIERE MINI

PSS-E30 / PSS-F30	17
PSS-A50	18

PERCUSSIONI DIGITALI

DD-75	21
-------	----

ACCESSORI

Cuffie / supporti / pedali	23
----------------------------	----

SOFTWARE/APP MUSICALI

25

SPECIFICHE

27

UN'EVOLUZIONE NEL SUONO E NELLE PERFORMANCE

La tastiera sensibile al tocco e il potente generatore di suono della tastiera PSR-E473 uniscono suono eccezionale e una sensazione fantastica in un nuovissimo strumento portatile. Con una tastiera sensibile al tocco a 76 tasti e funzionalità basate sull'eredità della serie di tastiere portatili PSR rinnovata e che evolvono dalla stessa, la tastiera PSR-EW425 offre potenza e prestazioni che porteranno la tua musica ancora più lontano.



PSR-E473



PSR-EW425

- Tastiera sensibile al tocco con **61 tasti (PSR-E473)** o **76 tasti (PSR-EW425)**
- 820 suoni di alta qualità con campionamento migliorato
- 14 suoni Super Articulation Lite
- Eccezionale suono di organo creato con campionamenti dalla serie Yamaha YC di fascia alta (solo PSR-EW425)
- Polifonia a 64 note
- 290 stili di accompagnamento
- 152 tipi di arpeggi
- Funzione di campionamento rapido
- Funzione Groove Creator
- Registratore audio USB
- Live Control Knobs, funzionalità Motion Effect, rotella pitch bend
- Potenza DSP migliorata con DSP1: 41 tipi, DSP2: 12 tipi Mega Boost
- Melody Suppressor per ingresso audio analogico e digitale
- Amplificazione 12 W + 12 W (PSR-EW425) / amplificazione 6 W + 6 W (PSR-E473)
- Altoparlanti bassi reflex da 12 cm
- Uscite D&S per il collegamento a un sistema PA, ingresso per microfono
- USB TO HOST e USB TO DEVICE; audio USB

I TUOI VANTAGGI



GROOVE CREATOR E CAMPIONAMENTO RAPIDO

Con Groove Creator, pulsanti e manopole sono tutto ciò che ti serve per creare musica elettronica contemporanea e suoni come un professionista. Cattura i suoni dall'esterno dello strumento utilizzando l'ingresso AUX, l'ingresso per microfono o addirittura importando file da un dispositivo di archiviazione USB, quindi riprodurli direttamente dalla tastiera. Le possibilità sono infinite!



LIVE CONTROL KNOBS

Con le due Live Control Knobs è facile manipolare i suoni e interagire con i suoni che produci mentre ti esibisci. La capacità di impostare la frequenza di taglio del filtro per modificare la brillantezza del suono e gli effetti di controllo in tempo reale ti aiutano a dare vita alle tue performance.



ECCEZIONALE QUALITÀ DEL SUONO

La funzione Super Articulation Lite ti permette di simulare in modo realistico i diversi modi in cui viene suonato uno strumento; per esempio il suono graffiante di una chitarra elettrica distorta o le armoniche di una chitarra con corde di nylon. Inoltre, la tastiera PSR-EW425 è dotata di un eccezionale suono di organo, creato con campionamenti dalla serie Yamaha YC di fascia alta.



MOTION EFFECT

La funzione Motion Effect ti consente di aggiungere istantaneamente effetti mentre suoni, in grado di modificare il suono con un filtro, creare pitch riser, aggiungere effetti tape stop e slice, o altri nuovi effetti sonori dinamici. Tutto tenendo semplicemente premuto il pulsante!



DIRECT CATEGORY ACCESS

Yamaha ha aggiunto pulsanti Direct Category Access all'interfaccia utente. Premi i pulsanti per accedere istantaneamente ai suoni e agli stili che desideri per il genere musicale che preferisci.



MEGA BOOST

Premi il pulsante Mega Boost per aggiungere 6 dB di volume! Questa funzione aggiunge 6 dB al livello di volume corrente impostato con la manopola del volume. L'aggiunta di un boost al volume degli altoparlanti degli strumenti ti consente di suonare con altri o di essere sentito sopra il rumore della folla, anche senza un sistema PA.



INGRESSO PER MICROFONO ED EFFETTO VOCALE

Collega un microfono e canta mentre suoni utilizzando gli effetti vocali con qualità da studio integrati, che ti offrono tutto ciò che ti serve per una performance con suono professionale.



USTICA S/D INDIVIDUALE

Le tastiere PSR-E473 e PSR-EW425 sono dotate di uscite audio destra e sinistra che ti consentono di collegare facilmente a sistemi PA ed equipaggiamenti di studio. È anche presente un jack per cuffie dedicato.

IL NUOVO STANDARD

Definire il nuovo standard per le tastiere portatili. Il modello PSR-EW310 ha 76 tasti sensibili al tocco, il modello PSR-E373 ne ha 61. La loro vasta libreria con 622 suoni strumentali internazionali apre un nuovo mondo all'esplorazione.



PER TASTIERE PORTATILI



PSR-E373



PSR-EW310

- Tastiera sensibile al tocco con **61 tasti (PSR-E373)** o **76 tasti (PSR-EW310)**
- 622 suoni di alta qualità con campionamento migliorato
- Polifonia a 48 note
- 205 stili di accompagnamento
- 150 tipi di arpeggi
- Nuovi effetti DSP
- 11 suoni Super Articulation Lite
- "Keys to Success" con altre funzioni di lezione
- 154 brani, Song book (disponibile tramite scaricamento Web)
- Modalità duo
- Melody Suppressor per ingresso audio analogico e digitale
- Amplificazione 2,5 W + 2,5 W
- USB TO HOST consente il trasferimento bidirezionale audio e midi
- Disponibili app compatibili*

*necessario cavo di collegamento aggiuntivo



I TUOI VANTAGGI

PIÙ SUONI DI ALTA QUALITÀ

Con i modelli PSR-E373 e PSR-EW310 puoi godere di 622 suoni sbalorditivi tra cui chitarra, basso, archi, tamburi e percussioni, nonché piano, organo e altri strumenti a tastiera classici.

COLLEGA E CREA

Collega il riproduttore audio alla tastiera e ascolta la tua musica preferita o suonala tramite gli altoparlanti dello strumento. I modelli PSR-E373 e PSR-EW310 ti consentono inoltre di ridurre il livello della linea melodica* con la funzione Melody Suppressor.

*Per alcuni brani non è possibile abbassare il volume della linea melodica.

LEZIONE YAMAHA EDUCATION SUITE

Impara i brani integrati in modo rapido e semplice con la funzione con lezioni Yamaha Education Suite. Con "Keys to Success" per i modelli PSR-E373 e PSR-EW310, hai una guida passo per passo che ti porterà a suonare immediatamente. Inoltre, la funzione "Touch Tutor" aggiunge ancora più espressione al tuo suono.

SUONA CON UN PARTNER

La modalità duo per i modelli PSR-E373 e PSR-EW310 consente a due persone di suonare contemporaneamente lo stesso strumento per ancora più divertimento e solidarietà.

TRUE
SOUND
REAL
MUSIC

LA MUSICA VIVE QUI



YOUR
NEW
FAMILY
MEMBER

PSR-E360

Il modello PSR-E360 ha una tastiera sensibile al tocco espressiva insieme a funzioni sofisticate. Progettata per migliorare lo spazio in cui si vive, si integra elegantemente nella casa e diventa parte della famiglia.



- Tastiera sensibile al tocco con 61 tasti
- 400 suoni di alta qualità
- Polifonia a 32 note
- 130 stili di accompagnamento
- EQ master/Ultra Wide Stereo
- 112 brani, Song book (disponibile tramite scaricamento Web)
- Funzione lezione in 3 passi (Yamaha Education Suite)
- Modalità duo
- Amplificazione 2,5 W + 2,5 W
- Funzione registrazione
- Jack AUX IN per collegare una fonte audio esterna

I TUOI VANTAGGI



LE LEZIONI SULLA TASTIERA SUPPORTANO L'APPRENDIMENTO

Lezione in 3 passi: modalità ascolto, tempo e attesa disponibili per ciascuna mano o per entrambe le mani insieme. Le lezioni utilizzano i brani nella tastiera per aiutarti a sviluppare le tue capacità. Quindi, utilizza la semplice funzione di registrazione per registrare e ascoltare le tue performance.



SUONA INSIEME AI TUOI BRANI PREFERITI

Collega il lettore musicale portatile per ascoltare la tua musica preferita tramite gli altoparlanti dello strumento. Suona e sentirai di esserti unito al gruppo!



PSR-E360 MA (ACERO)

Il calore del modello in acero fornisce l'accento perfetto all'arredamento e illumina tutta la casa.



PSR-E360 DW (NOCE SCURO)

La finitura in legno di noce sul pannello anteriore fornisce un tocco di calma e gentilezza a questa tastiera.

PSR-E273

- Tastiera con 61 tasti
- 401 suoni di alta qualità
- Polifonia a 32 note
- 143 stili di accompagnamento
- EQ master/Ultra Wide Stereo
- 112 brani, Song book (disponibile tramite scaricamento Web)
- Funzione lezione
- Funzione registrazione
- Modalità quiz
- Modalità duo
- Amplificazione 2,5 W + 2,5 W
- Jack AUX IN per collegare una fonte audio esterna



I TUOI VANTAGGI



SFX
Godi di numerosi effetti sonori.



REGISTRAZIONE
Registra facilmente le frasi suonate con le mani.



MODALITÀ LEZIONE
Utili funzioni di apprendimento



MODALITÀ QUIZ
Gioca con il quiz "indovina la nota".



Il modello PSR-E273 è una tastiera portatile entry-level con funzioni espressive. I suoi 61 tasti e una vasta gamma di suoni la rendono ideale per i principianti.

RENDE ECCEZIONALE OGNI LIVELLO

LA PROSSIMA GENERAZIONE PER MUSICA VORIENTALE

Chi cerca uno strumento per musica orientale autentica apprezzerà le capacità complete e il suono realistico del modello PSR-A350. Una vasta gamma di contenuto di qualità ereditato dai modelli di tastiera di gamma alta offre suono autentico, per qualsiasi stile musicale suonato, mentre le funzioni aggiornate e la connettività estendono ulteriormente la gioia di suonare.



PSR-A350

- Tastiera sensibile al tocco con 61 tasti
- 613 suoni di strumenti di alta qualità (tra cui 45 suoni orientali + 19 batterie orientali)
- 210 stili di accompagnamento (tra cui 115 stili orientali)
- 152 tipi di arpeggi (tra cui 5 orientali)
- 50 brani
- Impostazione di tonalità di scala (con 12 pulsanti per note e 4 banchi di memoria)
- Rotella pitch bend
- AUX IN con Melody Suppressor
- Amplificazione 2,5 W + 2,5 W
- Disponibili app iOS per iPhone/iPad/iPod touch*
(*necessario cavo di collegamento aggiuntivo)



I TUOI VANTAGGI



PULSANTI SCALE SETTING CON MEMORY BANKS E ROTELLA PITCH BEND



AUDIO AUX IN E FUNZIONE MELODY SUPPRESSOR



USB TO HOST E 10 USER BANK PER GLI STILI

DOVE INIZIA LA MERAVIGLIA



Scopri il segreto che trasforma i suoni in melodia. Il modello EZ-300 è una tastiera sensibile al tocco a 61 tasti, dotata di tasti che si accendono e progettata per i principianti. Elegante e completa.



EZ-300

- Tastiera sensibile al tocco con 61 tasti che si accendono
- 622 suoni di alta qualità tra cui campionamenti reali di un pianoforte a coda
- Polifonia a 48 note
- Nuovi effetti DSP
- 11 suoni Super Articulation Lite
- 205 stili di accompagnamento
- 150 tipi di arpeggi
- "Keys to Success" con altre funzioni di lezione
- 202 brani, Song book (disponibile tramite scaricamento Web)
- Modalità duo
- Melody Suppressor per ingresso audio analogico e digitale
- Amplificazione 2,5 W + 2,5 W
- USB TO HOST consente il trasferimento bidirezionale audio e midi
- Disponibili app compatibili*

*necessario cavo di collegamento aggiuntivo



I TUOI VANTAGGI



ILLUMINA I TASTI – RENDI LA TUA ESECUZIONE DIVERTENTE DALLA PRIMISSIMA VOLTA!

Basta solo suonare i tasti che si illuminano per ottenere bella musica – naturalmente e col minimo sforzo. E' facile lasciarsi conquistare ed esercitarsi diventandosi. E se vuoi migliorare ancora, esercitati con i tuoi tempi, con tre funzioni didattiche. I tasti luminosi ti guidano attraverso il tuo percorso aiutandoti ad assaporare la musica anche se non sai leggere la partitura.



I BRANI CHE AMI
202 brani integrati di cui godrà tutta la famiglia.



MODALITÀ DUO
La modalità duo consente a due persone di suonare lo stesso strumento.



TASTI CHE SI ACCENDONO
Suonare è un divertimento fin dalla prima volta.



AUTHENTIC SOUNDS
Divertiti con suoni autentici.



REC'N'SHARE

Migliora digitalmente il tuo modo di esercitarti, registrare e suonare! Connetti il tuo dispositivo smart allo strumento e trai vantaggio da una ampia varietà di funzioni come l'app "Rec'n'Share", che ti consente di registrare audio e video insieme a brani tratti dalla tua libreria musicale e condividi il risultato con tutto il mondo.

LESS IS MORE



NP-32B

Disponibile anche in bianco (NP-32WH)



NP-12WH

Disponibile anche in nero (NP-12B)



piaggero

Toni squisiti in una forma leggera e compatta: la serie Piaggero NP è una combinazione di eleganza e semplicità. Progettata intorno agli elementi essenziali che ti consentono di concentrarti nel suonare, le tastiere della serie Piaggero si concentrano sull'ispirazione e il divertimento di suonare un pianoforte.

- 76/61
TASTI
- 10
SUONI
- 20
BRANI
- RIPR./REG.
BRANI
- CONNETTIVITÀ
PC
- CONNETTIVITÀ
SMART
DEVICE

- **Tastiera con graded soft-touch 76 tasti (NP-32) o tastiera sensibile al tocco con 61 tasti (NP-12)**
- Polifonia a 64 note
- 10 suoni (Piano1, Piano2, E.Piano1, E.Piano2, Organ1, Organ2, Strings, Vibes, Harpsi1, Harpsi2)
- 10 brani suoni demo + 10 brani piano preset
- Amplificazione 6 W + 6 W (NP-32)/ amplificazione 2,5 W + 2,5 W (NP-12)
- USB TO HOST
- Disponibili app iOS per iPhone/iPad/iPod touch*

(*necessario cavo di collegamento aggiuntivo)

I TUOI VANTAGGI

SUONO DI PIANO REALE IN MOVIMENTO

Estremamente leggera e funzionante con poche batterie standard, Piaggero ti libera e ti fa suonare dovunque, anche all'aperto.

IL DESIGN INTELLIGENTE TI DÀ IL CONTROLLO

La serie Piaggero è progettata per rendere il funzionamento facile e intuitivo. Le funzioni sono facilmente accessibili e il pannello di controllo non distrae durante la performance.

REGISTRAZIONE IN CORSO

La funzione di registrazione one-touch acquisisce la tua performance e i momenti di ispirazione musicale.



L'APP DIGITAL PIANO CONTROLLER*

L'app Digital Piano Controller offre accesso facile alle diverse funzioni dello strumento. Puoi anche utilizzare l'app per salvare e gestire le tue registrazioni e archiviare le impostazioni preferite.



*Disponibile per iPhone/iPad/iPod touch

PER PICCOLI MAESTRI DI MUSICA



CRESCERE CON NOI



PSS-E30

- Mini tastiera di alta qualità con 37 tasti
- 49 suoni (strumenti)
- 74 effetti sonori
- 28 stili di accompagnamento e funzione Smart Chord
- 30 brani integrati e song book digitale gratuito
- Modalità quiz: indovina il suono!
- Leggera e compatta
- Altoparlante integrato/jack per cuffie
- Alimentata a batterie e da bus USB*

*Alimentatore USB venduto separatamente



PSS-F30

- Mini tastiera di alta qualità con 37 tasti
- 120 suoni (strumenti)
- 114 stili di accompagnamento e funzione Smart Chord
- 30 brani integrati e song book digitale gratuito
- Diverse funzioni (Sustain, metronomo e altre!)
- Leggera e compatta
- Altoparlante integrato/jack per cuffie
- Alimentata a batterie e da bus USB*

*Alimentatore USB venduto separatamente



PSS-A50

- Mini tastiera sensibile al tocco di alta qualità con 37 tasti
- 42 suoni (strumenti)
- 138 tipi di arpeggi
- Registratore di frasi
- Effetto motion
- Collegamento USB-MIDI
- Leggera e compatta
- Altoparlante integrato/jack per cuffie
- Alimentata a batterie e da bus USB*

*Alimentatore USB venduto separatamente



I TUOI VANTAGGI



**PSS-E30
LA MODALITÀ
QUIZ CRESCE
CON LORO**



**PSS-E30 E F30
MINI TASTI PER
STARCI**



**PSS-E30 E F30
FACILI DA
RIPORRE**



**PSS-F30
GUIDA LA BAND!**



**PSS-E30 E F30
CON I BRANI
PRESET È FACILE
INIZIARE**



**PSS-E30 E F30
CUFFIE
COLLEGABILI**

I TUOI VANTAGGI



CONNETTIVITÀ CON IL COMPUTER

Collega il modello PSS-A50 a un computer per sperimentare con strumenti virtuali e software di produzione musicale*. Le possibilità sono infinite.
*Software venduto separatamente



**SEMPRE –
DOVUNQUE**



SENSAZIONE DI LIVELLO PRO

La mini tastiera sensibile al tocco PSS-A50 di alta qualità è ereditata dalla serie Yamaha Reface, altamente considerata dai professionisti per il tocco, la sensazione e la potenza espressiva eccezionali. Gestisci accordi complessi e frasi difficili. Impiega i passaggi ad alta velocità e le melodie emotive che sfidano i musicisti professionisti.



**CUFFIE
COLLEGABILI**

VERSATILI COME TE



DD-75

**“La soluzione perfetta per mini batteria all-in-one”.
Progettata dal punto di vista di un batterista. Suona
insieme alla tua musica preferita!**

**DD-75 è una batteria digitale con otto pad sensibili
al tocco e due pedali. È dotata di tamburi di alta
qualità e di una vasta gamma di suoni di percussioni
da tutto il mondo. Il jack AUX IN consente di
collegare un lettore audio e di suonare con la tua
musica preferita.**

- 8 drum pad sensibili al tocco in una facile disposizione che consente di suonare in modo espressivo
- 2 pedali assegnabili inclusi per grancassa, charleston o qualsiasi altro suono
- Il design compatto e portatile con funzionamento a batterie consente di suonare dovunque desideri
- Il jack per cuffie consente di suonare ogni volta che desideri
- Jack AUX IN per collegare e suonare la tua musica preferita
- 570 suoni assegnabili a qualsiasi pad
- Modalità di percussione con le mani
- 105 brani integrati per imparare e su cui suonare
- 75 batterie programmate + 10 kit personalizzati
- Polifonia a 32 note
- Gli altoparlanti stereo con porta per bassi offrono ottima qualità del suono
- Reverb ed EQ master
- Regolazione della sensibilità per singoli pad e pedale dei bassi
- Registra i tuoi brani (fino a 5 in memoria contemporaneamente)
- IN/OUT MIDI

I TUOI VANTAGGI



ESPRIMITI

8 drum pad sensibili al tocco, disposti come un kit acustico, che consentono di suonare in modo espressivo.



È FACILE SUONARE INSIEME ALLA TUA MUSICA PREFERITA

Collega il lettore audio al jack AUX IN e suona con i tuoi brani preferiti.



PORTA LA BATTERIA CON TE!

Suonare a casa di un amico? Con il design compatto e la disposizione facile, prendi la batteria e vai!



SUONA DOVE VUOI

Il modello DD-75 può funzionare a batterie, consentendo di suonare all'aperto, per strada o addirittura in spiaggia.



SUONA IN SILENZIO!

Questa batteria è dotata di controllo del volume, ma quando non vuoi disturbare nessuno, collega le cuffie.



USALA PER SUONARE PERCUSSIONI A MANO

Usa la modalità percussioni a mano con una gamma di percussioni etniche come cinesi, indiane, mediorientali, latine e altre. Il modello DD-75 include generi musicali di tutto il mondo.

ACCESSORI



KU100
Pedale



HH40
Pedale



MD-BT01
Adattatore MIDI wireless



SS662
Supporto per rullante

DRUMS TO GO

ACCESSORI OPZIONALI



HPH-150
Cuffie



HPH-100
Cuffie



HPH-50
Cuffie



**Supporto per
tastiera L-2C**



FC3A
Pedale



FC4A
Interruttore a pedale



FC5
Interruttore a pedale

KS-SW100 SUBWOOFER

- La nuova Twisted Flare Port offre a bassi chiari e uniformi
- YST II (Yamaha Active Servo Technology II) avanzata
- Woofer a cono da 20 cm (8")
- Un tocco di eleganza per ogni stanza
- Il corpo di grandi dimensioni genera un suono pieno e potente



**PORTA
CONVENZIONALE**



**TWISTED
FLARE PORT**



Models	Cuffie	Cuffie	Cuffie	Pedale	Interruttore a pedale	Supporto per tastiera	Subwoofer
	HPH-150	HPH-100	HPH-50	FC3A	FC4A / FC5	L-2C	KS-SW100
PSR-EW425	✓	✓	✓		✓		✓
PSR-E473	✓	✓	✓		✓	✓	✓
PSR-E373	✓	✓	✓		✓	✓	
PSR-EW310	✓	✓	✓		✓	✓	
EZ-300	✓	✓	✓		✓	✓	
PSR-E273	✓	✓	✓		✓	✓	
PSR-E360	✓	✓	✓		✓	✓	
PSR-I500	✓	✓	✓		✓	✓	
PSR-A350	✓	✓	✓		✓	✓	
NP-32B/WH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NP-12B/WH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PSS-F30	✓	✓	✓				
PSS-E30	✓	✓	✓				
PSS-A50	✓	✓	✓				
SHS-500	✓	✓	✓				
SHS-300	✓	✓	✓				

Le condizioni dei bundle e la disponibilità di accessori opzionali possono variare tra paesi.

SUPER CARICA LA TASTIERA

Amerai esercitarti e suonare ancora di più quando metterai le mani sui fantastici strumenti interattivi Yamaha che ti aspettano. Scaricando le app, l'iPhone/iPad/iPod touch o il dispositivo Android dominerai la musica più velocemente di quanto tu possa immaginare, mentre il nostro database di suoni offre un'enorme varietà di motivi classici e contemporanei.



MusicSoft Manager*

MusicSoft Manager ti consente di trasferire la tua musica direttamente sul tuo strumento digitale Yamaha.



My Music Recorder*

My Music Recorder è pensato per i genitori che possono registrare, archiviare e condividere le performance musicali quotidiane dei figli.



Digital Piano Controller*

Funzionamento con touch-screen intuitivo. Godi di numerose funzioni per pianoforte con facilità. L'app supporta una vasta gamma di situazioni, per esempio pratica con il pianoforte.



Piano Diary*

Piano Diary ti consente di registrare le tue sonate al pianoforte, per riprodurle in un secondo momento. Puoi tenere traccia delle statistiche di suono e godere di premi per la tua pratica continua al pianoforte.



Rec'n'Share

Rec'n'Share ti permette di registrare audio e video assieme ai brani dalla tua libreria musicale e di condividere la tua performance.



Chord Tracker

L'app Yamaha Chord Tracker ti aiuta ad esercitarti e a suonare i tuoi brani preferiti analizzando il brano audio memorizzato nel tuo dispositivo e visualizzando i simboli dei relativi accordi.

Models	MusicSoft Manager*	Piano Diary*	My Music Recorder*	Rec'n'Share	Digital Piano Controller*
PSR-EW425	✓			✓	
PSR-E473	✓			✓	
PSR-EW310	✓			✓	
PSR-E373	✓			✓	
PSR-A350	✓	✓	✓		
EZ-300	✓			✓	
NP-32	✓	✓	✓		✓
NP-12	✓	✓	✓		✓

Disponibile presso: *Disponibile solo presso:




Sono disponibili anche divertimento e applicazioni funzionali Yamaha aggiuntivi. Per saperne di più, visita: europe.yamaha.com/en/products/apps

Alcune applicazioni sono disponibili solo in determinate regioni.

IMPARA LE TASTIERE CON YAMAHA E FLOWKEY

INNOVATIVO.
INTUITIVO.
INTERATTIVO.

PROVA
3 MESI
GRATIS



APP FLOWKEY PER MAGGIORE APPRENDIMENTO E DIVERTIMENTO

flowkey è una delle app più popolari al mondo per imparare a suonare il pianoforte. Anche i principianti possono imparare a suonare una vasta gamma di brani sulla tastiera in meno di un'ora!

01. Per la registrazione dei prodotti, visitare la nostra area membri sul sito Web del nostro paese it.yamaha.com
02. Ottieni il tuo codice personale dal portale dei membri.
03. Immetti il codice quando effettui la registrazione nel sito Web flowkey.



Effettua la scansione del codice QR per ottenere tre mesi di accesso gratuito all'app.

YAMAHA
Make Waves

flowkey

SPECIFICHE

Modelli	PSR-EW425	PSR-E473	PSR-E373	PSR-EW310	PSR-E360	PSR-E273	PSR-A350	EZ-300	
Tasti (stile tastiera)	76	61	61	76	61	61	61	61 (tasti che si accendono)	
Sensibilità al tocco	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	
Polifonia	64	64	48	48	32	32	32	48	
Controller	Rotella pitch bend	Si	Si	-	-	-	Si	-	
	Live Control Knobs	2	2	-	-	-	-	-	
	Pulsanti tonalità scala	-	-	-	-	-	Si	-	
Suoni	Numero di suoni preset	Suoni: 294 XG lite: 458 Batteria/kit SFX: 28 Suoni arpeggio: 40	Suoni: 294 XG lite: 458 Batteria/kit SFX: 84 Suoni arpeggio: 40	Suoni: 241 XG lite: 339 Batteria/kit SFX: 22 Suoni arpeggio: 20	Suoni: 197 XG lite: 339 Batteria/kit SFX: 18 Suoni arpeggio: 20	Suoni: 384 Batteria/kit SFX: 16	Suoni: 384 Batteria/kit SFX: 17	Suoni: 221 XG lite: 339 Batteria/kit SFX: 33 Suoni arpeggio: 20	Suoni: 197 XG lite: 339 Batteria/kit SFX: 18 Suoni arpeggio: 20
	Suoni presenti	4 suoni Live!, 9 suoni Sweet!, 6 suoni Cool!, 14 suoni Super Articulation Lite, 10 suoni organo	3 suoni Live!, 9 suoni Sweet!, 6 suoni Cool!, 14 suoni Super Articulation Lite	3 suoni Live!, 4 suoni Sweet!, 6 suoni Cool!, 11 suoni Super Articulation Lite	3 suoni Live!, 4 suoni Sweet!, 6 suoni Cool!, 11 suoni Super Articulation Lite	-	-	Suono Sweet!: 1 4 Suono Cool!: 3 Suono dinamico: 3 (tra cui 45 suoni orientali + 19 percussioni orientali)	3 suoni Live! 4 suoni Sweet! 6 suoni Cool! 11 suoni Super Articulation Lite
	Compatibilità	XG lite/GM	XG lite/GM	XG lite/GM	XG lite/GM	-	-	XG lite/GM	XG lite/GM
Stili	Preset	290	290	205	205	130	143	210	205
	Formato	SFF	SFF	SFF	SFF	-	-	SFF	SFF
	Database musicale	-	-	Si	Si	-	-	-	Si
	Impostazione a un sol tocco (OTS, One Touch Setting)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Brani	Preset	30 (interni)	30 (interni)	154	154	112	112	50	202
	Registratore interno	6 tracce (5 melodie + 1 stile/Groove Creator) 10 brani	6 tracce (5 melodie + 1 stile/Groove Creator) 10 brani	2 tracce 5 brani	2 tracce 5 brani	1 traccia 1 brano circa 300 note	1 traccia 1 brano circa 300 note	2 tracce 5 brani	2 tracce 5 brani
Groove	Schema preset / Sezioni	35 / 5	35 / 5	-	-	-	-	-	-
Funzioni presenti	Lezione	-	-	KEYS TO SUCCESS (3 passi)	KEYS TO SUCCESS (3 passi)	(3 passi), ripetizione A-B, dizionario accordi	(3 passi), ripetizione A-B, dizionario accordi	KEYS TO SUCCESS (3 passi)	KEYS TO SUCCESS (3 passi)
	Memoria di registrazione	4 x 8 banchi	4 x 8 banchi	9 banchi	9 banchi	-	-	9 banchi	9 banchi
	Pulsante Portable Grand	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Groove Creator	Si	Si	-	-	-	-	-	-
	Arpeggi	152 types + Motion Effect	152 types + Motion Effect	150 tipi	150 tipi	-	-	152 tipi	150 tipi
Effetti	DSP	DSP1: 41 tipi DSP2: 12 tipi	DSP1: 41 tipi DSP2: 12 tipi	38 tipi	38 tipi	-	-	-	38 tipi
	Reverb	12 tipi	12 tipi	12 tipi	12 tipi	9 tipi	9 tipi	9 tipi	12 tipi
	Coro	5 tipi	5 tipi	5 tipi	5 tipi	5 tipi	5 tipi	5 tipi	5 tipi
	Armonie	26 tipi	26 tipi	26 tipi	26 tipi	-	-	26 tipi	26 tipi
	EQ master	4 tipi	4 tipi	6 tipi	6 tipi	6 tipi	6 tipi	6 tipi	6 tipi
	Ultra-Wide Stereo	-	-	-	-	3 tipi	3 tipi	3 tipi	-
	Melody Suppressor (per AUX IN)	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Si
	Dissolvenza incrociata (interna/AUX IN)	Si	Si	-	-	-	-	-	-
Memoria	Memoria flash interna; drive esterni* (opzionali)	Memoria flash interna; drive esterni* (opzionali)	Memoria flash interna	Memoria flash interna	-	-	Memoria flash interna	Memoria flash interna	
	Collegamento	USB TO HOST	Si (MIDI/audio)	Si (MIDI/audio)	Si (MIDI/audio)	-	-	Si (MIDI)	Si (MIDI/audio)
	USB TO DEVICE	Si	Si	-	-	-	-	-	
	AUX IN	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
	CUFFIE/USCITA	Si; uscita D/S	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
	PEDALE	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	Sustain (opzionale)	
Altoparlanti	12 cm x 2	12 cm x 2	2 da 12 cm	2 da 12 cm	2 da 12 cm	2 da 12 cm	2 da 12 cm	2 da 12 cm	
Amplificatori	12 W + 12 W	6 W + 6 W	2,5 W + 2,5 W	2,5 W + 2,5 W	2,5 W + 2,5 W	2,5 W + 2,5 W	2,5 W + 2,5 W	2,5 W + 2,5 W	
Dimensioni (LxPxH)	1200 x 404 x 136 mm	992 x 404 x 136 mm	945 x 369 x 118 mm	1.151 x 369 x 118 mm	940 x 317 x 106 mm	940 x 317 x 106 mm	945 x 369 x 122 mm	945 x 369 x 118 mm	
Peso (batterie non incluse)	8,4 kg	6,6 kg	4,6 kg	5,4 kg	4,0 kg	4,0 kg	4,6 kg	4,8 kg	

Modelli	PSS-E30	PSS-F30	PSS-A30
Tasti (stile tastiera)	37 HQ mini	37 HQ mini	37 HQ mini
Sensibilità al tocco	-	-	Si
Polifonia	32	32	32
Controller	Rotella Pitch bend	-	Si (funzione)
	Modulazione	-	Si (funzione)
	Live Control Knobs	-	-
Suoni	Numero di suoni preset	46 suoni, 1 batteria kit SFX (74 effetti sonori)	Suoni: 117 Batteria: 3
Stili	Preset	28	114
	Controlli	-	Main, Fill In
Brani	Preset	30	30
	Registratore interno	-	-
Funzione	Effetto motion	-	-
	Modalità quiz	Si	-
	Arpeggi	-	-
	Funzione JAM	-	-
	Interfaccia audio USB	-	-
Controlli generali	Metronomo	Si	Si
	Gamma del tempo	11-280, battuta del tempo (32-280)	11-280, battuta del tempo (32-280)
	Pulsante Octave	-	Da -01 a +01
	Trasposizione	Da -12 a 0, da 0 a +12	Da -12 a 0, da 0 a +12
	Accordatura	427,0-440,0-453,0 Hz (incrementi di circa 0,2 Hz)	427,0-440,0-453,0 Hz (incrementi di circa 0,2 Hz)
	427,0-440,0-453,0 Hz (incrementi di circa 0,2 Hz)	427,0-440,0-453,0 Hz (incrementi di circa 0,2 Hz)	427,0-440,0-453,0 Hz (incrementi di circa 0,2 Hz)
Effetti	DSP	-	-
	Reverb	-	-
	Coro	-	-
	EQ master	-	-
Collegamento	BLUETOOTH	-	-
	USB	-	Si (MIDI, USB micro B)
	AUX IN	-	-
	LINE OUT	-	-
	MIDI	-	-
	CUFFIE/USCITA	Mini jack stereo	Mini jack stereo
Altoparlanti	1 da 8 cm	1 da 8 cm	1 da 8 cm
Amplificatori	1,4 W	1,4 W	1,4 W
Dimensioni (LxPxH)	506 x 201 x 54 mm	506 x 201 x 54 mm	506 x 201 x 54 mm
Peso (batterie non incluse)	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg

Modelli	NP-32B/WH	NP-12B/WH
Tasti (stile tastiera)	76 (stile pianoforte, Graded Soft touch)	61 (stile pianoforte)
Sensibilità al tocco	Si	Si
Polifonia	64	64
Suoni	Numero di suoni preset	Suoni: 10
Brani	Preset	10 (demo suoni) + 10 (pianoforte)
	Registratore interno	1 traccia 1 brano
Effetti	Reverb	4 tipi
	Collegamento	USB TO HOST
	CUFFIE/USCITA	Si (MIDI)
	PEDALE	Si
	Sustain (opzionale) Half-Damper compatibile con FC3A (opzionale)	Sustain (opzionale) Half-Damper compatibile con FC3A (opzionale)
Altoparlanti	2 (12 cm x 6 cm)	2 (12 cm x 6 cm)
Amplificatori	6 W + 6 W	2,5 W + 2,5 W
Dimensioni (LxPxH)	1.244 x 259 x 105 mm	1.036 x 259 x 105 mm
Peso	5,7 kg	4,5 kg

*Memoria flash USB ecc. Per i dettagli, rivolgiti al tuo rappresentante Yamaha locale.

Le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso. La disponibilità dei modelli può variare tra paesi. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.



IT

Yamaha Music Europe GmbH • Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany
www.yamaha.com

Le descrizioni e le fotografie nella presente brochure sono unicamente a scopo informativo. YAMAHA si riserva il diritto di modificare i prodotti e i dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché i dati tecnici possono variare tra paesi, richiedere informazioni alla filiale Yamaha locale. Non si accettano responsabilità per errori di stampa. Stato: agosto 2022